


STIGA®



- IT** **Tagliaerba/tagliabordi elettrico portatile**
MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.
- BG** **преносими електрически тревен тример/тример**
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.
- CS** **Přenosný elektrický vyžínač/ořezávač okrajů trávníku**
NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.
- DA** **Bærbar elektrisk græstrimmer/kantklipper**
BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.
- DE** **Handgehaltener elektrischer Rasentrimmer/Rasenkantenschneider**
GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.
- EL** **φορητό ηλεκτρικό χλοοκοπτικό / κόφτης άκρων**
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.
- EN** **Electrically powered hand-held lawn trimmer / lawn edge trimmer**
OPERATOR'S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.
- ES** **Cortacésped/cortabordes con alimentación por batería portátil**
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.
- ET** **Kaasaskantav elektriline murulõikur/äärelõikur**
KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.
- FI** **Käsin kannateltava sähkökäyttöinen ruohonleikkuri/nurmikon**
reunojen viimeistelyleikkuri
KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.
- FR** **Coupe-gazon / coupe-bordures électriques portatifs**
MANUEL D'UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d'utiliser cette machine.
- HR** **Prijenosni električni šisač trave/šisač travnih rubova**
PRIRUČNIK ZA UPORABO
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
- HU** **Hordozható elektromos fűnyíró/szegélynyíró**
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használatá előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.
- LT** **Rankinė elektrinė vejapjovė -trimeris vejos kraštams**
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.
- LV** **No elektrotīkla darbināma rokā turama zālienu pļaujmašīna /**
zālienu apmaļu pļaujmašīna
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.
- MK** **Електричен преносен поткаструвач**
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитайте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.
- NL** **Draagbare elektrische grasmaaier/graskantenrijder**
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.
- NO** **Bærbar elektrisk drevet plen- og kanttrimmer**
INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

PL **Przenośna podcinarka/przycinarka elektryczna**
INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

PT **Aparador de relva/aparador de canto portátil eléctrico**
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RO **Maşină de tuns iarba/maşină de tuns margini de gazon electrică portabilă**
MANUAL DE INSTRUCTIUNI

ATENȚIE: înainte de a utiliza mașina, citiți cu atenție manualul de față.

RU **Портативная электрическая газонокосилка / триммер для краев газона**
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации.

SL **Prenosni električni obrezovalnik trat / tratnih robov**
PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.







SV **Eldriven bärbar gräsklippare/kantskärare**
BRUKSANVISNING






VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR **Elektrikli elde taşınabilir çim/kenar kesme makinesi**
KULLANIM KILAVUZU

DIKKAT: makineyi kullanmadan önce talimatlar içeren kilavuzu dikkatle okuyun.

ITALIANO - Istruzioni Originali	IT
БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация	BG
ČESKY - Překlad původního návodu k používání	CS
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning	DA
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	DE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης	EL
ENGLISH - Translation of the original instructions	EN
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original	ES
EESTI - Algupärased kasutusjuhendi tõlge	ET
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös	FI
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale	FR
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa	HR
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása	HU
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas	LT
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas	LV
МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства	MK
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	NL
NORSK - Oversettelse av original bruksanvisning	NO
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	PL
PORTUGUÊS - Tradução do manual original	PT
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului	RO
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций	RU
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil	SL
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original	SV
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi	TR





Cher Client,

Nous tenons avant tout à vous remercier de la préférence que vous avez accordée à nos produits, et nous souhaitons que votre machine vous réserve de grandes satisfactions et réponde pleinement à vos attentes. Ce manuel a été rédigé dans le but de vous permettre de bien connaître votre machine et de l'utiliser en toutes conditions de sécurité et d'efficacité; n'oubliez pas qu'il fait partie intégrante de la machine, tenez-le à portée de main pour le consulter à tout moment, et le jour où vous devriez céder ou prêter la machine à quelqu'un, rappelez-vous de lui donner aussi ce manuel.

Cette nouvelle machine a été conçue et fabriquée conformément aux normes en vigueur, et elle ne sera fiable et sûre que si vous l'utilisez dans le plein respect des indications contenues dans ce manuel (usage prévu); toute autre utilisation, ou le non respect des normes de sécurité lors de l'utilisation, de l'entretien et de la réparation qui sont indiquées dans le manuel, sont considérés comme un "emploi impropre": dans ce cas, la garantie perd tout effet et le fabricant décline toute responsabilité, en laissant à la charge de l'utilisateur les conséquences des dommages ou des lésions causés à lui-même ou à autrui.

Si vous deviez trouver de légères différences entre la description donnée et la machine en votre possession, tenez compte du fait que, dans le cadre de l'amélioration continue du produit, les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans aucun préavis ni obligation de mise à jour, sans toutefois que soient remises en cause les caractéristiques essentielles de sécurité et de fonctionnement. En cas de doute, contactez votre revendeur. Bon travail!


SOMMAIRE

1. Identification des pièces principales	2
2. Symboles	3
3. Avertissements pour la sécurité	4
4. Montage de la machine	6
5. Préparation au travail	7
6. Démarrage – Arrêt du moteur	7
7. Utilisation de la machine	8
8. Entretien et conservation	10
9. Accessoires	10

1. IDENTIFICATION DES PIÈCES PRINCIPALES

PIÈCES PRINCIPALES

1. Ensemble moteur
2. Tube de transmission
3. Extrémité du tube de transmission
4. Tête à fil
5. Protection du dispositif de coupe
6. Poignée avant
7. Protection
8. Poignée arrière
9. Point d'attache (du harnais)
10. Harnais
11. Étiquette matricule
12. Câble d'alimentation
13. Rallonge (non fournie)




COMMANDES ET ELEMENTS FONCTIONNELS

21. Levier interrupteur
22. Pousoir de sécurité

ÉTIQUETTE MATRICULE

- 11.1) Marquage de conformité CE
- 11.2) Nom et adresse du fabricant
- 11.3) Modèle de machine
- 11.4) Numéro de série
- 11.5) Année de construction
- 11.6) Tension et fréquence d'alimentation
- 11.7) Puissance du moteur
- 11.8) Isolation double
- 11.9) Code Article
- 11.10) Pays de fabrication



L'exemple de la déclaration de conformité se trouve à l'avant-dernière page du manuel.



Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement. Si l'on décharge les appareillages électriques dans un dépotoir ou dans le terrain, les substances nocives peuvent atteindre la nappe d'eau souterraine et entrer dans la chaîne alimentaire, en nuisant à votre santé et à votre bien-être. Pour avoir des informations plus détaillées sur comment éliminer ce produit, contacter l'Organisme compétent pour l'élimination des déchets ménagers ou bien votre revendeur.


Valeurs maximales de bruit et de vibrations [1]	T 1.0 EJ	
Niveau de pression acoustique	dB(A)	79,3
– Incertitude de la mesure	dB(A)	3
Niveau de puissance acoustique mesuré	dB(A)	88,2
– Incertitude de la mesure	dB(A)	3
Niveau de puissance acoustique garanti	dB(A)	96
Niveau de vibrations	m/s ²	2,5
– Incertitude de la mesure	m/s ²	1,5

[1]
Avertissement:
 La valeur de vibrations indiquée a été déterminée avec un équipement standardisé; on peut l'utiliser soit pour la comparer avec celle d'autres appareils électriques, soit pour faire une estimation provisoire de la charge par les vibrations.

ATTENTION!
 La valeur des vibrations peut varier en fonction de l'emploi de la machine et de son agencement, et peut devenir supérieure à la valeur qui est indiquée. Il est nécessaire d'établir les mesures de sécurité pour la protection de l'utilisateur; ces dernières doivent être fondées sur l'estimation de la charge engendrée par les vibrations dans les conditions réelles d'utilisation. A ce sujet, il faut prendre en considération toutes les phases du cycle de fonctionnement, comme par exemple l'extinction ou le fonctionnement à vide.
 La valeur de bruyance peut varier en fonction de l'utilisation de la machine, pendant le travail ou au minimum.

DONNÉES TECHNIQUES	T 1.0 EJ	
Tension d'alimentation	V~	230
Fréquence d'alimentation	Hz	50
Puissance du moteur	W	1000
Largeur de coupe	cm	37
Poids	kg	4,70
Nombre de tours à vide	min ⁻¹	7000
Vitesse maximum de rotation du moteur et de l'outil	min ⁻¹	7000

2. SYMBOLES



- 2) Lire le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.
- 3) L'opérateur préposé à cette machine, si elle est utilisée dans des conditions normales pour un usage quotidien continu, peut être exposé à un niveau de bruit égal ou supérieur à 85 dB (A). Porter des protections acoustiques, des lunettes et le casque de protection.
- 4) Danger de projections! Pendant l'emploi de la machine, éloigner toute personne ou tout animal domestique d'au moins 15 mètres!
- 5) Détacher la fiche de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien ou en cas de câble endommagé.
- 6) Ne pas exposer à la pluie (ni à l'humidité).
- 7) Sur cette machine on ne peut utiliser qu'une tête afil.
- 8) Ne pas employer de lames à pointes, ni métalliques rigides, ni même de lames à scie circulaire.
- 9) Tenir le public à bonne distance.
- 10) Sens de rotation du dispositif de coupe.
- 11) Niveau de puissance acoustique LWA.
- 1) Attention! Danger. Cette machine, si elle n'est pas utilisée correctement, peut être dangereuse pour vous-même et pour les autres.

3. AVERTISSEMENTS POUR LA SÉCURITÉ

COMMENT CONSULTER LE MANUEL

Dans le texte de ce manuel, certains paragraphes qui contiennent des renseignements particulièrement importants sont mis en évidence par différentes paroles; voici leur signification:

REMARQUE

ou

IMPORTANT

Ajoute des précisions ou d'autres éléments à ce qui vient d'être indiqué afin d'éviter d'endommager la machine ou de causer des dommages.

⚠ ATTENTION!

Possibilité de lésions à l'utilisateur ou à autrui en cas de non respect des consignes.

⚠ DANGER!

Possibilité de lésions graves à l'utilisateur ou à autrui, et danger de mort, en cas de non respect des consignes.

COUPE-BORDS ÉLECTRIQUE AVERTISSEMENTS POUR LA SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION!

Pendant l'utilisation de la machine il faut observer les normes de sécurité. Avant de mettre la machine en fonction, lire les instructions qui concernent la sécurité personnelle et celle des autres personnes. Conserver ces instructions en bon état, pour pouvoir les utiliser par la suite.

Le terme d' "outillage électrique" cité dans les avertissements se réfère à votre outillage avec alimentation électrique à partir du secteur.

1) **Emploi prévu de la machine:** "la coupe de l'herbe et de la végétation non ligneuse, au moyen d'un fil de nylon (ex. aux bords des parterres, des plantations, des murs, des clôtures, ou des espaces verts ayant une surface limitée, pour parachever la coupe effectuée par une faucheuse)". **Toute autre utilisation, ainsi que l'emploi d'accessoires non cités spécifiquement dans le présent manuel, peut s'avérer dangereuse et entraîner une détérioration de la machine.**

Font partie de l'emploi impropre (à titre d'exemple non exclusif):

- utiliser la machine pour balayer;
- régulariser des haies, ou faire d'autres travaux où le dispositif de coupe ne serait pas utilisé au niveau du terrain;
- utiliser la machine de sorte que le dispositif de coupe se trouve au-dessus de la ligne de la ceinture de l'opérateur;
- utiliser la machine pour couper des matériaux d'origine non végétale;
- utiliser la machine pour plus d'une personne.

2) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou sans expérience et connaissance, à condition qu'elles soient surveillées ou informées sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Cet appareil n'est pas un jouet. Le nettoyage et l'entretien ordinaire ne doivent pas être

effectués par les enfants sans surveillance.

- 3) **Risques résiduels: même si toutes les prescriptions de sécurité ont été respectées, il peut encore subsister d'autres risques:**
 - danger de lésions aux doigts et aux mains si le fil de la tête en rotation entre en contact avec les doigts ou les mains
 - danger de lésions aux pieds s'ils sont frappés par le fil de la tête
 - projection de cailloux et de terre.
- 4) Porter des lunettes de protection.
- 5) Ne jamais permettre d'utiliser la machine à des enfants ou à des personnes qui n'ont pas la connaissance nécessaire des instructions d'emploi.
- 6) Arrêter d'utiliser la machine lorsqu'il y a des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux à proximité.
- 7) Travailler uniquement à la lumière du jour ou avec une lumière artificielle adéquate.
- 8) Ne pas utiliser la machine par mauvais temps, surtout en prévision d'éclairs.
- 9) Avant d'utiliser la machine, et après tout choc quel qu'il soit, contrôler s'il y a des signes d'usure ou d'endommagement, et effectuer les réparations nécessaires.
- 10) Ne jamais utiliser la machine si les protections sont endommagées ou inexistantes.
- 11) Tenir toujours les mains et les pieds loin du dispositif de coupe, spécialement pendant le démarrage du moteur.
- 12) Prendre garde aux lésions dérivant de n'importe quel dispositif prévu pour la coupe de la longueur du fil. Après avoir relâché un nouveau fil, il faut toujours remettre la machine en position de travail avant de faire démarrer le moteur.
- 13) Ne jamais monter d'éléments de coupe métalliques.
- 14) Ne jamais utiliser des pièces de rechange ou des accessoires non fournis ou non conseillés par le fabricant.
- 15) Avant de contrôler ou de nettoyer la machine, ou avant d'y travailler, et lorsque la machine n'est pas utilisée, il faut débrancher la machine du réseau d'électricité.
- 16) Vérifier toujours que les passages de l'air de refroidissement soient toujours libres de débris.
- 17) Après chaque utilisation, débrancher la machine du réseau de secteur et contrôler tous dommages éventuels.
- 18) Conserver la machine hors de la portée des enfants.
- 19) Les coupe-bordures avec alimentation au secteur ne doivent être réparés que par des réparateurs autorisés.
- 20) Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires préconisés par le fabricant.

PRESRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ

- 1) Lire attentivement les instructions.
- 2) Se familiariser avec les commandes et avec l'utilisation appropriée de la machine.
- 3) Avant de commencer à travailler, contrôler que le câble de secteur et la rallonge ne présentent aucun signe d'endommagement ni de vieillissement.
- 4) Si la rallonge s'abîme pendant l'utilisation, il faut la débrancher immédiatement du réseau électrique. **NE PAS TOUCHER LE CÂBLE AVANT D'AVOIR DÉBRANCHÉ LA RALLONGE.**
- 5) Ne jamais utiliser la machine si les câbles sont endommagés ou usés.
- 6) Attention: l'élément de coupe continue à tourner même

après l'extinction du moteur.

- 7) *Tenir la rallonge loin des éléments de coupe.*
- 8) *Alimenter l'appareil avec un différentiel (RCD-Residual Current Device) ayant un courant de déclenchement qui ne dépasse pas 30 mA.*

• Comment utiliser le coupe-bords électrique

Pendant l'utilisation, prendre une position ferme et stable, et maintenir un comportement prudent.

- Autant que possible, éviter de travailler sur le sol mouillé ou glissant, ou de toute façon sur des terrains trop accidentés ou en pente, qui ne garantissent pas la stabilité de l'opérateur pendant son travail.
- Ne jamais courir, mais marcher et faire attention aux irrégularités du terrain ainsi qu'à la présence d'obstacles éventuels.
- Évaluer les risques potentiels du terrain à travailler et prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité en particulier dans les pentes, sur les sols accidentés, glissants ou instables.
- Sur les côtes, travailler transversalement à la pente, jamais en montant ou en descendant; se tenir toujours en aval du dispositif de coupe.

Si l'utilisateur n'est pas en mesure de tenir fermement la machine avec deux mains et/ou de rester solidement en équilibre sur ses jambes pendant le travail, il ne doit pas utiliser la machine.

La machine ne doit pas être utilisée par plus d'une personne.

Ne jamais utiliser la machine si l'utilisateur est en conditions de fatigue ou de malaise, ou s'il a pris des médicaments, des drogues, de l'alcool ou des substances nocives pour les capacités de réflexes et d'attention;

• Techniques d'utilisation du coupe-bords électrique

Observer toujours les avertissements pour la sécurité, et appliquer les techniques de coupe les mieux adaptées au type de travail à exécuter, en suivant les indications et les exemples qui sont donnés dans le mode d'emploi (voir chap. 7).

• Comment déplacer le coupe-bords électrique en toute sécurité

Chaque fois qu'il est nécessaire de déplacer la machine ou de la transporter, il faut:

- éteindre le moteur, attendre l'arrêt du dispositif de coupe, et débrancher la machine du courant de secteur;
- saisir la machine uniquement par les poignées, et orienter le dispositif de coupe dans la direction contraire au sens de la marche.

Quand on transporte la machine dans un camion, il faut la positionner de façon qu'elle ne constitue aucun danger pour personne, et la bloquer solidement.

• Recommandations pour les débutants

Avant d'affronter pour la première fois un travail de fauchage, il est recommandé d'acquérir la connaissance nécessaire de la machine et des meilleures techniques de coupe, en faisant des essais pour empoigner fermement la machine, et effectuer les mouvements requis pour le travail.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ POUR LES OUTILLAGES ÉLECTRIQUES

1) Sécurité de la zone de travail

- a) **Tenir la zone de travail bien propre.** La saleté et le dé-

sordre des zones de travail favorisent les accidents.

- b) **Ne pas utiliser l'outillage électrique dans des pièces à risque d'explosion, en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière.** Les outillages électriques génèrent des étincelles qui peuvent incendier la poussière ou les vapeurs.
- c) **Tenir l'outillage électrique, quand on l'utilise, hors de la portée des enfants et du public en général.** Les distractions peuvent causer la perte de contrôle.

2) Sécurité électrique

- a) **La fiche de l'outillage électrique doit être compatible avec la prise de courant. Ne jamais modifier la fiche. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec les outillages électriques qui sont équipés de mise à la terre.** Les fiches non modifiées et parfaitement adaptées à la prise réduisent le risque de décharge électrique.
- b) **Éviter le contact de son propre corps avec des surfaces à la masse ou à la terre, comme des tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs.** Le risque de prendre une décharge électrique augmente si le corps se trouve relié à la masse ou à la terre.
- c) **Ne pas exposer les outillages électriques à la pluie ni à des environnements mouillés.** L'eau qui pénètre dans un outillage électrique augmente le risque de prendre une décharge électrique.
- d) **Ne pas utiliser le câble de façon impropre. Ne pas utiliser le câble pour transporter l'outillage, ni pour le tirer ou pour le débrancher de la prise. Tenir le câble loin de la chaleur, de l'huile, d'arêtes vives ou de pièces en mouvement.** Un câble endommagé ou coincé augmente le risque de décharge électrique.
- e) **Lorsque l'on utilise l'outillage électrique à l'extérieur, utiliser un câble de rallonge adapté pour l'utilisation à l'extérieur.** L'emploi d'un câble de rallonge adapté pour l'utilisation à l'extérieur réduit le risque de décharge électrique.
- f) **S'il est inévitable d'employer un outillage électrique dans un environnement humide, il faut utiliser une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel (RCD-Residual Current Device).** L'utilisation d'un RCD réduit le risque de prendre une décharge électrique.

3) Sécurité personnelle

- a) **Quand on utilise un outillage électrique, il faut faire attention, contrôler ce que l'on est en train de faire, et se servir du propre bon sens. Ne pas utiliser l'outillage électrique si l'on est fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un instant de distraction pendant que l'on utilise un outillage électrique peut causer de graves lésions personnelles.
- b) **Utiliser des habits de protection. Porter toujours des lunettes de protection.** L'emploi d'un équipement de protection comme des demi-masques antipoussière, des chaussures antidérapantes, des casques de protection ou des serre-tête pour l'ouïe, réduit les lésions personnelles.
- c) **Éviter toute mise en marche non volontaire. Avant de brancher la fiche, de saisir ou de transporter l'outillage électrique, vérifier que l'interrupteur est dans la position "OFF".** Le fait de transporter un outillage électrique en tenant un doigt sur l'interrupteur, ou de le brancher à la prise alors que l'interrupteur est sur la position "ON", favorise les accidents.
- d) **Avant d'actionner l'outillage électrique, avoir soin d'enlever toute clef ou outil de réglage.** Une clef ou un outil qui reste en contact avec une pièce rotative peut provoquer des lésions personnelles.
- e) **Ne pas perdre l'équilibre. Maintenir toujours l'appui et**

l'équilibre adéquats. Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique en cas de situations inattendues.

- f) **S'habiller de façon appropriée. Ne pas porter de vêtements larges, ni de bijoux. Maintenir les cheveux, les vêtements et les gants à bonne distance des pièces en mouvement.** Des habits flottants, des bijoux ou des cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
- g) **S'il y a des dispositifs qui doivent être connectés à des installations pour l'extraction et la collecte de la poussière, veuillez vérifier qu'ils sont connectés et utilisés de manière appropriée.** L'emploi de ces dispositifs peut réduire les risques qui sont liés à la poussière.

4) Emploi et maintenance de l'outil électrique

- a) **Ne pas surcharger l'outil électrique. Employer l'outil électrique qui est adapté au travail donné.** L'outil électrique adéquat exécutera le travail au mieux et de la façon la plus sûre si on l'utilise à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- b) **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur n'est pas en mesure de le faire démarrer ou de l'arrêter régulièrement.** Un outil électrique qui ne peut pas être actionné par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- c) **Avant d'exécuter le réglage ou le changement d'un accessoire, ou avant de ranger l'outil électrique, il faut débrancher la fiche de la prise de courant.** Ces mesures de prévention réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'outil électrique.

- d) **Ranger les outillages électriques inutilisés hors de la portée des enfants, et ne pas permettre à des personnes qui ne connaissent pas bien cet outillage électrique ni ces instructions de l'utiliser.** Les outillages électriques sont dangereux dans les mains d'utilisateurs non experts.
- e) **Soigner l'entretien des outillages électriques. Vérifier que les pièces mobiles sont bien alignées et que leur mouvement n'est pas entravé, qu'aucune pièce n'est cassée, et qu'il n'existe aucune autre condition susceptible d'influencer le fonctionnement de l'outillage électrique.** En cas de dommages, il faut réparer l'outillage électrique avant de l'utiliser à nouveau. Beaucoup d'accidents sont dus à l'insuffisance de l'entretien.
- f) **Maintenir les organes de coupe affûtés et propres.** L'entretien adéquat des organes de coupe, avec des tranchants bien affûtés, les rend moins susceptibles de se coincer, et plus faciles à contrôler.
- g) **Utiliser l'outil électrique et les accessoires relatifs en respectant les instructions fournies, en tenant compte des conditions de travail et du type de travail à exécuter.** Le fait d'employer un outil électrique pour des opérations différentes de celles pour lesquelles il a été prévu peut provoquer des situations de danger.

5) Assistance

- a) **Faire réparer l'outil électrique par du personnel qualifié, en n'employant que des pièces de rechange originales.** Cela permet de maintenir la sécurité de l'outillage électrique.

4. MONTAGE DE LA MACHINE

⚠ ATTENTION! *Faire le maximum d'attention quand on monte les pièces, pour ne pas compromettre la sécurité ni l'efficacité de la machine; en cas de doutes, contacter le revendeur.*

⚠ ATTENTION! *Vérifier que la machine n'est pas branchée à la prise de courant.*

⚠ ATTENTION! *Le déemballage et l'achèvement du montage doivent être effectués sur une surface plane et solide, avec suffisamment d'espace pour la manutention de la machine et des emballages, toujours en utilisant les outils appropriés.*

Il faut éliminer les emballages conformément aux dispositions locales en vigueur.

1. MONTAGE DE LA POIGNÉE ANTÉRIEURE (Fig. 1)

- Positionner la partie inférieure (3) avec barrière sur le tube de transmission.
- Monter la poignée avant (4) en utilisant les vis (5).

- Avant de serrer les vis (5), orienter correctement la poignée par rapport au tube de transmission.
- Serrer à fond les vis (5).

2. MONTAGE DE LA TIGE (Fig. 2)

- Pousser la partie inférieure de la tige (1) jusqu'à ce qu'on entende le déclic du piquet d'arrêt (2) dans le trou (3) de la tige. On peut faciliter cette insertion en tournant légèrement la partie inférieure (1) dans les deux sens; on est sûr que l'insertion est complète lorsque le piquet (2) sort complètement du trou (3).
- Quand cette insertion est achevée, serrer à fond le bouton rotatif (4).

3. MONTAGE DE LA PROTECTION (Fig. 3)

⚠ ATTENTION! *La protection doit être montée correctement pour respecter les exigences de sécurité et la juste position du couteau coupe-fil.*

- Monter la protection (1) en la fixant avec les quatre vis (2).

IMPORTANT *Après l'union, il faut que la protection reste toujours montée.*

5. PRÉPARATION AU TRAVAIL

1. VÉRIFICATION DE LA MACHINE

⚠ ATTENTION! *Vérifier que la machine n'est pas branchée à la prise de courant.*

Avant de commencer le travail il faut:

- contrôler que la tension et la fréquence du courant de secteur correspondent bien à ce qui est indiqué sur l' "Étiquette Matricule" (voir chapitre 1 – 11.8).
- contrôler que le levier de l'interrupteur et le poussoir de sécurité marchent librement, sans besoin de forcer, et qu'au relâchement ils retournent automatiquement et rapidement dans la position neutre;
- Contrôler que le levier de l'interrupteur reste bloqué tant qu'on n'appuie pas sur le poussoir de sécurité;
- vérifier que les passages de l'air de refroidissement ne sont pas bouchés;
- contrôler que le câble d'alimentation et la rallonge ne sont absolument pas endommagés;
- contrôler que les poignées et les protections de la machine sont propres et sèches, correctement montées et solidement fixées à la machine;
- vérifier que les dispositifs de coupe et les protections ne sont pas endommagés;
- vérifier qu'il n'y a sur la machine aucun signe indiquant l'usure ou un endommagement dû à des chocs ou à d'autres causes; au besoin effectuer les réparations nécessaires.

2. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

⚠ DANGER! *L'humidité et l'électricité ne sont pas compatibles.*

- *Les câbles électriques ne peuvent être manipulés et branchés qu'au sec.*
- *Ne jamais mettre une prise électrique ou un câble en contact avec une zone mouillée (flaque, ou terrain humide).*

Les câbles de rallonge doivent être d'une qualité non inférieure au type **H07RN-F** ou **H07VV-F**, avec une section minimale de 1,5 mm² et une longueur maximale conseillée de 30 m.

Ne pas tenir le câble de rallonge enroulé pendant le travail, pour éviter qu'il ne se surchauffe.

⚠ DANGER! *Le branchement permanent de n'importe quel appareil électrique au réseau électrique de l'édifice doit être réalisé par un électricien qualifié. Un branchement réalisé de façon non correcte peut provoquer des dommages personnels graves, et même la mort.*

6. DÉMARRAGE - ARRÊT DU MOTEUR

DÉMARRAGE DU MOTEUR (Fig. 4)

Avant de faire démarrer le moteur:

- Accrocher le câble de rallonge (1) au serre-câble situé dans la poignée arrière.
- Raccorder D'ABORD la fiche du câble d'alimentation (2) à la rallonge (3), et ENSUITE la rallonge à la prise de courant (4).

Pour démarrer le moteur

- Tenir fermement la machine avec les deux mains.
- Appuyer sur le poussoir de sécurité (5) et actionner l'interrupteur (6).

REMARQUE

Si l'on relâche l'interrupteur, le poussoir de sécurité se débloque et le moteur s'arrête.

ARRÊT DU MOTEUR (Fig. 4)

Pour arrêter le moteur:

- Relâcher l'interrupteur (6).
- Débrancher D'ABORD la rallonge (3) de la prise de courant (4), et ENSUITE débrancher de la rallonge (3) le câble d'alimentation (2) de la machine.

7. UTILISATION DE LA MACHINE

⚠ ATTENTION! Pour votre propre sécurité et pour celle des tiers:

- 1) Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des risques encourus par autrui ou par ses biens.
- 2) Pendant le travail, porter des vêtements adéquats. Votre Revendeur est en mesure de vous fournir les informations sur les dispositifs de protection contre les accidents les mieux adaptés à garantir votre sécurité de travail.
- 3) Inspecter minutieusement toute la zone de travail, et éliminer tout objet externe qui pourrait être projeté par la machine ou endommager le dispositif de coupe (cailloux, branches, fils de fer, os, etc..).
- 4) Utiliser le serre-câble pour éviter que le câble de rallonge ne se détache accidentellement, et être sûr qu'il s'insère correctement dans la prise sans forcer. Ne jamais toucher un câble électrique sous tension s'il est mal isolé.
- 5) Faire attention aux possibles éjections de matériel causées par le dispositif de coupe.
- 6) Arrêter le moteur et débrancher la machine du courant de secteur:
 - si la tondeuse commence à vibrer de manière anormale: dans ce cas, rechercher immédiatement la cause des vibrations et faire procéder aux vérifications nécessaires dans un Centre Spécialisé;
 - toutes les fois que la machine doit être laissée sans surveillance.

IMPORTANT Il faut toujours se rappeler qu'un coupe-bords électrique utilisé incorrectement peut déranger autrui. Pour le respect des autres et de l'environnement:

- Éviter d'utiliser la machine dans des espaces et à des heures qui peuvent déranger.
- Suivre scrupuleusement les normes locales pour l'élimination des déchets après la coupe.
- Pour éviter tout risque d'incendie, il ne faut jamais laisser la machine avec le moteur chaud au milieu des feuilles ou de l'herbe sèche.
- Suivre scrupuleusement les normes locales pour l'élimination des parties détériorées ou de tout élément ayant un fort impact environnemental.

⚠ ATTENTION! L'exposition prolongée aux vibrations peut causer des lésions et des troubles neuro-vasculaires (connus aussi comme "phéno-

mène de Raynaud" ou "main blanche"), spécialement aux personnes qui souffrent de troubles de la circulation. Les symptômes peuvent concerner les mains, les poignets et les doigts, ils se manifestent par une perte de sensibilité, engourdissement, démanaison, douleur, décoloration, ou modifications structurelles de la peau. Ces effets peuvent être amplifiés par les basses températures de l'environnement et/ou par une prise excessive sur les poignées. Quand ces symptômes se présentent, il faut réduire les temps d'utilisation de la machine et consulter un médecin.

1. MODALITÉS D'UTILISATION DE LA MACHINE

⚠ ATTENTION! Pendant le travail, il faut toujours tenir fortement la machine, à deux mains, en tenant le groupe de coupe au-dessous de la ligne de la ceinture.

La tête à fil peut éliminer les hautes herbes et la végétation non ligneuse à proximité de clôtures, murs, fondations, trottoirs, autour des arbres etc., ou bien pour faire le nettoyage complet d'une surface particulière de jardin.

⚠ ATTENTION! Avec cette machine, il est interdit d'utiliser des lames métalliques ou rigides, de quelque type que ce soit.

2. UTILISATION DU HARNAIS (Fig. 5)

⚠ ATTENTION! Il faut utiliser la machine toujours accrochée au harnais correctement porté. Vérifier fréquemment que le décrochage rapide fonctionne bien, pour permettre de libérer rapidement la machine des sangles en cas de danger.

On doit d'abord mettre le harnais avant d'accrocher la machine au point d'attache prévu, et les sangles doivent être bien réglées suivant la hauteur et la grosseur de l'opérateur.

La sangle (1) doit passer au dessus de l'épaule gauche, vers le côté droit.

Accrocher le mousqueton (2) au raccord prévu à cet effet (3) situé sur le tube de transmission.

3. TECHNIQUES DE TRAVAIL

⚠ ATTENTION! Utiliser SEULEMENT des fils de nylon. L'emploi de fils métalliques, fils métal-

liques plastifiés et/ou non adaptés à la tête, peut causer des blessures et des lésions graves.

Pendant l'utilisation, il faut périodiquement arrêter le moteur et enlever les herbes qui entourent la machine, pour éviter la surchauffe due aux herbes coincées sous la protection.

Enlever l'herbe coincée avec un tournevis.

⚠ ATTENTION! *Ne pas utiliser la machine pour balayer, en inclinant la tête à fil. La puissance du moteur peut projeter des objets et des petits cailloux jusqu'à 15 mètres ou plus, en causant des dommages ou en provoquant des lésions aux personnes.*

• Coupe en mouvement (Fauchage) (Fig. 6)

Procéder régulièrement, avec un mouvement en arc similaire au mouvement de la faux traditionnelle, tout en maintenant le dispositif de coupe parallèle au terrain.

Essayer tout d'abord de couper une petite surface à la juste hauteur, et obtenir ensuite une hauteur de coupe uniforme, en maintenant la tête à fil à une distance constante du terrain.

Pour les coupes plus difficiles, il peut être utile d'incliner la tête à fil vers la gauche d'environ 30°.

⚠ ATTENTION! *Ne pas travailler de cette façon s'il existe la possibilité de provoquer la projection d'objets qui pourraient blesser des personnes, des animaux, ou causer des dommages.*

• Coupe à proximité de clôtures / fondations (Fig. 7)

Approcher lentement la tête à fil des clôtures, piquets, roches, murs, etc., sans frapper avec force.

Si le fil heurte un obstacle consistant, il peut se casser ou s'user; s'il reste coincé dans une clôture, il peut se trancher brusquement.

Dans tous les cas, la coupe autour des trottoirs, fondations, murs, etc., peut causer une usure du fil supérieure à la normale.

• Coupe autour des arbres (Fig. 8)

Marcher autour de l'arbre de gauche à droite, en approchant lentement des troncs de façon à ne pas heurter le fil contre l'arbre, et en maintenant la tête à fil légèrement inclinée vers l'avant.

Il faut se rappeler que le fil de nylon peut trancher ou endommager les petits arbustes, et que le choc du fil

de nylon contre le tronc d'arbustes ou d'arbres ayant une écorce tendre peut les endommager gravement.

• Réglage de la longueur du fil pendant le travail (Fig. 9)

Cette machine est équipée d'une tête "Tap & Go".

Pour dérouler le fil, battre la tête à fil contre le terrain avec le moteur en marche; le fil se déroule automatiquement et le couteau coupe la longueur en excès.

Si le fil ne sort pas en longueur suffisante:

- arrêter le moteur et débrancher la rallonge du réseau électrique;
- appuyer sur le fond de la tête, et tirer énergiquement les extrémités du fil, jusqu'à la longueur désirée.

Si le fil est terminé il faut remplacer la bobine.

⚠ ATTENTION! *Après chaque opération effectuée sur la tête à fil, il faut toujours remettre la machine en position de travail, avant de faire démarrer le moteur.*

4. FIN DU TRAVAIL

Lorsque le travail est terminé:

- Arrêter le moteur comme indiqué précédemment (Chap.6).

⚠ ATTENTION! *Laisser le moteur refroidir avant de ranger la machine dans un local quelconque.*

Pour réduire les risques d'incendie, libérer la machine de tous résidus d'herbe, feuilles ou graisses en excès; ne pas laisser les conteneurs à l'intérieur d'un local avec les déchets de la coupe.

8. ENTRETIEN ET CONSERVATION

⚠ ATTENTION! *Pour votre propre sécurité et pour celle des tiers:*

- Après chaque utilisation, débrancher la machine du réseau de secteur et contrôler tous dommages éventuels.
- Il est fondamental d'effectuer correctement l'entretien pour pouvoir maintenir pendant longtemps l'efficacité et la sécurité d'emploi originales de la machine.
- Maintenir tous les écrous et vis serrés afin d'assurer des conditions d'utilisation sûres.
- Ne jamais utiliser la machine si certaines de ses pièces sont usées ou endommagées. Les pièces endommagées doivent être remplacées, jamais réparées.
- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine. Des pièces de qualité non équivalente peuvent endommager la machine et nuire à votre sécurité.

⚠ ATTENTION! *Pendant les opérations d'entretien, débrancher la machine du réseau électrique.*

1. REFROIDISSEMENT DU MOTEUR

Pour éviter que le moteur ne se surchauffe et s'abîme, il faut toujours tenir les grilles de l'air de refroidissement bien propres et débarrassées des sciures et des débris.

2. SUBSTITUTION DE LA BOBINE DE LA TÊTE (Fig. 10)

- Suivre la séquence indiquée sur la figure.

3. AFFÛTAGE DU COUTEAU COUPE-FIL (Fig. 11)

- Dévisser les deux vis (1) et enlever le couteau coupe fil (2) de sa protection (3).

- Fixer le couteau coupe-fil dans un étau et procéder à l'affûtage en utilisant une lime plate et en faisant attention à maintenir l'angle de coupe original.
- Remonter le couteau sur la protection.

4. CÂBLES ÉLECTRIQUES

⚠ ATTENTION! *Vérifier périodiquement l'état des câbles électriques, et les remplacer s'ils sont détériorés ou si leur isolation est abîmée.*

Si le câble d'alimentation de la machine est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, par un centre d'assistance ou par une personne qualifiée similaire.

5. INTERVENTIONS EXTRAORDINAIRES

Toutes les opérations d'entretien qui ne sont pas incluses dans ce manuel doivent être exécutées exclusivement par votre revendeur.

Les opérations exécutées dans des structures inadéquates ou par des personnes non qualifiées comportent la déchéance de toutes les formes de garantie.

6. CONSERVATION

À la fin de chaque session de travail, nettoyer soigneusement la machine de la poussière et des débris, réparer ou remplacer les parties défectueuses.

La machine doit être conservée dans un endroit sec, à l'abri des intempéries et hors de la portée des enfants.

9. ACCESSOIRES

Le tableau contient la liste de tous les accessoires disponibles, avec l'indication de ceux qui sont utilisés sur chaque machine, marqués par le symbole "★".

⚠ ATTENTION! *Vu que le choix, l'application et l'utilisation de l'accessoire à monter, dans les différents types d'emploi, sont des actions qu'ef-*

fectue l'opérateur en autonomie de jugement totale, ce dernier assume aussi les responsabilités conséquentes pour tout dommage, de quelque nature que ce soit, dérivant de ces actions. En cas de doute ou de connaissance insuffisante des spécificités de chaque accessoire, il faut contacter le revendeur ou bien un centre de jardinage spécialisé.



Code

Modèle

T 1.0 EJ

118801750/0 (M8 x 1,25 dx M)

★

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali)

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiaro sotto la propria responsabilità, che la macchina: Tagliaerba/tagliabordi portatile,
taglio erba

- a) Tipo / Modello Base
- b) Mese/Anno di costruzione
- c) Matricola

T 1.0 EJ

- c) Motore elettrico

3. É conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC
e) Ente Certificatore: /
f) Esame CE del tipo: /
- OND: 2000/14/EC, ANNEX VI, proc.1- 2005/88/EC
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)
e) Ente Certificatore: Intertek Testing Services Shanghai
Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North)
Shanghai 200233, China
- EMCD: 2014/30/EU
- RohS II: 2011/65/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 50636-2-91:2014
EN 505821:2012

EN 55014-1:2008/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

- | | | |
|--|----|-------|
| g) Livello di potenza sonora misurato | 88 | dB(A) |
| h) Livello di potenza sonora garantito | 96 | dB(A) |
| i) Ampiezza di taglio | 37 | cm |

- m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

- n) Castelfranco V.to, 19.06.2017

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippol

DE (Traduction de la notice originale) Déclaration CE de Conformité (Directive Machine 2006/42/CE, Annexe I, partie A) 1. La Société 2. Déclare sous sa propre responsabilité que la machine : Coupe herbe / Coupe-bordure - coupe gazon a) Type / Modèle de Base b) Marque / Année de construction c) Série d) Motor : électrique e) Conformité aux prescriptions des directives : f) Organisme de certification g) Examen CE de Type h) Niveau des performances mesuré i) Niveau de puissance sonore mesuré j) Niveau de puissance sonore garanti k) Largeur de coupe l) Personne habilitée à établir le Dossier Technique m) Lieu et Date	EN (Translation of the original instruction) EC Declaration of Conformity (Machine Directive 2006/42/EC, Annex I, part A) 1. The Company 2. Declares under its own responsibility that the machine: lawnmower / trimmer - grass cutter a) Type / Base Model b) Month / Year of manufacture c) Serial number d) Motor: electric e) Conforms to the specifications of the directives: f) Certifying body g) EEC examination of type h) Sound power level measured i) Sound power level guaranteed j) Range of cut k) Person authorized to create the Technical Folder l) Place and Date	DE (Übersetzung der Originalanweisung) CE-Konformitätserklärung (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang I, Teil A) 1. Die Firma 2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die Maschine: Rasenmäher / Rasenstrimmerschneider, Rasenmäher a) Typ / Basismodell b) Monat / Jahr der Herstellung c) Seriennummer d) Motor: elektrisch e) CE-Zertifizierung f. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien entsprechen: g) Zertifizierungsstelle h) EG-Bauartprüfung i) EG-Bauartprüfung j) Baugruppe auf die harmonisierten Normen k) Gemessener Schalldruckpegel l) Garantierte Schnittbreite m) Person, der die technischen Unterlagen erstellt wurden n) Ort und Datum	NO (Omsetning av originalinstruksjon) EF-Samvirkningserklæring (Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg I, del A) 1. Firmaet 2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: trimmer / klipper / gressklipper a) Type / Modell b) Måned / Regjeringstid c) Serienummer d) Motor: elektrisk e) Oppfyllelse av direktivene: f) Sertifiseringsorgan g) EF-prøving h. Navngitt av harmoniserte standarder i) Målt lydeffekt j) Garantert klippbredde k) Målt lydeffekt l) Godkjent av person til utarbeidelse av tekniske dokumentasjon m) Sted og dato	BV (Zusammenfassung der Originalanweisung) EG-Übereinstimmungserklärung (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anlage I, Teil A) 1. Fabrikant 2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die Maschine: Rasenmäher / Rasenstrimmerschneider a) Typ / Basismodell b) Monat / Produktionsjahr c) Seriennummer d) Motor: elektrisch e) Übereinstimmung mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien: f) Zertifizierungsstelle g) EG-Bauartprüfung h) EG-Bauartprüfung i) Baugruppe auf die harmonisierten Normen j) Gemessener Schalldruckpegel k) Garantierte Schnittbreite l) Person, der die technischen Unterlagen erstellt wurden m) Ort und Datum	DA (Omsetning af den originale instruksjon) EF-overensstemmelseerklæring (Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag I, del A) 1. Firmaet 2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: græsbeskærringsmaskine, klipper og græsset a) Type / Model b) Måned / Konstruktionsår c) Serienummer d) Motor: elektrisk e) EF-overensstemmelse med specifikationerne i direktivet f) EF-prøvetype g) Navngivet af harmoniserede standarder h) Målt lydeffekt i) Garanteret klippesbredde j) Målt lydeffekt k) Godkendt af person til udarbejdelse af tekniske dossier l) Sted og dato
NL (Vertaling van de oorspronkelijke aanwijzing) EC-verklaaring van overeenstemming (Richtlijn Machines 2006/42/EC, Bijlage II, deel A) 1. Het bedrijf 2. Verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de machine: Grasmachine / trimmer a) Type / Model b) Maand / Bouwjaar c) Serienummer d) Motor: elektrisch e) Volgt aan de specificaties van de richtlijn: f) Certificatie-instituut g) Examen van het type h) Nivau van de geluidswaarde i) Garandeerd niveau van geluidswaarde j) Snijbreedte k) Persoon verantwoord voor het opstellen van het Technisch Dossier l) Plaats en Datum	ES (Traducción del Manual Original) Declaración de Conformidad CE (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo I, parte A) 1. La Empresa 2. Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina: Cortacésped/Cortabordes - corte hierba a) Tipo / Modelo Base b) Mes / Año de fabricación c) Número de serie d) Motor: eléctrico e. Conforme a las especificaciones de las directivas: f) Organismo de certificación g) Examen CE de tipo h) Referencia a la Norma armonizada i) Nivel de potencia sonora medido j) Nivel de potencia sonora garantizado k) Amplitud de corte l) Persona autorizada a realizar el Manual Técnico m) Lugar y Fecha	FR (Traduction de la notice originale) Déclaration CE de Conformité (Directive des Machines 2006/42/CE, Annexe I, partie A) 1. L'Entreprise 2. Déclare sous sa propre responsabilité que la machine: coupe herbe / coupe-bordure - coupe gazon a) Type / Modèle Base b) Mois / Année de fabrication c) Numéro de série d) Moteur: électrique e. Conformément aux spécifications des directives: f) Organisme de certification g) Examen CE de Type h) Référence à la Norme harmonisée i) Niveau de puissance sonore mesuré j) Niveau de puissance sonore garanti k) Amplitude de coupe l) Personne autorisée à établir le Cadeau Technique m) Lieu et Date	ET (Alkuperäisen ohjeen käännös) EY-YÄÄTUSTENMUKAISUUSVÄLITUS (Koneohjeiden 2006/42/EY, liite I, osa A) 1. Yritys 2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: nurmikone / nurmavalmennus / nurmavalmennus a) Tyypit / Perusmalli b) Kuukausi / Valmistusvuosi c) Sarjanumero d) Moottori: sähköinen e) Osoittaa suoraan sovellettavien direktiivien sisältämien vaatimusten täyttämistä f) EY-tyyppitarkastus g) Harmonisoidun standardin viite h) Mitattu ääniteho i) Takuu j) Käyttäjän valtuutus teknisten dokumenttien laatimiseen k) Paikka ja päivämäärä	CS (Překlad původního návodu na použití) ES - Prohlášení o shodě (Směrnice o strojích ze dne 2006/42/ES, Příloha I, část A) 1. Společnost 2. Prohláší na vlastní odpovědnost, že stroj: vykládkový skotek / sekačka na trávu a) Typ / Základní model b) Měsíc / Rok výroby c) Sériové číslo d) Motor: elektrický e. Je v shodě s národními směrnici: f) Certifikační orgán g) Schválený postup zkoušky h) Naměřená úroveň akustického výkonu i) Garantovaná úroveň akustického výkonu j) Šířka sečení k) Osoba oprávněná pro vytvoření technické dokumentace l) Místo a datum	PL (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Deklaracja zgodności UE (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik I, część A) 1. Spółka 2. Oświadczam w własną odpowiedzialność, że maszyna: kosiarz / kosiarka / koszenie trawy a) Typ / Model podstawowy b) Miesiąc / Rok produkcji c) Numer seryjny d) Moc silnika: elektryczna e. Spółka przestrzega wymogów przepisów dyrektywy: f) Jednostka certyfikująca g) Rodzaj typowy h. Odniesienie do norm zharmonizowanych i. Ciężar mocy akustycznej j. Gwarantowany poziom mocy akustycznej k. Szerokość koszenia l. Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej m. Miejsce i data
EL (Μετάφραση του πρωτότυπου του οδηγού χρήσης) ΕΚ-ήλωση συμμόρφωσης (Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα II, μέρος Α) 1. Η Εταιρεία 2. Δήλώνει υπό την ιδία ευθύνη, ότι η μηχανή: Κοπής γρασίδι / Κοπής γρασίδι / Κοπής γρασίδι a) Τύπος / Βασικό μοντέλο b) Μήνας / Έτος κατασκευής c) Αριθμός σειράς d) Κινητήρας: ηλεκτρικός e. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της οδηγίας: f) Εξέταση CE του τύπου g. Αναφορά στην αρμονισμένη πρόταση h. Μετρηθείσα ισχύς ακουστικής ενέργειας i. Γαραντισμένο επίπεδο ακουστικής ενέργειας j. Εύρος κοπής k. Προσωπική αρμόδια για την εκπόνηση του Τεχνικού Φακέλου l) Τόπος, ημερομηνία	TR (Original talimatlar (Türkçe)) AT Uygunluk Beyanname (Direktif Makineler 2006/42/AT, Ek I, bölüm A) 1. Şirket 2. Şirketin sorumluluğunda aşağıdaki makineyi: kesim makinesi / kesim makinesi / kesim makinesi a) Tip / Standart model b) Üretim yılı / yıl c) Seri numarası d) Motor: elektrik e. CE'ye uyumludur f. CE tipini onaylayan g. CE tipini onaylayan h. Referansla uyumlu harmonize edilmiş i. Ölçülen ses gücü seviyesi j. Kesim genişliği k. Yetkili personel tarafından hazırlanan teknik dosya l) Yer ve Tarih	UK (Týpová na oprimenlivost (anglicky)) Deklarácia na zhodnosť so EY (Smernica o strojoch 2006/42/ES, Príloha I, časť A) 1. Spoločnosť 2. Deklaruje na svoju zodpovednosť, že stroj: kosiaci stroj / kosiaci stroj / kosiaci stroj a) Typ / Základný model b) Mesiac / Rok výroby c) Sériové číslo d) Motor: elektrický e. Osovaňuje sa požiadavkám smernice: f) Certifikačný orgán g. Schválený postup skúšky h. Naměřená úroveň akustického výkonu i. Garantovaná úroveň akustického výkonu j. Šířka sečení k. Osoba oprávněná pro vytvoření technické dokumentace l) Místo a datum	NO (Brevet originalen (norsk)) EK-motstandsmarkering (Maskindirektivet 2006/42/EF, Vedlegg I, del A) 1. Firmaet 2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: trimmer / klipper / gressklipper a) Type / Modell b) Måned / Regjeringstid c) Serienummer d) Motor: elektrisk e. Oppfyllelse av direktivene: f) Sertifiseringsorgan g) EF-prøving h. Navngitt av harmoniserte standarder i. Målt lydeffekt j. Garantert klippbredde k. Målt lydeffekt l. Godkjent av person til utarbeidelse av tekniske dokumentasjon m. Sted og dato	RU (Перевод оригинального руководства) Декларация соответствия ЕВ (Директива машин 2006/42/ЕС, Приложение I, часть А) 1. Компания 2. Заявляет на свою ответственность, что машина: косилка / косилка / косилка a) Тип / Базовый вариант b) Месяц / Год изготовления c) Серийный номер d) Двигатель: электрический e. Соответствует требованиям директивы: f) Орган сертификации g. Утвержденный порядок испытаний h. Измеренный уровень звуковой мощности i. Гарантированный уровень звуковой мощности j. Ширина скашивания k. Лицо, уполномоченное на подготовку технической документации l) Место и дата	BS (Prijemnik originalnih uputa) EK izjava o usklađenosti (Direktiva strojeva 2006/42/EZ, prilog I, dio A) 1. Tvrtka 2. Izjavljuje na vlastitu odgovornost, da je stroj: travnjak / kosilica / kosilica a) Tip / Osnovni model b) Mjesec / Godina proizvodnje c) Serijski broj d) Motor: električni e. U skladu s zahtjevima iz direktive: f) Certifikacijski tijelo g. Odobreni postupak ispitivanja h. Izmjerena razina zvučne snage i. Garantirana razina zvučne snage j. Širina košenja k. Osoba ovlaštena za pripremu tehničke dokumentacije l) Mjesto i datum
ES (Versión original (español)) EC-Declaración de conformidad (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo I, parte A) 1. Sociedad 2. Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina: trimmer / cortacésped / cortacésped a) Tipo / Modelo de base b) Meses / Año de fabricación c) Número de serie d) Motor: eléctrico e. Cumple con las especificaciones de la directiva: f) Organismo de certificación g) Examen CE de tipo h. Referencia a la Norma armonizada i. Nivel de potencia sonora medido j. Nivel de potencia sonora garantizado k. Amplitud de corte l. Persona autorizada a elaborar el Dossier Técnico m) Lugar y Fecha	ET (Põhivõtte originalist) EÜ vastavusdeklaratsioon (Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, lisand I, osa A) 1. Ettevõtte 2. Vastutab enda vastutuse all, et masin: trimmer / trimmer / trimmer a) Tüüp / Põhivõtte mudel b) Kuukülg / Tootmis-aasta c) Seeriavõtte number d) Motor: elektriline e. Vastab direktiivi nõuetele: f) Sertifitseerimis-organ g) EÜ-tüüpi katse h. Viide harmoneeritud standardile i) Mõõdetud helivõtte tase j) Garantitud helivõtte tase k) Mõõdetud helivõtte tase l) Isik, kes on volitatud tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks m) Koht ja kuupäev	NO (Versión original (francés)) EC-Declaración de conformidad (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo I, parte A) 1. Sociedad 2. Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina: trimmer / cortacésped / cortacésped a) Tipo / Modelo de base b) Meses / Año de fabricación c) Número de serie d) Motor: eléctrico e. Cumple con las especificaciones de la directiva: f) Organismo de certificación g) Examen CE de tipo h. Referencia a la Norma armonizada i. Nivel de potencia sonora medido j. Nivel de potencia sonora garantizado k. Amplitud de corte l. Persona autorizada a elaborar el Dossier Técnico m) Lugar y Fecha	LV (Instrukcijas tulkojums no oriģinālvalodas) EK atbilstības deklarācija (Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums I, daļa A) 1. Uzņēmums 2. Uzskaita par savu atbildību, ka mašīna: trimmer / trimmer / trimmer a) Tip / Pirmās modeļa b) Mēnesis / Ražošanas gads c) Sērijas numurs d) Motor: elektriskais e. Atbilst direktīvas prasībām: f) Sertificēšanas iestāde g) EĻ tipa pārbaude h. Atsauces uz harmonizētiem standartiem i) Mērītā skaņas jauda j) Garantētā skaņas jauda k) Mērītā skaņas jauda l. Personu, kas ir pilnvarota tehniskās dokumentācijas izveidei m) Vieta un datums		

- IT** • Il contenuto e le immagini del presente manuale d'uso sono stati realizzati per conto di STIGA SpA e sono tutelati da diritto d'autore – E' vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.
- BG** • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за STIGA SpA и са защитени с авторски права – Забранява се всяко неотуризирано възпроизвеждане или промяна, дори и отчасти на документа.
- BS** • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za STIGA SpA i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je svaka neovlaštena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.
- CS** • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti STIGA SpA a jsou chráněny autorským právem – Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.
- DA** • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af STIGA SpA og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.
- DE** • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von STIGA SpA erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.
- EL** • Το περιεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας STIGA SpA και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα – Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή τροποποίηση, έστω και μερική, του εγγράφου χωρίς έγκριση.
- EN** • The content and images in this User Manual were produced expressly for STIGA SpA and are protected by copyright – any unauthorised reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.
- ES** • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por STIGA SpA y están protegidos por los derechos de autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.
- ET** • Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetselt ettevõttele STIGA SpA ja neile rakendub autorikaitseadus – dokumendi igasuguse osaline või täielik ilma loata reproduitseerimine või muutmine on keelatud.
- FI** • Tämän käyttöoppaan sisältö ja kuvat on valmistettu STIGA SpA -yhtiön toimesta ja niitä suojaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlaisen kopioiminen tai muuttaminen, osittainkin, on kielletty ilman erityistä lupaa.
- FR** • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de STIGA SpA et sont protégés par un droit d'auteur - Toute reproduction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.
- HR** • Sadržaj i slike u ovom priručniku za uporabu izrađeni su za tvrtku STIGA SpA te su obuhvaćeni autorskim pravima – Zabranjuje se neovlašteno umnožavanje ili prilagodba, djelomična ili u cijelosti, ovog dokumenta.
- HU** • Ennek a használati útmutatónak a tartalma és a benne szereplő képek kizárólag a STIGA SpA számára készültek és szerzői joggal védettek – tilos a dokumentum bármely részének vagy egészének engedély nélküli sokszorosítása és módosítása.
- LT** • Šio naudotojo vadovo turinis ir paveikslėliai skirti tik „STIGA SpA“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminti ar modifikuoti, visiškai arba iš dalies, yra draudžiama.
- LV** • Šis lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai STIGA SpA un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā daļas prettiesiska kopēšana vai pārveide ir stingri aizliegta.
- MK** • Содржината и сликите во Упатството за корисникот се подготвени исклучиво за STIGA SpA и се заштитени со авторски права – забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.
- NL** • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van STIGA SpA en zijn beschermd door het auteursrecht – Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.
- NO** • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra STIGA SpA og er beskyttet ved opphavsrett – Enhver gjengivelse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.
- PL** • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki STIGA SpA i są chronione prawami autorskimi – Zabrania się wszelkiego kopiowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.
- PT** • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da STIGA SpA, encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas deste Manual estão expressamente proibidas.
- RO** • Conținutul și imaginile din manualul de utilizare de față au fost realizate în numele STIGA SpA și sunt protejate de drepturi de autor – Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar și parțială neautorizată a documentului.
- RU** • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах STIGA SpA и защищены авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.
- SK** • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti STIGA SpA a sú chránené autorským právom – Reprodukcie či nepovolené pozměňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.
- SL** • Vsebine in slike v tem uporabniškem priručniku so izdelane za podjetje STIGA SpA in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno nepooblaščenno razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.
- SR** • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime STIGA SpA i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.
- SV** • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för STIGA SpA och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.
- TR** • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça STIGA SpA için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.



.....	
Type:	 L_{WA} dB
..... -s/n -Art.N	
CE	

STIGA SpA

Via del Lavoro, 6

31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY