





STIGA®




- IT** Trituratore elettrico da giardino - MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.
- FR** Broyeur électrique alimenté par le secteur - MANUEL D'UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d'utiliser cette machine
- EN** Electric mains-operated garden shredder - OPERATOR'S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.
- DE** Elektrischer Gartenhäcksler - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.
- NL** Elektrische tuinversnipperaar - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.
- ES** Trituradora eléctrica para jardín - MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.
- PT** Triturador elétrico de jardim - MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.
- EL** Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής κήπου - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.
- TR** Elektrikli bahçe öğütücü - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makineyi kullanmadan önce talimatlar içeren kılavuzu dikkatle okuyun.
- MK** Електрична сечкалка за градина - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.
- NO** Elektrisk drevet kvern - INSTRUKSJONSBOK
ADVASEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.
- SV** Eldriven kross för trädgårdsbruk - BRUKSANVISNING
WARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.
- DA** Elektrisk kompostkværn - BRUGSANVISNING
ADVASEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.
- FI** Sähkökäyttöinen puutarhasilppuri - KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.
- CS** Elektrický zahradní drtič - NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.
- PL** Rębak ogrodowy elektryczny - INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- HU** Elektromos kerti zúzógép - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használatá előt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.
- RU** Электрическая садовая дробилка
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации.
- HR** Električna drobilica za grane - PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitaite ovaj priručnik.
- SL** Električni vrtni drobilec - PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.
- RO** Tocător electric de grădină - MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
ATENȚIE: înainte de a utiliza mașina, citiți cu atenție manualul de față.
- LT** Elektrinis sodo smulkintuvas - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.
- LV** No elektrotīkla darbināms dārza smalcinātājs
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.
- BG** Градински електрически шредер - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.
- ET** Elektriline aia oksapurustaja - KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

IT	ITALIANO - Istruzioni Originali	4 - 18
FR	FRANÇAIS - Traduction de la notice originale (Istruzioni Originali)	4 - 21
EN	ENGLISH - Translation of the original instructions (Istruzioni Originali)	5 - 24
DE	DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung	5 - 27
NL	NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing (Istruzioni Originali)	6 - 30
ES	ESPA—OL - Traducción del Manual Original (Istruzioni Originali)	6 - 33
PT	PORTUGUÊS - Tradução do manual original (Istruzioni Originali)	7 - 36
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης (Istruzioni Originali)	7 - 39
TR	TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi (Istruzioni Originali)	8 - 42
MK	МАКЕДОНСКИ -Превод на оригиналните упатства (Istruzioni Originali)	8 - 45
NO	NORSK - Oversettelse av original bruksanvisning (Istruzioni Originali)	9 - 48
SV	SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original (Istruzioni Originali)	9 - 51
DA	DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning (Istruzioni Originali)	10 - 54
FI	SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös (Istruzioni Originali)	10 - 57
CS	ČESKY - Překlad původního návodu k používání (Istruzioni Originali)	11 - 60
PL	POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej (Istruzioni Originali)	11 - 63
HU	MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása (Istruzioni Originali)	12 - 66
RU	РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций (Istruzioni Originali)	12 - 69
HR	HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa (Istruzioni Originali)	13 - 72
SL	SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil (Istruzioni Originali)	13 - 75
RO	ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului (Istruzioni Originali)	14 - 78
LT	LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas (Istruzioni Originali)	14 - 81
LV	LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas (Istruzioni Originali)	15 - 84
BG	БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация (Istruzioni Originali)	15 - 87
ET	EESTI - Algpärase kasutusjuhendi tõlge (Istruzioni Originali)	16 - 90


1.1




2.1




2.2




3.1




3.2




3.3




3.4




3.5






3.6



4.1





IT

ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE E COMPONENTI DELLA MACCHINA

1. Livello potenza acustica secondo la direttiva 2000/14/CE
2. Marchio di conformità secondo la direttiva 2006/42/CE
3. Anno di fabbricazione
4. Tipo di macchina
5. Numero di matricola
6. Nome e indirizzo del Costruttore
7. Tensione e frequenza di alimentazione
8. Codice Articolo
9. Potenza del motore
10. Peso in kg

Immediatamente dopo l'acquisto della macchina, trascrivere i numeri di identificazione (3 - 4 - 5) negli appositi spazi sull'ultima pagina del manuale.

11. Telaio di supporto 12. Tramoggia di carico 13. Contenitore di raccolta
14. Blocco di sicurezza del contenitore 15. Rullo trituratore 16. Piastra di pressione 17. Regolatore pressione 18. Spina elettrica 19. Pressino


Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiagate in modo eco-compatibile. Se le apparecchiature elettriche vengono smaltite in una discarica o nel terreno, le sostanze nocive possono raggiungere la falda acquifera ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e benessere. Per informazioni più approfondite sullo smaltimento di questo prodotto, contattare l'Ente competente per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il vostro Rivenditore.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI RIPORTATI SUI COMANDI

21. Arresto (Rosso) 22. Marcia (Verde)
23. Inversione senso di rotazione 24. Senso di rotazione operativo

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA - La vostra macchina deve essere utilizzata con prudenza. A tale scopo, sulla macchina sono stati posti dei pittogrammi, destinati a ricordarvi le principali precauzioni d'uso. Il loro significato è spiegato qui di seguito. Vi raccomandiamo inoltre di leggere attentamente le norme di sicurezza riportate nell'apposito capitolo del presente libretto. Sostituire le etichette danneggiate o illeggibili.

31. **Attenzione:** Leggere il libretto di istruzioni prima di usare la macchina.
32. **Attenzione:** Tenere lontano gli astanti.
33. **Attenzione:** Lama rotante. Tenere mani e piedi lontani dalle aperture quando il motore è in funzione.
34. **Attenzione:** Usare protezioni acustiche, occhiali di protezione e mascherine antipolvere.
35. **Attenzione:** Togliere la spina dall'alimentazione prima di procedere alla manutenzione o se il cavo è danneggiato.
36. **Attenzione:** Non esporre la macchina alla pioggia (o all'umidità).
37. **Attenzione:** Attendere l'arresto degli organi in movimento, prima di ogni intervento sulla macchina.
38. **Attenzione:** Indossare guanti protettivi durante l'utilizzo.



Dati tecnici

Tensione e frequenza di alimentazione	V/Hz	230-240/50
Potenza nominale (S6-40%)*	W	2500
Potenza nominale (S1)	W	2000
Velocità a vuoto	n/1'	44
Diametro massimo di taglio	mm	40
Peso	kg	27,8

* Profilo di lavoro di 4 minuti a carico e 6 minuti a vuoto.
Nell'utilizzo pratico è ammesso il funzionamento continuo.

Valori massimi di rumorosità e vibrazioni

Livello di pressione acustica orecchio operatore	db(A)	85
- Incertezza di misura	db(A)	3,0
Livello di potenza acustica misurato	db(A)	94,6
Livello di potenza acustica garantito	db(A)	97

FR

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION ET COMPOSANTS DE LA MACHINE

1. Niveau de puissance acoustique selon la directive 2000/14/CE
2. Marquage de conformité, selon la directive 2006/42/CE
3. Année de fabrication
4. Type de machine
5. Numéro de série
6. Nom et adresse du Fabricant
7. Tension et fréquence d'alimentation
8. Code Article
9. Puissance du moteur
10. Poids en kg

Tout de suite après l'achat de la machine, transcrire les numéros d'identification (3-4-5) dans les espaces prévus, sur la dernière page du manuel.

11. Châssis de support 12. Trémie d'alimentation 13. Bac de remplissage 14. Bloc de sécurité du bac 15. Rouleau broyeur 16. Plaque de pression 17. Régulateur de pression 18. Fiche de secteur 19. Pressoir

Ne pas jeter les appareils électriques dans les déchets ménagers. Selon la Directive Européenne 2002/96/CE sur les déchets d'appareils électriques et électroniques, et selon son application conforme aux normes nationales, les appareils électriques usagers doivent être collectés séparément pour qu'on puisse les réutiliser d'une manière éco-compatible. Si l'on jette les appareils électriques dans une décharge ou dans le terrain, les substances nocives peuvent atteindre la nappe d'eau souterraine et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre bien-être. Pour avoir des informations plus détaillées sur la manière d'éliminer ce produit, contacter l'Organisme compétent pour l'élimination des déchets ménagers, ou bien votre Revendeur.

DESCRIPTION DES SYMBOLES FIGURANT SUR LES COMMANDES

21. Arrêt (Rouge) 22. Marche (Vert)
23. Inversion sens de rotation 24. Sens de rotation opératoire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Votre machine doit être utilisée avec prudence. Dans ce but, des pictogrammes destinés à vous rappeler les principales précautions d'utilisation ont été placés sur la machine. Leur signification est expliquée ci-après. Nous vous recommandons également de lire attentivement les consignes de sécurité fournies au chapitre prévu du présent Manuel. Remplacer les étiquettes abîmées ou illisibles.

31. **Attention:** lire le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.
32. **Attention:** maintenir à l'écart les tierces personnes.
33. **Attention:** lame rotative. Maintenir les mains et les pieds à distance des orifices quand le moteur est en marche.
34. **Attention:** porter une protection acoustique, visuelle et un masque anti-poussière.
35. **Attention:** retirer la fiche de secteur avant d'exécuter tous travaux d'entretien ou bien si le câble a été endommagé.
36. **Attention:** ne pas exposer la machine à la pluie (ou à l'humidité).
37. **Attention:** attendre l'arrêt des organes en mouvement avant d'entreprendre toute intervention sur la machine.
38. **Attention:** porter des gants de protection pendant l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Tension et fréquence de réseau	V/Hz	230-240/50
Puissance nominale (S6-40%)*	W	2500
Puissance nominale (S1)	W	2000
Vitesse marche à vide	n/1'	44
Diamètre de coupe maximum	mm	40
Poids	kg	27,8

* Profil de travail de 4 minutes rempli et de 6 minutes à vide.
Dans la pratique, le fonctionnement en continu est admis.

Valeurs acoustiques et de vibration maximum

Niveau de pression acoustique oreille opérateur	db(A)	85
– Incertitude de mesure	db(A)	3,0
Niveau de puissance acoustique mesuré	db(A)	94,6
Niveau de puissance acoustique garanti	db(A)	97

EN

IDENTIFICATION LABEL AND MACHINE COMPONENTS

1. Acoustic power level according to directive 2000/14/EC
2. Conformity marking in accordance with Directive 2006/42/EC
3. Year of manufacture
4. Type of machine
5. Serial number
6. Name and address of manufacturer
7. Power supply frequency and voltage
8. Article code
9. Motor power
10. Weight in kg

Immediately after purchasing the machine, write the identification numbers (3-4-5) in the spaces on the last page of the manual.

11. Support frame 12. Feeding hopper 13. Collection box 14. Box safety function 15. Shredding roller 16. Collection box 17. Pressure adjuster 18. Power plug 19. Plunger



Do not dispose of electrical equipment with household waste material. In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national regulations, electric equipment that has reached the end of its product life must be collected separately and recycled in an ecologically compatible way. If electrical equipment is disposed of in dumps or in landfills, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. For further information on the disposal of this product, contact a domestic waste collection authority or your dealer.

DESCRIPTION OF SYMBOLS ON CONTROLS

21. Stop (Red) 22. Run (Green)
23. Reversal of rotation direction 24. Operating rotation direction

SAFETY REQUIREMENTS - Your machine must be used carefully. Symbols have therefore been placed on various parts of the machine to remind you of the main precautions to be taken. Their meaning is explained below. You are also asked to carefully read the safety regulations in the specific chapter of this manual. Replace damaged or illegible labels.

31. **Warning:** Read the instruction manual before using the machine.
32. **Warning:** Keep bystanders away.
33. **Warning:** Rotating blade. Keep hands and feet away from openings when the motor is operating.
34. **Warning:** Use ear protectors, safety goggles and dust masks.
35. **Warning:** Disconnect the plug from the mains before commencing maintenance work or if the power lead is damaged.
36. **Warning:** Do not expose the machine to rain (or humidity).
37. **Warning:** Wait for moving parts to stop before doing any work on the machine.
38. **Warning:** wear safety gloves during use.

Technical data

Power supply voltage and frequency	V/Hz	230-240/50
Rated power (S6-40%)*	W	2500
Rated power (S1)	W	2000
Idle speed	n/1'	44
Maximum cutting speed	mm	40
Weight	kg	27.8

* Working profile of 4-minute load and 6-minute idle time.
Continuous operation is allowed in practical applications.

Maximum noise and vibration levels

Operator ear noise pressure level	db(A)	85
– Measurement uncertainty	db(A)	3,0
Measured sound power level	db(A)	94,6
Guaranteed sound power level	db(A)	97

DE

TYPENSCHILD UND MASCHINENBAUTEILE

1. Schalleistungspegel gemäß Richtlinie 2000/14/EG
2. Konformitätszeichen gemäß der Richtlinie 2006/42/EG
3. Herstellungsjahr
4. Maschinentyp
5. Seriennummer
6. Name und Anschrift des Herstellers
7. Versorgungsspannung und -frequenz
8. Artikelnummer
9. Motorleistung
10. Gewicht in kg

Tragen Sie sofort nach dem Kauf der Maschine die Kennnummern (3 - 4 - 5) in die entsprechenden Felder auf der letzten Seite des Handbuchs ein.

11. Stützrahmen 12. Ladetrichter 13. Sammelbehälter 14. Sicherheitsverriegelung des Behälters 15. Messerwalze 16. Druckplatte 17. Druckregler 18. Netzstecker 19. Stopfer



Elektrische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG über elektrische und elektronische Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Werden die Geräte in einer Mülldeponie oder im Boden entsorgt, können die Schadstoffe das Grundwasser erreichen und in die Lebensmittelkette gelangen, und so unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden schaden. Wenden Sie sich für weitergehende Informationen zur Entsorgung dieses Produkts an die verantwortliche Einrichtung für die Entsorgung von Hausmüll oder an Ihren Händler.

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE AN DEN BEDIENELEMENTEN

21. Aus (Rot) 22. Ein (Grün)
23. Umkehrung der Drehrichtung 24. Arbeitsdrehrichtung

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - Ihre Maschine muss mit Vorsicht benutzt werden. Hierfür wurden an der Maschine Piktogramme angebracht, die Sie an die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung erinnern sollen. Die Bedeutung der Symbole ist nachstehend erklärt. Lesen Sie außerdem aufmerksam die Sicherheitsvorschriften durch, die im entsprechenden Kapitel des vorliegenden Handbuchs aufgeführt sind. Beschädigte oder unleserliche Etiketten bitte austauschen.

31. **Achtung:** Vor dem Gebrauch der Maschine, lesen Sie die Gebrauchsanweisungen.
32. **Achtung:** Umstehende fernhalten.
33. **Achtung:** Drehende Messer. Hände und Füße von den Öffnungen fernhalten wenn der Motor läuft.
34. **Achtung:** Gehörschutz, Schutzbrille und Staubschutzmasken verwenden.
35. **Achtung:** Den Netzstecker herausziehen, bevor man Wartungsarbeiten durchführt oder wenn das Kabel beschädigt ist.
36. **Achtung:** Die Maschine nicht dem Regen (oder Feuchtigkeit) aussetzen.
37. **Achtung:** Vor allen Arbeiten an der Maschine abwarten, bis die beweglichen Elemente völlig stillstehen.
38. **Achtung:** Während des Gebrauchs Schutzhandschuhe tragen.




Technische Daten

Versorgungsspannung und -frequenz	V/Hz	230-240/50
Nennleistung (S6-40%)*	W	2500
Nennleistung (S1)	W	2000
Leerlaufgeschwindigkeit	n/1'	44
Max. Schnittdurchmesser	mm	40
Gewicht	kg	27,8

* Arbeitsprofil bei 4 Minuten unter Belastung und 6 Minuten im Leerlauf. In der Praxis ist der Dauerbetrieb zugelassen.

Maximale Geräusch- und Vibrationswerte

Gewichteter Schalldruck am Ohr des Bedieners	db(A)	85
– Messungsgenauigkeit	db(A)	3,0
Gemessener Schalleistungspegel	db(A)	94,6
Garantierter Schalleistungspegel	db(A)	97



NL

IDENTIFICATIELABEL EN ONDERDELEN VAN DE MACHINE

1. Niveau van de geluidssterkte volgens richtlijn 2000/14/EG
2. Conformiteitsmerk volgens de richtlijn 2006/42/EG
3. Bouwjaar
4. Machinetype
5. Serienummer
6. Naam en adres van de fabrikant
7. Spanning en frequentie voeding
8. Artikelcode
9. Vermogen motor en toerental
10. Gewicht in kg

Noteer, onmiddellijk na de aankoop van de machine, de identificatienummers (3 - 4 - 5) in de hiertoe bestemde ruimten op de laatste pagina van de handleiding.

11. Steunframe
12. Laadhopper
13. Opvangbak
14. Veiligheidsvergrendeling van de opvangbak
15. Hakselrol
16. Drukplaat
17. Drukregelaar
18. Elektrische stekker
19. Stamper

Gooi elektrische apparatuur niet bij het gewoon huishoudelijk afval. Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake elektrisch en elektronisch afval en de toepassing ervan overeenkomstig de nationale wetgeving, moet de afgedankte elektrische apparatuur apart ingezameld worden voor recyclagedoeleinden. Indien de elektrische apparatuur afgedankt wordt op een afvalpark of in de ondergrond, kunnen de schadelijke stoffen de waterlaag bereiken en in de voedingsketen terecht komen, met nadelige gevolgen voor uw gezondheid en welzijn. Voor meer informatie over de afhandeling van dit product, contacteer de instantie die bevoegd is voor de verwerking van het huishoudelijk afval of raadpleeg uw Verkoopster.

BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN OP DE COMMANDO'S


21. Stop (Rood)
22. Start (Groen)
23. Omkering rotatierichting
24. Rotatierichting tijdens werking

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Uw machine moet voorzichtig gebruikt worden. Daarom zijn er op de machine pictogrammen aangebracht die u aan de belangrijkste veiligheidsvoorschriften herinneren. Hun betekenis is hieronder weergegeven. Verder wordt u aanbevolen de veiligheidsvoorschriften in het speciale hoofdstuk daarover in dit boekje zorgvuldig door te lezen. Vervang de beschadigde of onleesbare stickers.

31. **Let op:** Lees de handleiding alvorens de machine te gebruiken.
32. **Let op:** Houd alle personen op afstand.
33. **Let op:** Draaiend mes. Houd handen en voeten ver van de openingen wanneer de motor in bedrijf is.
34. **Let op:** Klim niet op de opvangbak.
35. **Let op:** Wacht tot de bewegende organen stilstaan vooraleer eender welke ingreep uit te voeren op de machine.
36. **Let op:** Stel de machine niet bloot aan regen (of vochtigheid).
37. **Let op:** Gebruik een gehoorbescherming en bril en draag een stofmasker.
38. **Let op:** Gebruik beschermende handschoenen tijdens het gebruik.

Technische gegevens

Spanning en frequentie toevoer	V/Hz	230-240/50
Nominaal vermogen (S6-40%)*	W	2500



Nominaal vermogen (S1)	W	2000
Snelheid zonder lading	n/1"	44
Maximale snijdoorsnede	mm	40
Gewicht	kg	27,8

* Werkprofiel met 4 minuten met lading en 6 minuten zonder lading.
De voortdurende werking is toegestaan bij het effectief gebruik.

Maximale waarden voor geluid en trillingen

Geluidsrukniveau aan het oor van de bediener	db(A)	85
- Meetafwijkingen	db(A)	3,0
Gemeten akoestisch vermogen	db(A)	94,6
Gewaarborgd akoestisch vermogen	db(A)	97

ES

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN Y COMPONENTES DE LA MÁQUINA

1. Nivel potencia acústica según la directiva 2000/14/CE
2. Marca de conformidad según la directiva 2006/42/CE
3. Año de fabricación
4. Tipo de máquina
5. Número de matrícula
6. Nombre y dirección del Fabricante
7. Tensión y frecuencia de alimentación
8. Código Artículo
9. Potencia del motor y régimen
10. Peso en kg

Inmediatamente después de haber comprado de la máquina, transcribir los números de identificación (3 - 4 - 5) en los espacios correspondientes, en la última página del manual.

11. Bastidor de soporte
12. Trola de carga
13. Contenedor de recogida
14. Bloqueo de seguridad del contenedor
15. Rodillo triturador
16. Placa de presión
17. Regulador de presión
18. Enchufe eléctrico
19. Placa de prensado

No desechar los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Según la Directiva Europea 2009/96/CE sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos y su aplicación conforme a las normas nacionales, los equipos eléctricos fuera de servicio deberán recogerse separadamente para volver a emplear de manera eco-compatible. Si los equipos eléctricos se eliminan en un vertedero de residuos o en el terreno, las sustancias nocivas pueden alcanzar la capa acuifera y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Para obtener más información sobre la eliminación de este producto, contactar con el Ente competente para la eliminación de los residuos domésticos o con su Distribuidor.

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS INDICADOS EN LOS MANDOS

21. Parada (Rojo)
22. Marcha (Verde)
23. Inversión sentido de rotación
24. Sentido de rotación operativo

PAUTAS DE SEGURIDAD - La máquina debe ser utilizada con prudencia. Para tal fin, en la máquina se han colocado pictogramas, destinados a recordar las precauciones de uso. El significado se explica a continuación. Además, le recordamos leer atentamente las normas de seguridad indicadas en el capítulo correspondiente del presente libro.

- Cambie las etiquetas dañadas o ilegibles.
- 31. Atención:** Leer el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina.
- 32. Atención:** Mantener alejadas a las personas.
- 33. Atención:** Cuchilla giratoria. Mantener las manos y los pies alejados de las aberturas cuando el motor esté en funcionamiento.
- 34. Atención:** No subir sobre el contenedor de recogida.
- 35. Atención:** Esperar la parada de los órganos en movimiento, antes de cada intervención en la máquina.
- 36. Atención:** No exponer la máquina a la lluvia (o la humedad).
- 37. Atención:** Usar los dispositivos de protección acústica, gafas de protección y máscaras antipolvo.
- 38. Atención:** Utilizar guantes de protección durante la utilización.

Datos técnicos

Tensión y frecuencia de alimentación	V/Hz	230-240/50
Potencia nominal (S6-40%)*	W	2500
Potencia nominal (S1)	W	2000
Velocidad en vacío	n/1'	44
Diámetro máximo de corte	mm	40
Peso	kg	27,8

* Perfil de trabajo de 4 minutos al ralentí y 6 minutos en vacío.
En la utilización práctica se admite el funcionamiento continuo.

Valores máximos de ruido y vibraciones

Nivel de presión acústica en el oído del operador	db(A)	85
- Incertidumbre de medida	db(A)	3,0
Nivel de potencia acústica medido	db(A)	94,6
Nivel de potencia acústica garantizado	db(A)	97

PT

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E COMPONENTES DA MÁQUINA

- Nível sonoro de acordo com a diretiva 2001/14/CE
- Marca de conformidade segundo a diretiva 2006/42/CE
- Ano de fabrico
- Tipo de máquina
- Número de série
- Nome e endereço do Fabricante
- Tensão e Frequência de alimentação
- Código do Artigo
- Potência do motor e regime
- Peso em kg

Imediatamente depois da compra da máquina, copiar os números de identificação (3 - 4 - 5) nos espaços apropriados, na última página do manual.

11. Chassis de suporte 12. Tremonha de carga 13. Recipiente de recolha 14. Trava de segurança do recipiente 15. Rolo triturador 16. Placa de pressão 17. Regulador de pressão 18. Ficha eléctrica 19. Prensador

 Não jogue os aparelhos elétricos junto com os lixos domésticos. Em conformidade com a Diretiva Europeia 2002/96/CE sobre os lixos de aparelhagens elétricas e electrónicas e a sua execução conforme as normas nacionais, as aparelhagens elétricas inutilizadas devem ser recolhidas separadamente, a fim de ser reutilizadas de modo eco-compatível. Se as aparelhagens elétricas forem eliminadas num aterro ou no terreno, as substâncias nocivas podem atingir a camada aquífera e entrar na cadeia alimentar, danificando a sua saúde e o bem-estar. Para informações mais detalhadas sobre a eliminação deste produto, contactar o Órgão competente para a eliminação de lixos domésticos ou o seu revendedor.

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS CONTIDOS NOS COMANDOS

21. Paragem (Vermelho) 22. Funcionamento (Verde)
23. Inversão do sentido de rotação 24. Sentido de rotação operacional

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - A sua máquina deve ser utilizada com prudência. Para tal fim, na máquina foram colocados alguns pictogramas destinados a lembrar as principais precauções de uso. A seguir está explicado o significado dos símbolos. Recomendamos também para ler com atenção as normas de segurança contidas no capítulo específico deste manual. Substitua as etiquetas danificadas ou ilegíveis.

- 31. Atenção:** Leia o manual de instruções antes de utilizar a máquina.
- 32. Atenção:** As pessoas devem permanecer distantes do aparelho.
- 33. Atenção:** Lâmina rotativa. Mantenha mãos e pés distantes das aberturas quando o motor está a funcionar.
- 34. Atenção:** Não suba no recipiente de recolha.
- 35. Atenção:** Espere a paragem dos órgãos em movimento, antes de cada operação na máquina.
- 36. Atenção:** Não exponha a máquina à chuva (ou à humidade).
- 37. Atenção:** Use proteções sonoras, óculos de proteção e máscara contra a poeira.
- 38. Atenção:** use luvas de proteção durante a utilização.

Dados Técnicos

Tensão e frequência de alimentação	V/Hz	230-240/50
Potência nominal (S6-40%)*	W	2500
Potência nominal (S1)	W	2000
Velocidade em vazio	n/1'	44

Diâmetro máximo de corte	mm	40
Peso	kg	27,8

* Perfil de trabalho de 4 minutos com carga e 6 minutos vazio.
Na utilização prática é admitido o funcionamento contínuo.

Valores máximos de ruído e vibrações

Nível de pressão acústica no ouvido do operador	db(A)	85
- Incerteza de medida	db(A)	3,0
Nível de potência acústica medido	db(A)	94,6
Nível de potência acústica garantido	db(A)	97

EL

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

- Στάθμη ακουστικής πίεσης σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EK
- Σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/EK
- Έτος κατασκευής
- Τύπος μηχανήματος
- Αριθμός σειράς
- Όνομα και διεύθυνση του Κατασκευαστή
- Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας
- Κωδικός προϊόντος
- Ισχύς κινητήρα
- Βάρος σε κιλά

Αμέσως μετά την αγορά του μηχανήματος, αντιγράψτε τους αριθμούς χαρακτηρισμού (3 - 4 - 5) στον ειδικό χώρο, στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου.

11. Πλαίσιο υποστήριξης 12. Χοάνη φορτίου 13. Δοχείο περισυλλογής 14. Μάντλα ασφαλείας του δοχείου 15. Κύλινδρος θραυστήρα 16. Πλάκα πίεσης 17. Ρυθμιστής πίεσης 18. Ηλεκτρικό φιλς 19. Μοχλός πίεσης

 Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να διατίθενται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK σχετικά με τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και τους εθνικούς κανονισμούς για την εφαρμογή της, οι ηλεκτρικές συσκευές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους πρέπει συγκεντρώνονται χωριστά με σκοπό τη φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωσή τους. Αν η ηλεκτρική συσκευή απορριφθεί σε μια χωματερή ή στο έδαφος, οι βλαβερές ουσίες μπορεί να φτάσουν τον υδροφόρο ορίζοντα και να διεισδύσουν στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας βλάβες στην υγεία σας. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση του προϊόντος, απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα για τη διάθεση των οικιακών απορριμμάτων ή στον Αντιρρύπων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

21. Σβήσιμο(Κόκκινο) 22. Κίνηση (Πράσινο)
23. Αναστροφή φοράς περιστροφής 24. Λειτουργική φορά περιστροφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Το μηχανήμα σας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Γι' αυτό το σκοπό πάνω στο μηχανήμα υπάρχουν ιδεογράμματα που σας υπενθυμίζουν τα κυριότερα προφυλακτικά μέτρα κατά τη χρήση. Η σημασία τους εξηγείται παρακάτω. Συνιστάται επίσης να διαβάσετε με προσοχή τους κανονισμούς ασφαλείας που αναφέρονται στο ειδικό κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου. Αντικαθιστάτε τις κατεστραμμένες ή μη αναγνώσιμες πινακίδες.

- 31. Προσοχή:** Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα.
- 32. Προσοχή:** Μην αφήνετε να πλυσάσει κανένας.
- 33. Προσοχή:** Περιοτρεφόμενη λεπίδα. Μην πλυσάξετε χέρια ή πόδια στα ανοίγματα όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
- 34. Προσοχή:** Μην ανεβαίνετε στο δοχείο περισυλλογής.
- 35. Προσοχή:** Ανομεινате την απενεργοποίηση των οργάνων σε κίνηση, πριν από κάθε παρέμβαση στο μηχανήμα.
- 36. Προσοχή:** Μην αφήνετε το μηχανήμα εκτεθειμένο στη βροχή (ή στην υγρασία).
- 37. Προσοχή:** Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής, γυαλιά προστασίας και μάσκα κατά της σκόνης.
- 38. Προσοχή:** χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά την εργασία.




Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας	V/Hz	230-240/50
Ονομαστική ισχύς (S6-40%)*	W	2500
Ονομαστική ισχύς (S1)	W	2000
Ταχύτητα εν κενώ	n/1'	44
Μέγιστη επιτρεπτή διάμετρος	mm	40
Βάρος	kg	27,8

* Προφίλ εργασίας 4 λεπτών υπό φορτίο και 6 λεπτών εν κενώ.
Κατά την πρακτική χρήση επιτρέπεται η συνεχής λειτουργία.

Μέγιστες τιμές θορύβου και δονήσεων

Στάθμη ακουστικής πίεσης στα αυτιά του χειριστή	db(A)	85
- Αβεβαιότητα μέτρησης	db(A)	3,0
Στάθμη μετρημένης ακουστικής πίεσης	db(A)	94,6
Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος	db(A)	97



TR

BELİRLEME ETİKETİ VE MAKİNE KOMPONENTLERİ

1. 2000/14/EC direktifine göre akustik güç seviyesi
2. 2006/42/EC yönetmeliğine göre uygunluk etiketi
3. İmalat yılı
4. Makine tipi
5. Seri numarası
6. İmalatçının adı ve adresi
7. Besleme gerilimi ve frekansı
8. Ürün kodu
9. Motor gücü ve çalışma rejimi
10. Kg olarak ağırlık

Makineyi satın aldıktan hemen sonra belirleme numaralarını (3-4-5) kılavuzun son sayfası üzerindeki özel hanelere kayıt edin.

11. Destek şasisi
12. Yükleme hunisi
13. Toplama kabı
14. Kap emniyet kilidi
15. Öğütücü silindiri
16. Basınç plakası
17. Basınç regülatörü
18. Elektrik fişi
19. Ufak pres

Elektrikli cihazları ev atıkları arasına atmayın. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarını ilişkin 2002/96/EC Direktifine ve bu Direktifin ulusal yönetmeliklere uygun olarak uygulanmasına göre, tükenen elektrikli cihazlar, çevreyle uyumlu şekilde yeniden kullanılmak amacı ile ayrı olarak toplanmalıdır. Elektrikli cihazların bir çöplük veya toprak içinde imha edilmeleri halinde, zararlı maddeler su katmanlarına ulaşabilir ve sağlık ve sıhhatinizi zararlı şekilde etkileyerek gıda zincirine karışabilirler. Bu ürünün imha edilmesi için daha detaylı bilgi edinmek üzere ev atıklarının imha edilmesi konusunda Yetkili kurum veya Satıcınız ile temas kurun.

KUMANDALAR ÜZERİNDE BELİRTİLEN SEMBOLLERİN TANIMI



21. Stop (Kırmızı)
22. Marş (Yeşil)
23. Rotasyon yönünün ters çevrilmesi
24. Çalışma rotasyon yönü

GÜVENLİK TALİMATLARI - Makineniz tedbirli şekilde kullanılmalıdır. Bu amaç ile, başlıca kullanım önlemlerini size hatırlatmaya yönelik resimli diya-gramlar makine üzerine yerleştirilmiştir. Bunların anlamı aşağıda açıklanma-ktadır. Ayrıca işbu kılavuzun ilişkin bölümünde yer alan güvenlik kurallarını dikkatle okumanız tavsiye edilir. Hasar görmüş veya okunmayan etiketleri değiştiriniz.

31. **Dikkat:** Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
32. **Dikkat:** Etraftaki kişileri uzak tutun.
33. **Dikkat:** Döner bıçak. Motor çalışırken elleri ve ayakları açıklıklardan uzak tutun.
34. **Dikkat:** Toplama kabı üzerine çıkmayın.
35. **Dikkat:** Makine üzerinde herhangi bir müdahaleden önce, hareketli organ-ların durmasını bekleyin.
36. **Dikkat:** Makineyi yağmura (veya neme) maruz bırakmayın.
37. **Dikkat:** Akustik korumalar, koruyucu gözlükler ve toz maskeleri kullanın.
38. **Dikkat:** kullanım esnasında koruyucu eldivenler giyin. Datı tecnici

Teknik veriler

Besleme gerilimi ve frekansı V/Hz 230-240/50



Nominal güç (S6-40%)*	W	2500
Nominal güç (S1)	W	2000
Boştağı hızı	n/1'	44
Maksimum kesim çapı	mm	40
Ağırlık	kg	27,8

* Yüklü 4 dakika ve boşta 6 dakika çalışma profili.
Pratik kullanımda sürekli çalışmaya izin verilir.

Maksimum gürültü değerleri ve titreşimler

Operatör kulağı ses basınç seviyesi	dB(A)	85
- Ölçüm belirsizliği	dB(A)	44
Ölçülen akustik güç seviyesi	dB(A)	94,6
Garanti edilen ses gücü seviyesi	dB(A)	97

MK

ETİKETTA ZA İDENTİFİKACİJA I KOMPONENTI NA MAŞİNATA

1. Ниво на акустична моќ според Директивата 2000/14 на ЕУ
2. Ознака за усогласеност со Директивата 2006/42 на ЕУ
3. Година на производство
4. Тип на машина
5. Сериски број
6. Име и адреса на производителот
7. Волтажа и вид напојување
8. Код на производ
9. Моќност на моторот и режим
10. Тежина во кг.

Веднаш по набавка на машината, запишете ги броевите за идентификација (3 - 4 - 5) во соодветното место на последната страница од ова упатство.

11. Рамка за потпора
12. Инка за полнење
13. Корпа за собирање
14. Безбедносен блок за корпата
15. Валјак за сечкање
16. Плоча за притискање
17. Регулатор на притисокот
18. Електричен приклучок
19. Потискувач

Не фрлајте го електричниот апарат заедно со домашен отпад. Во согласност со директивата на ЕУ 2002/96/CE, отпадот што се состои од електрични и електронски апарати е ваша одговорност и, во согласност со националните одредби, електричните апарати за фрлање треба да се фрлат засебно за да може подоцна повторно да се употребат на еко-компатибилен начин. Ако електричните апарати се одложат на губриште или на земја, штетните состојки може да стапат во контакт со елементите во почвата и да навлезат во синџирот на исхрана, со што ќе се нарушат вашето здравје и благосостојба. За подетални информации околу фрлањето на овој производ, контактирајте со компетентни институции за фрлање домашен отпад или со застанпникот.

ОПИС НА ДАДЕНИТЕ СИМБОЛИ НА КОМАНДИТЕ

21. Застанување (црвено)
22. Работа (зелено)
23. Обратен правец на ротација
24. Работен правец на ротација

БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ - Машината треба да се користи внимателно. За таа цел, на машината се поставени илустрации наменети да ве потсетуваат за главните безбедносни мерки при употреба. Нивното значење е објаснето подолу. Затоа,

preporachuvame внимателно да ги прочитате безбедносните мерки што се дадени во засебно поглавје на ова упатство. Заменете ги оштетените или нечитливите етикети.

31. **Внимание:** Прочитајте го упатството за употреба пред да ја користите машината.
32. **Внимание:** Оддалечете ги лица во непосредна околина.
33. **Внимание:** Ротирачки сечива. Држете ги рацете и стопалата подалеку од отворите додека работи моторот.
34. **Внимание:** Не качувајте се врз корпата за собирање.
35. **Внимание:** Почекајте да се смират сите делови што се движат пред да направите каква било интервенција на машината.
36. **Внимание:** Не изложувајте ја машината на дожд (или на влага).
37. **Внимание:** Користете акустична заштита, заштитни очила и маска за заштита од прашина.
38. **Внимание:** носете заштитни ракавици во текот на работата.

Технички податоци

Волтажа и вид напојување	V/Hz	230-240/50
Номинална моќност (S6-40%)*	W	2500
Номинална моќност (S1)	W	2000
Брзина на празно	n/1'	44
Максимален дијаметар за сечење	mm	40
Тежина	kg	27,8

* Профил на работа за 4 минути со оптоварување и 6 минути на празно.
Дозволена е континуирана работа при практична употреба.

Максимални вредности за бучава и вибрации

Нивото на акустичен притисок врз ушите на операторот ..	db(A)	85
– Отстапки при мерење	db(A)	3,0
Измерено ниво на акустична моќност	db(A)	94,6
Ниво на гарантирана акустична моќност	db(A)	97

NO

IDENTIFIKASJONSETIKETT OG MASKINDELER

1. Lydeffektivnivå i henhold til direktiv 2000/14/EF
2. Samsvarsmerke i henhold til direktiv 2006/42/EG
3. Produksjonsår
4. Type maskin
5. Serienummer
6. Produsentens navn og adresse
7. Matespenning og -frekvens
8. Artikkelnummer
9. Motoreffekt og turtall
10. Vekt i kg

Rett etter innkjøp av maskinen må identifikasjonsnummerene (3-4-5) noteres ned på siste side i bruksanvisningen.

11. Støtteramme 12. Fylletrakt 13. Oppsamlar 14. Sikkerhetslås for oppsamleren 15. Kvernvalse 16. Trykkplate 17. Trykkregulator 18. Støpsel 19. Presser

 Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet. I henhold til direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk avfall, og gjeldende nasjonale lover, skal brukte elektriske apparater leveres inn til mottak for et øko-kompatibelt gjenbruk. Hvis de elektriske apparatene kastes på søppelfyllingen eller graves ned i jorden, kan de giftige stoffene nå grunnvannet og komme inn i næringskjeden og være til skade både for helsen og velferden. Kontakt renholdsverket eller din forhandler for ytterligere opplysninger om avhending av produktet.

BESKRIVELSE AV SYMBOLENE PÅ KONTROLLENE

21. Stopp (Rød) 22. Start (Grønn)
23. Bytte av rotasjonsretning 24. Virksom rotasjonsretning

SIKKERHETSBESTEMMELSER - Maskinen din må brukes med forsiktighet. På maskinen finnes noen plater som viser symboler for de viktigste forholdsreglene ved bruk. Symbolene er forklart nedenfor. Vi anbefaler dessuten å lese nøye avsnittene om sikkerhet i bruksanvisningens ulike kapitler. Bytt ut ødelagte eller uleselige etiketter.

31. **Advarsel:** Les bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.
 32. **Advarsel:** Hold tilskuere på avstand.
 33. **Advarsel:** Roterende kniv. Hold hender og føtter unna åpningene når motoren er i gang.
 34. **Advarsel:** Ikke stig opp på oppsamleren.
 35. **Advarsel:** Vent til delene i bevegelse har stoppet før det utføres inngrep på maskinen.
 36. **Advarsel:** Ikke utsett maskinen for regn (eller fuktighet).
 37. **Advarsel:** Bruk hørselsvern, vernebriller og ansiktsmaske.
 38. **Advarsel:** Bruk vernehansker under bruk.
- Tekniske data**

Matespenning og -frekvens	V/Hz	230-240/50
---------------------------------	------	------------

Nominell effekt (S6-40%)*	W	2500
Nominell effekt (S1)	W	2000
Tomgangshastighet	n/1'	44
Maks kuttediameter	mm	40
Vekt	kg	27,8

* Arbeidsmønster ved 4 minutter med belastning og 6 minutter uten belastning. Det er tillatt med uavbrutt drift.

Maks støy- og vibrasjonsverdier

Lydtrykknivå ved operatørens øre	db(A)	85
– Måleusikkerhet	db(A)	3,0
Målt lydeffektivnivå	db(A)	94,6
Garantert lydeffektivnivå	db(A)	97

SV

MÅRKPLÅT OG MASKINENS KOMPONENTER

1. Ljudeffektivnivå enligt direktivet 2000/14/EG
2. Överstämmelseintyg enligt direktiv 2006/42/EG
3. Tillverkningsår
4. Typ av maskin
5. Serienummer
6. Tillverkarens namn och adress
7. Spänning och strömförsörjningsfrekvens
8. Artikelnummer
9. Motorns effekt och varvtal
10. Vikt i kg

Omedelbart efter att maskinen köpts, skriv in identifieringsnumren (3 - 4 - 5) i de avsedda platserna på bruksanvisningens sista sida.

11. Stödrum 12. Påfyllningsträtt 13. Uppsamlingsbehållare 14. Behållarens säkerhetslås 15. Krossvals 16. Tryckplatta 17. Tryckregulator 18. Elkontakt 19. Tryckdon

 Släng inte elektriska apparater i hushållsavfallet. Enligt det Europeiska direktivet 2002/96/EG gällande bortförskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning och dess genomförande i enlighet med nationella normer, urladdade elektriska apparater skall samlas upp separat för att slutligen kunna återanvändas på ett öko-kompatibelt sätt. Om elektrisk utrustning slängs på soptippen eller på marken så kan de giftiga ämnena nå vattennivån och på så vis komma i kontakt med kedjan för livsmedel och på så vis skada vår hälsa och välmående. För mer information gällande bortförskaffande av er produkt så kontakta kompetent myndighet gällande hushållsavfall eller er återförsäljare.

BESKRIVNING AV SYMBOLERNA PÅ REGLAGEN

21. Stopp (röd) 22. Start (grön)
23. Växling av rotationsriktning 24. Rotationsriktning under funktion

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - Din maskin ska användas med försiktighet. För detta syfte har symboler placerats på maskinen vilka påminner om de huvudsakliga försiktighetsåtgärderna. Symbolerna förklaras nedan. Det rekommenderas även att du noggrant läser igenom säkerhetsföreskrifterna i motsvarande kapitel i denna handbok. Byt ut skadade eller oläsliga etiketter.

31. **Varning:** Läs instruktionsboken innan maskinen används.
32. **Varning:** Håll stängerna på avstånd.
33. **Varning:** Roterande blad Håll händer och fötter på avstånd från öppningarna när motorn är igång.
34. **Varning:** Gå inte upp på uppsamlingsbehållaren.
35. **Varning:** Vänta tills delarna i rörelse stannat upp innan något som helst ingrepp på maskinen.
36. **Varning:** Utsätt inte maskinen för regn (eller fukt).
37. **Varning:** Använd hörselskydd, skyddsglasögon och ansiktsmask mot damm.
38. **Varning:** bär skyddshandskar under användningen.




Tekniska specifikationer

Spänning och strömförsörjningsfrekvens	V/Hz	230-240/50
Nominell effekt (S6-40%)*	W	2500
Nominell effekt (S1)	W	2000
Tomgångshastighet	n/1'	44
Maximal skärdiameter	mm	40
Vikt	kg	27,8

* Arbetsprofil i 4 minuter under belastning och 6 minuter tom.
Under en praktisk användning är den kontinuerliga funktionen tillåten.

Maximala värden för buller och vibrationer

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra	db(A)	85
– Mätosäkerhet	db(A)	3,0
Uppmått ljudeffektivnivå	db(A)	94,6
Garanterad ljudeffektivnivå	db(A)	97



DA

MASKINENS IDENTIFIKATIONSSKILT OG DELE

1. Udsendt lydeffektniveau i overensstemmelse med direktivet 2000/14/EOF
2. Overensstemmelsesmærkning i henhold til EU-direktivet 2006/42/EF
3. Konstruktionsår
4. Type af maskine
5. Serienummer
6. Fabrikantens navn og adresse
7. Forsyningsspænding og -frekvens
8. Varenummer
9. Motorens effekt og omdrejningstal
10. Vægt i kg

Så snart maskinen er købt, skal identifikationsdataene (3 - 4 - 5) noteres i de tilsvarende felter i brugsanvisningens sidste side.

11. Støtteramme
12. Tilførselstragt
13. Opsamlingsbeholder
14. Sikkerhedsblokering for beholder
15. Valsekværn
16. Trykplade
17. Trykregulator
18. Elektrisk stik
19. Presser


Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ifølge det Europæiske Direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater og dets gennemførelse i henhold til de nationale normer, skal elektriske apparater efter endt levetid indsamles separat med det formål at kunne genanvendes på en miljøforsvarlig måde. Hvis elektriske apparater bortskaffes på en losseplads eller i jordbunden, kan skadelige stoffer sive ned til grundvandet, således at de trænger ind i fødekæden og nedfører skade for din sundhed og velvære. Yderligere oplysninger vedrørende bortskaffelsen af dette produkt kan fås hos din lokale myndighed for bortskaffelse af husholdningsaffald eller hos din forhandler.

BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PÅ BETJENINGERNE

21. Stop (Rød)
22. Start (Grøn)
23. Skift af omdrejningsretning
24. Omdrejningsretning til normal drift

SIKKERHEDSFORSKRIFTER - Din maskine bør anvendes forsigtigt. På maskinen har vi derfor anbragt nogle etiketter for at minde om de vigtigste forholdsregler under brugen. Etiketternes betydning er forklaret nedenfor. Desuden anbefaler vi, at du nøje læser de sikkerhedsanvisninger, der findes i det tilsvarende afsnit i denne brugsanvisning. Etiketter, der er blevet beskadiget eller ulæselige, skal altid uskiftes.

31. **Advarsel:** Læs brugsanvisningen, inden maskinen tages i brug.
32. **Advarsel:** Hold omkringstående personer på afstand.
33. **Advarsel:** Roterende klinge. Hold hænder og fødder væk fra åbningerne, mens motoren kører.
34. **Advarsel:** Kom ikke op at stå på opsamlingsbeholderen.
35. **Advarsel:** Vent, til de bevægelige dele er standset, inden der foretages et hvilket som helst indgreb på maskinen.
36. **Advarsel:** Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.
37. **Advarsel:** Anvend høreværn, beskyttelsesbriller og støvmaske.
38. **Advarsel:** Anvend beskyttelseshandsker under brugen.



Tekniske data

Forsyningsspænding og -frekvens	V/Hz	230-240/50
Nominel effekt (S6-40%)*	W	2500
Nominel effekt (S1)	W	2000
Tomgangshastighed	n/1'	44
Maksimal skærediameter	mm	40
Vægt	kg	27,8

* Arbejdsprofil med 4 minutter under belastning og 6 minutter i tomgang. Ved normal brug er konstant drift tilladt.

Maksimale værdier for støj og vibrationer

Lydtryksniveau ved brugerens ører	db(A)	85
- Usikkerhed ved målingen	db(A)	3,0
Målt lydeffektniveau	db(A)	94,6
Garanteret lydeffekt	db(A)	97

FI

TUNNUSLAATTA JA LAITTEEN OSAT

1. Direktiivin 2000/14/EY mukainen äänitehotaso
2. Merkki laitteen yhdenmukaisuudesta direktiivin 2006/42/EY mukaisesti.
3. Valmistusvuosi
4. Laitetyyppi
5. Sarjanumero
6. Valmistajan nimi ja osoite
7. Syöttöjännite ja -taajuus
8. Tuotekoodi
9. Moottoriteho ja nopeus
10. Paino kiloina

Välittömästi laitteen hankinnan jälkeen kopioi tunnusnumerot (3 - 4 - 5) käsikirjan viimeisellä sivulla oleviin kohtiin.

11. Tukirunko
12. Syöttösuppilo
13. Keräyssäiliö
14. Säiliön turvalukitus
15. Murskainrulla
16. Puristuslaatta
17. Paineensäädin
18. Sähköpistoke
19. Puristin

Älä hävität sähkölaitteita kotitalousjätteiden seassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY sähkö- ja elektroniikkaromusta ja sen toteuttaminen kansallisten säädösten mukaisesti määrää sähkölaitteiden erillisen keräyksen niin, että ne voidaan uudelleen käyttää ympäristöystävällisesti. Jos sähköisiä laitteita hävitetään kaatopaikalle tai maaperään, vahingolliset aineet saattavat joutua pohjaveteen ja ravintoketjuun vahingoittaen siten terveyttä ja hyvinvointia. Lisätietoja tämän laitteen hävittämisestä saa kotitalousjätteiden hävityksestä vastaavalta elimeltä tai jälleenmyyjältä.

OHJAIMISSA OLEVIEEN MERKKIEN KUVAUS

21. Pysäytys (Punainen)
22. Käynti (Vihreä)
23. Kiertosuunnan vaihto
24. Toiminnan kiertosuunta

TURVALLISUUSÄÄNNÖKSET - Laitetta on käytettävä varovaisesti. Tätä varten laitteeseen on sijoitettu piktogrammeja, joiden tehtävänä on muistut-

taa tärkeimmistä varoimenpiteistä. Niiden merkitys on osoitettu alapuolella. Suosittelemme lukemaan huolellisesti tässä vihkosessa olevassa tar-koituksenmukaisessa kappaleessa annetut turvamääräykset. Vaihda vaurioi-tuneet tai lukukelvottomat merkinnot.

- 31. Varoitus:** Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä.
32. Varoitus: Pidä sivulliset loitolla.
33. Varoitus: Pyörivä terä. Pidä kädet ja jalat loitolla aukoista moottorin käy-dessä.
34. Varoitus: Älä nouse keräyssäiliön päälle.
35. Varoitus: Odota liikkuvien osien pysähtymistä ennen mitään laitteessa suoritettavaa toimenpidettä.
36. Varoitus: Älä altista laitetta vesisateelle (tai kosteudelle).
37. Varoitus: Käytä kuulosuojaimia, suojalaseja ja polymaskeja.
38. Varoitus: Käytä suojakäsineitä käytön aikana.

Tekniset tiedot

Syöttöjännite ja -taajuus	V/Hz	230-240/50
Nimellisteho (S6-40%)*	W	2500
Nimellisteho (S1)	W	2000
Joutokäyntinopeus	n/1'	44
Leikkuun enimmäisläpimitta	mm	40
Paino	kg	27,8

* Työskentelyprofiili: 4 minuuttia kuormitettuna ja 6 minuuttia tyhjäkäynnillä. Käytännössä hyväksytään jatkuva toiminta.

Melutason ja värinäytason maksimiarvot

Akustisen paineen taso ohjaajan korvassa	db(A)	85
– Epätarkka mittaus	db(A)	3,0
Akustisen tehon mitattu taso	db(A)	94,6
Akustisen tehon taattu taso	db(A)	97

CS

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK A SOUČÁSTI STROJE

1. Hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/ES
2. Značka shody výrobku se Směrnicí 2006/42/ES
3. Rok výroby
4. Typ stroje
5. Výrobní číslo
6. Název a adresa Výrobce
7. Napájecí napětí a frekvence
8. Kód Výrobku
9. Výkon motoru a otáčky
10. Hmotnost v kg

Okamžitě po zakoupení stroje si přečtěte identifikační čísla (3 - 4 - 5) na příslušná místa na poslední straně návodu.

11. Opěrný rám 12. Plnicí zásobník 13. Sběrná nádoba 14. Bezpečnostní pojistka nádoby 15. Drtící válec 16. Přítlačná deska 17. Regulator tlaku 18. Elektrická zástrčka 19. Přítlačné zařízení

 Nevycházejte elektrická zařízení do domovního odpadu. Podle Evropské směrnice 2002/96/ES o odpadu tvořeném elektrickými a elektronickými zařízeními a její aplikace v podobě národních norem musí být elektrická zařízení po skončení své životnosti odevzdána do sběru odděleně za účelem jejich eko-kompatibilní recyklace. Když se elektrická zařízení likvidují na smetišti nebo volně v přírodě, škodlivé látky mohou proniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, čímž mohou poškodit naše zdraví a zdravotní pohodu. Pro získání podrobnějších informací o likvidaci tohoto výrobku se obraťte na kompetentní organizaci, zabývající se ekologickou likvidací domovního odpadu, nebo na Autorizovaný servis.

POPIS SYMBOLŮ UVEDENÝCH NA OVLÁDACÍCH PRVČÍCH

21. Zastavení (Červené) 22. Chod (Zelené)
23. Změna směru otáčení 24. Provozní směr otáčení

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Váš stroj se musí používat se zvýšenou pozorností. Za tímto účelem byly na stroji umístěny symboly, jejichž cílem je připomínat vám základní opatření související s použitím. Význam jednotlivých symbolů je následující. Dále vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli bezpečnostní pokyny uvedené v příslušné kapitole tohoto návodu. Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.

- 31. Upozornění:** Před použitím stroje si přečtěte návod k použití.
32. Upozornění: Udržujte okolostroje v dostatečné vzdálenosti.
33. Upozornění: Otáčející se nůž. Během činnosti motoru udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od otvorů.
34. Upozornění: Nevystupujte na sběrnou nádobu.
35. Upozornění: Před jakýmkoli zásahem na stroji vyčkejte na zastavení pohybujících se součástí.
36. Upozornění: Nevystavujte stroj dešti (nebo vlhkosti).
37. Upozornění: Používejte akustické chrániče, ochranné brýle a protiprašný respirátor.
38. Upozornění: Během použití mějte nasazené ochranné rukavice.
Technické údaje

Napájecí napětí a frekvence	V/Hz	230-240/50
Jmenovitý výkon (S6-40%)*	W	2500
Jmenovitý výkon (S1)	W	2000
Rychlost naprázdno	n/1'	44
Maximální průměr drcení	mm	40
Hmotnost	kg	27,8

* Pracovní profil 4 minuty v naloženém stavu a 6 minut naprázdno. Při praktickém použití je přípustná nepřetržitá činnost.

Maximální hodnoty hlučnosti a vibrací

Úroveň akustického tlaku na ucho obsluhy	db(A)	85
– Nejistota měření	db(A)	3,0
Úroveň naměřeného akustického výkonu	db(A)	94,6
Úroveň zaručeného akustického výkonu	db(A)	97

PL

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA I KOMPONENTY MASZYNY

1. Poziom mocy akustycznej zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
2. Znak zgodności z dyrektywą 2006/42/WE
3. Rok produkcji
4. Model maszyny
5. Numer fabryczny
6. Nazwa i adres Producenta
7. Napięcie i częstotliwość zasilania
8. Kod wyrobu
9. Moc silnika i prędkość obrotowa
10. Ciężar w kg

Bezpłatnie po zakupieniu maszyny, przepisać numery identyfikacyjne (3 - 4 - 5) w odpowiednim miejscu, na ostatniej stronie instrukcji obsługi.

11. Stelaż wsporny 12. Laj wrzutowy 13. Zbiornik na rozdrobniony materiał 14. Blokada zabezpieczająca zbiornika 15. Walek rozdrabniający 16. Płyta dociskowa 17. Regulator docisku 18. Wtyczka elektryczna 19. Ugniatacz



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami domowymi. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wykonawstwa zgodnie z przepisami krajowymi, zużyte urządzenia elektryczne muszą być zbierane oddzielnie, w celu odzysku w sposób ekostosowny. Jeżeli urządzenia elektryczne są usuwane na składowisku odpadów lub w terenie, szkodliwe substancje mogą dotrzeć do wód gruntowych i wejść do łańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat utylizacji tego produktu, zwracać się do organu odpowiedzialnego za usuwanie odpadów z gospodarstw domowych lub do Waszego Sprzedawcy.

OPIS SYMBOLI WIDOCZNYCH NA STEROWANIACH

21. Zatrzymanie (Czerwony) 22. Praca (Zielony)
23. Zmiana kierunku obrotu 24. Roboczy kierunek obrotu

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA - Wasza maszyna musi być używana przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. W tym celu, na maszynie zostały umieszczone piktogramy, mające na celu przypominać o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkowania. Poniżej opisane jest ich znaczenie. Zaleca się ponadto, uważnie przeczytać zasady bezpieczeństwa zawarte w odpowiednim rozdziale niniejszego opracowania. Należy wymienić uszkodzone lub nieczytelne etykiety.

- 31. Ostrzeżenie:** Przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania maszyny.
32. Ostrzeżenie: Osoby znajdujące się w pobliżu powinny zachować dystans.
33. Ostrzeżenie: Obracające się ostrze. Nie zbliżać rąk, ani stóp do otworów w czasie działania silnika.
34. Ostrzeżenie: Nie wspinać się na zbiornik rozdrobnionego materiału.
35. Ostrzeżenie: Zaczekać na zatrzymanie poruszających się części przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności na maszynie.
36. Ostrzeżenie: Nie wystawiać maszyny na działanie deszczu (lub wilgoci).
37. Ostrzeżenie: Stosować środki ochrony słuchu, okulary ochronne i maski przeciwpyłowe.
38. Ostrzeżenie: w czasie użytkowania maszyny stosować rękawice ochronne.

Dane techniczne

Napięcie i częstotliwość zasilania	V/Hz	230-240/50
Moc znamionowa (S6-40%)*	W	2500
Moc znamionowa (S1)	W	2000
Prędkość przy pracy jałowej	n/1'	44
Maksymalna średnica cięcia	mm	40
Ciężar	kg	27,8

* Profil roboczy - 4 minuty pracy pod obciążeniem i 6 minut pracy jałowej. Podczas użytkowania jest dopuszczalna praca w trybie ciągłym.

Wartości maksymalne hałasu i wibracji

Poziom ciśnienia akustycznego względem narządu słuchu operatora	db(A)	85
– Niepewność pomiaru	db(A)	3,0
Zmierzony poziom mocy akustycznej	db(A)	94,6
Poziom natężenia akustycznego gwarantowany	db(A)	97

осторожность. Чтобы вам об этом напомнить, на машине имеются пиктограммы, которые призывают соблюдать основные меры предосторожности. Их значение поясняется ниже. Кроме этого, рекомендуется внимательно прочесть правила техники безопасности, изложенные в специальной главе настоящего руководства. Замените поврежденные или плохо читаемые этикетки.

31. **Внимание:** Перед использованием машины прочитайте руководство по эксплуатации.
32. **Внимание:** Не работайте рядом с людьми.
33. **Внимание:** Вращающийся нож. Держите руки и ноги на расстоянии от отверстий, когда двигатель работает.
34. **Внимание:** Не вставать на приемный бункер.
35. **Внимание:** Дождитесь останова подвижных частей, прежде чем приступить к обслуживанию машины.
36. **Внимание:** Не подвергать машину воздействию дождя (или влаги).
37. **Внимание:** Использовать защиту для слуха, защитные очки и пылезаститную маску.
38. **Внимание:** Во время работы надевать защитные перчатки.

Технические характеристики

Напряжение и частота питания	В/Гц	230-240/50
Номинальная мощность (S6-40%)*	Вт	2500
Номинальная мощность (S1)	Вт	2000
Скорость холостого хода	н/1'	44
Макс. диаметр измельчаемого материала	мм	40
Вес	кг	27,8

* При работе с нагрузкой в течение 4 минут и без нагрузки в течение 6 минут. При практическом применении допускается работа в непрерывном режиме.

Максимальные значения уровня шума и вибрации

Уровень звукового давления на уши оператора	дБ(А)	85
– Неточность измерений	дБ(А)	3,0
Измеренный уровень акустической мощности	дБ(А)	94,6
Гарантируемый уровень акустической мощности	дБ(А)	97

HR

ИДЕНТИФИКАЦИСКА ЕТИКЕТА I КОМПОНЕНТЕ СТРОЈА

1. Razina zvučne snage prema direktivi 2000/14/EZ
2. Oznaka sukladnosti prema direktivi 2006/42/EZ
3. Godina proizvodnje
4. Vrsta stroja
5. Serijski broj
6. Naziv i adresa proizvođača
7. Napon i frekvencija napajanja
8. Sifra artikla
9. Snaga i režim motora
10. Težina u kg

Одмах по купњи строја упишите идентификациске бројеве (3 - 4 - 5) у предвиђена мјеста на задњој страници овог приручника.

11. Nosivi okvir
12. Lijevak za punjenje
13. Spremnik za sakupljanje
14. Sigurnosna blokada spremnika
15. Valjak za drobljenje
16. Potisna ploča
17. Regulator potiska
18. Električna utičnica
19. Potiskivač

 Nemojte bacati električne aparate s kućnim otpadom. Prema europskoj direktivi 2002/96/EZ o električnom i elektroničkom otpadu te njezinoj primjeni u skladu s nacionalnim normama, otpadne električne uređaje mora se sakupljati odvojeno, u cilju njihove ponovne primjene na ekološki prihvatljiv način. U slučaju odlaganja električnih uređaja na odlagalište otpada ili na tlo, štetne tvari mogu dospjeti do vođenog sloja i tako ući u hranidbeni lanac, ugrožavajući vaše zdravlje i dobrobit. Za detaljnije informacije o odlaganju ovog proizvoda, kontaktirajte mjerodavni zavod za gospodarenje kućnim otpadom ili svog prodavača.

ОПИС СИБОЛА НА УПРАВЉАЧКИМ ЕЛЕМЕНТИМА

21. Zaustavljanje (crveno)
22. Kretanje (zeleno)
23. Promjena smjera vrtnje
24. Radni smjer vrtnje

СИГУРНОСНЕ УПУТЕ - Ваш stroj morate oprezno koristiti. U tu svrhu, na stroju postoje piktogrami koji će vas podsjetiti na osnovne mjere predostrožnosti prilikom uporabe. Njihovo značenje je objašnjeno u nastavku. Pored toga, preporučujemo vam da pažljivo pročitate poglavlje u ovom priručniku koje se odnosi na sigurnosna pravila. Zamijenite oštećene ili nečitljive etikete.

31. **Pozor:** prije uporabe stroja, pročitate upute za uporabu.
32. **Pozor:** nemojte dopuštati da se prisutne osobe približavaju.
33. **PPozor:** rotirajući nož. Držite ruke i stopala daleko od otvora dok motor radi.
34. **PPozor:** nemojte se penjati na spremnik za sakupljanje.
35. **PPozor:** prije svakog zahvata na stroju, pričekajte dok se dijelovi u pokretu ne zaustave.
36. **PPozor:** stroj nemojte izlagati kiši (ili vlazi).
37. **Pozor:** koristite zaštitu za sluh, zaštitne naočale i zaštitne maske protiv prašine.
38. **Pozor:** za vrijeme korištenja nosite zaštitne rukavice.

Технички подаци

Napon i frekvencija napajanja	V/Hz	230-240/50
Nazivna snaga (S6-40%)*	W	2500
Nazivna snaga (S1)	W	2000
Brzina na prazno	n/1'	44
Maksimalni promjer rezanja	mm	40
Težina	kg	27,8

* Radni profil: 4 minute pod opterećenjem i 6 minuta na prazno. U praksi se dopušta neprekidan rad.

Максималне вриједности буке и вибрација

Razina zvučnog tlaka u ušima rukovatelja	dB(A)	85
– Mjerna nesigurnost	dB(A)	3,0
Izmjerena razina zvučne snage	dB(A)	94,6
Zajamčena razina zvučne snage	dB(A)	97

SL

ИДЕНТИФИКАЦИСКА НАЛЕПКА И НАСТАВНИ ДЕЛИ СТРОЈА

1. Nivo akustične moći u skladu z Direktivo 2000/14/ES
2. Oznaka o ustreznosti u skladu z Direktivo 2006/42/ES
3. Datum izdelave
4. Tip stroja
5. Referenčna številka
6. Ime in naslov izdelovalca
7. Napetost in frekvenca električnega napajanja
8. Sifra artikla
9. Moč in število obratov motorja
10. Teža v kg

Takoj po nakupu stroja prepisite identifikacijske številke (3 - 4 - 5) v okena na zadnji strani priročnika.

11. Nosilno ogrodje
12. Polnilni lijak
13. Zbiralna posoda
14. Varnostna zapora posode
15. Drobitilni valj
16. Stiskalna plošča
17. Regulator pritiska
18. Vtikač
19. Stiskalnica

 Električnih aparatov ne odlagajte med gospodinske odpadke. Na podlagi evropske Direktive 2002/96/ES o električnih in elektronskih odpadkih ter na podlagi njenega izvajanja v skladu z nacionalnimi predpisi, je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno za njihovo ponovno predelavo na ekološko kompatibilan način. Če električne aparate odvržete na odlagališče ali na zemljo, lahko škodljive snovi dosežejo vodno plast in pridejo v prehransko verigo, kar ima negativne posledice na vaše zdravje in dobro počutje. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju tega artikla, se posvetujte z Vašim prodajalcem ali z ustanovo, ki je pristojna za predelavo gospodinskih odpadkov.

ОПИС ПРИКАЗАНИХ СИМБОЛОВ НА УКАЗНИХ ГУМБИХ

21. Zaustavitev (rdeč)
22. Pogon (zelen)
23. Sprememba smeri vrtenja
24. Smer vrtenja med delovanjem

ВАРНОСТНА НАВОДИЛА - Pri uporabi vašega stroja bodite previdni. V ta namen so bili na stroj namešteni piktogrami, ki Vas spominjajo na glavne previdnostne ukrepe pri uporabi. Njihov pomen je razložen v nadaljevanju. Priporočamo Vam tudi, da pozorno preberete varnostne predpise, ki so navedeni v posebnem poglavju te knjižice. Zamenjajte poškodovane ali nečitljive etikete.

31. **Pozor:** Pred uporabo stroja preberite knjižico z navodili.
32. **Pozor:** Držati daleč stran od ljudi.
33. **Pozor:** Vrtljivo rezilo. Med delovanjem motorja roke in noge držite stran od odrtih delov.
34. **Pozor:** Ne vzpenjajte se na zbiralno posodo.
35. **Pozor:** Preden se lotite kakršnega koli posega na stroju, počakajte, da se gibljivi deli ustavijo.
36. **Pozor:** Stroja ne izpostavljajte dežju (ali vlagi).
37. **Pozor:** Uporabljajte protihrupne ščitnike, očala in protiprašno masko.
38. **Pozor:** Med uporabo nosite zaščitne rokavice.





Технички податки

Napetost in frekvenca električnega napajanja	V/Hz	230-240/50
Nominalna moč (S6-40%)*	W	2500
Nominalna moč (S1)	W	2000
Hitrost pri praznem stroju	n/1'	44
Maksimalen premer reza	mm	40
Teža	kg	27,8

* 4 minute obratovanja pri polnem stroju in 6 minut pri praznem stroju. Med uporabo je dovoljeno kontinuirano delovanje.

Максималне вредности хрупа и вибрациј

Nivo akustičnega pritiska na ušesa operaterja	dB(A)	85
– Merilna negotovost	dB(A)	3,0
Izmerjen nivo akustične moči	dB(A)	94,6
Nivo akustične moči zajamčen	dB(A)	97



RO

ETICHETA DE IDENTIFICARE ȘI COMPONENTELE MAȘINII

1. Nivelul de putere acustică conform directivei 2000/14/CE
2. Marca de conformitate în sensul directivei 2006/42/CE
3. Anul de fabricație
4. Modelul mașinii
5. Numărul de serie
6. Numele și adresa Constructorului
7. Tensiune și frecvență de alimentare
8. Codul Articoului
9. Puterea motorului și turația
10. Greutate în kg

Imediat după achiziționarea mașinii, transcrieți numerele de identificare (3 - 4 - 5) în spațiile corespunzătoare de pe ultima pagină a manualului.

11. Cadru de susținere
12. Pâlnie de încărcare
13. Tomberon de colectare
14. Sistem de blocare de siguranță al tomleronului
15. Cilindru tocător
16. Placă de presare
17. Regulator de presiune
18. Ștecher
19. Presor

Nu aruncați aparaturile electrice împreună cu deșeurile menajere. Conform Directivei Europene 2002/96/CE cu privire la eliminarea deșeurilor care provin de la aparaturile electrice și electronice și la implementarea acestora în legislația națională, aparaturile electrice scoase din uz trebuie să fie colectate separat, pentru a putea fi refolosite în mod eco-compatibil. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în mediul înconjurător sau în groapa de gunoi, substanțele dăunătoare se pot infiltra în pătura de apă de unde pot intra în circuitul apei și deci în alimente, dăunând sănătății și bunăstării dumneavoastră. Pentru informații mai detaliate cu privire la eliminarea acestui produs, contactați Instituția competentă în eliminarea deșeurilor menajere sau Vânzătorul de la care l-ați achiziționat.

DESCRIEREA SIMBOLURILOR DE PE COMENZI

21. Opre (Roșu)
22. Pornire (Verde)
23. Inversarea sensului de rotație
24. Sens de rotire de funcționare

MĂSURI DE SIGURANȚĂ - Mașina dumneavoastră trebuie utilizată cu prudență. În acest scop, pe mașină au fost lipite pictograme menite să vă reamintească principalele măsuri de precauție de utilizat. Semnificația lor este descrisă în continuare. Totodată vă recomandăm să citiți cu atenție normele de siguranță prezentate în capitolul aferent al acestui manual. Înlocuiți etichetele deteriorate sau ilizibile.

31. **Atenție:** Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a folosi mașina.
32. **Atenție:** Păstrați distanță față de celelalte persoane prezente.
33. **Atenție:** Freză rotativă. Țineți mâinile și picioarele la distanță de locurile de deschidere când motorul este în funcțiune.
34. **Atenție:** Nu vă urcați pe tomleronul de colectare.
35. **Atenție:** Așteptați oprirea tuturor organelor în mișcare înainte de a efectua orice intervenție pe mașină.
36. **Atenție:** Nu expuneți mașina la ploaie (sau la umezeală).
37. **Atenție:** Utilizați protecții auditive, ochelari de protecție și măști împotriva prafului.
38. **Atenție:** purtați mănuși de protecție în timpul utilizării.

Date tehnice

Tensiune și frecvență de alimentare	V/Hz	230-240/50
Putere nominală (S6-40%)*	W	2500
Putere nominală (S1)	W	2000
Viteză în gol	n/1'	44
Diametru maxim de tăiere	mm	40
Greutate	kg	27,8

* Profil de lucru de 4 minute cu încărcare și 6 minute în gol.
În utilizarea practică este permisă funcționarea continuă.

Valorile maxime de zgomot și vibrație

Nivelul presiunii acustice în urechea operatorului	db(A)	85
- Nesiguranță în măsurare	db(A)	3,0
Nivel de putere acustică măsurat	db(A)	94,6
Nivelul puterii acustice garantată	db(A)	97

LT

IDENTIFIKAVIMO ETIKETĖ IR ĮRENGINIO KOMPONENTAI

1. Akustinės galios lygis pagal direktyvą 2000/14/EB
2. Atitiktis ženklas pagal Direktyvą 2006/42/CE
3. Pagaminimo metai
4. Įrenginio tipas
5. Registracijos numeris
6. Gamintojo adresas ir pavadinimas
7. Elektrosrovės matavimo įtampa ir dažnis
8. Straipsnio kodas
9. Variklio galimumas ir režimas
10. Svoris kg

Įsigiję įrenginį, iš karto perrašykite identifikavimo numerius (3 - 4 - 5) į tam skirtus tarpus, paskutiniame vadovėlio puslapyje.

11. Atraminis korpusas
12. Pakrovimo piltuvai
13. Surinkimo talpykla
14. Talpyklos apsauginis blokavimo įtaisas
15. Smulkinimo voalis
16. Prispaudimo plokštė
17. Prispaudimo reguliavimo įtaisas
18. Elektros kištukas
19. Grūstuvai

Elektros įrangos neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų ir jos vykdytą sutinkant su nacionalinėmis normomis, nebeeksploatuojami elektriniai prietaisai turi būti surenkami atskirai, kad galėtų būti perdirbti ir panaudoti sutinkamai su ekologiniais reikalavimais. Jeigu elektros įranga yra išmetama į sąvartyną arba dirvą, žalingos medžiagos gali pasiekti vandens klodus ir patekti į maisto grandinę, tuo sudarydami žalos jūšų sveikatai ir gerovei. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto perdirbimą, susisiekitė su už būtinių atliekų perdirbimą atsakinga arba su jūsų Pardavėju.

ANT KOMANDŲ ESANČIŲ SIMBOLIŲ APRAŠYMAS

21. Sustabdymas (Raudonas)
22. Įjungimas (Eiga) (Žalias)
23. Sukimosi krypties pakeitimas
24. Darbinio sukimosi kryptis

SAUGOS REIKALAVIMAI - Jūsų įrenginys turi būti naudojamas atsargiai.

Tokiam tikslui ant įrenginio buvo išdėstytos piktogramos, skirtos jums priminti pagrindines atsargumo priemones. Etikečių paaiškinimai nurodyti žemiau. Taipogi patariame atidžiai perskaityti saugos taisykles, pateiktas tam skirtame šio vadovėlio skyriuje. Pakeiskite apgadintas arba neįskaitomas etiketes.

- 31. Dėmesio:** Prieš naudojant įrenginį, perskaitykite instrukcijų vadovėlį.
- 32. Dėmesio:** Laikykite atokiai nuo pašalinių asmenų.
- 33. Dėmesio:** Besisukantis peilis. Vairkliui dirbant, laikykite rankas ir pėdas atokiai nuo atvirų įrenginio sričių.
- 34. Dėmesio:** Nelipkite ant surinkimo talpyklos.
- 35. Dėmesio:** Prieš kiekvieną darbą su įrenginiu palaukite kol judančios dalys sustos.
- 36. Dėmesio:** Nenaudokite įrenginio lietui lyjant arba (arba kai drėgna).
- 37. Dėmesio:** Naudokite akustines apsaugos priemones, apsauginius akinus ir nuo dulkių apsaugančias kaukes.
- 38. Dėmesio:** Naudojimo metu dėvėkite apsaugines pirštines.

Techniniai duomenys

Elektros srovės maitinimo įtampa ir dažnis	V/Hz	230-240/50
Vardinė galia (S6-40%)*	W	2500
Vardinė galia (S1)	W	2000
Greitis tuščiaja eiga	n/1'	44
Maksimalus pjūvio skersmuo	mm	40
Svoris	kg	27,8

* Darbinis efektyvumas - 4 minutes pakrautas ir 6 minutes tuščiaja eiga. Praktikoje yra leidžiamas nepertraukiamas įrenginio naudojimas.

Maksimalios triukšmo ir vibracijų vertės

Garso slėgio operatoriaus ausiai lygis	db(A)	85
– Matavimo netikslumas	db(A)	3,0
Išmatuotas garso galios lygis	db(A)	94,6
Garantuotas ekvivalentinis akustinės galios lygis	db(A)	97

LV

MAŠINAS IDENTIFIKACIJAS ETIKETE UN SAVTĄVDAŁAS

1. Trokšna lėmėnis atblstl direktīvai 2000/14/EK
2. Markėjums par atblstblbu direktīvai 2006/42/EK
3. Izgatavošanas gads
4. Mašinas tips
5. Sērijas numurs
6. Ražotāja nosaukums un adrese
7. Barošanas spriegums un frekvence
8. Artikula kods
9. Dzinēja jauda un darbības režīms
10. Svārs kilogramos

Uzreiz pēc mašinas iegādes pārrakstiet identifikācijas numurus (3 - 4 - 5) adblstblošajās ailēs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

11. Balsta rāmis
12. Iekraušanas bunkurs
13. Savākšanas tvērtne
14. Tvērtnes drošības fiksators
15. Smalcinātāja rullis
16. Piespiedējlāplksne
17. Spiediena regulators
18. Barošanas kontaktdakša
19. Grūdējs

 Neizmetiet elektriskās iekārtas kopā ar sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un ar to īstenošanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, nolietotās elektriskās iekārtas ir jānodod atsevišķi, lai tās varētu pārstrādāt videi draudzīgajā veidā. Izmetot elektriskās iekārtas izgāztuvē vai dabā, kaitīgas vielas var sasniegt gruntsdabū un iekļauties pārtikas ķēdē, pasliktinot jūsu veselību un labsajūtu. Papildus informācijas saņemšanai par šī izstrādājuma utilizāciju sazinieties ar kompetentu sadzīves atkritumu pārstrādes iestādi vai ar vietējo izplatītāju.

UZ VADĪBAS ORGĀNĒM NORĀDĪTO SIMBOLU APRAKSTS

21. Apturēšana (sarkana)
22. Palaišana (zaļa)
23. Griešanās virziena maiņa
24. Darba griešanās virziens

DROŠĪBAS NOTEIKUMI - Jūsu mašina jālieto piesardžīgi. Ar šo nolūku uz mašinas ir izvietotas piktogrammas, kas atgādinās jums par galvenajiem piesardzības pasākumiem lietošanas laikā. To nozīme ir izskaidrota tālāk tekstā. Turklāt iesakām jums uzmanīgi izlasīt drošības noteikumus, kas ir izklāstīti šīs rokasgrāmatas attiecīgajā sadaļā. Nomainiet bojātas vai nesalasāmas plāksnītes.

- 31. Uzmanību:** Pirms mašinas lietošanas izlasiet rokasgrāmatu.
- 32. Uzmanību:** Sekojiet tam, lai citi cilvēki atstamos drošā attālumā.
- 33. Uzmanību:** Rotējošais asmens. Sekojiet tam, lai dzinēja darbības laikā rokas un kājas atstamos drošā attālumā.
- 34. Uzmanību:** Nekāpiet uz savākšanas tvērtnes.
- 35. Uzmanību:** Pirms darbu veikšanas mašīnā uzgaidiet, kad apstāties kustīgās daļas.
- 36. Uzmanību:** Nepakļaujiet mašīnu lietus (vai mitruma) iedarbībai.
- 37. Uzmanību:** Izmantojiet dzirdes orgānu aizsardzības līdzekļus un preptuteklų maskas.
- 38. Uzmanību:** Izmantošanas laikā valkājiet aizsargcimdus.

Tehniskie dati

Barošanas spriegums un frekvence V/Hz 230-240/50

Nominālā jauda (S6-40%)*	W	2500
Nominālā jauda (S1)	W	2000
Ātrums tukšgaitā	n/1'	44
Maksimālais griešanas diametrs	mm	40
Svārs	kg	27,8

* Darba režīms: 4 minūtes ar slodzi un 6 minūtes tukšgaitā. Izmantojot mašīnu praktiskā veidā, ir iespējama nepārtraukta izmantošana.

Maksimālās trokšņa un vibrācijas vērtības

Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss	db(A)	85
– Mērijumu kļūda	db(A)	3,0
Izmēritais akustiskās jaudas līmenis	db(A)	94,6
Garantētais akustiskās jaudas līmenis	db(A)	97

BG

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ЕТИКЕТ И ЧАСТИ НА МАШИНАТА

1. Ниво на звукова мощност според стандарта на ЕО 2000/14/СЕ
2. Знак за съответствие според разпоредбата на ЕО 2006/42/СЕ
3. Година на производство
4. Вид машина
5. Серийн номер
6. Име и адрес на производителя
7. Напряжение и частота на захранване
8. Код на артикула
9. Мощност на мотора и режим
10. Тегло в кг.

Веднага след закупуването на машината препишете идентификационните номера (3 - 4 - 5) на специалните празни места на последната страница на упътването.

11. Поддържаща рамка
12. Фуния за зареждане
13. Контейнер за събиране
14. Обезопасителен блокж на контейнера
15. Вал на раздробителя
16. Плоча за налягане
17. Регулатор на налягане
18. Електрически щепсел
19. Преса

 Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с битовите отпадъци. Според Европейската Директива 2002/96/СЕ за електрическите и електронните уреди и приложението ѝ в съответствие с националното законодателство, изтощените електрически уреди трябва да се събират отделно, за да може да бъдат оползотворявани по екологично съвместим начин. Ако електрическите уреди се изхвърлят на сметище или в земята, вредните вещества могат да достигнат водосъбиращите земни пластове и да навлязат в хранителната верига, увреждайки здравето ви. За по-задълбочена информация за изхвърлянето на този продукт, се свържете с компетентната служба за изхвърляне на битови отпадъци или с дистрибутора на машината.

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ КОМАНДИТЕ

21. Стоп (Червено)
22. Ход (Зелено)
23. Обръщане посоката на въртене
24. Оперативна посока на въртене

ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - Вашата машина трябва да се използва внимателно. За тази цел върху машината са поставени пiktogramи, за да ви напомнят основните безопасностни мерки. По-долу е обяснено значението им. Освен това, препоръчваме да прочетете внимателно мерките за безопасност, поместени в специалната глава на настоящото упътване. Сменете повредените или нечетливи етикети.

- 31. Внимание:** Прочетете упътването преди да използвате машината.
- 32. Внимание:** Дръжте присъщащите на разстояние.
- 33. Внимание:** Въртящо се острие. Дръжте ръцете и краката си далеч от отворите, когато моторът е в действие.
- 34. Внимание:** Не се качвайте на контейнера за събиране.
- 35. Внимание:** Преди всяка намеса по машината, изчакайте спирането на движещите се части.
- 36. Внимание:** Не излагайте машината на дъжд (или на влажност).
- 37. Внимание:** Използвайте акустични предпазители, предпазни очила и противопохови маски.
- 38. Внимание:** По време на работа използвайте предпазни ръкавици.




Технически данни

Захранващи напрежение и честота	V/Hz	230-240/50
Номинална мощност (S6-40%)*	W	2500
Номинална мощност (S1)	W	2000
Скорост на празен ход	n/1'	44
Максимален диаметър на рязане	mm	40
Тегло	kg	27,8

* Работен профил от 4 минути с натоварване и 6 минути на празен ход. В практиката се допуска непрекъснато функциониране.

Максимални стойности на шум и вибрации

Ниво на звуково налягане, измерено на ухото на оператор	db(A)	85
– Измервателна грешка	db(A)	3,0
Измерено ниво на акустична мощност	db(A)	94,6
Гарантирано ниво на акустична мощност	db(A)	97



ET

MARKERKLEEBIS JA MASINA KOMPONENDID

1. Müratase direktiivi 2000/14/CE järgselt
2. Vastavusmargistus direktiivi 2006/42/CE järgselt
3. Valmistusaasta
4. Masina tüüp
5. Matriklinumber
6. Konstrueerija nimi ja aadress
7. Pinge ja toitesagedus
8. Artiklikood
9. Mootori võimsus ja režiim
10. Kaal kilodes

Vahetult pärast masina omandamist kirjutada identifitseerimisnumbrid (3–4–5) vastavatele kohtadele kasutusjuhendi viimasel lehel.

11. Tugiraam
12. Laadimiskolu
13. Kogumisanum
14. Kogumisanuma ohuslukk
15. Purustusrull
16. Pressimisplaat
17. Surve reguleerija
18. Elektripistik
19. Pressike


Ärge visake elektrilisi seadmeid majapidamisjääkide hulka. Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle rakendamisele vastavuses riiklike normidega, tuleb äravisatavad elektriseadmed koguda eraldi, et neid ökoloogiliselt korduskasutada. Kui elektriseadmed visatakse prügimäele või kaevatakse maha, võivad kahjulikud ained jõuda veeosonteni ja pääseda toiduahelasse, kahjustades teie tervist ja heaolu. Täpsema info saamiseks antud toote kõrvaldamise kohta, võtke ühendust vastava jäätmekäitlusefirmaga või edasimüüjaga.

JUHTIMISSEADMETEL OLEVATE SÜMBOLITE KIRJELDUS

21. Seiskamine (Punane)
22. Käik (Roheline)
23. Pöörlemissuuna muutmine
24. Pöörlemise suund töötamisel

ETTEVAATUSABINÕUD - Teie masinat tuleb kasutada ettevaatlikult. Selleks on masinale pandud piktogrammid, mis tulevad teile meelde põhilisi ettevaatusabinõusid. Nende tähendust on seletatud eespool. Lisaks sellele soovitame teil lugeda tähelepanelikult läbi selles juhendis vastavas peatükis toodud ohutusnõuded. Asendada kulunud või loetamatusid sildid.

31. **Tähelepanu:** Lugeda läbi kasutusjuhend enne masina kasutamist.
32. **Tähelepanu:** Hoida kõrvalised isikud eemal.
33. **Tähelepanu:** Pöörlev tera. Hoida käed ja jalad eemal avastest, kui motor töötab.
34. **Tähelepanu:** Ärge ronige kogumisanumale.
35. **Tähelepanu:** Oodata liikuvate osade peatumiseni enne mistahes töö teostamist masinal.
36. **Tähelepanu:** Masin ei tohi olla vihma (või niiskuse) käes.
37. **Tähelepanu:** Kasutada akustilisi kaitseid, prille ja tolmu maske.
38. **Tähelepanu:** Kasutamise ajal kanda kaitsekindaid.



Tehnilised andmed

Pinge ja toitesagedus	V/Hz	230-240/50
Nominaalvõimsus (S6-40%)*	W	2500
Nominaalvõimsus (S1)	W	2000
Tühikäigukiirus	n/1'	44
Maksimaalne lõikediameeter	mm	40
Kaal	kg	27,8

* Tööprofiil 4 minutit koormusega ja 6 minutit tühjalt.
Praktilises kasutuses on lubatud pidev töö.

Müra ja vibratsiooni maksimumväärtused

Helirõhu tase kasutaja kõrvale	db(A)	85
– Mõõtemääramatus	db(A)	3,0
Möödetud helivõimsuse tase	db(A)	94,6
Garanteeritud akustilise võimsuse tase	db(A)	97

NO SIKKERHETSBESTEMMELSER

MÅ FØLGES NØYE

VIKTIG - MÅ LESES NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. MÅ OPPBEVARES TIL SENERE BRUK.

- **TILSIKTET BRUK** - Bruk maskinen utelukkende til sitt formål, dvs. til **kverning av kvister og busker med maks diameter på 40 mm**. Enhver annen bruk kan være farlig og forårsake skader på personer og/eller gjenstander.
- **FEIL BRUK** - Feil bruk omfatter (eksempel, men ikke begrenset til):
 - Bruke maskinen til kverning av materialer som ikke er plantematerialer.
 - Stige opp på maskinen eller oppsamleren.
 - Bruke maskinen til flytting av gjenstander.
- **RESTERENDE RISIKO** - Selv ved riktig bruk av maskinen kan det oppstå risikofylte situasjoner. Mulige farlige situasjoner kan være forårsaket av (eksempel, men ikke begrenset til):
 - Ustabilitet eller plutselige bevegelser av maskinen under håndteringen.
 - Utslynging av steiner eller annet materiale som tilfeldigvis kan ha blitt matet sammen med kvistene.
 - Ødeleggelse og ukontrollerte bevegelser av kvistene ved mating med påfølgende skader av armer, ben eller øyner.
 - Ukontrollert utslynging av kvistene fra fylletrakten etter et bytte av rotasjonsretning.
- Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap med mindre de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av apparatet. Pass på at barn ikke leker med apparatet.

A) OPPLÆRING

- 1) **Les instruksjonene nøye.** Bli kjent med kontrollene og en riktig bruk av maskinen. Lær å stoppe motoren raskt.

- I tillegg:
 - Husk at operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker og uventede situasjoner som kan påføres andre personer eller deres eiendom.

B) KLARGJØRING

- 1) Aldri la barn eller andre som ikke kjenner til disse instruksjonene bruke maskinen.
- 2) Ikke bruk maskinen når det står personer i nærheten.
- 3) Bruk hørselsvern, ansiktsmaske og vernebriller hele tiden mens maskinen brukes.
- 4) Unngå å bruke vide klær eller klær med stropper, eller slips.
- 5) Bruk maskinen kun utendørs (dvs. ikke i nærheten av en vegg eller annen stiv gjenstand) og på et kraftig og jevnt underlag.
- 6) Ikke bruk maskinen på et underlag med singel hvor materialet som utslynges kan forårsake skader.
- 7) Før maskinen startes, kontroller at skruene, mutrene, boltene og annet festeutstyr er stramtet skikkelig til, og at vernene og skjermene er riktig på plass. Bytt ut ødelagte eller uleselige etiketter.

- I tillegg:
 - Før bruk, kontroller alltid at skjoteledningen ikke er skadet, og at det ikke finnes tegn til forringelse eller eldring. Trekk alltid støpslet ut av stikkkontakten hvis skjoteledningen skades under bruk. **IKKE TA PÅ LEDNINGEN FØR DEN TREKES UT AV STIKKONTAKTEN.** Ikke bruk maskinen hvis skjoteledningen er ødelagt eller slitt.

C) UNDER BRUK

- 1) Påse at fylletrakten er tom før maskinen startes.
- 2) Hold hodet og kroppen unna påfyllingsåpningen.
- 3) Ikke legg hender, andre kroppsdeler eller klær inn i fyllekammeret, utløpskanalen eller i nærheten av deler i bevegelse.
- 4) Hold balansen og stå i en stabil posisjon under bruk. Ikke len deg over maskinen. Under matingen av materialet må du aldri stå høyere enn maskinens base.
- 5) Hold deg alltid unna utløpsområdet når maskinen er i drift.
- 6) Pass på at det ikke mates metalliske gjenstander, steiner, flasker, bokser eller andre fremmedlegemer.
- 7) Hvis kutteanordningen støter mot fremmedlegemer eller hvis maskinen lager unormale lyder eller vibrasjoner, slå av motoren umiddelbart og stopp maskinen. Koble ledningen fra strømmen og gjør følgende:
 - Påse at maskinen ikke er skadet.
 - Kontroller og stram alle løse deler.
 - Bytt ut eller reparer ødelagte deler med deler av tilsvarende kvalitet.
- 8) Ikke la materialet samle seg inni utløpsområdet, fordi det kan hindre en riktig tømming og forårsake at materialet returnerer gjennom påfyllingsåpningen.
- 9) Hvis maskinen tilstoppes, slå av motoren og trekk ut støpslet før rester fjernes fra påfyllingsåpningen og utløpskanalen. Hold motoren fri fra rester og annet for å unngå skader på motoren eller risikoen for brann. Husk at i maskiner med motor starter også kutteanordningen samtidig med motoren.
- 10) Pass på at alle deksler og platetapper er montert og i god stand.
- 11) Ikke endre innstillingen av motorens reguleringsanordning. Anordningen

gen kontrollerer maks hastighet for en sikker bruk, og beskytter motoren og alle de bevegelige delene mot skader forårsaket av for høy hastighet. Kontakt kundeservice ved problemer.

- 12) Ikke flytt maskinen mens motoren er i gang.
- 13) Slå av motoren og trekk ut støpslet før du forlater arbeidsområdet.
- 14) Ikke hell maskinen mens motoren er i gang.

- I tillegg:
 - Ikke bruk maskinen hvis bryteren er defekt og ikke slår maskinen på og av som den skal.
 - Ikke ta på skjoteledningen og støpslet med våte hender.
 - Ikke trø på eller rykk i skjoteledningen.
 - Stopp maskinen og trekk ut strømledningen:
 - hver gang du går fra maskinen uten ettersyn
 - før du fjerner årsaken til en stopp, eller renser opp i utløpskanalen.

ADVARSEL - Ved ødeleggelse eller ulykker under arbeidet må motoren stoppes umiddelbart. Gi førstehjelp hvis det har skjedd ulykker med personskader, og kontakt nærmeste sykehus. Fjern nøye eventuelle rester som kan forårsake skader på gjenstander, personer eller dyr hvis de ikke fjernes.

D) VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- 1) Påse at strømmen er utkoblet og at støpslet er trukket ut når maskinen er slått av for vedlikehold, kontroll, oppbevaring eller bytte av et utstyr. Pass på at alle bevegelige deler står i ro. La maskinen kjøles ned før vedlikehold, regulering, osv.
- 2) La maskinen kjøles ned før den settes til oppbevaring.
- 3) Ved vedlikehold av kutteanordningen må du være oppmerksom på at selv om strømmen er utkoblet med vernets sikkerhetsbryter, kan kutteanordningen beveges av et manuelt system.

- I tillegg:
 - Slitasjutsatte deler må kun byttes ut ved et kvalifisert serviceverksted.

E) TILLEGGSMERKNADER

- 1) Den permanente strømtilkoblingen av et elektrisk apparat skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. En feil tilkobling kan forårsake alvorlige, også dødelige, personskader.
- 2) **ADVARSEL: FARE!** Fuktighet og strøm er ikke forenelige:
 - Håndteringen og tilkoblingen av strømledninger må utføres under tørre forhold.
 - Aldri la en stikkontakt eller en ledning komme i kontakt med et vått område (pytt eller fuktig gress).
 - Tilkoblingene mellom ledningene og stikkontaktene må være vannrette. Bruk skjoteledninger med vannrette og godkjente uttak som finnes i handelen.
- 3) Strømledningene må min. være av typen H07RN-F med et min. tverrsnitt på 1,5 mm² og en maks anbefalt lengde på 25 m.
- 4) Koble apparatet til strømmen med en reststrømanordning (RCD - Residual Current Device) med en utløsningsstrøm på maks 30 mA.
- 5) Bruk en stikkontakt med en spenning og frekvens som stemmer med verdiene oppgitt på merkeskiltet, og en kapasitet som er tilpasset forbruket.

F) TRANSPORT OG FLYTTING

- 1) Hver gang maskinen må håndteres, løftes, transporteres eller helles:
 - Bruk kraftige arbeidshansker.
 - Grip fast i maskinen i punkter som gir et sikkert grep. Vær oppmerksom på vekten og vektfordelingen.
 - Vurder hvor mange personer som må delta i arbeidet ut fra maskinens vekt, og egenskapene til transportmidlet eller stedet hvor maskinen skal plasseres eller hentes.
- 2) Under transporten må maskinen festes skikkelig med tau eller kjettinger.

NO BRUKSREGLER

MERK - Samsvaret mellom referansene som finnes i teksten og de ulike figurene (på sidene 2 og 3 og utover) er vist av nummeret som står foran hvert avsnitt.

1. FULLFØRING AV MONTERINGEN

MERK - Maskinen kan leveres med noen monterte deler.

ADVARSEL - Utpakkingen og fullføringen av monteringen må utføres på et kraftig og jevnt underlag med god plass til å bevege maskinen og håndtere emballasjen. Bruk alltid egnet verktøy. Emballasjen må kastes i henhold til gjeldende kommunale bestemmelser.

1.1 Montering av maskinen

Ta tak i driftshodet (1) som vist, og plasser det oppå rammen (2).

Pass på at den fremstikkende delen (3) settes inn i åpningen (4). Stram de fire vriderne (5) helt til.

Monter hjulene (6) med stiftene (7), skivene (8) og fjærpinnene (9) i oppgitt rekkefølge.

Sett på hjuldekslet (10) og pass på at flikene (11) settes inn i åpningene (12).

VIKTIG - Når monteringen er avsluttet, må avstanden mellom trykkplaten og kvernavalsen innstilles som forklart i punkt 4.1.

2. BESKRIVELSE AV KONTROLLENE

2.1 Motorkontroll

Motoren styres av to knapper:

- Grønn knapp (1-I) = Start
- Rød knapp (2-O) = Stopp

Ved strømmangel slås apparatet av.

Trykk på den grønne knappen (1) for å slå på motoren igjen.

2.2 Omkobler for rotasjonsretningen

Motorens rotasjonsretning styres av to knapper:

- Svart knapp (3-▼) = Virksom rotasjonsretning for enkel mating av materialet.
- Svart knapp (4-▲) = Rotasjon i omvendt retning for å rense for fastsatt materiale. Ved omvendt rotasjon tennes LED-en (5).

Når motoren startes, innstilles automatisk den virksomme rotasjonsretningen som gjør det enklere å mate materialet.

3. BRUK AV MASKINEN

VIKTIG:

- **Bruk maskinen på et jevnt og kraftig underlag, slik at benene alltid holdes på samme nivå som hjulene.**
- Når maskinen startes, kan det oppstå midlertidige spenningsfall. For å unngå eventuelle forstyrrelser med andre apparat som er koblet til strømmen, må apparatet ha en impedans på under 0,42 Ohm.
- Hvis motoren stopper pga. overoppheting under arbeidet, må du vente i ca 5 minutter før den kan startes igjen.

3.1 Klargjøring av maskinen

Sett oppsamleren (1) inn under maskinen, og trekk sikkerhetshåndtaket (2) oppover for å feste den og gjøre motoren klar til start.

Motoren starter ikke hvis ikke håndtaket plasseres riktig.

3.2 Tilkobling av maskinen

Fest skjøteledningens (11) uttak til støpslet (12) på maskinen som vist, og sett deretter skjøteledningens støpsel inn i stikkkontakten (13).

3.3 Starte motoren og bruksmåter

Trykk på den grønne knappen (1-I) for å starte motoren. Materialet som skal kvernes skal alltid mates fra høyre side gjennom påfyllingshullet på trakten (2).

Ved behov kan materialet skyves fremover med presseren (3).

Nyttige anvisninger for kverningen

- Unngå å kverne vått materiale.
- Beskjær kvister med for mange forgreininger, og fjern knopper på sidene.
- Ikke kvern kvister som er tykkere enn 4 cm i diameter. Avhengig av type tre og hvor ungt treet er, kan det være nødvendig å dele opp kvistene som skal kvernes.
- Mat alltid små mengder materiale for å unngå å tilstoppe fylletrakten.
- Ikke tilstopp utløpsåpningen for å unngå at kvernet materiale returnerer i fylletrakten.
- Kvern hageavfall kun i små mengder, spesielt hvis det er fuktig eller vått. Fyll på vekselvis hageavfall og kvister for å unngå tilstopper.
- Ikke kvern matavfall eller annet løst materialet.

Viktige anbefalinger

- Ikke mat for lange kvister, fordi disse kan bøye seg helt ukontrollert og forårsake personskader.

3.4 Tømming av oppsamleren

I oppsamlerens utløpsområde må det ikke samles et for høyt nivå av kvernet materiale.

Hvis det skjer, vil materialet som er kvernet tilstoppe utløpskanalen og returnere gjennom påfyllingsåpningen.

Stopp motoren, senk sikkerhetshåndtaket (1) og trekk ut og tøm oppsamleren (2).

3.5 Fastsatt materiale

Hvis materialet som skal kvernes settes fast, renses kvernvalsen ved å bytte om motorens rotasjonsretning.

Gå frem på følgende måte:

- Trykk på den svarte knappen (4-▲) for å bytte om rotasjonsretningen. Pass på materiale som returnerer gjennom påfyllingsåpningen.
- Trykk på den svarte knappen (3-▼) nå problemet er løst for å tilbakestille virksom rotasjonsretning.

Stopp motoren og utkoble strømmen hvis påfyllingsåpningen og utløpskanalen må renses for materiale.

3.6 Ved arbeidets slutt

Trykk på den røde knappen (2-O) for å stoppe motoren når arbeidet er ferdig.

Trekk skjøteledningen (11) FØRST ut av hovedstikkkontakten (13) og DERETTER ut av maskinens støpsel (12). Ta ut og tøm oppsamleren.

4. OPPBEVARING OG VEDLIKEHOLD

VIKTIG - Et jevnt og nøye vedlikehold er grunnleggende for å opprettholde maskinens sikkerhetsnivå og ytelser. Oppbevar maskinen på et tørt sted. Koble maskinen fra strømmen før rengjøring, kontroll eller vedlikehold.

- 1) Bruk kraftige arbeidshansker ved rengjøring, vedlikehold eller innstilling av maskinen.
- 2) Hver gang etter bruk må oppsamleren tas ut og rengjøres for rester i utløpsåpningen.
- 3) Hver gang etter bruk må det legges et lag med biologisk nedbrytbar olje på kvernvalsen for å beskytte metallet mot korrosjon.
- 4) Pass alltid på at luftinntakene er frie for rester.
- 5) Ikke bruk vannsprut, og unngå å væte motoren og elektriske deler. Ikke bruk sterke væsker til rengjøringen av plastdelene.
- 6) Aldri prøv å utføre vanskelige reparasjoner uten nødvendige midler og teknisk kunnskap. Ethvert dårlig utført inngrep fører automatisk til bortfall av garantien og hever produsenten for ethvert ansvar.

4.1 Innstilling av avstanden

Avstanden mellom trykkplaten (2) og kvernvalsen (3) må innstilles før maskinen tas i bruk første gang. Deretter må den utføres når kverningen ikke utføres skikkelig.

Gjør følgende for å føre platen (2) til optimal posisjon i forhold til valsen (3):

- Slå på motoren for å starte kvernvalsen (3).
- Drei håndhjulet (1) forsiktig med klokken for å flytte platen (2) inntil valsen (3), helt til det høres en gnidelyd mellom de to delene, og små metallspen kommer ut av utløpsåpningen.

Unngå for mye kontakt slik at ikke platen utsettes for unødige slitasjer.

5. MILJØVERN

Miljøvern må være førsteprioritet ved bruk av maskinen, til fordel for samholdet og miljøet der vi bor.

- Unngå å forstyrre nabolaget.
- Følg nøye de kommunale bestemmelsene for kasting av avfallsmateriale.
- Følg nøye de kommunale bestemmelsene for kasting av emballasje, forringede deler eller deler som er sterkt forurensende. Dette avfallet må ikke kastes med husholdningsavfallet, men kildesorteres og kastes i kontainerne for resirkulering.
- Når maskinen ikke skal brukes lenger, må den ikke kastes i naturen, men leveres inn til et innsamlingscenter i henhold til gjeldende kommunale bestemmelser.

Kontakt nærmeste servicesenter eller din forhandler ved tvil eller problemer.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiaro sotto la propria responsabilità, che la macchina: Trituratore da giardino, tritura rami /arbusti

a) Tipo / Modello Base

SH 2500

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore

eletttrico

3. É conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC
- e) Ente Certificatore /
- f) Esame CE del tipo: /

- OND: 2000/14/EC, ANNEX V
- D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)
- e) Ente Certificatore /

- EMCD: 2014/30/EU
- RoHS II: 2011/65/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 50434:2014

EN 50581:2012

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-11:2000

g) Livello di potenza sonora misurato

95 dB(A)

h) Livello di potenza sonora garantito

97 dB(A)

k) Potenza installata


2,5 kW

m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

n) Castelfranco V.to, 19.06.2017

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti



FR (Traduction de la notice originale) EC Déclaration CE de Conformité (Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie A) 1. La Société 2. Déclare sous sa propre responsabilité que la machine : Broyeur par le secteur, broyeur branches /arbustes a) Type / Modèle de base b) Moteur / Année de construction c) Numéro de série d) Marque e) Conforme aux prescriptions des directives : f) Organisme de certification g) Examen CE du Type h) Renvoi aux Normes harmonisées i) Niveau de puissance sonore mesuré j) Niveau de puissance sonore garanti k) Puissance installée l) Personne habilitée à établir le Dossier Technique m) Lieu et Date	EN (Translation of the original instruction) EC Declaration of Conformity (Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 1. The Company 2. Hereby declares under its own responsibility that the machine: garden shredder, shredding branches /shrubs a) Type / Base Model b) Motor / Year of manufacture c) Serial number d) Brand e) Conforms to directive specifications: f) Certifying body g) EC examination of a harmonized Standards h) Sound power level measured i) Sound power level guaranteed j) Noise emission certificate k) Person authorized to create the Technical File l) Place and Date	DE (Übersetzung der Originalanweisung) EC Konformitätserklärung (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil A) 1. Die Gesellschaft 2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die Maschine: Gartenbläser, Zerkleinerung Aste/Sträucher a) Typ / Basismodell b) Motor / Baujahr c) Seriennummer d) Marke e) Motor: elektrisch f) Zertifizierungsgesellschaft g) EG-Konformitätsprüfung h) Bescheinigung auf die harmonisierten Normen i) Garantierte Schalleistung j) Garantierte Schalleistungspiegel k) Installierte Leistung l) Person, befähigt der technischen Unterlagen beauftragt m) Ort und Datum	NO (Oversettelse av original bruksanvisning) EF Samsvarende erklæring (Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 1. Firmaet 2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: drivet kvern, kverning av kvister/brusker a) Type / Modell b) Motor / Byggeår c) Serienummer d) Merke e) Motor: elektrisk f) Opplyfter kravene i direktivene: g) Sertifiseringsorgan h) EF-typeprøving i) Henvisning til harmoniserte standarder j) Målt lydeffekt k) Garantert lydeffekt l) Garantert lydeffektspesifikasjon m) Person som har fullmakt til å utføre tekniske dokumentasjon n) Sted og dato	SV (Översättning av den originala bruksanvisningen) EF Samsvarende erklæring (Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 1. Företaget 2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen: Eldrivna kvern för trägäddbruk, kverning grenar/bruskar a) Typ / Modell b) Motor / Tillverkningsår c) Serienummer d) Motor: elektrisk e) Översensstämmer med föreskrifterna i direktivet f) Intygsorgan, Anmält organ g) EF-typgodkännande h) Hänvisning till harmoniserade standarder i) Mått lydeffekt j) Garanterad lydeffekt k) Garanterad lydeffektspesifikation l) Inställt effekt m) Person som är uppmärksam på upprättandet av den tekniska dokumentationen n) Ort och datum	DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) EF Overensstemmelseerklæring (Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 1. Firmaet 2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: kompostbryder, hakning af gren/bruske a) Type / Model b) Motor / Konstruktionsår c) Serienummer d) Motor: elektrisk e) Overensstemmelse med specifikationerne ifølge direktivet: f) Certificeringsorgan g) EF-typegodkendelse h) Henvisning til harmoniserende standarder i) Målt lydeffekt j) Garanteret lydeffekt k) Garanteret lydeffektspesifikation l) Installeret effekt m) Person, der er autoriseret til at udarbejde det tekniske dossier n) Sted og dato
NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) EC verklaring van overeenstemming (Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A) 1. Het bedrijf 2. Verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de machine: tuinsnipperaar, /takken /struiken hakken a) Type / Modelno. Base b) Motor / Bouwjaar c) Serienummer d) Motor: elektrisch e) Voltoet aan de specificaties van de richtlijn: f) Certificatie-instituut g) EC-onderzoek van het Type h) Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen i) Gemeten niveau van geluidvermogen j) Gegarandeerd niveau van geluidvermogen k) Nominale installatie l) Bevoegd persoon voor het opstellen van het Technisch Dossier m) Plaats en Datum	ES (Traducción del Manual Original) Declaración CE de Conformidad (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A) 1. La Empresa 2. Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina: Trituradora para jardín, triturador ramas/arbores a) Tipo / Modelo Base b) Motor / Año de fabricación c) Matrícula d) Motor: eléctrico e) Cumple con las especificaciones de las directivas: f) Organismo certificador g) Examen CE del Tipo h) Referencia a Normas armonizadas i) Nivel medido de potencia sonora j) Nivel garantizado de potencia sonora k) Potencia instalada l) Persona autorizada a realizar el Manual Técnico m) Lugar y Fecha	PT (Tradução do manual original) Declaração CE de Conformidade (Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A) 1. A Empresa 2. Declara sob a própria responsabilidade que a máquina: Trituradora para jardim, triturador ramas/arbores a) Tipo / Modelo Base b) Motor / Ano de fabricação c) Matrícula d) Motor: eléctrico e) Cumpre com as especificações das diretivas: f) Órgão certificador g) Exame CE do Tipo h) Referência às Normas harmonizadas i) Nível medido de potência sonora j) Nível garantido de potência sonora k) Potência instalada l) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno Técnico m) Local e Data	FI (Alkuperäisen ohjeiden käännös) EY-VAAJASTUMUKSIUSVASTUUKUTUS (Konferenssillä 2006/42/EY, Liite II, osa A) 1. Yritys 2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: Sahakylttiin puutarhakäyttö, oksienpölyn nurkkaus a) Tyypit / Personall b) Konekoodi / Valmistusvuosi c) Sarjenumero d) Moottori: sähköinen e) Ohjeiden mukainen suoraan direktiivin vaatimusten mukaisesti: f) Sertifiointiorgan g) EF-tyyppitarkastus h) Viittaus harmonisointisäädöksiin i) Mittaukset äänitehoon j) Vakuutettu ääniteho k) Asennettu teho l) Tekijästä vastuullinen laatuasiasta vahvistettu henkilö m) Paikka ja päivämäärä	CS (Překlad původního návodu k používání) ES - Prohlášení o shodě (Směrnice o strojích zařazených 2006/42/ES, Příloha II, část A) 1. Společnost 2. Prohláší na vlastní odpovědnost, že stroj: zahradní dřev, drcení větví / kův a) Typ / Základní model b) Motor / Rok výroby c) Výrobní číslo d) Motor: elektrický e) Je ve shodě s nariadeniami smernice: f) Certifikačný orgán g) Typ skúšky ES h) Odkaz na harmonizované normy i) Naměřená úroveň akustického výkonu j) Garantovaná úroveň akustického výkonu k) Instalovaný výkon l) Osoba odpovědná za vypracování Technického spisu m) Místo a Datum	PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) Deklaracja zgodności WE (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, część A) 1. Spółka 2. Oświadczam na własną odpowiedzialność, że maszyna: Rękawicę ogryzacz rozdrabnianie gałęzi /kroczów a) Typ / Model podstawowy b) Moc / Rok produkcji c) Numer seryjny d) Silnik: elektryczny e) Jest w zgodzie z wymogami następujących Dyrektyw: f) Instytucja certyfikująca g) Badanie typu ES h) Odniesienie do Norm harmonizowanych i) Zmierzony poziom mocy akustycznej j) Gwarantowany poziom mocy akustycznej k) Moc zainstalowana l) Osoba odpowiedzialna za zredagowanie Dokumentacji technicznej m) Miejsce i data
EL (Μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης) ΕΚ-Δήλωση συμμόρφωσης (Οδηγία Μηχών 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα II, μέρος Α) 1. Η Εταιρεία 2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: Μεικροπυλινθιστής κλάδων/κλαδέων, κομποθροנית κλαδιών/κλαδών a) Τύπος / Βασικό μοντέλο b) Μотор / Έτος κατασκευής c) Αριθμός σειράς d) Κινητήρας: ηλεκτρικός e) Συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές της οδηγίας: f) Οργανισμός πιστοποίησης g) Εξέταση CE του Τύπου h) Αναφορά στους αρμονισμένους κανονισμούς i) Εξοικονομημένο επίπεδο ακουστικής ισχύος j) Εξοικονομημένο επίπεδο ακουστικής ισχύος k) Εγκατεστημένη ισχύς l) Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος για την κατασκευή του Τεχνικού Φακέλου m) Τόπος και Ημερομηνία	TR (Original Talimatların Terjimesi) CE Uygunluk Beyanı (2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 1. Şirket 2. Şirket sorumluluğu altında aşağıdaki makinenin: bahçe öğütücü, dal /gölgüne a) Tip / Standart model b) Üretim / Yılı c) Seri numarası d) Motor: elektrikli e) Asgari standartlara uyumludur f) Sertifikasyon kurum / g) Tip / CE incelemesi h) Referans standartlar auf i) Ölçülen ses gücü seviyesi j) Garant edilmiş ses gücü seviyesi k) Kurulmuş güç l) Yetkili Donatıcı sorumlusu yetkili kişi: m) Tek Yeri Tarih	MK (Превод на оригиналните инструкции) Декларация за усовотворност со ЕУ (Директива за машини 2006/42/ЕК, Анекс II, дел А) 1. Компанијата 2. Изјавува со сопствена лична одговорност дека следната машина: Електрична сечевалица за градина, дрвенов гранаријатор a) Тип / Стандарти модел b) Модел: Лето телетел c) Серијска številka d) Модел: електричен e) Единица на моќност f) Сметна / Година на производство g) Инсталирана моќност h) Особна овластување за извршување технички документи i) Место и датум	HU (Eredeti használati utasítás fordítása) EC-megfelelőségi nyilatkozat (2006/42/EK gépjárműv. II. melléklet /A' rész) 1. Alkalmazó vállalat 2. Felvállalja a teljes felelősséget, hogy az alábbi gép: Elektromos kert szelvényező, faágak aprítására a) Típus / Alapmodell b) Motor / Gyártási év c) Sorozatszám d) Motor: elektromos e) Megfelel az előírt követelményeknek: f) Tanúsítási szerv g) EF-típusvizsgálat h) Hivatkozás a harmonizált szabványokra i) Mérés zajteljesítmény szint j) Garancia zajteljesítmény szint k) Beépített teljesítmény l) Működés felelősséget vállaló személy m) Helyszín és dátum	RU (Перевод оригинальных инструкций) Декларация соответствия ЕЭС (Директива о машинном оборудовании 2006/42/ЕС, Приложение II, часть А) 1. Предприятие 2. Заявляет под своей ответственностью, что машина: Электрическая сечевая машина, измельчение веток a) Тип / Оснoвный модель b) Мощность / Год изготовления c) Номер / Год изготовления d) Двигатель: электрический e) Соответствует требованиям следующих директив: f) Испытания ЕС типового образца g) Ссылка на гармонизованные нормы h) Измеренный уровень звуковой мощности i) Гарантируемый уровень звуковой мощности j) Установленная мощность k) Лицо, уполномоченное на подготовку технической документации l) Место и дата	HR (Prijvod originalnih uputa) EK izjava o sukladnosti (Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, dio A) 1. Tvrtka: 2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je stroj: strobilica za grane, drobljenje granjagruha a) Tip / Osnovni model b) Moć / Godina proizvodnje c) Marka / Broj d) Motor: električni e) sukladan je navedenim zahtjevima direktive: f) Sertifikacijski tijelo g) Tipsko ispitivanje EZ h) Primjena na usklađene harmonizirane norme: i) Zajamčena razina zvučne snage j) Zajamčena razina zvučne snage k) Instalirana snaga l) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke dokumentacije m) Mjesto i datum
SL (Prevod izvirnih navodov) ES izjava o skladnosti (Direktiva 2006/42/ES, priloga II, del A) 1. Družba 2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: ročnik, drobiljenje vej / grmovnic a) Tip / osnovni model b) Moč: Leto izdelave c) Serijska številka d) Motor: električen e) Skladen je z določili direktive: f) Moč: Leta izdelave g) Izpolnjeva vse zahteve direktive: h) Izpolnjeva vse zahteve direktive: i) Izpolnjeva vse zahteve direktive: j) Izpolnjeva vse zahteve direktive: k) Izpolnjeva vse zahteve direktive: l) Izpolnjeva vse zahteve direktive: m) Izpolnjeva vse zahteve direktive: n) Izpolnjeva vse zahteve direktive: o) Izpolnjeva vse zahteve direktive: p) Izpolnjeva vse zahteve direktive: q) Izpolnjeva vse zahteve direktive: r) Izpolnjeva vse zahteve direktive: s) Izpolnjeva vse zahteve direktive: t) Izpolnjeva vse zahteve direktive: u) Izpolnjeva vse zahteve direktive: v) Izpolnjeva vse zahteve direktive: w) Izpolnjeva vse zahteve direktive: x) Izpolnjeva vse zahteve direktive: y) Izpolnjeva vse zahteve direktive: z) Izpolnjeva vse zahteve direktive: aa) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ab) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ac) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ad) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ae) Izpolnjeva vse zahteve direktive: af) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ag) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ah) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ai) Izpolnjeva vse zahteve direktive: aj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ak) Izpolnjeva vse zahteve direktive: al) Izpolnjeva vse zahteve direktive: am) Izpolnjeva vse zahteve direktive: an) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ao) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ap) Izpolnjeva vse zahteve direktive: aq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ar) Izpolnjeva vse zahteve direktive: as) Izpolnjeva vse zahteve direktive: at) Izpolnjeva vse zahteve direktive: au) Izpolnjeva vse zahteve direktive: av) Izpolnjeva vse zahteve direktive: aw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ax) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ay) Izpolnjeva vse zahteve direktive: az) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ba) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bb) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bd) Izpolnjeva vse zahteve direktive: be) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bf) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bg) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bh) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bi) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bk) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bl) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bm) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bn) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bo) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bp) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: br) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bs) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bt) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bu) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bx) Izpolnjeva vse zahteve direktive: by) Izpolnjeva vse zahteve direktive: bz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ca) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cb) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cd) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ce) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cf) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cg) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ch) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ci) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ck) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cl) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cm) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cn) Izpolnjeva vse zahteve direktive: co) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cp) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cr) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cs) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ct) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cu) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cx) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cy) Izpolnjeva vse zahteve direktive: cz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: da) Izpolnjeva vse zahteve direktive: db) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dd) Izpolnjeva vse zahteve direktive: de) Izpolnjeva vse zahteve direktive: df) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dg) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dh) Izpolnjeva vse zahteve direktive: di) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dk) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dl) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dm) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dn) Izpolnjeva vse zahteve direktive: do) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dp) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dr) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ds) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dt) Izpolnjeva vse zahteve direktive: du) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dx) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dy) Izpolnjeva vse zahteve direktive: dz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ea) Izpolnjeva vse zahteve direktive: eb) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ec) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ed) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ee) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ef) Izpolnjeva vse zahteve direktive: eg) Izpolnjeva vse zahteve direktive: eh) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ei) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ej) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ek) Izpolnjeva vse zahteve direktive: el) Izpolnjeva vse zahteve direktive: em) Izpolnjeva vse zahteve direktive: en) Izpolnjeva vse zahteve direktive: eo) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ep) Izpolnjeva vse zahteve direktive: eq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: er) Izpolnjeva vse zahteve direktive: es) Izpolnjeva vse zahteve direktive: et) Izpolnjeva vse zahteve direktive: eu) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ev) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ew) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ex) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ey) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ez) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fa) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fb) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fd) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fe) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ff) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fg) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fh) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fi) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fk) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fl) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fm) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fn) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fo) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fp) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fr) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fs) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ft) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fu) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fx) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fy) Izpolnjeva vse zahteve direktive: fz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ga) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gb) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gd) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ge) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gf) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gg) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gh) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gi) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gk) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gl) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gm) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gn) Izpolnjeva vse zahteve direktive: go) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gp) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gr) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gs) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gt) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gu) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gx) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gy) Izpolnjeva vse zahteve direktive: gz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ha) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hb) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hd) Izpolnjeva vse zahteve direktive: he) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hf) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hg) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hh) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hi) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hk) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hl) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hm) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hn) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ho) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hp) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hr) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hs) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ht) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hu) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hx) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hy) Izpolnjeva vse zahteve direktive: hz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ia) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ib) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ic) Izpolnjeva vse zahteve direktive: id) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ie) Izpolnjeva vse zahteve direktive: if) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ig) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ih) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ii) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ij) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ik) Izpolnjeva vse zahteve direktive: il) Izpolnjeva vse zahteve direktive: im) Izpolnjeva vse zahteve direktive: in) Izpolnjeva vse zahteve direktive: io) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ip) Izpolnjeva vse zahteve direktive: iq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ir) Izpolnjeva vse zahteve direktive: is) Izpolnjeva vse zahteve direktive: it) Izpolnjeva vse zahteve direktive: iu) Izpolnjeva vse zahteve direktive: iv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: iw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ix) Izpolnjeva vse zahteve direktive: iy) Izpolnjeva vse zahteve direktive: iz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ja) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jb) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jd) Izpolnjeva vse zahteve direktive: je) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jf) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jk) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jl) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jm) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jn) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jo) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jp) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jr) Izpolnjeva vse zahteve direktive: js) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jt) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ju) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: jx) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ky) Izpolnjeva vse zahteve direktive: kz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: la) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lb) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ld) Izpolnjeva vse zahteve direktive: le) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lf) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lg) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lh) Izpolnjeva vse zahteve direktive: li) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lk) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ll) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lm) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ln) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lo) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lp) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lr) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ls) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lt) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lu) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lx) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ly) Izpolnjeva vse zahteve direktive: lz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ma) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mb) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: md) Izpolnjeva vse zahteve direktive: me) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mf) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mg) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mh) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mi) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mk) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ml) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mm) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mn) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mo) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mp) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mr) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ms) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mt) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mu) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mx) Izpolnjeva vse zahteve direktive: my) Izpolnjeva vse zahteve direktive: mz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: na) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nb) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nd) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ne) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nf) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ng) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nh) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ni) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nk) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nl) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nm) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nn) Izpolnjeva vse zahteve direktive: no) Izpolnjeva vse zahteve direktive: np) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nr) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ns) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nt) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nu) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nv) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nw) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nx) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ny) Izpolnjeva vse zahteve direktive: nz) Izpolnjeva vse zahteve direktive: oa) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ob) Izpolnjeva vse zahteve direktive: oc) Izpolnjeva vse zahteve direktive: od) Izpolnjeva vse zahteve direktive: oe) Izpolnjeva vse zahteve direktive: of) Izpolnjeva vse zahteve direktive: og) Izpolnjeva vse zahteve direktive: oh) Izpolnjeva vse zahteve direktive: oi) Izpolnjeva vse zahteve direktive: oj) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ok) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ol) Izpolnjeva vse zahteve direktive: om) Izpolnjeva vse zahteve direktive: on) Izpolnjeva vse zahteve direktive: oo) Izpolnjeva vse zahteve direktive: op) Izpolnjeva vse zahteve direktive: oq) Izpolnjeva vse zahteve direktive: or) Izpolnjeva vse zahteve direktive: os) Izpolnjeva vse zahteve direktive: ot) Izpolnjeva vse zahteve direktive:					

• Soggetto a modifiche senza preavviso • Подлежи на промени без предупреждение • Moguće su promjene bez najave • Možnost změn bez předešlého upozornění • Ret til ændringer forbeholdes • Kann ohne Vorankündigung geändert werden • Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση • Subject to modifications without notice • Sujeto a modificaciones sin previo aviso • Võimalikud muudatused ilma ette teatmata • Voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta • Sujet à des modifications sans aucun préavis • Podložno promjenama bez prethodne obavijesti • Előzetes értesítés nélkül módosítható • Objekto pakeitimai be perspėjimo • Var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma • Подлежи на промени без претходно известување • Kan zonder kennisgeving wijzigingen ondergaan • Kan endres uten forvarsel • Poddawany modyfikacjom bez awizowania • Sujeito a alterações sem aviso prévio • Poate fi modificat, fără preaviz • Может быть изменено без преождения • Možnosť zmien bez predošlého upozornenia • Lahko pride do sprememb brez predhodnega obvestila • Podložno izmenama bez upozorenja • Kan utsättas för modifieringar utan att detta meddelas • Önceden haber verilmeksizin değıştirilebilir



Type: -s/n -Art.N	 LWA dB CE
--	---