













A 3700  
A 4000  
A 4500














<b>IT</b>	<b>Motosega a catena per lavori forestali - MANUALE DI ISTRUZIONI</b>
	ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.
<b>BG</b>	<b>Моторен верижен трион за горни работи - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА</b>
	ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книшка.
<b>CS</b>	<b>Řetězová motorová pila pro lesnické práce - NÁVOD K POUŽITÍ</b>
	UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k používání.
<b>DA</b>	<b>Kædesav til skovarbejde - BRUGSANVISNING</b>
	ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.
<b>DE</b>	<b>Kettensäge für die Waldarbeit - GEBRAUCHSANWEISUNG</b>
	ACHTUNG: vor Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.
<b>EL</b>	<b>Αλυσοπρίονο για δασικές εργασίες - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ</b>
	ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.
<b>EN</b>	<b>Chain-saw for forest service - OPERATOR'S MANUAL</b>
	WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.
<b>ES</b>	<b>Motosierra de cadena para trabajos forestales</b>
	MANUAL DE INSTRUCCIONES - ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.
<b>ET</b>	<b>Kettsaag metsatöödeks - KASUTUSJUHEND</b>
	TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.
<b>FI</b>	<b>Moottorisaha metsänhoitoon - KÄYTTÖOHJEET</b>
	VAROITUS: lue käyttööppas huolellisesti ennen koneen käyttöä.
<b>FR</b>	<b>Scie à chaîne pour travaux forestiers - MANUEL D'UTILISATION</b>
	ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d'utiliser cette machine.
<b>HR</b>	<b>Motorna lančana pila za šumarstvo - PRIRUČNIK ZA UPORABU</b>
	POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
<b>HU</b>	<b>Erdészeti motoros láncfűrész - HASZNÁLATI UTASÍTÁS</b>
	FIGYELEM! A gép használata előtt olvassa el a figyelmesen a jelen kézikönyvet.
<b>LT</b>	<b>Grandininis pjūklas miško darbams - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS</b>
	DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.
<b>LV</b>	<b>Kēdes zāģis meža kopšanas darbiem- LIETOŠANAS INSTRUKCIJA</b>
	UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.
<b>MK</b>	<b>Моторна пила со синџир за работа во шума</b>
	УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА - ВНИМАНИЕ: прочитайте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.
<b>NL</b>	<b>Kettingzaag voor boswerken - GEBRUIKERSHANDLEIDING</b>
	LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.
<b>NO</b>	<b>Kjedesag for vanlig skogbruk - INSTRUKSJONSBOOK</b>
	ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.
<b>PL</b>	<b>Pilarka łańcuchowa do prac leśnych - INSTRUKCJE OBSŁUGI</b>
	OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
<b>PT</b>	<b>Motosserra para trabalhos florestais - MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>
	ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.
<b>RO</b>	<b>Ferăstrău cu lanț pentru lucrări forestiere - MANUAL DE INSTRUCTIUNI</b>
	ATENȚIE: înainte de a utiliza mașina, citiți cu atenție manualul de față.
<b>RU</b>	<b>Цепная пила для лесохозяйственных работ</b>
	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации.
<b>SL</b>	<b>Verižna žaga za gozdna dela - PRIROČNIK ZA UPORABO</b>
	POZOR: preden uporabite stroj, pažljivo preberite priročnik z navodili.
<b>SV</b>	<b>Kedjesåg för skogsarbete - BRUKSANVISNING</b>
	VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.
<b>TR</b>	<b>Orman işleri için zincirli testere - KULLANIM KILAVUZU</b>
	DİKKAT: makineyi kullanmadan önce talimatlar içeren kılavuzu dikkatle okunun.













ITALIANO - Istruzioni Originali .....	IT
БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация .....	BG
ČESKY - Překlad původního návodu k používání .....	CS
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning .....	DA
DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung .....	DE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μεταφραση των πρωτοτυπων οδηγιων .....	EL
ENGLISH - Translation of the original instruction .....	EN
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original .....	ES
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge .....	ET
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käänös .....	FI
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale .....	FR
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa .....	HR
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása .....	HU
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas .....	LT
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģināl valodas .....	LV
МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства .....	MK
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing .....	NL
NORSK - Oversettelse av den originale bruksanvisningen .....	NO
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej .....	PL
PORTUGUÊS - Tradução do manual original .....	PT
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului .....	RO
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций .....	RU
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil .....	SL
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original .....	SV
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi .....	TR





**18****19****20****21****22****23****24****25**

[1]	DATI TECNICI		A 3700	A 4000	A 4500
[2]	Motore		[3] Monocilindrico 2 tempi	[3] Monocilindrico 2 tempi	[3] Monocilindrico 2 tempi
[4]	Cilindrata	cm <sup>3</sup>	37,2	40,1	45,02
[5]	Potenza	kW	1,2	1,5	1,7
[6]	Numero di giri al minimo	min <sup>-1</sup>	3000 ± 400	3100 ± 300	3100 ± 400
[7]	Numero di giri massimo ammissibile senza carico con catena montata	min <sup>-1</sup>	12000	11000	11000
[8]	Capacità del serbatoio carburante	cm <sup>3</sup>	310	310	550
[9]	Capacità del serbatoio dell'olio	cm <sup>3</sup>	190	190	260
[10]	Consumo specifico alla massima potenza	g/kWh	560	560	560
[11]	Miscela (Benzina : Olio 2 tempi)	%	50 : 1 = 2%	50 : 1 = 2%	50 : 1 = 2%
[12]	Lunghezza di taglio	mm [inches]	330 mm [14"] 370 mm [16"]	370 mm [16"]	440 mm [18"]
[13]	Spessore catena	mm [inches]	1,27 mm [0,050"]	1,27 mm [0,050"]	1,5 mm [0,058"]
[14]	Denti / passo del pignone catena		6 / 9,53 mm [0,375"]	6 / 9,53 mm [0,375"]	7 / 9,53 mm [0,375"]
[15]	Velocità massima della catena	m/s	21	21	21,2
[16]	Peso (con serbatoio vuoto)	kg	4,5	4,5	5,4
[17]	Livello di pressione sonora (in base alla ISO 22868:2011)	dB(A)	97,9	97,3	98,7
[18]	Incetezza di misura	dB(A)	3,0	3,0	3,0
[19]	Livello di potenza sonora misurato (in base alla ISO 22868:2011)	dB(A)	107,7	108,9	109,4
[18]	Incetezza di misura	dB(A)	2,0	3,0	3,0
[20]	Livello di potenza sonora garantito	dB(A)	110	112	112
[21]	Vibrazioni trasmesse alla mano sull'impugnatura anteriore (in base alla ISO 22867:2011) (*)	m/s <sup>2</sup>	6,7	7,0	7,4
[18]	Incetezza di misura	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5
[22]	Vibrazioni trasmesse alla mano sull'impugnatura posteriore (in base alla ISO 22867:2011) (*)	m/s <sup>2</sup>	9,8	10,2	12,2
[18]	Incetezza di misura	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5
[23]	<b>OPZIONI</b>				
[24]	Dispositivo anti-gelo		✓	✓	-

(\*) ATTENZIONE! Il valore delle vibrazioni può variare in funzione dell'utilizzo della macchina e del suo allestimento ed essere superiore a quello indicato. È necessario stabilire le misure di sicurezza a protezione dell'utilizzatore che devono basarsi sulla stima del carico generato dalle vibrazioni nelle condizioni reali di utilizzo. A tale proposito devono essere prese in considerazione tutte le fasi del ciclo di funzionamento quali ad esempio, lo spegnimento o il funzionamento a vuoto.

<p>[1] <b>BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b></p> <p>[2] Двигател</p> <p>[3] Едноцилиндров двутактов</p> <p>[4] Обем на цилиндъра</p> <p>[5] Мощност</p> <p>[6] Брой обороти минимум</p> <p>[7] Брой максимални добусти от обороти без натоварване при монтирана верига</p> <p>[8] Вместимост на горивния резервоар</p> <p>[9] Вместимост на маслоизпари резервоар</p> <p>[10] Специфичен разход при максимална мощност</p> <p>[11] Смес (Бензин: Масло двутактов)</p> <p>[12] Дължина на срязване</p> <p>[13] Скорост на изгаряне</p> <p>[14] Звукова енергия на пиньона на предадателна верига</p> <p>[15] Максимална скорост на веригата</p> <p>[16] Тегло (с празен резервоар)</p> <p>[17] Ниво на звукового налягане</p> <p>[18] Несигурност на измерване</p> <p>[19] Ниво на измерената звукова мощност</p> <p>[20] Гарантирано ниво на звукова мощност</p> <p>[21] Вибрации, предадени на ръката върху предна дръжка</p> <p>[22] Вибрации, предадени на ръката върху задна дръжка</p> <p>[23] <b>ОПЦИИ</b></p> <p>[24] защитата от замръзване</p> <p>(*) ВНИМАНИЕ! Стойността на вибрациите може да варира в зависимост от използването на машината и нейното оборудване и може да бъде по-голяма от тази посочена. Необходимо е да се определят мерките за безопасност на здравето на работещите, когато се използва машина със здрава ръка създадено от натоварване от вибрациите, при условия на реално използване. За тази цел, трябва да е имат предвид всички фази на цикъла на работата, като например, изключването или работата на празен ход.</p>	<p>[1] <b>CS - TECHNICKÉ PARAMETRY</b></p> <p>[2] Motor</p> <p>[3] Jednoválcový dvoutaktní</p> <p>[4] Zdvihový objem</p> <p>[5] Výkon</p> <p>[6] Minimální otáčky</p> <p>[7] Maximální připustné otáčky bez zátěže s namontovaným řetězem</p> <p>[8] Kapacita palivové nádržky</p> <p>[9] Kapacita olejové nádržky</p> <p>[10] Specifická spotreba pri maximálnim výkunu</p> <p>[11] Specifická spotreba pri maximálnim motore</p> <p>[12] Délka řetězání</p> <p>[13] Délka řetězu</p> <p>[14] Zub / krok pastorku řetězu</p> <p>[15] Maximální rychlosť řetězu</p> <p>[16] Hmotnost (s prázdnou nádržkou)</p> <p>[17] Uroven akustického tlaku</p> <p>[18] Nepřesnosti měření</p> <p>[19] Námeněná hladina akustického výkonu</p> <p>[20] Zaručená úroveň akustického výkonu</p> <p>[21] Vibrace přenášené na ruku na zadní rukojeti</p> <p>[22] Vibrace přenášené na ruku na zadní rukojeti</p> <p>[23] MOŽNOSTI</p> <p>[24] Ochrana proti zamrznutí</p> <p>(*) UPOZORNĚNÍ! Hodnota vibrací se může měnit v závislosti na použití stroje a jeho výbavy a může být vyšší než uvedená hodnota. Je třeba určit bezpečnostní a ochranná opatření uživatele, která může vycházet z odhadu zážete produkované vibracemi v reálných podmínkách použití. Za limitu účelem je treba vžít v úvahu všechny fáze cyklu činnosti, jako například výprutí a činnost naprázdno</p>	<p>[1] <b>DA - TEKNISKE DATA</b></p> <p>[2] Motor</p> <p>[3] Encylindret, 2 taks</p> <p>[4] Slagvolumen</p> <p>[5] Effekt</p> <p>[6] Omdriveinstal i minimum</p> <p>[7] Max. omdriveinstal tilladt uden belastning med monteret kedde</p> <p>[8] Brændstofstankens kapacitet</p> <p>[9] Oljetankens kapacitet</p> <p>[10] Specifikt forbrug ved max. effekt</p> <p>[11] Blanding (Benzin: 2-taktsolje)</p> <p>[12] Klikketænde</p> <p>[13] TVK kæde</p> <p>[14] Målt tænder/deling på kædehjul</p> <p>[15] Målt vægtsstighed kæde</p> <p>[16] Veigt (med tom tank)</p> <p>[17] Lydefryksniveau</p> <p>[18] Udgirkhed ved målinger</p> <p>[19] Målt lydefektivneau</p> <p>[20] Garanteret lydefektivneau</p> <p>[21] Vibrations overført til hånden på forreste håndtag</p> <p>[22] Vibrations overført til hånden på bagreste håndtag</p> <p>[23] EKSTRAUDSTYR</p> <p>[24] Frostikringsovervågning</p> <p>(*) ADVARSEL! Vibrationsniveauer kan ændre sig afhængigt af brugen af maskinen og dens udstyr, og niveauer kan være højere end det oplyste. Det er nødvendigt at fastlægge sikkerhedsforanstaltninger med beskyttelse af brugerne. Det skal være baseret på et skøn af belastningen som følge af vibrationerne ved den konkrete brug. I denne forbindelse er det nødvendigt at tage højde for alle funktionscyklussens faser; eksempelvis slukning eller funktion uden produkt.</p>
<p>[1] <b>DE - TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>[2] Motor</p> <p>[3] Einzylinderisch 2-Takt</p> <p>[4] Leerbraum</p> <p>[5] Leertuning</p> <p>[6] Leerlaufdrehzahl</p> <p>[7] Zulässige maximale Drehzahl ohne Belastung mit montierter Kette</p> <p>[8] Inhalt des Kraftstofftanks</p> <p>[9] Inhalt Oltank</p> <p>[10] Spezifischer Verbrauch bei maximaler Leistung</p> <p>[11] Gemisch (Benzin: Zweitaktöl)</p> <p>[12] Schnittlänge</p> <p>[13] Dicke der Kette</p> <p>[14] Zähne / Teilung des Kettenrads</p> <p>[15] Höchstgeschwindigkeit Kette</p> <p>[16] Gewicht (ohne Führungsschiene und Kette, leere Tanks)</p> <p>[17] Schalldruckpegel</p> <p>[18] Messgenauigkeit</p> <p>[19] Gemessener Schalleistungspegel</p> <p>[20] Garantierten Schalleistungspegel</p> <p>[21] Zulässige auf die Hand am vorderen Handgriff übertragene Vibrationen</p> <p>[22] Zulässige auf die Hand am hinteren Handgriff übertragene Vibrationen</p> <p>[23] <b>OPTIONEN</b></p> <p>[24] Frostschutz</p> <p>(*) ACHTUNG! Der Schwingungswert kann sich abhängig vom Einsatz und Einsatzwerkzeugen ändern und auch über dem angegebenen Wert liegen. Es besteht die Notwendigkeit, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Belastung durch Schwingungen während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft)</p>	<p>[1] <b>EL - TEKNIKA XARAKΤΗΡΙΣΤΙКА</b></p> <p>[2] Κινητήρας</p> <p>[3] Μονοκύλινδρος 2 χρόνων</p> <p>[4] Κύβος μάζας</p> <p>[5] Λειτουργία</p> <p>[6] Ελεγχόσταση αριθμού περιστροφών</p> <p>[7] Μέγιστης σποτεργατικού χρονού φορτού με την αλυσίδα συναρμολογημένη</p> <p>[8] Χωρητικότητα του ντεπόζιου κουμπιού</p> <p>[9] Χωρητικότητα του δοχείου λαδιού</p> <p>[10] Ειδική κατανάλωση στην μέγιστη τοχύ</p> <p>[11] Μέγινη (Βενζίνην: λάδι για διχρονούς κυνήγιας)</p> <p>[12] Μήκος κοπτής</p> <p>[13] Πάχος της αλυσίδας</p> <p>[14] Δόντια / βήματα του πινιόν αλυσίδας</p> <p>[15] Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας</p> <p>[16] Βάρος (με το ντεπόζιο αδειό)</p> <p>[17] Στάδιο ηχητικής πίεσης</p> <p>[18] Αβεβαιότητα μετρήσης</p> <p>[19] Μετρήσιμη στάδιο ηχητικής ισχύος</p> <p>[20] Στάδιο εγγυώμενης ηχητικής ισχύος</p> <p>[21] Κρούσμασμα στο χέρι στην εμπρός</p> <p>[22] Κρούσμασμα στο χέρι στην πίσω</p> <p>[23] ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ</p> <p>[24] ΑΝΤΙΠΗΓΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</p> <p>(*) ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τιμή των δονήσεων μπορεί να μεταβολέται σε σχέση με την χρήση της μηχανής και της χρήσης του εξοπλισμού και να είναι μεγαλύτερη από την υποδεικνύμενη. Είναι αναγκαίο, ο καθορισμός των μέτρων ασφαλείας και προστασίας του χρήστη που θα πρέπει να βασίζονται στον υπολογισμό του φορτίου που προέρχεται από τις δονήσεις στις πραγματικές συνθήκες χρήσης. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι φάσεις του κύκλου λειτουργίας όπως παραδειγμα, η απενεργοποίηση ή τη χρήση σε κενό</p>	<p>[1] <b>EN - TECHNICAL DATA</b></p> <p>[2] Engine</p> <p>[3] 2-stroke single cylinder</p> <p>[4] Displacement</p> <p>[5] Power</p> <p>[6] Idle RPM</p> <p>[7] Maximum admissible rpm without load with chain installed</p> <p>[8] Fuel tank capacity</p> <p>[9] Oil tank capacity</p> <p>[10] Maximum power specific consumption</p> <p>[11] Fuel mixture (Petrol: 2-stroke oil)</p> <p>[12] Cutting length</p> <p>[13] Chain gauge</p> <p>[14] Chain pinion teeth / pitch</p> <p>[15] Maximum chain speed</p> <p>[16] Weight (with empty tank)</p> <p>[17] Sound pressure level (according to ISO 22868:2011)</p> <p>[18] Measurement uncertainty</p> <p>[19] Measured sound power level (according to ISO 22868:2011)</p> <p>[20] Guaranteed sound power level</p> <p>[21] Vibrations transmitted to hand on front handle (according to ISO 22868:2011)</p> <p>[22] Vibrations transmitted to hand on rear handle (according to ISO 22868:2011)</p> <p>[23] OPTIONS</p> <p>[24] Anti-freeze device</p> <p>(*) WARNING! The vibration value may vary according to the usage of the machine and its fitted equipment, and be higher than the one indicated. Safety measures must be established to protect the user and must be based on the load estimate generated by the vibrations in real usage conditions. In this regard, all the operational cycle phases must be taken into consideration, such as switching off or idle running.</p>

<p><b>[1] ES - DATOS TÉCNICOS</b></p> <p>[2] Motor [3] Monocilíndrico 2 tiempos [4] Cilindrada [5] Potencia [6] Número de revoluciones por mínimo [7] Número de revoluciones máximo admisible sin carga con cadena montada [8] Capacidad del depósito carburante [9] Capacidad del depósito del aceite [10] Consumo específico a la máxima potencia [11] Mezcla (Gasolina: Aceite 2 Tiempos [12] Longitud de coupe [13] Espesor de la cadena [14] Dientes / pasos del piñón cadena [15] Velocidad máxima de la cadena [16] Peso (con depósito vacío) [17] Nivel de presión sonora [18] Incertidumbre de medida [19] Nivel de potencia sonora medido [20] Nivel de potencia sonora garantizado [21] Vibraciones transmitidas a la mano en la empuñadura anterior [22] Vibraciones transmitidas a la mano en la empuñadura posterior [23] OPCIONES [24] Protección antihielo</p> <p>(*) ¡ATENCIÓN! El valor de las vibraciones puede variar según el uso de la máquina y de su montaje y ser superior al indicado. Se aconseja establecer las medidas de seguridad de protección del usuario que deben descender estimando la carga generada por las vibraciones en las condiciones reales de uso. Para dicha finalidad deben tomarse en consideración todas las fases del ciclo de funcionamiento como por ejemplo, el apagado o el funcionamiento en vacío.</p>	<p><b>[1] ET - TEHNILISED ANDMED</b></p> <p>[2] Mootor [3] Uhe siilindriga 2-taktiline [4] Töömahat [5] Voimsus [6] Põõrete arv tühikäigul [7] Maksimumpöörde lubatud arv ilma pingeta mõneeritud ketiga [8] Kütusepaagi mahat [9] Olipaagi mahat [10] Eratarbirimina maksimumvoimsuse sel Segu (bensiini: öli 2 taktiline) [11] Loikepikkus [12] Ket paksumus [13] Ket hammasratta hambad / samm [14] Ket hammasratta kürus kett [15] Kaal (tühis paigaga) [16] Helirõhu tase [17] Mõõtmisebaatpus [18] Helivõimsuse mõõdetav tase [19] Garanteeritud helivõimsuse tase [20] Eesmälest käepidemelt käele üle kanduv vibratsioon [21] Tagumisest käepidemelt käele üle kanduv vibratsioon [22] VALIKUD [23] SEADMENI KASUTAMINE [24]</p> <p>(*) TÄHELEPANU! Vibratsioonitase võib varieeruda vastavalt masina kasutusele ja tema ettevalmistusele ja olles näidatust suurem. Vajalik on määrama kasutaja lähtuvat ohutusmäärad, mis peavad baseruumile tegelikus kasutusutingimustes vibratsiooni poolt tekitatud laetuse hindamisel. Sellel eesmärgil tuleb arvestada kaiki töötüsküli lõike, nagu näiteks valjulutamine või töötamine tühikäigul.</p>	<p><b>[1] FI - TEKNISET TIEDOT</b></p> <p>[2] Moottori [3] Yksisilinderinen 2-vaiheinen [4] Tilavuus [5] Teho [6] Kierroslukumäärä minimissä [7] Salillitu suurin mahdollinen kierroslukumäärä ilman kuormaa ketju asennettuna [8] Polttoaineamblöön tilavuus [9] Olyssäiliön tilavuus [10] Ominaiskulutus täystehoilla [11] Polttoaineeseos (Bensiini: Oly 2-tahni) [12] Lükkiukusen pituus [13] Ketun pakehus [14] Ketun hammasrattaanturhampaat / hammaslukku [15] Maksimumopeus ketju [16] Paine (säiliö tyhjänä) [17] Äänepaineen tasot [18] Epätarkkuus mittaus [19] Mitattu äänitehotaso [20] Taatu äänitehotaso [21] Etukahvaan kohdistuva tärinä [22] Takakahvaan kohdistuva tärinä [23] VALINNAT [24] Jäätmissooja</p> <p>(*) HUOMAUTUS! Tärinäarvo voi vaihdella laitteesta käytötoiminnon mukaan ja laitteen kokoonpanon mukaan ja arvo voi olla korkeampi kuin annettu arvo. Käytäjän turvallisuuden takaamiseksi on ryhdyttävä tarvittavien varotoimenpiteisiin, jotka määritellään todellisuissa käytössä arvioidun tärinäkuormitukseen pohjalta. Tämän vuoksi on huomioitava kaikki toimintasyklin vaiheet kuten esim. laitteen sammuttaminen tai laitteen tyhjäkäynti</p>
<p><b>[1] FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b></p> <p>[2] Motore [3] Monocylindrique à 2 temps [4] Cylindrée [5] Puissance [6] Nombre de tours au minimum [7] Nombre de tours maximum admissible sans charge avec la chaîne montée [8] Capacité du réservoir de carburant [9] Capacité du réservoir de l'huile [10] Consommation spécifique à la puissance maximum [11] Mélange (Essence : Huile 2 temps) [12] Longueur de coupe [13] Épaisseur de la chaîne [14] Dents / pas du pignon de chaîne [15] Vitesse maximale de la chaîne [16] Poids (avec le réservoir vide) [17] Niveau de pression sonore [18] Incertitude de la mesure [19] Niveau de puissance sonore mesuré [20] Niveau de puissance sonore garanti [21] Vibrations transmises à la main sur la poignée antérieure [22] Vibrations transmises à la main sur la poignée postérieure [23] OPTIONS [24] DISPOSITIF ANTIGEL</p> <p>(*) ATTENTION! La valeur des vibrations peut varier en fonction de l'emploi de la machine et de son agencement, et peut devenir supérieure à la valeur qui est indiquée. Il est nécessaire d'établir les mesures de sécurité pour la protection de l'utilisateur; ces dernières doivent être fondées sur l'estimation de la charge engendrée par les vibrations dans les conditions réelles d'utilisation. A ce sujet, il faut prendre en considération toutes les phases du cycle de fonctionnement, comme par exemple l'extinction ou le fonctionnement à vide.</p>	<p><b>[1] HR - TEHNIČKI PODACI</b></p> <p>[2] Motor [3] Jednociлиндрични, 2-taktni [4] Radi obujam [5] Brzina [6] Okretaja na minimumu [7] Neajvoočno dopušteni broj okretaja bez preterenja, s montiranim lancem [8] Zapremina spremnika goriva [9] Zapremina spremnika ulja [10] Specificka potrošnja pri maksimalnoj snazi [11] Mješavina (benzin: ulje za 2-taktni motore) [12] Dužina rezanja [13] Debljina lanča [14] Župci / korak lančanika [15] Maksimalna brzina lanca [16] Težina (s praznim spremnikom) [17] Razina zvučnog tlaka [18] Mjerna nesigurnost [19] Izmjerenja razina zvučne snage [20] Zajamčena razina zvučne snage [21] Vibracije koje se prenose na ruku putem prednjeg ruke [22] Vibracije koje se prenose na ruku putem stražnjeg ruke [23] OPĆIJE [24] ZASTITI OD ZALEĐIVANJA</p> <p>(*) POZOR! Ovisno o korištenju stroja i njegovoj opremljenosti, vrijednost vibracija može biti drugačija te biti u viša od one naznačene. Potrebno je utvrditi sigurnosne mjerje radi zaštite korisnika, na temelju procjene opterećenja kojem stvaraju vibracije u stvarnim uvjetima korištenja. U vezi s tim treba uzeti u obzir sve faze radnog ciklusa, kao na primjer isključivanje ili rad na prazno.</p>	<p><b>[1] HU - MŰSZAKI ADATOK</b></p> <p>[2] Motor [3] Egyszerű, kétütémű [4] Hengerűrtartalom [5] Teljesítmény [6] Teljesítőszám alapjáraton [7] Maximális meghajtóadott fordulatszám terhelés nélkül, felszerelt láncgal [8] Üzemanyagtartály kapacitása [9] Olajtartály kapacitása [10] Felületes fogyasztás a legnagyobb teljesítményen [11] Keverék (Benzin: Olaj kétütémű motorokhoz) [12] Vágashossz [13] Vastag láncc [14] Láncc fogásakerék fogai / fogosztása [15] Maximális sebesség láncc [16] Súly (üres tartálygal) [17] Hangnyomásmásszint [18] Méresi bizonytalanság [19] Mérő zajteljesítmény szint [20] Garantált zajteljesítmény szint [21] Az eljáráso markolatnál a kez felé továbbított rezgések [22] A hártsó markolatnál a kez felé továbbított rezgések [23] OPCIOK [24] FAGYVEDŐ</p> <p>(*) FIGYELEM! A vibrációérték változhat a gép alkalmazási funkciója és felszereltsége függvényében, és meghaladhatja a megadott értéket. Meg kell határozni a felhasználó védelmet szolgáló biztonsági intézkedéseket, melyeket a valós használati feltételek mellett vibrációs terhelésre bocsátásra kell alapozni. Ebből a célból figyelembe kell venni az üzem ciklus összes fazisát, például a kikapcsolási és az üresben való üzemelést is.</p>

<p><b>[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS</b></p> <p>[2] Variklis  [3] Mono cilindrinių 2 faziu  [4] Variklio tūris  [5] Galia  [6] Apsiskrimų numeris minimaliu režimu  [7] Maksimaliai priimtinias apskrimimų numeris bei aprūpimo su sumontuota grandine  [8] Degalų bakalo talpa.  [9] Alyvos bakelo pajėgumas yra  [10] Maksimalaus galimumo specifinis sunaudojimas</p> <p>[11] Maisinys (Benzinas: alyva 2 takty) Plovimo lėgis  [12] Stengimų grandinės  [13] Dantys grandinės dantratuko žingsnis  [14] Maksimalus griežis grandinės Svoris (tūsciu bakeliu)  [15] Garso slėgio lygis  [16] Matavimo netikslumas  [17] Išmatuotas garso galios lygis  [18] Garantuotas garso galios lygis  [19] Vibracijos lygis, prieinė rankena  [20] Vibracijos lygis, galinė rankena  [21] PASIBENKAMLPRIEDAI</p> <p>[22] PRIETAISO UZLEDEJIMO</p> <p>(*) DÉMESIO! Vibracijų vertė gali keistis atsižvelgiant į jrenginio darbo pobūdį ir jo paruošinį iš gal vištyti nurodytas vertės. Būtina nustatyti saugumo matavimų vertojotams, kurie turi remties sugeneruotais vibracijų apkrovos apskaičiavimais realiomis naujomojo sąlygomis. Did šios priežasties turi būti atsižvelgiama į visas veikimo ciklo fазes, kaip pavyzdžiu, išjungimą arba veikimas tuščiai.</p>	<p><b>[1] LV - TEHNISKIE DATI</b></p> <p>[2] Dzinējs  [3] Viencilindra, divtaktu Cilindrų tilpums  [4] Jauda  [5] Apgręzienu skaitas minimálajā režīmā  [6] Maksimálais plūdalaizmas apgręzienu skaitas bieš slodžes ar uzstādītu kēdi  [7] Degvielas tvertnes tilpums  [8] Eljās tvertnes tilpums  [9] Ipatnējais patēriņš pie maksimālās jaudas</p> <p>[10] Maksimālums (benzīns : elja 2-taktu dzinējiem)</p> <p>[11] Griešanas garums  [12] Skanaus garums  [13] Kedes zobražta zobi / solis  [14] Maksimālais atrūks kedes  [15] Svarts (ar tukšu tvertni)  [16] Skanas spiediena līmenis  [17] Mērķuma klūda  [18] Mēritās skanas jaudas līmenis  [19] Garantētais skanas jaudas līmenis  [20] No priekšējā roktura rokai nododamā vibrācija  [21] No aizmugurējā roktura rokai nododamā vibrācija  [22] PAPILDAPRIKOJUMS  [23] PRETAPLEDOSANAS IERICES</p> <p>(*) UZMANĪBU! Vibraciju vērtība ir atkarīga no mašīnas lietošanas veida un no apjomījuma, tādējādi, tā var pārsniegt norādīto vērtību. Izstrādājot drošības un mašīnas lietošātās aizsardzības noteikumus ir jāizmanto vibraciju noslodžes noverējumi, kas veidojas reālos lietošanas apstākļos. Tādējādi, ir jāņem vērā visi darbības cikla posmi, piemēram, izslēgšana vai darbība tukšgaitā</p>	<p><b>[1] MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ</b></p> <p>[2] Мотор  [3] Моногильдиндринчен двотактен  [4] Капацитет  [5] Моќност  [6] Број на вртежки на минимум  [7] Број на дозволени вртежки на максимум без оптоваување со поставен ланец  [8] Капацитет на резервоар за гориво  [9] Капацитет на резервоар за масло  [10] Специфична потрошувачка на максимална моќност  [11] Машини (бензин: масло за гориво и отров)  [12] Длжина на сечење  [13] Дебелина на цинирот  [14] Запад на ланецот, степен на запченикот на ланецот  [15] Максималната брзина на слабдување  [16] Текиня (со празен резервоар)  [17] Ниво на звучен притисок  [18] Несигурност за Мерење  [19] Измерено ниво на бучава  [20] Гарантирано ниво на бучава  [21] Вибрации што се преңесуваат на раже од предната ракча  [22] Вибрации што се преңесуваат на раже од задната ракча  [23] ОПЦИИ  [24] мраз заштита</p> <p>(*) ВНИМАНИЕ! Вредноста на вибрациите може да варира од функцијата на применетата на машината и на нејзините поставки и е супериорно како што е посочено. Неопходно ја изврши тајниот обикновен инспекција и замена на корозивни и корозивни материјали да не се води до вибрации на оптоварување од вибрациите во реални услови на употреба. Тајниот намера треба да ги земе во предвид сите фази на циклусот на работа, како што се на пример исклучувањето или работа на празно</p>
<p>[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENEN</p> <p>[2] Motor  [3] Tweefakt-eéncilindermotor  [4] Brandstofreservoir  [5] Vermogen  [6] Minimaal toerental  [7] Maximaal toegestaan toerental zonder lading met ketting gemonteerd</p> <p>[8] Vermogen brandstofreservoir  [9] Vermogen van het oliereservoir  [10] Specifieke gebruik bij maximaal vermogen</p> <p>[11] Mengeling (Benzine : Olie 2-takt)</p> <p>[12] Lengte van de snit</p> <p>[13] Dikte van de ketting</p> <p>[14] Tanden / steek van het kettingwiel</p> <p>[15] Maximum speed ketting</p> <p>[16] Gewicht (bij leeg reservoir)</p> <p>[17] Niveau geluidsdruk</p> <p>[18] Meetonzekerheid</p> <p>[19] Gemeten geluidsniveau</p> <p>[20] Gegarandeerd geluidsniveau</p> <p>[21] Trillingen overgedragen op de hand op de voorste handgreep</p> <p>[22] Trillingen overgedragen op de hand op de achterste handgreep</p> <p>[23] OPTIES</p> <p>[24] ANTIVRIES-INRICHTING</p> <p>(*) LET OP: De waarde van de trillingen kan variëren in functie van het gebruik van de machine en zijn uitrusting en hoger zijn dan de aangegeven waarde. De veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker moeten bepaald worden door zich te baseren op de schatting van de lading veroorzaakt door de trillingen onder de werkelijke gebruiksomstandigheden. Hierover moeten alle fasen van de werkingscyclus in beschouwing genomen worden zoals bijvoorbeeld het uitzetten en de onbelaste werking.</p>	<p><b>[1] NO - TEKNISKE DATA</b></p> <p>[2] Motor  [3] Endocylindrdryve 2-suwowy  [4] Sylinderhöjd  [5] Verkraft  [6] Minimal torental  [7] Maximal tillatt torental utan belastning med montert kjede</p> <p>[8] Drivstoffankens kapasitet  [9] Oljetankens kapasitet  [10] Forbruk ved maks effekt</p> <p>[11] Blanding (Bensin: 2-takts olje)</p> <p>[12] Kuttelengde</p> <p>[13] Tykk kjede</p> <p>[14] Tannhjullets tennher / tagger</p> <p>[15] Toppfart kjede</p> <p>[16] Vekt (med tomt tank)</p> <p>[17] Lydrykknivå</p> <p>[18] Måleusikkkerhet</p> <p>[19] Målt lydefrekvensivå</p> <p>[20] Garantert lydefrekvensivå</p> <p>[21] Vibrasjoner overført til hånden på det fremre håndtaket</p> <p>[22] Vibrasjoner overført til hånden på det bakre håndtaket</p> <p>[23] EKSTRAUTSTYR</p> <p>[24] ANTIFROST-ANORDNINGEN</p> <p>(*) ADVARSEL! Vibrasjonsnivået kan variere avhengig av bruken av maskinen samt hvordan den er utstyrt, og det kan være høyere enn det angitt. Det er nødvendig å fastsette sikkerhetstiltak for beskyttelse av brukeren som må basere seg på et estimat av belastningene som skyldes vibrasjoner under reelle bruksbedingelsjer, i den sammenheng må ta i betraktning samtlige faser i funksjonscyklusen, herunder for eksempel avslåing om tomgang.</p>	<p><b>[1] PL - DANE TECHNICZNE</b></p> <p>[2] Silnik  [3] Jednocylindrowy 2-suwowy  [4] Długość skokowa  [5] Moć  [6] Liczba obrótów na minimum  [7] Liczba obrótów maksymalnie dopuszczalna, bez obciążenia z lancuchem zamontowanym</p> <p>[8] Pojemność zbiornika paliwa  [9] Pojemność zbiornika oleju  [10] Cykle specyficzne przy maksymalnej mocy</p> <p>[11] Mieszanka (Benzyna : Olej do silnika 2-surowego)</p> <p>[12] Długość ciącia  [13] Grubość łańcucha  [14] Zeby / podziałka kola zębatego łańcucha</p> <p>[15] Maksymalna predkoscia łańcucha  [16] Cięzar (z pustym zbiornikiem)</p> <p>[17] Poziom ciśnienia akustycznego  [18] Niepewność pomiaru</p> <p>[19] Mierzony poziom mocy akustycznej  [20] Gwarantowany poziom mocy akustycznej</p> <p>[21] Wibracje przekazywane na rękę przedni  [22] Wibracje przekazywane na rękę tylną  [23] OPCJE  [24] Ochrona przed zamazaniem</p> <p>(*) UWAGA! Wibracyjny poziom może się zmienić w zależności od użycia urządzenia i jego wyposażenia i może być wyższa od tej wskazanej. Niezbędnym jest ustalenie środków bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika, które muszą się opierać na osiąganiu ładunku wytwarzanego przez wibracje w rzeczywistych warunkach użytkowania. W tym celu powinny być brane pod uwagę wszystkie fazy cyklu funkcjonowania, jak na przykład wyłączenie lub działanie na biegu jałowym.</p>

<p><b>[1] PT - DADOS TÉCNICOS</b></p> <p>[2] Motor  [3] Monocilíndrico 2 tempos  [4] Cilindrada  [5] Potência  [6] Número de rotações no mínimo  [7] Número máximo permitido de rotações sem carga com corrente montada  [8] Capacidade do tanque de combustível  [9] Capacidade do tanque de óleo  [10] Consumo específico na potência máxima  [11] Mistura (Gasolina . Óleo 2 tempos)  [12] Comprimento de corte  [13] Spessore catena  [14] Distância diâmetro entre eixos do pinhão da corrente  [15] Velocidade máxima da cadeia  [16] Peso (com tanque vazio)  [17] Nível de pressão sonora  [18] Incerteza de medida  [19] Nível medido de potência sonora  [20] Nível garantido de potência sonora  [21] Vibrações transmitidas na mão sobre a pega dianteira  [22] Vibrações transmitidas na mão sobre a pega traseira  [23] OPCOES  [24] DISPOSITIVO ANTICONGELAMENTO</p> <p>(*) ATENÇÃO! O valor das vibrações pode variar em função da utilização da máquina e da sua preparação e se acima daquele indicado. É necessário estabelecer as ameaças de segurança para a protecção do utilizador que devem ser baseadas na evolução da carreira geral das vibrações numa aplicação de utilização. Para tal fim, devem ser levadas em consideração todas as fases do ciclo de funcionamento tais como, por exemplo, o desligamento ou o funcionamento em vazio.</p>	<p><b>[1] RO - DATE TEHNICE</b></p> <p>[2] Motor  [3] Monocilindric în 2 tempi  [4] Cilindree  [5] Putere  [6] Număr minim de rotații pe minut  [7] Numărul maxim admis de rotații fără sarcină cu lantul montat  [8] Capacitate rezervor carburant  [9] Capacitate rezervor ulei  [10] Consum specific la capacitate maximă  [11] Amestec (Benzină : Ulei pt. motoare în doi tempi)  [12] Lungime lățire  [13] Cadrilări lantului  [14] Dinti / pas pinion / lant  [15] Maximă de viteza și a lantului  [16] Greutate (cu rezervorul gol)  [17] Nivel de presiune sonora  [18] Nesignificativ în măsurare  [19] Nivel de putere sonoră măsurat  [20] Nivel de putere sonoră garantat  [21] Vibrati percepute de mâna operatorului, pe mânerul anterior  [22] Vibrati percepute de mâna operatorului, pe mânerul posterior  [23] OPTIUNI  [24] DISPOZITIVULUI ANTI-ÎNGHET</p> <p>(*) ATENȚIE! Valoarea vibratiilor depinde de modul în care este folosită mașina și de dotările acesteia, putând să fie mai mare decât cea indicată. Stabilitatea măsurilor de siguranță este necesară pentru protecția utilizatorului și trebuie să se bazeze pe estimarea sarcinii transmise prin vibrati în condiții reale de utilizare. În acest scop, trebuie luate în considerare toate fazele ciclului de funcționare, cum ar fi, de exemplu, oprirea sau proba de funcționare în gol.</p>	<p><b>[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></p> <p>[2] Двигатель  [3] Одноцилиндровый 2-тактный  [4] Объем  [5] Мощность  [6] Число оборотов в минимальном режиме  [7] Максимальное допустимое число оборотов без нагрузки с установленной целью  [8] Объем топливного бака  [9] Объем масляного бака  [10] Удельный расход топлива при максимальной мощности  [11] Амбюз (Бензин : Масло 2 такта)  [12] Диаметр резки  [13] Толщина цепи  [14] Зубцы / шаг звездочки цепи  [15] Максимальная скорость цепи  [16] Вес (при пустом баке)  [17] Уровень звукового давления  [18] Неточность размеров  [19] Уровень измеренной звуковой мощности  [20] Гарантируемый уровень звуковой мощности  [21] Вибрация, сообщаемая руке на передней рукоятке  [22] Вибрация, сообщаемая руке на задней рукоятке  [23] ОПЦИИ  [24] защита от замерзания</p> <p>(*) ВНИМАНИЕ! Уровень вибрации может меняться в зависимости от применения машины и ее оснащения, и превышать указанный уровень. Необходимо установить правила техники безопасности для защиты пользователя, которые должны основываться на оценке нагрузки, сгенерированной вибрацией в фактических условиях эксплуатации. Для этого необходимо принять во внимание все этапы рабочего цикла, включая выключение и холостой ход.</p>
<p><b>[1] SL - TEHNIČNI PODATKI</b></p> <p>[2] Motor  [3] Enocilindrski dvotaktni 2 stopnji  [4] Gibna prostornina motorja  [5] Moč  [6] Stevilo obratov na minimumu  [7] Maksimalno dovoljeno število obratov brez obremenitve z montirano verigo  [8] Prostornina rezervoarja za gorivo  [9] Prostornina oljnega rezervoarja  [10] Specifična poraba pri največji moči  [11] Mekanika (benzin : olje 2-taktni motor)  [12] Dolžina rezke  [13] Debelina verige  [14] Zobnik / pod verižnega pastorka  [15] Način na katerem se uporablja  [16] Pala (sistem za rezervoarjem)  [17] Vzročni zvočni pritisk  [18] Nezanesljivost meritve  [19] Ravnen izmerjene zvočne moči  [20] Ravnen zagotovljene zvočne moči  [21] Vibracije, ki se prenašajo na roko na sprednjem ročaju  [22] Vibracije, ki se prenašajo na roko na zadnjem ročaju  [23] OPCIJE  [24] zaščita proti zmrzovanju</p> <p>(*) POZOR! Vrednost vibracij lahko variira glede na uporabo stroja in na njegovo opremo in je lahko višja od označene. Treba je določiti varnostne ukrepe za zaščito uporabnika, ki morajo izhajati iz ocene obremenitve, ki jo povzročijo vibracije v realnih pogojih delovanja. V ta namen je treba upoštevati vse faze ciklusa delovanja kot so na primer izklop ali delovanje v mrtvem hodu.</p>	<p><b>[1] SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER</b></p> <p>[2] Motor  [3] 2-takts cylindring  [4] Cylindervolym  [5] Effekt  [6] Minimal varvtal  [7] Maximalt varvtal tillättet utan belastning med monterad kedja  [8] Bränsleankens kapacitet  [9] Oljetankens kapacitet  [10] Specific förbrukning vid maximal effekt  [11] Bränslebländning (Bensin: oljatolskål)  [12] Skärningslängd  [13] Kedjans töcklek  [14] Tändel, kuggstångens tandavstånd på kedjan  [15] Maximal hastighet kedjan  [16] Vikt (med tom tank)  [17] Ludtrycksnivå  [18] Tolvverd med matt  [19] Uppmätt ljudeffektivit  [20] Garanterad ljudeffektivit  [21] Vibrerande på handen på det främre handtaget  [22] Vibrerande på handen på det bakre handtaget  [23] TILLVAL  [24] ANTI-FROST FUNKTIONEN</p> <p>(*) VARNING! Vibrationsvärdet kan variera i funktion till användningen av maskinen och dess utrustning och överstiga det som anges. Säkerhetsanordningar måste förstås för att skydda användaren och skall grunda sig på uppskattningen av den belastning som skapas av vibrationerna under verkliga användningsförhållanden. Av detta skäl skall samtliga faser under funktionscykeln tas hänsyn till, som till exempel en släckning eller funktion under tomtgång.</p>	<p><b>[1] TR - TEKNİK VERİLER</b></p> <p>[2] Motor  [3] Tek silindirli 2 zamanlı  [4] Silinder  [5] Güç  [6] Minimum devir sayısı  [7] Zincir monte edili iken, yük olmaksızın kabul edilebilir maksimum devir sayısı  [8] Yakıt deposunun kapasitesi  [9] Yağ deposunun kapasitesi  [10] Maksimum güçte özgül tüketim  [11] Karışım (Benzin : Yağ 2 zamanlı)  [12] Kesim uzunluğu  [13] Kalınlık zincir  [14] Zincir pinyonunun dişleri / adımı  [15] Maksimal hızda zincir  [16] Ağırlık (bos depo ile)  [17] Öl ses seviyesi  [18] Öl sesi birincisi  [19] Ölculen ses güclü seviyesi  [20] Garanti edilen ses güclü seviyesi  [21] Ön kabza üzerindeki ele aktarilan titresim  [22] Arka kabza üzerindeki ele aktarilan titresim  [23] SEÇENEKLER  [24] ANTIFRİZ DUZENİNİN</p> <p>(*) DİKKAT! Titreşimlerin değeri, makinenin kullanımına ve donatımına göre değişebilir ve belirtilen değerden fazla olabilir. Kullanıcıyı korumak için güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi gereklidir; bunlar, gerçek kullanım şartlarında titreşimler tarafından üretilen yükün tahminine dayanmalıdır. Bu amaçla işleme devrinin tüm aşamaları (örneğin kapanma veya boş işleme) dikkate alınmalıdır.</p>



Dear Customer,

thank you for choosing one of our products. We hope that you will be completely satisfied with this machine and that it fully meets your expectations. This manual has been compiled in order to provide you with all the information you need to get acquainted with the machine and use it safely and efficiently. Don't forget that it is an integral part of the machine, so keep it handy so that it can be consulted when necessary, and pass it on to a further user if you resell or loan the machine.

Your new machine has been designed and manufactured in pursuance with current regulations, and is safe and reliable if used in compliance with the instructions provided in this manual (proper use). Using the machine in any other way, or non-compliance with the safety specifications relative to use, maintenance and repair is considered "improper use" which will invalidate the warranty, relieve the manufacturer from all liabilities, and the user will consequently be liable for all and any damage or injury to himself or others.

Since improvements are periodically made to our products, you may find slight differences between your machine and the descriptions contained in this manual. Certain modifications can be made to the machine without prior warning and without the obligation to update the manual, although the essential safety and function characteristics will remain unaltered. In case of any doubts, please contact your dealer. And now enjoy your work!


## CONTENTS

1. Identification of the main components .....	2
2. Symbols .....	3
3. Safety requirements .....	4
4. Machine assembly .....	6
5. Preparing to work .....	7
6. How to start - Use – Stop the engine .....	8
7. Using the machine .....	10
8. Maintenance and storage .....	12
9. Identification of faults .....	16
10. Accessories .....	16

## 1. IDENTIFICATION OF MAIN COMPONENTS


### MAIN COMPONENTS

1. Power unit
2. Spiked bumper
3. Front hand guard
4. Front handgrip
5. Rear handgrip
6. Chain catcher
7. Bar
8. Chain
9. Bar cover
10. Identification plate




### CONTROLS AND REFUELING

11. Engine stop switch
12. Throttle trigger
13. Throttle trigger lockout
14. Starter
15. Choke
16. Primer
  
21. Fuel tank cap
22. Chain oil tank cap
23. Air cleaner cover



### IDENTIFICATION PLATE

- 10.1) Conformity marking
- 10.2) Name and address of the manufacturer
- 10.3) Acoustic output level LWA
- 10.4) Manufacturer's model of reference
- 10.5) Serial number
- 10.6) Year of manufacture
- 10.7) Article Code
- 10.8) Emission number



The example of the declaration of conformity can be found on the penultimate page of the manual.

## 2. SYMBOLS



1) Warning! Danger. The failure to use this machine correctly can be hazardous for oneself and others.

2) Beware of kickback! Kickback is the rapid and uncontrollable backward motion of the chain-saw in the direction of the operator. Always work in complete safety. Use chains with safety links that limit kickback.

3) Never hold the machine with one hand! Hold the machine fast with both hands to control the machine and reduce the risk of kickback.

4) Read the instruction manual before using the machine.

5) If you are using the machine every day in normal conditions, you can be exposed to a noise level of 85 dB (A) or higher. Wear earmuffs or earplugs and a protective helmet.

6) Wear gloves and protective footwear!

### EXPLANATORY SYMBOLS ON THE MACHINE (if present)



11) Fuel tank

12) Chain oil tank and oil flow adjuster

13) Carburettor adjustments

L = low speed mixture adjuster

H = high speed mixture adjuster

T - IDLE - MIN = idle speed adjuster

14) Choke

15) Primer

16) Chain brake (the (O) symbol shows the position in which the brake is released)

17) Direction in which the chain is mounted.

### 3. SAFETY REQUIREMENTS

#### A) TRAINING

- 1) **Read the instructions carefully.** Become acquainted with the controls and the proper use of the machine. Learn how to stop the engine quickly.
- 2) Only use the machine for the purpose for which it was designed, that is for "**felling, bucking and delimiting trees with dimensions suitable for the length of the bar**" or wooden objects with the same characteristics. Any other use may be dangerous and damage the machine.  
Examples of improper use may include, but are not limited to:
  - trimming hedges;
  - intaglio carving;
  - sectioning pallets, crates and various packing materials;
  - sectioning furniture or other materials with nails, screws or other metal components;
  - butchering meat;
  - using the machine to lift, move or split objects;
  - using the machine while fastened to fixed supports.
- 3) Never allow children or persons unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations may restrict the age of the operator.
- 4) The machine must never be used by more than one person.

#### 5) **Never use the machine:**

- when people, especially children or pets are in the vicinity;
  - if the user is tired or unwell, or has taken medicine, drugs, alcohol or any substances which may slow his reflexes and compromise his judgement;
  - if the user is not capable of holding the machine firmly with two hands and/or remaining standing on the ground whilst working.
- 6) Remember that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

#### B) PREPARATION

##### 1) **Always wear adequate clothing which does not hamper movements when using the machine.**

- Always wear slim-fitting protective clothing, fitted with shear-proof protection devices.
- Always wear a helmet, protective gloves, eye-goggles, a half-mask respirator and safety anti-shear boots with non-slip soles.
- Always wear ear and hearing protection devices.
- Never wear scarves, shirts, necklaces, or any hanging or flapping accessory that could catch in the machine or in any objects or materials in the work area.
- Tie your hair back if it is long.

##### 2) **WARNING: DANGER! Fuel is highly flammable:**

- keep the fuel in containers which have been

specifically manufactured and homologated for such use;

- never smoke when handling fuel;
- slowly open the fuel tank to allow the pressure inside to decrease gradually;
- top up the tank with fuel in the open air, using a funnel;
- add fuel before starting the engine. **Never remove the fuel tank cap or add fuel while the engine is running or when the engine is hot;**
- if you have spilled some fuel, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until the fuel has evaporated and fuel vapours have dissipated;
- immediately clean up all traces of fuel spilled on the machine or on the ground;
- never start the machine in the same place you refilled it with fuel;
- make sure your clothing does not come into contact with the fuel, on the contrary, change your clothes before starting the engine;
- always put the tank and fuel container caps back on and tighten well.

##### 3) Replace faulty or damaged silencers.

##### 4) **Before using the machine,** check its general condition and in particular:

- the throttle trigger and the safety lever must move freely, they must not need forcing and should return automatically and rapidly back to the neutral position;
  - the throttle trigger must remain locked until the safety lever is pressed;
  - the engine stop switch must easily move from one position to the other;
  - the electric cables and in particular the spark plug cable must be in perfect condition to avoid the generation of any sparks, and the cap must be correctly fitted on the spark plug;
  - the machine handgrips and protection devices must be clean and dry and well fastened to the machine;
  - the chain brake must be in perfect working order;
  - the bar and the chain must be fitted correctly;
  - the chain must be tensioned correctly.
- 5) Before starting your work, make sure that all the protection devices are correctly fitted.

#### C) OPERATION

##### 1) Do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect.

##### 2) Work only in daylight or good artificial light.

##### 3) **Take on a firm and well-balanced position:**

- where possible, avoid working on wet, slippery ground or in any case on uneven or steep ground that does not guarantee stability for the operator;
- avoid using unstable ladders or platforms;
- do not work with the machine above your shoulders;

- never run, but walk carefully paying attention to the lay of the land and any eventual obstacles.
- avoid working alone or in an isolated place, in case you have to find help after an accident.
- 4) Make sure the machine is securely locked when you start the engine:
  - start the motor in an area at least 3 metres from where you refuelled;
  - check that there are no persons in the vicinity of the machine;
  - do not direct the silencer and therefore the exhaust fumes towards inflammable materials.
  - watch out for flying debris caused by the movement of the chain, especially when it hits obstacles or foreign objects.
- 5) **Do not change the engine tuning** and do not rev the engine excessively at maximum speed.
- 6) Do not strain the machine too much and do not use a small chain-saw for heavy-duty sawing. If you use the right machine, you will reduce the risk of hazards and improve the quality of your work.
- 7) Check that when the machine is running idle, there is no movement of the chain and, after pressing the throttle trigger, the engine quickly returns to minimum speed.
- 8) Take care not to hit the bar hard against foreign objects or flying debris caused by the movement of the chain.
- 9) **Stop the engine:**
  - whenever you leave the machine unattended;
  - before refuelling.
- 10) **Stop the engine and disconnect the spark plug cable:**
  - before cleaning, checking or working on the machine;
  - after striking a foreign object. Inspect the machine for any damage and make repairs before restarting it again;
  - if the machine begins to abnormally vibrate (immediate look for the cause of the vibrations and take necessary controls at a Specialised Centre).
  - when the machine is not in use.
- 11) Avoid exposure to dust and sawdust produced by the chain when cutting.

## D) MAINTENANCE AND STORAGE

- 1) Keep all nuts, bolts and screws tightly fastened to be sure the equipment is in safe working condition. **Routine maintenance is essential for safety and for maintaining a high performance level.**
- 2) Do not store the machine with fuel in the tank in an area where the fuel vapours could reach an open flame, a spark or a strong heat source.
- 3) Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
- 4) To reduce fire hazards, keep the engine, exhaust silencer and fuel storage area free from sawdust, branches, leaves, or excessive grease; never leave containers with the cut debris inside the storage area.
- 5) Se il serbatoio deve essere svuotato, effettuare

- questa operazione all'aperto e a motore freddo.
- 6) **If the fuel tank has to be emptied, this should be done outdoors once the engine has cooled down.**
  - 7) **Make sure the chain is well sharpened.** Any work on the chain and bar require specific experience and special tools. For safety purposes, we recommend you contact your dealer to ensure work is done correctly.
  - 8) **For safety reasons, never use the machine with worn or damaged parts. Damaged parts are to be replaced and never repaired. Only use original spare parts.** Parts that are not of the same quality can seriously damage the equipment and compromise safety.
  - 9) Before putting the machine away, check you have removed wrenches or tools used for maintenance.
  - 10) Store the machine out of the reach of children!

## E) TRANSPORTATION AND HANDLING

- 1) Whenever the machine is to be handled or transported you must:
  - turn off the engine, wait for the chain to stop and disconnect the spark plug cap;
  - mount the bar cover;
  - only hold the machine using the handgrips and position the bar in the opposite direction to that used during operation.
- 2) When using a vehicle to transport the machine, position it so that it can cause no danger to persons and fasten it firmly in place to avoid it from tipping over, which may cause damage or fuel spillage.

## F) HOW TO READ THE MANUAL

Certain paragraphs in the manual contain particularly significant information and are marked with various levels of highlighting with the following meaning:

### NOTE

or

### IMPORTANT

*These give details or further information on what has already been indicated, and aim to prevent both damage to the machine, and the machine from causing damage.*



**WARNING!** *Non-observance will result in the risk of injury to oneself or others.*



**DANGER!** *Non-observance will result in the risk of serious injury or death to oneself or others.*

## 4. MACHINE ASSEMBLY

**IMPORTANT** The machine is supplied with the bar and chain dismantled and the oil and fuel tanks empty.

**! WARNING!** *Unpacking and completing the assembly should be done on a flat and stable surface, with enough space for machine handling and its packaging, always making use of suitable equipment. Disposal of the packaging should be done in accordance with the local regulations in force.*

**! WARNING!** *Always wear heavy-duty gloves when handling the bar and chain. Mount the bar and chain very carefully so as not to impair the safety and efficiency of the machine. If in doubt, contact your dealer.*

Before fitting the bar, make sure the chain brake is not engaged; this is done by pulling the front hand guard right back towards the body of the machine.

### 1. BAR AND CHAIN MOUNTING

- Unscrew the nuts and remove the clutch cover to get to the drive sprocket and point where the bar is to be fitted (Fig. 1).
- Remove the plastic spacer, (1); this spacer must be used exclusively when transporting the machine in its packaging and must not be used at any other time (Fig. 1).
- Mount the bar (2) by inserting the stud bolts in the groove and push it towards the back of the machine body (Fig. 2).
- Mount the chain in the right direction around the drive sprocket and along the bar rail (Fig. 3). If the tip of the bar has a nose sprocket, make sure the drive links fit correctly in the sprocket rims.
- In 3700 - 4000 Models: Check that the chain tension adjuster pin (3) is fitted properly in the hole on the bar; if it isn't, turn the chain tension adjuster screw (4) using a screwdriver until the pin is completely inserted (Fig. 4).
- Fit the guard back on without tightening the nuts.

- In 4500 Models: check that the chain tension adjuster pin (3a) of the clutch cover is fitted properly in the hole on the bar; if it isn't, turn the chain tension adjuster screw (4a) using a screwdriver until the pin is completely inserted (Fig. 5).

- Turn the chain tension adjuster screw (4 or 4a) to adjust the chain tension (Fig. 4 and 5).
- Raise the bar and tighten the guard nuts securely using the wrench (Fig. 6).

### 2. CHECKS AFTER MOUNTING THE BAR AND THE CHAIN

- Check the chain tension. The tension is correct when the drive links do not slip out of the chain guides if you hold the chain in the middle of the bar (Fig. 7).
- Using a screwdriver, make the chain run along the guides to check it moves smoothly without resistance.

## 5. PREPARING TO WORK

### CHECKING THE MACHINE

Before starting work please:

- check that all the screws on the machine and the bar are tightly fastened;
- check that the chain is sharp and there are no signs of any damage;
- check that the air filter is clean;
- check that the protection devices are well fastened and working efficiently;
- check that the handgrips are well fastened;
- check that the chain brake is working efficiently.

### PREPARING THE FUEL

This machine is fitted with a two-stroke engine which requires a mixture of petrol and lubricating oil.

**IMPORTANT** *Using petrol alone will damage the motor and will cause for invalidation of the warranty.*

**IMPORTANT** *Only use quality fuels and oils to maintain high performance and guarantee the duration of the mechanical parts over time.*

#### • Petrol characteristics

Only use unleaded petrol with a fuel grade of at least 90 N.O.

**IMPORTANT** *Unleaded petrol tends to create deposits in the container if preserved for more than 2 months. Always use fresh petrol!*

#### • Oil characteristics

Only use top quality synthetic oil specifically for two-stroke engines.

Your dealer can provide you with oils which have been specifically developed for this type of engine, and which are capable of guaranteeing a high level of protection.

The use of these oils makes it possible to prepare a 2% mixture, consisting in 1 part oil to 50 parts petrol.

- Preparation and preservation of the fuel mixture

#### DANGER!

*Petrol and the fuel mixture are highly inflammable!*

- *Keep the petrol and fuel mixture in homologated fuel containers, in safe place, away from any flames or heat sources.*
- *Never leave the containers within the reach of children.*
- *Never smoke whilst preparing the mixture and avoid inhaling the petrol fumes.*

The chart indicates the amount of petrol and oil to use to prepare the fuel mixture according to the type of oil used.

Petrol	Synthetic oil 2-stroke	
litres	litres	cm <sup>3</sup>
1	0,02	20
2	0,04	40
3	0,06	60
5	0,10	100
10	0,20	200

To prepare the fuel mixture:

- Place about half the amount of petrol in a homologated tank
- Add all the oil, according to the chart.
- Add the rest of the petrol.
- Close the top and shake well.

**IMPORTANT** *The fuel mixture tends to age. Do not prepare excessive amounts of the fuel mixture to avoid deposits from forming.*

**IMPORTANT** *Keep the petrol and fuel mixture containers separate and easily identifiable to avoid the mistake of using one in place of the other.*

**IMPORTANT** *Periodically clean the petrol and fuel mixture containers to remove any eventual deposits.*

## REFUELLED

**DANGER!** Never smoke whilst refuelling and avoid inhaling the petrol fumes.

**WARNING!** Carefully open the tank top as pressure could have formed inside.

Before refuelling:

- Shake the fuel mixture container well.
- Place the machine on a flat stable surface, with the fuel tank cap facing upwards.
- Clean the fuel tank cap and the surrounding area to avoid any dirt from entering the tank during refilling.
- Carefully open the fuel tank cap to allow the pressure inside to decrease gradually. Use a funnel to refill and avoid filling the tank to the brim.

**WARNING!** Always close the fuel tank cap firmly.

**WARNING!** Immediately clean all traces of fuel which may have dripped on the machine or the ground and do not start the engine until the petrol fumes have dissipated.

## CHAIN LUBRICANT

**IMPORTANT** Only use special oil for chain saws or adhesive oil for chain saws. Do not use oil containing impurities so as not to block the oil filter and to prevent irreparable damage to the oil pump.

**IMPORTANT** The special oil for lubricating the chain is biodegradable. Use of a mineral oil or engine oil causes serious damage to the environment.

It is essential that you use good quality oil to lubricate the cutting parts effectively. Used or poor quality oil does not guarantee good lubrication and reduces the duration of the chain and bar.

It is always worth topping up the oil tank completely (using a funnel) every time you refuel. Since the oil tank capacity is enough to guarantee that the fuel runs out first, you will avoid the risk of operating the machine without lubricant.

## 6. HOW TO START - USE – STOP THE ENGINE

### STARTING THE ENGINE

**WARNING!** The engine must be started in an area at least 3 metres from where you refilled the fuel tank.

Before starting the engine:

- Place the machine firmly on the ground.
- Take off the bar cover.
- Make sure the bar is not touching the ground or any other object.
- Cold starting

**NOTE** A "cold" start of the engine means starting it after at least 5 minutes from when it was switched off or after refuelling.

To start the engine (Fig. 8):

1. Check that the chain brake is engaged (with the front hand guard pushed forward).
2. Set the switch (1) to «START».
3. Pull the knob (2) as far as possible to engage the starter.
4. Press the primer device button (3) 3 or 4 times to prime the carburettor.
5. Hold the machine firmly on the ground, with your hand on the handgrip and your foot in the rear handgrip, to avoid losing control during starting (Fig. 9).

**WARNING!** If the machine is not held firmly, the force of the engine could cause the user to lose his balance or direct the bar towards him or an obstacle.

6. Pull the starter rope slowly for 10 - 15 cm until you feel some resistance, then tug it hard a few times until you hear the engine turn over.

**⚠ WARNING!** *Never wind the starter cable around your hand.*

**⚠ DANGER!** *Never start the chain saw by holding on to the starter cable and allowing it to fall. This is an extremely dangerous method as you lose complete control over the machine and the chain.*

**IMPORTANT** *To avoid breaking the starter rope, do not pull the whole length of it or let it slide along the edge of the cable guide hole. Release the starter gradually, to avoid letting it fly back uncontrollably.*

7. Pull the starter rope again until the engine starts as normal.

**NOTE** *If the machine has difficulty starting, allow the starter knob to run back half way to prevent flooding the engine.*

**NOTE** *If the starter rope is pulled repeatedly with the choke on, it may flood the engine and make starting difficult. If you have flooded the engine, remove the spark plug and gently pull the handle on the starter rope to eliminate any excess fuel; then dry the spark plug electrodes and replace it on the engine.*

8. When the engine has started, press the throttle trigger to disconnect the starter and allow the engine to idle.

**IMPORTANT** *Do not let the engine run at high power with the chain brake engaged, as this could cause overheating and damage to the clutch.*

9. Let the engine run idle for at least 1 minute before using the machine.

#### • Hot starting

When hot starting (immediately after stopping the engine), follow the procedure indicated above in points 1 - 2 - 5 - 6 - 8.

## USE OF THE ENGINE (Fig. 10)

**IMPORTANT** *Always disengage the chain brake, pulling the lever towards you before using the accelerator.*

The chain speed is regulated by the throttle trigger (1) on the rear handgrip (2).

The throttle trigger only works if the lockout (3) is pressed at the same time.

The movement is transmitted from the engine to the chain by a centrifugal mass clutch that prevents the chain from moving when the engine is running at minimum speed.

**⚠ WARNING!** *Do not use the machine if the chain moves when the engine is running idle; in this case, contact your dealer.*

The correct running speed will be achieved by pressing the throttle trigger (1) as far as possible.

**IMPORTANT** *Avoid using the engine at full power for the first 6-8 working hours.*

## STOPPING THE ENGINE (Fig. 10)

To stop the engine:

- Release the throttle trigger (1) and allow the engine to run idle for a few seconds.
- Set the switch (4) to "STOP".

**⚠ WARNING!** *When you have reduced speed to a minimum, it may take a few seconds for the chain to stop.*

## USING THE ANTI-FREEZE DEVICE (For models 3700 and 4000 only)

Operating chain saws in temperatures of 0 – 5°C at times of high humidity may result in ice forming within the carburetor, and this in turn may cause the output power of the engine to be reduced or for the engine to fail to operate smoothly.

This product has accordingly been designed with a ventilation hatch on the right side of the surface of the cylinder cover to allow warm air to be supplied to the engine and to thereby prevent icing from occurring.

Under normal circumstances the product should be used in the normal operating mode, i.e., in the mode which it is set at the time of shipment. However when the possibility exists that icing may occur, the unit should be set to operate in the anti-freeze mode before use.

To switch from "Normal" mode to "Anti-freeze" mode (and vice versa) (Fig. 11):

1. Switch the engine off.
2. Remove the air filter cover (1) and the air filter (2).
3. Remove the choke (3) from the cylinder cover (4):
4. Unscrew the screws (5) which secure the cylinder cover in place (three screws inside and one outside) and remove the cylinder cover.
5. Use your fingers to press the anti-freeze cap (6) on the right side of the cylinder cover and slide it out from its seat.

6. Turn the anti-freeze cap (6) so that the "SNOW" symbol is facing upwards and then replace the cap.
7. Replace the cylinder cover and all the other parts in their original position.

#### NOTE

*If the machine is used in anti-freeze mode at higher temperatures, this may cause difficulties when starting the engine and during use due to the incorrect engine speed. Always check that the machine is switched to normal mode (with the "SUN" symbol facing upwards) if there is no danger of ice forming.*

## 7. USING THE MACHINE

### To respect people and the environment:

- Try not to cause any disturbance.
- Scrupulously comply with local regulations and provisions for the disposal of waste materials after sawing.
- Scrupulously comply with local regulations and provisions for the disposal of oils, petrol, damaged parts or any elements which have a strong impact on the environment.
- A certain amount of chain lubricating oil is released into the environment when the machine is running, so only use biodegradable oils made specifically for this use. Use of a mineral oil or motor oil causes serious damage to the environment.

**⚠ WARNING!** *Always wear suitable clothing when using the machine. Your dealer can provide you with all the information on the most suitable accident-prevention devices to guarantee your safety. Wear anti-vibration gloves. All the above-mentioned precautions do not however guarantee the prevention of certain risks – i.e. Raynaud's phenomenon or Carpal tunnel syndrome. For operators who use this machine for prolonged periods, it is therefore recommended to have periodic check-ups on the hands and fingers. If any of the above mentioned symptoms should appear, please contact a physician immediately.*

#### ⚠ DANGER!

*This machine's starter unit generates an average sized electromagnetic field, but it is not however possible to exclude the possibility of interference on any active or passive medical devices that operators may be wearing; this could be risky for their health conditions. All those using medical devices should always consult their GP, or the device manufacturer, before using this machine.*

#### ⚠ WARNING!

*It takes specific training to use the machine for felling and delimiting.*

### CHAIN BRAKE

This machine comes with an automatic brake that stops the chain when kickback occurs during cutting.

This brake can be operated manually by pushing the front guard forward. To release the brake, pull the front guard towards the handgrip until you hear a click.

#### ⚠ WARNING!

*Do not use the machine if the chain brake does not function correctly and have it inspected by your dealer.*

- Check that the chain brake is working efficiently.
- Make sure you are holding the machine firmly with both hands when you start the engine

- Use the accelerator level to keep the chain moving, push the brake lever forwards using the back of your left hand; the chain must stop immediately.
- When the chain has stopped, immediately release the accelerator lever.
- Release the brake.

## CHECKING THE CHAIN TENSION

The chain tends to stretch gradually as you work, so you need to check its tension frequently.

**⚠ WARNING!** *Never work with the chain loose, as it can be hazardous if the chain slips out of its guides.*

## CHECKING THE OIL DELIVERY

**IMPORTANT** *Never use the machine without lubrication! The oil tank may get almost empty every time the fuel runs out. Make sure you top up the oil tank every time you refuel the chain-saw.*

**⚠ WARNING!** *Make sure the bar and the chain are in place when you check the oil delivery.*

Start the engine, keep it running at medium power and check if the chain oil is delivered as shown in the figure (Fig. 12).

You can adjust the chain oil flow using a screwdriver on the adjuster screw (1 or 1a) of the oiler, which is on the bottom of the machine (Fig. 12).

## DIRECTIONS FOR USE AND CUTTING TECHNIQUES

Before felling or delimiting for the first time, practise sawing logs on the ground or on trestles, so that you can get familiar with the machine and the most suitable sawing techniques.

**⚠ WARNING!** *The machine must always be firmly held in both hands, with the left hand on the front handgrip and the right hand on the rear handgrip, even if the operator is left-handed.*

**⚠ WARNING!** *Stop the engine immediately if the chain stops during sawing. Beware of kickback, which can occur if the bar contacts an obstacle.*

**Kickback occurs when the tip of the chain comes in contact with an object or when the wood contracts and jams the chain during sawing.**

*This contact with the tip of the chain can cause a rapid backward motion, pushing the guide bar up and towards the operator. This also happens when the chain is jammed along the upper part of the bar. In both cases, kickback can cause the operator to lose control of the chain-saw, leading to serious consequences.*

### • Delimiting (Fig. 13)

**⚠ WARNING!** *Make sure there is nothing or nobody in the area where the branches will fall.*

1. Stand opposite the branch you want to cut.
2. Start cutting lower branches followed by the higher ones.
3. Cut downwards to prevent the bar from getting jammed.

### • Felling (Fig. 14)

**⚠ WARNING!** *When felling on slopes, always stand uphill from the tree and check that the felled trunk cannot cause damage if it rolls down the hill.*

1. Decide where the tree should fall – you should consider the wind, the natural lean of the tree, the position of the heaviest branches and how easy the work is after felling, etc.
2. Clear the area around the tree and find a stable place to stand.
3. Plan obstacle-free escape routes at a 45° angle back and away from the direction of fall. These routes must allow you to reach a safe area at a distance of about 2.5 times the length of the tree to be felled.
4. On the side of the fall, mark a felling notch around a third of the trunk's diameter.
5. Cut the tree on the other side, slightly above the bottom of the notch, leaving the uncut wood to act as a "hinge" (1) of approx. 5-10 cm.
6. Reduce the thickness of this hinge without pulling out the bar, until the tree falls.

7. In particular or unstable conditions, you can complete felling by inserting wedges (2) on the opposite side of the fall, and hitting them with a hammer until the tree falls.

- **Bucking (Fig. 15)**

**⚠ WARNING!** *Be careful of where the branches are lying on the ground, the risk of them being under tension, the direction the branch may go during cutting and the risk of the tree being unstable after the branch has been cut..*

1. Check the direction in which the branch is attached to the tree
2. First cut on the side where the branch bends and then finish cutting on the opposite side.

- **Sawing logs (Fig. 16)**

It is easier to saw a log using the spiked bumper.

1. Dig the spiked bumper into the log and use it as a pivot. Cut with an arched motion to make the bar penetrate the wood.
2. Repeat several times if necessary, changing the point where you plant the spiked bumper.

- **Sawing a log on the ground (Fig. 17)**

Cut up to half the diameter, roll the log over and finishing sawing on the other side.

- **Sawing a raised log (Fig. 18)**

1. If you are sawing the overhanging end of a supported log (A), first cut a third of the diameter from the bottom upwards, then finish from the top.
2. If you are sawing between two supports (B), cut a third of the diameter from the top downwards, then finish from the bottom.

## END OF OPERATIONS

When you have finished your work:

- Switch off the engine as indicated above (Chap. 6)..
- Wait for the chain to stop and then mount the bar cover.

## 8. MAINTENANCE AND STORAGE

Correct maintenance is essential to maintain the original efficiency and safety of the machine over time.

*when intervening directly on the bar or the chain.*

- *Never dispose of oils, fuel or other polluting materials in unauthorised places.*

**⚠ WARNING!** *During maintenance operations:*

- Remove the spark plug cap.
- Wait until the engine is sufficiently cold.
- Use protective gloves when handling the bar and chain.
- Keep the bar protection devices on, except

## CYLINDER AND SILENCER (Fig. 19)

To reduce fire risks, periodically clean the cylinder flaps with compressed air and clear the silencer area to get rid of sawdust, branches, leaves or other debris.

## STARTING SYSTEM

To avoid overheating and damage to the engine, always keep the cooling air vents clean and free of sawdust and debris.

The starter rope must be replaced as soon as it shows signs of wear.

## CLUTCH UNIT (Fig. 20)

Keep the clutch bell free of sawdust and debris, remove the casing (as illustrated in Chap. 4.1) and replace it correctly when the operation has been completed. Have your dealer check the greasing of the internal bearing every 30 hours (approx.).

## CHAIN BRAKE

Regularly check the efficiency of the chain brake and the condition of the metal band around the clutch bell, remove the casing (as illustrated in Chap. 4.1) and replace it correctly when the operation has been completed.

Replace this band when the points in contact with the clutch bell wear down to about half the thickness of the two ends not subject to rubbing.

## CHAIN SPROCKET

Regularly check the condition of the sprocket with your local retailer and replace it when wear exceeds the accepted limits.

Do not mount a new chain with a worn sprocket or vice-versa.

## LUBRICATION HOLE (Fig. 21)

Periodically remove the casing (as illustrated in Chap. 4.1) remove the bar and check that neither the machine lubrication holes (1) or the bar (2) are clogged.

## CHAIN CATCHER

This is an important safety device that restrains the chain if it breaks or degrooves.

Regularly check the condition of the chain catcher and replace it if it gets damaged.

## NUTS AND SCREWS

Periodically check that all the nuts and screws are securely tightened and the handgrips are tightly fastened.

## CLEANING THE AIR FILTER (Fig. 22)

### IMPORTANT

*Cleaning the air filter is essential to guarantee the efficiency and duration of the machine. Do not work with a damaged filter or without a filter, as this could permanently damage the engine.*

It must be cleaned after every 8-10 working hours.

Clean the filter as follows:

- Unscrew the knob (1) and remove the cover (2).
- Remove the filter element (3) and tap it gently to remove any dirt and, if necessary, clean it with a brush.
- If it is completely clogged, use a screwdriver to separate the two parts (3a and 3b) and wash them in clean petrol. If you are using compressed air, aim the jet so that it blows from the inside towards the outside.
- Replace the two filter element parts by pressing on the edges until you hear them click into place.
- Fit the filter element (3) and the cover (2) back on.

## CHECKING THE SPARK PLUG (Fig. 23)

Periodically remove and clean the spark plug using a metal brush to get rid of any deposits. Check and reset the correct distance between the electrodes.

Replace the spark plug and fasten it firmly using the supplied wrench.

The spark plug must be replaced with one with the same characteristics whenever the electrodes have burnt or the insulation has worn, and in any case every 100 working hours.

## TUNING THE CARBURETTOR

The carburettor is tuned by the manufacturer to achieve maximum performance in all situations, with a minimum emission of toxic gas in compliance with the regulations in force.

When performance is poor, first check that the chain runs smoothly and the bar rails are not distorted, then contact your dealer to check the carburetion and the engine.

- Tuning minimum speed

**⚠ WARNING!** *The chain must not move when the engine is running idle. If the chain moves when the engine is running idle, contact your dealer to correctly regulate the engine.*

## SHARPENING THE CHAIN

**⚠ WARNING!** *To ensure that the chainsaw works safely and efficiently, it is essential that the cutting components are well-sharpened.*

Sharpening is necessary when:

- The sawdust looks like dust.
- Cutting becomes more difficult.
- The cut is not straight.
- Vibrations increase.
- Fuel consumption increases.

**⚠ WARNING!** *If the chain is not sufficiently sharpened, the kick-back's risk increases.*

A specialized centre will sharpen the chain using the right tools to ensure minimum removal of material and even sharpness on all the cutting edges.

If you sharpen the chain yourself, use special round-section files with the right diameter depending on the type of chain (see "Chain Maintenance Table"). You need a certain amount of

skill and experience to avoid damaging the cutting edges.

Sharpen the chain as follows (Fig. 24):

- Switch off the engine, release the chain brake and secure the bar with the chain in a vice so that the chain can run smoothly.
- Tighten the chain if it is loose.
- Mount the file in the guide and then insert it in the tooth at a constant angle from the cutting edge.
- Sharpen in a forward motion a few times and repeat this on all the cutting edges facing the same way (right or left).
- Turn the bar over in the vice and repeat on all the other cutting edges.
- Check that the limiter tooth does not stick out further than the inspection instrument and file any projecting parts with a flat file, rounding off the edge.
- After sharpening, remove all traces of filing and dust and lubricate the chain in an oil bath.

Replace the chain whenever:

- The length of the cutting edges reduces to 5 mm or less;
- There is too much play between the links and the rivets.

## Chain maintenance table

**⚠ WARNING!** *The table gives the sharpening data for different types of chains, but this does not mean you can use chains other than those approved and listed in the "Correct bar and chain combination table".*

Chain pitch		Limiter tooth level (a)		File diameter (d)	
inches	mm	inches	mm	inches	mm
3/8 Mini	9.32	0.018	0.45	5/32	4.0
0.325	8.25	0.026	0.65	3/16	4.8
3/8	9.32	0.026	0.65	13/64	5.2
0.404	10.26	0.031	0.80	7/32	5.6

## BAR MAINTENANCE (Fig. 25)

To avoid asymmetrical wear on the bar, make sure it is turned over periodically.

To keep the bar in perfect working order, proceed as follows:

- grease the bearings on the nose sprocket (if present) with the syringe;
- Clean the bar groove with the scraper (not included);
- clean the lubrication holes;
- with a flat file, remove burr from the edges and level off the guides.

Replace the bar whenever:

- the groove is not as deep as the height of the drive links (which must never touch the bottom);
- the inside of the guide is worn enough to make the chain lean to one side.

## EXTRAORDINARY MAINTENANCE

All maintenance operations not foreseen in this manual must be performed exclusively by your dealer.

All and any operations performed in unauthorised centres or by unqualified persons will totally invalidate the warranty.

## STORAGE

After every work stint, clean the machine thoroughly to remove all dust and debris, and repair or replace any faulty parts.

The machine must be stored in a dry place away from the elements and with the bar cover correctly fitted.

## LONG PERIODS OF DISUSE

**IMPORTANT** *If you are not going to use the machine for a period of more than 2-3 months, we recommend you do a few things before putting it away. This will make it easier when you want to use the machine again and will also prevent permanent damage to the engine.*

### • Storage

Before putting the machine away:

- Empty the fuel tank.
- Start the engine and run it idle until it comes to

a halt, so that it uses up all the fuel that is left in the carburettor.

- Wait for the engine to cool down and remove the spark plug.
- Pour a teaspoon of (new) 2-stroke engine oil into the spark plug slot.
- Pull the starter rope several times to deliver oil to the cylinder..
- Replace the spark plug with the piston in the dead end upper position (visible from the spark plug slot when the piston is at maximum stroke).

### • Restarting work

When you wish to start using the machine again:

- Remove the spark plug.
- Pull the starter rope a few times to eliminate excess oil.
- Check the spark plug as described in chapter "Checking the spark plug".
- Prepare the machine as indicated in the paragraph entitled "Preparing for work".

## 9. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	LIKELY CAUSE	SOLUTION
1) The engine will not start or will not keep running	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorrect starting procedure</li> <li>- Dirty spark plug or incorrect distance between the electrodes</li> <li>- Air filter clogged</li> <li>- Antifreeze device is fitted incorrectly (Fr models 3700 and 4000 only)</li> <li>- Carburetion problems</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Follow the instructions (see chapter 6)</li> <li>- Check the spark plug (see chapter 8)</li> <li>- Clean and/or replace the filter (see chapter 8)</li> <li>- Check the assembly position (see chapter 6)</li> <li>- Contact your dealer</li> </ul>
2) The engine starts but is lacking in power	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air filter clogged</li> <li>- Carburetion problems</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clean and/or replace the filter (see chapter 8)</li> <li>- Contact your dealer</li> </ul>
3) The engine runs irregularly and lacks in power when revved	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirty spark plug or incorrect distance between the electrodes</li> <li>- Carburetion problems</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check the spark plug (see chapter 8)</li> <li>- Contact your dealer</li> </ul>
4) The engine gives off an excessive amount of smoke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorrect composition of the fuel mixture</li> <li>- Carburetion problems</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepare the fuel mixture according to the instructions (see chap. 5)</li> <li>- Contact your dealer</li> </ul>
5) No oil is released	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bad quality oil</li> <li>- Lubrication holes are clogged</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empty the tank and fill up with new oil</li> <li>- Clean</li> </ul>

## 10. ACCESSORIES

The table contains a list of all possible combinations between bar and chain, indicating those which may be used on each machine, marked with the symbol “\*”.

**chain are actions made solely by the user, the latter assumes responsibility for damages of any kind due to such actions. When in doubt or if lacking knowledge of the specificity of each bar or chain, contact your retailer or specialised gardening centre.**

**⚠ WARNING!** In consideration that the selection, application and usage of bar and

### Bar and chain combinations

Pitch Inches	BAR			CHAIN	Model			
	Length Inches/cm	Groove width Inches / cm	Code		Code	A 3700	A 4000	A 4500
3/8"	14"/ 35 cm	0,050"/1,3mm	140SDEA041	91P053X	*			
3/8"	16"/ 40 cm	0,050"/1,3mm	160SDEA041	91P057X	*	*		
0,325"	18"/ 45 cm	0,058"/1,5mm	188PXBK095	21BPX072X				*

# DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Motosega a catena per lavori forestali  
abbattimento / sezionamento / sramatura di alberi

a) Tipo / Modello Base

A 3700

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore a scoppio

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC

e) Ente Certificatore

N°0905 – Intertek Deutschland GmbH  
Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen - Germany

f) Esame CE del tipo:

12SHW2036-03

- OND: 2000/14/EC, ANNEX V  
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)

e) Ente Certificatore: /

- EMCD: 2014/30/EU

- RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

EN ISO 11681-1:2011

EN ISO 14982:2009

EN 50581:2012

g) Livello di potenza sonora misurato

108

dB(A)

h) Livello di potenza sonora garantito

110

dB(A)

j) Potenza netta installata

1,2

kW

n) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico:

ST. S.p.A.  
Via del Lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 01.09.2019

CEO Stiga Group  
Sean Robinson



## DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** ST. S.p.A.. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
  2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Motosega a catena per lavori forestali abbattimento / sezionamento / sramatura di alberi

a) Tipo / Modello Base

A 4000

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore a scoppio

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC  
e) Ente Certificatore N°0905 – Intertek Deutschland GmbH  
Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen - Germany
  - Esame CE del tipo: 16SHW1320-02
  - OND: 2000/14/EC, ANNEX V  
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)  
e) Ente Certificatore: /
  - EMCD: 2014/30/EU
  - RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

#### 4. Riferimento alle Norme armonizzate:

EN ISO 11681-1:2011  
EN 50581:2012

EN ISO 14982:2009

g) Livello di potenza sonora misurato	109	dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito	112	dB(A)
ji) Potenza netta installata	1,5	kW

n) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico:

ST. S.p.A.  
Via del Lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 01.09.2019

CEO Stiga Group  
Sean Robinson

*Sara Robins*

171516133 6

## DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
  2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Motosega a catena per lavori forestali abbattimento / sezionamento / sramatura di alberi

a) Tipo / Modello Base

A 4500

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore a scoppio

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC  
e) Ente Certificatore N°0905 – Intertek Deutschland GmbH  
Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen - Germany
  - Esame CE del tipo: 16SHW1321-02
  - OND: 2000/14/EC, ANNEX V  
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)  
e) Ente Certificatore: /
  - EMCD: 2014/30/EU
  - RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

#### 4. Riferimento alle Norme armonizzate:

EN ISO 11681-1:2011  
EN 50581:2012

EN ISO 14982:2009

g) Livello di potenza sonora misurato	109	dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito	112	dB(A)
jj) Potenza netta installata	1,7	kW

n) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico:

ST. S.p.A.  
Via del Lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 01.09.2019

CEO Stiga Group  
Sean Robinson

Sam Robson

171516134 6

FR (Traduction de la notice technique)	
Déclaration CE de Conformité Directive Machines 2006/42/CE, Annex II, partie A La Société	EN (Traduction de la original instrucción)
2. Déclare sous sa propre responsabilité que: la machine est conforme pour servir foresti que l'application de l'ensemble des exigences de l'arbre et de la sécurité dans le cadre pour l'exploitation et l'entretien de la machine.	DE (Übersetzung der Originalinstruktion)
EF (Traduction de la original instrucción)	EK-Deklaration der Conformität (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil A) Die Gesellschaft
3. Hiermit erklärt ich unter eigener Verantwortung, dass die Maschine für den forstlichen Betrieb und die Sicherheit während des Betriebs und des Wartungs- und Reparaturzyklus die gesamten Anforderungen des Arbeits- und Sicherheitsmaßnahmen erfüllt.	1. Die Gesellschaft 2. Erklärt auf eigenes Verantwortung, dass die Maschine für den forstlichen Betrieb und die Sicherheit während des Betriebs und des Wartungs- und Reparaturzyklus die gesamten Anforderungen des Arbeits- und Sicherheitsmaßnahmen erfüllt.
4. Modèle : meine construction 5. Nom du fabricant 6. Nom de l'importateur 7. Nom de l'agent technique 8. Conform à toutes les spécifications :	3. Conforme a tutte le specifiche: a) Type / Model b) Nom / Manufacturer c) Nom / Importer d) Nom / Agent technique e) Conforme a tutte le specifiche: f) EC examination of Type / Aprobación tipo g) Sound power level measured h) Power consumption measured i) The power installed j) The power required k) Instalación autorizada para creare la Technical Folder: l) Place and Date
9. Conforme aux normes harmonisées 10. Organisme de certification 11) Examen De El Tipo 12) Aprobación tipo 13) Niveles de potencia sonora 14) Nivel de consumo de energía 15) Potencia instalada 16) Potencia requerida 17) Unidad autorizada para elaborar las técnicas y las tablas 18) Lugar y Fecha	DE (Übersetzung der Originalinstruktion)
NL (Vertaling van de corporatieve publicatiemelding)	
ES-Vervangende wet over overeenstemming (Machine Directie 2006/42/CE), Bijlage II, deel A	
2. Verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de machine: Kettingzaag voor bosbouw voldoet aan de volgende normen: a) Type / Bestemmeling b) Naam / Fabrikant c) Naam / Importeur d) Naam / Technische adviseur e) Certificering-instituut f) Uitvoerende technische standaard g) Vereniging naar de Gemeenheidse normen h) Normen niveaus van geluid i) Geluidswaarden gemeten j) Gebruikte elektrische energie k) Geïnstalleerde vermogen l) Benodigde vermogen m) Persoon die toegelaten is om het opstellen van het Technisch Document n) Plaats en Datum	ES (Traducción del Manual Original)
PT (Tradução do manual original)	PT (Tradução do manual original)
Declaración de Conformidad CE (Directiva Máquinas 2006/42/CE), Anexo II, parte A	Declaração de Conformidade CE (Diretiva de Máquinas 2006/42/CE), Anexo II, parte A
1. I, o Empresário, declaro sob a minha responsabilidade que a máquina: Motosserra de cauda para trabalho florestal é conforme com as seguintes especificações: a) Tipo / Modelo b) Nome / Fabricante c) Nome / Importador d) Nome / Autorizado para elaborar e) Compara com as especificações de las normas f) Este certificador g) Diretor Técnico h) Referência às Normas Harmonizadas i) Nível de potência sonora j) Nível de consumo de energia k) Potencia instalada l) Potencia requerida Técnico: o) Lugar e Fecho	1. A Empresário, declaro sob a minha responsabilidade que a máquina: Motosserra de cauda para trabalho florestal é conforme com as seguintes especificações: a) Tipo / Modelo b) Nome / Fabricante c) Nome / Importador d) Nome / Autorizado para elaborar e) Compara com as especificações de las normas f) Este certificador g) Diretor Técnico h) Referência às Normas Harmonizadas i) Nível de potência sonora j) Nível de consumo de energia k) Potencia instalada l) Potencia requerida Técnico: o) Lugar e Data
PL (Akceptacja producenta na wyprodukowanej produkcie)	
AT-Kauf- und Exporteur (Doprava Migrace 2006/42/CE, Príloha II, číslo 1, číslo 1) a) Výrobce b) Výrobce vlastní a může se přejít akceptovat po slovesné, skrze zaplňování kladívka svedčivou číselnicí c) Místec / Typ d) Místec / Výrobce e) Místec / Importér f) Místec / Technický konzultant g) Místec / Certifikovaný orgán h) Místec / Standardy i) Místec / Hlavní úroveň j) Místec / Výroba k) Místec / Použití l) Místec / Požadovaný výkon m) Místec / Reálný výkon n) Místec / Doba provedení o) Místec / Záruka p) Místec / Výrobce	ES - Prohlášení o shodě (Směrnice o hranicích zařízení 2006/42/ES, článek II, číslo 1) 1. Výrobce uznává, že vlastní výrobek, který Původem má značku konzumujícího řemesla, je v souladu s těmito technickými požadavkami a normami: a) Typ / Produkt b) Výrobce / Výrobce c) Výrobce / Importér d) Výrobce / Technický konzultant e) Certifikovaný orgán f) Ustanovení standardu g) Ustanovení normy h) Výrobek je v souladu s normami i) Nivel de potencia instalada j) Nivel de potencia requerida k) Precio de venta l) Precio de venta m) Duración n) Garantía o) Venta y Fecha
TR (Orjinal İstirahəti Tericiliyi)	TR (İşbu İstirahəti Tericiliyi)
AT Üzümləri və ya meşələri Dövizi, Et, Böyük A)	MK (İşbu İstirahəti Tericiliyi)
1. Şirkət 2. İşbu istirahəti etibarlı şəxsiyyət məslimi: Orman işçisi şəhəri işləmə və ya meşələri işləmədən istifadə 3. Məsələ / İşçi 4. Şəhər / İstirahət 5. İstirahət / İstirahət 6. Motor / Motor 7. Motor / Motor 8. Motor / Motor 9. Motor / Motor 10. Motor / Motor 11. Motor / Motor 12. Motor / Motor 13. Motor / Motor 14. Motor / Motor 15. Motor / Motor 16. Motor / Motor 17. Motor / Motor 18. Motor / Motor 19. Motor / Motor 20. Motor / Motor 21. Motor / Motor 22. Motor / Motor 23. Motor / Motor 24. Motor / Motor 25. Motor / Motor 26. Motor / Motor 27. Motor / Motor 28. Motor / Motor 29. Motor / Motor 30. Motor / Motor 31. Motor / Motor 32. Motor / Motor 33. Motor / Motor 34. Motor / Motor 35. Motor / Motor 36. Motor / Motor 37. Motor / Motor 38. Motor / Motor 39. Motor / Motor 40. Motor / Motor 41. Motor / Motor 42. Motor / Motor 43. Motor / Motor 44. Motor / Motor 45. Motor / Motor 46. Motor / Motor 47. Motor / Motor 48. Motor / Motor 49. Motor / Motor 50. Motor / Motor 51. Motor / Motor 52. Motor / Motor 53. Motor / Motor 54. Motor / Motor 55. Motor / Motor 56. Motor / Motor 57. Motor / Motor 58. Motor / Motor 59. Motor / Motor 60. Motor / Motor 61. Motor / Motor 62. Motor / Motor 63. Motor / Motor 64. Motor / Motor 65. Motor / Motor 66. Motor / Motor 67. Motor / Motor 68. Motor / Motor 69. Motor / Motor 70. Motor / Motor 71. Motor / Motor 72. Motor / Motor 73. Motor / Motor 74. Motor / Motor 75. Motor / Motor 76. Motor / Motor 77. Motor / Motor 78. Motor / Motor 79. Motor / Motor 80. Motor / Motor 81. Motor / Motor 82. Motor / Motor 83. Motor / Motor 84. Motor / Motor 85. Motor / Motor 86. Motor / Motor 87. Motor / Motor 88. Motor / Motor 89. Motor / Motor 90. Motor / Motor 91. Motor / Motor 92. Motor / Motor 93. Motor / Motor 94. Motor / Motor 95. Motor / Motor 96. Motor / Motor 97. Motor / Motor 98. Motor / Motor 99. Motor / Motor 100. Motor / Motor 101. Motor / Motor 102. Motor / Motor 103. Motor / Motor 104. Motor / Motor 105. Motor / Motor 106. Motor / Motor 107. Motor / Motor 108. Motor / Motor 109. Motor / Motor 110. Motor / Motor 111. Motor / Motor 112. Motor / Motor 113. Motor / Motor 114. Motor / Motor 115. Motor / Motor 116. Motor / Motor 117. Motor / Motor 118. Motor / Motor 119. Motor / Motor 120. Motor / Motor 121. Motor / Motor 122. Motor / Motor 123. Motor / Motor 124. Motor / Motor 125. Motor / Motor 126. Motor / Motor 127. Motor / Motor 128. Motor / Motor 129. Motor / Motor 130. Motor / Motor 131. Motor / Motor 132. Motor / Motor 133. Motor / Motor 134. Motor / Motor 135. Motor / Motor 136. Motor / Motor 137. Motor / Motor 138. Motor / Motor 139. Motor / Motor 140. Motor / Motor 141. Motor / Motor 142. Motor / Motor 143. Motor / Motor 144. Motor / Motor 145. Motor / Motor 146. Motor / Motor 147. Motor / Motor 148. Motor / Motor 149. Motor / Motor 150. Motor / Motor 151. Motor / Motor 152. Motor / Motor 153. Motor / Motor 154. Motor / Motor 155. Motor / Motor 156. Motor / Motor 157. Motor / Motor 158. Motor / Motor 159. Motor / Motor 160. Motor / Motor 161. Motor / Motor 162. Motor / Motor 163. Motor / Motor 164. Motor / Motor 165. Motor / Motor 166. Motor / Motor 167. Motor / Motor 168. Motor / Motor 169. Motor / Motor 170. Motor / Motor 171. Motor / Motor 172. Motor / Motor 173. Motor / Motor 174. Motor / Motor 175. Motor / Motor 176. Motor / Motor 177. Motor / Motor 178. Motor / Motor 179. Motor / Motor 180. Motor / Motor 181. Motor / Motor 182. Motor / Motor 183. Motor / Motor 184. Motor / Motor 185. Motor / Motor 186. Motor / Motor 187. Motor / Motor 188. Motor / Motor 189. Motor / Motor 190. Motor / Motor 191. Motor / Motor 192. Motor / Motor 193. Motor / Motor 194. Motor / Motor 195. Motor / Motor 196. Motor / Motor 197. Motor / Motor 198. Motor / Motor 199. Motor / Motor 200. Motor / Motor 201. Motor / Motor 202. Motor / Motor 203. Motor / Motor 204. Motor / Motor 205. Motor / Motor 206. Motor / Motor 207. Motor / Motor 208. Motor / Motor 209. Motor / Motor 210. Motor / Motor 211. Motor / Motor 212. Motor / Motor 213. Motor / Motor 214. Motor / Motor 215. Motor / Motor 216. Motor / Motor 217. Motor / Motor 218. Motor / Motor 219. Motor / Motor 220. Motor / Motor 221. Motor / Motor 222. Motor / Motor 223. Motor / Motor 224. Motor / Motor 225. Motor / Motor 226. Motor / Motor 227. Motor / Motor 228. Motor / Motor 229. Motor / Motor 230. Motor / Motor 231. Motor / Motor 232. Motor / Motor 233. Motor / Motor 234. Motor / Motor 235. Motor / Motor 236. Motor / Motor 237. Motor / Motor 238. Motor / Motor 239. Motor / Motor 240. Motor / Motor 241. Motor / Motor 242. Motor / Motor 243. Motor / Motor 244. Motor / Motor 245. Motor / Motor 246. Motor / Motor 247. Motor / Motor 248. Motor / Motor 249. Motor / Motor 250. Motor / Motor 251. Motor / Motor 252. Motor / Motor 253. Motor / Motor 254. Motor / Motor 255. Motor / Motor 256. Motor / Motor 257. Motor / Motor 258. Motor / Motor 259. Motor / Motor 260. Motor / Motor 261. Motor / Motor 262. Motor / Motor 263. Motor / Motor 264. Motor / Motor 265. Motor / Motor 266. Motor / Motor 267. Motor / Motor 268. Motor / Motor 269. Motor / Motor 270. Motor / Motor 271. Motor / Motor 272. Motor / Motor 273. Motor / Motor 274. Motor / Motor 275. Motor / Motor 276. Motor / Motor 277. Motor / Motor 278. Motor / Motor 279. Motor / Motor 280. Motor / Motor 281. Motor / Motor 282. Motor / Motor 283. Motor / Motor 284. Motor / Motor 285. Motor / Motor 286. Motor / Motor 287. Motor / Motor 288. Motor / Motor 289. Motor / Motor 290. Motor / Motor 291. Motor / Motor 292. Motor / Motor 293. Motor / Motor 294. Motor / Motor 295. Motor / Motor 296. Motor / Motor 297. Motor / Motor 298. Motor / Motor 299. Motor / Motor 300. Motor / Motor 301. Motor / Motor 302. Motor / Motor 303. Motor / Motor 304. Motor / Motor 305. Motor / Motor 306. Motor / Motor 307. Motor / Motor 308. Motor / Motor 309. Motor / Motor 310. Motor / Motor 311. Motor / Motor 312. Motor / Motor 313. Motor / Motor 314. Motor / Motor 315. Motor / Motor 316. Motor / Motor 317. Motor / Motor 318. Motor / Motor 319. Motor / Motor 320. Motor / Motor 321. Motor / Motor 322. Motor / Motor 323. Motor / Motor 324. Motor / Motor 325. Motor / Motor 326. Motor / Motor 327. Motor / Motor 328. Motor / Motor 329. Motor / Motor 330. Motor / Motor 331. Motor / Motor 332. Motor / Motor 333. Motor / Motor 334. Motor / Motor 335. Motor / Motor 336. Motor / Motor 337. Motor / Motor 338. Motor / Motor 339. Motor / Motor 340. Motor / Motor 341. Motor / Motor 342. Motor / Motor 343. Motor / Motor 344. Motor / Motor 345. Motor / Motor 346. Motor / Motor 347. Motor / Motor 348. Motor / Motor 349. Motor / Motor 350. Motor / Motor 351. Motor / Motor 352. Motor / Motor 353. Motor / Motor 354. Motor / Motor 355. Motor / Motor 356. Motor / Motor 357. Motor / Motor 358. Motor / Motor 359. Motor / Motor 360. Motor / Motor 361. Motor / Motor 362. Motor / Motor 363. Motor / Motor 364. Motor / Motor 365. Motor / Motor 366. Motor / Motor 367. Motor / Motor 368. Motor / Motor 369. Motor / Motor 370. Motor / Motor 371. Motor / Motor 372. Motor / Motor 373. Motor / Motor 374. Motor / Motor 375. Motor / Motor 376. Motor / Motor 377. Motor / Motor 378. Motor / Motor 379. Motor / Motor 380. Motor / Motor 381. Motor / Motor 382. Motor / Motor 383. Motor / Motor 384. Motor / Motor 385. Motor / Motor 386. Motor / Motor 387. Motor / Motor 388. Motor / Motor 389. Motor / Motor 390. Motor / Motor 391. Motor / Motor 392. Motor / Motor 393. Motor / Motor 394. Motor / Motor 395. Motor / Motor 396. Motor / Motor 397. Motor / Motor 398. Motor / Motor 399. Motor / Motor 400. Motor / Motor 401. Motor / Motor 402. Motor / Motor 403. Motor / Motor 404. Motor / Motor 405. Motor / Motor 406. Motor / Motor 407. Motor / Motor 408. Motor / Motor 409. Motor / Motor 410. Motor / Motor 411. Motor / Motor 412. Motor / Motor 413. Motor / Motor 414. Motor / Motor 415. Motor / Motor 416. Motor / Motor 417. Motor / Motor 418. Motor / Motor 419. Motor / Motor 420. Motor / Motor 421. Motor / Motor 422. Motor / Motor 423. Motor / Motor 424. Motor / Motor 425. Motor / Motor 426. Motor / Motor 427. Motor / Motor 428. Motor / Motor 429. Motor / Motor 430. Motor / Motor 431. Motor / Motor 432. Motor / Motor 433. Motor / Motor 434. Motor / Motor 435. Motor / Motor 436. Motor / Motor 437. Motor / Motor 438. Motor / Motor 439. Motor / Motor 440. Motor / Motor 441. Motor / Motor 442. Motor / Motor 443. Motor / Motor 444. Motor / Motor 445. Motor / Motor 446. Motor / Motor 447. Motor / Motor 448. Motor / Motor 449. Motor / Motor 450. Motor / Motor 451. Motor / Motor 452. Motor / Motor 453. Motor / Motor 454. Motor / Motor 455. Motor / Motor 456. Motor / Motor 457. Motor / Motor 458. Motor / Motor 459. Motor / Motor 460. Motor / Motor 461. Motor / Motor 462. Motor / Motor 463. Motor / Motor 464. Motor / Motor 465. Motor / Motor 466. Motor / Motor 467. Motor / Motor 468. Motor / Motor 469. Motor / Motor 470. Motor / Motor 471. Motor / Motor 472. Motor / Motor 473. Motor / Motor 474. Motor / Motor 475. Motor / Motor 476. Motor / Motor 477. Motor / Motor 478. Motor / Motor 479. Motor / Motor 480. Motor / Motor 481. Motor / Motor 482. Motor / Motor 483. Motor / Motor 484. Motor / Motor 485. Motor / Motor 486. Motor / Motor 487. Motor / Motor 488. Motor / Motor 489. Motor / Motor 490. Motor / Motor 491. Motor / Motor 492. Motor / Motor 493. Motor / Motor 494. Motor / Motor 495. Motor / Motor 496. Motor / Motor 497. Motor / Motor 498. Motor / Motor 499. Motor / Motor 500. Motor / Motor 501. Motor / Motor 502. Motor / Motor 503. Motor / Motor 504. Motor / Motor 505. Motor / Motor 506. Motor / Motor 507. Motor / Motor 508. Motor / Motor 509. Motor / Motor 510. Motor / Motor 511. Motor / Motor 512. Motor / Motor 513. Motor / Motor 514. Motor / Motor 515. Motor / Motor 516. Motor / Motor 517. Motor / Motor 518. Motor / Motor 519. Motor / Motor 520. Motor / Motor 521. Motor / Motor 522. Motor / Motor 523. Motor / Motor 524. Motor / Motor 525. Motor / Motor 526. Motor / Motor 527. Motor / Motor 528. Motor / Motor 529. Motor / Motor 530. Motor / Motor 531. Motor / Motor 532. Motor / Motor 533. Motor / Motor 534. Motor / Motor 535. Motor / Motor 536. Motor / Motor 537. Motor / Motor 538. Motor / Motor 539. Motor / Motor 540. Motor / Motor 541. Motor / Motor 542. Motor / Motor 543. Motor / Motor 544. Motor / Motor 545. Motor / Motor 546. Motor / Motor 547. Motor / Motor 548. Motor / Motor 549. Motor / Motor 550. Motor / Motor 551. Motor / Motor 552. Motor / Motor 553. Motor / Motor 554. Motor / Motor 555. Motor / Motor 556. Motor / Motor 557. Motor / Motor 558. Motor / Motor 559. Motor / Motor 560. Motor / Motor 561. Motor / Motor 562. Motor / Motor 563. Motor / Motor 564. Motor / Motor 565. Motor / Motor 566. Motor / Motor 567. Motor / Motor 568. Motor / Motor 569. Motor / Motor 570. Motor / Motor 571. Motor / Motor 572. Motor / Motor 573. Motor / Motor 574. Motor / Motor 575. Motor / Motor 576. Motor / Motor 577. Motor / Motor 578. Motor / Motor 579. Motor / Motor 580. Motor / Motor 581. Motor / Motor 582. Motor / Motor 583. Motor / Motor 584. Motor / Motor 585. Motor / Motor 586. Motor / Motor 587. Motor / Motor 588. Motor / Motor 589. Motor / Motor 590. Motor / Motor 591. Motor / Motor 592. Motor / Motor 593. Motor / Motor 594. Motor / Motor 595. Motor / Motor 596. Motor / Motor 597. Motor / Motor 598. Motor / Motor 599. Motor / Motor 600. Motor / Motor 601. Motor / Motor 602. Motor / Motor 603. Motor / Motor 604. Motor / Motor 605. Motor / Motor 606. Motor / Motor 607. Motor / Motor 608. Motor / Motor 609. Motor / Motor 610. Motor / Motor 611. Motor / Motor 612. Motor / Motor 613. Motor / Motor 614. Motor / Motor 615. Motor / Motor 616. Motor / Motor 617. Motor / Motor 618. Motor / Motor 619. Motor / Motor 620. Motor / Motor 621. Motor / Motor 622. Motor / Motor 623. Motor / Motor 624. Motor / Motor 625. Motor / Motor 626. Motor / Motor 627. Motor / Motor 628. Motor / Motor 629. Motor / Motor 630. Motor / Motor 631. Motor / Motor 632. Motor / Motor 633. Motor / Motor 634. Motor / Motor 635. Motor / Motor 636. Motor / Motor 637. Motor / Motor 638. Motor / Motor 639. Motor / Motor 640. Motor / Motor 641. Motor / Motor 642. Motor / Motor 643. Motor / Motor 644. Motor / Motor 645. Motor / Motor 646. Motor / Motor 647. Motor / Motor 648. Motor / Motor 649. Motor / Motor 650. Motor / Motor 651. Motor / Motor 652. Motor / Motor 653. Motor / Motor 654. Motor / Motor 655. Motor / Motor 656. Motor / Motor 657. Motor / Motor 658. Motor / Motor 659. Motor / Motor 660. Motor / Motor 661. Motor / Motor 662. Motor / Motor 663. Motor / Motor 664. Motor / Motor 665. Motor / Motor 666. Motor / Motor 667. Motor / Motor 668. Motor / Motor 669. Motor / Motor 670. Motor / Motor 671. Motor / Motor 672. Motor / Motor 673. Motor / Motor 674. Motor / Motor 675. Motor / Motor 676. Motor / Motor 677. Motor / Motor 678. Motor / Motor 679. Motor / Motor 680. Motor / Motor 681. Motor / Motor 682. Motor / Motor 683. Motor / Motor 684. Motor / Motor 685. Motor / Motor 686. Motor / Motor 687. Motor / Motor 688. Motor / Motor 689. Motor / Motor 690. Motor / Motor 691. Motor / Motor 692. Motor / Motor 693. Motor / Motor 694. Motor / Motor 695. Motor / Motor 696. Motor / Motor 697. Motor / Motor 698. Motor / Motor 699. Motor / Motor 700. Motor / Motor 701. Motor / Motor 702. Motor / Motor 703. Motor / Motor 704. Motor / Motor 705. Motor / Motor 706. Motor / Motor 707. Motor / Motor 708. Motor / Motor 709. Motor / Motor 710. Motor / Motor 711. Motor / Motor 712. Motor / Motor 713. Motor / Motor 714. Motor / Motor 715. Motor / Motor 716. Motor / Motor 717. Motor / Motor 718. Motor / Motor 719. Motor / Motor 720. Motor / Motor 721. Motor / Motor 722. Motor / Motor 723. Motor / Motor 724. Motor / Motor 725. Motor / Motor 726. Motor / Motor 727. Motor / Motor 728. Motor / Motor 729. Motor / Motor 730. Motor / Motor 731. Motor / Motor 732. Motor / Motor 733. Motor / Motor 734. Motor / Motor 735. Motor / Motor 736. Motor / Motor 737. Motor / Motor 738. Motor / Motor 739. Motor / Motor 740. Motor / Motor 741. Motor / Motor 742. Motor / Motor 743. Motor / Motor 744. Motor / Motor 745. Motor / Motor 746. Motor / Motor 747. Motor / Motor 748. Motor / Motor 749. Motor / Motor 750. Motor / Motor 751. Motor / Motor 752. Motor / Motor 753. Motor / Motor 754. Motor / Motor 755. Motor / Motor 756. Motor / Motor 757. Motor / Motor 758. Motor / Motor 759. Motor / Motor 760. Motor / Motor 761. Motor / Motor 762. Motor / Motor 763. Motor / Motor 764. Motor / Motor 765. Motor / Motor 766. Motor / Motor 767. Motor / Motor 768. Motor / Motor 769. Motor / Motor 770. Motor / Motor 771. Motor / Motor 772. Motor / Motor 773. Motor / Motor 774. Motor / Motor 775. Motor / Motor 776. Motor / Motor 777. Motor / Motor 778. Motor / Motor 779. Motor / Motor 780. Motor / Motor 781. Motor / Motor 782. Motor / Motor 783. Motor / Motor 784. Motor / Motor 785. Motor / Motor 786. Motor / Motor 787. Motor / Motor 788. Motor / Motor 789. Motor / Motor 790. Motor / Motor 791. Motor / Motor 792. Motor / Motor 793. Motor / Motor 794. Motor / Motor 795. Motor / Motor 796. Motor / Motor 797. Motor / Motor 798. Motor / Motor 799. Motor / Motor 800. Motor / Motor 801. Motor / Motor 802. Motor / Motor 803. Motor / Motor 804. Motor / Motor 805. Motor / Motor 806. Motor / Motor 807. Motor / Motor 808. Motor / Motor 809. Motor / Motor 810. Motor / Motor 811. Motor / Motor 812. Motor / Motor 813. Motor / Motor 814. Motor / Motor 815. Motor / Motor 816. Motor / Motor 817. Motor / Motor 818. Motor / Motor 819. Motor / Motor 820. Motor / Motor 821. Motor / Motor 822. Motor / Motor 823. Motor / Motor 824. Motor / Motor 825. Motor / Motor 826. Motor / Motor 827. Motor / Motor 828. Motor / Motor 829. Motor / Motor 830. Motor / Motor 831. Motor / Motor 832. Motor / Motor 833. Motor / Motor 834. Motor / Motor 835. Motor / Motor 836. Motor / Motor 837. Motor / Motor 838. Motor / Motor 839. Motor / Motor 840. Motor / Motor 841. Motor / Motor 842. Motor / Motor 843. Motor / Motor 844. Motor / Motor 845. Motor / Motor 846. Motor / Motor 847. Motor / Motor 848. Motor / Motor 849. Motor / Motor 850. Motor / Motor 851. Motor / Motor 852. Motor / Motor 853. Motor / Motor 854. Motor / Motor 855. Motor / Motor 856. Motor / Motor 857. Motor / Motor 858. Motor / Motor 859. Motor / Motor 860. Motor / Motor 861. Motor / Motor 862. Motor / Motor 863. Motor / Motor 864. Motor / Motor 865. Motor / Motor 866. Motor / Motor 867. Motor / Motor 868. Motor / Motor 869. Motor / Motor 870. Motor / Motor 871. Motor / Motor 872. Motor / Motor 873. Motor / Motor 874. Motor / Motor 875. Motor / Motor 876. Motor / Motor 877. Motor / Motor 878. Motor / Motor 879. Motor / Motor 880. Motor / Motor 881. Motor / Motor 882. Motor / Motor 883. Motor / Motor 884. Motor / Motor 885. Motor / Motor 886. Motor / Motor 887. Motor / Motor 888. Motor / Motor 889. Motor / Motor 890. Motor / Motor 891. Motor / Motor 892. Motor / Motor 893. Motor / Motor 894. Motor / Motor 895. Motor / Motor 896. Motor / Motor 897. Motor / Motor 898. Motor / Motor 899. Motor / Motor 900. Motor / Motor 901. Motor / Motor 902. Motor / Motor 903. Motor / Motor 904. Motor / Motor 905. Motor / Motor 906. Motor / Motor 907. Motor / Motor 908. Motor / Motor 909. Motor / Motor 910. Motor / Motor 911. Motor / Motor 912. Motor / Motor 913. Motor / Motor 914. Motor / Motor 915. Motor / Motor 916. Motor / Motor 917. Motor / Motor 918. Motor / Motor 919. Motor / Motor 920. Motor / Motor 921. Motor / Motor 922. Motor / Motor 923. Motor / Motor 924. Motor / Motor 925. Motor / Motor 926. Motor / Motor 927. Motor / Motor 928. Motor / Motor 929. Motor / Motor 930. Motor / Motor 931. Motor / Motor 932. Motor / Motor 933. Motor / Motor 934. Motor / Motor 935. Motor / Motor 936. Motor / Motor 937. Motor / Motor 938. Motor / Motor 939. Motor / Motor 940. Motor / Motor 941. Motor / Motor 942. Motor / Motor 943. Motor / Motor 944. Motor / Motor 945. Motor / Motor 946. Motor / Motor 947. Motor / Motor 948. Motor / Motor 949. Motor / Motor 950. Motor / Motor 951. Motor / Motor 952. Motor / Motor 953. Motor / Motor 954. Motor / Motor 955. Motor / Motor 956. Motor / Motor 957. Motor / Motor 958. Motor / Motor 959. Motor / Motor 960. Motor / Motor 961. Motor / Motor 962. Motor / Motor 963. Motor / Motor 964. Motor / Motor 965. Motor / Motor 966. Motor / Motor 967. Motor / Motor 968. Motor / Motor 969. Motor / Motor 970. Motor / Motor 971. Motor / Motor 972. Motor / Motor 973. Motor / Motor 974. Motor / Motor 975. Motor / Motor 976. Motor / Motor 977. Motor / Motor 978. Motor / Motor 979. Motor / Motor 980. Motor / Motor 981. Motor / Motor 982. Motor / Motor 983. Motor / Motor 984. Motor / Motor 985. Motor / Motor 986. Motor / Motor 987. Motor / Motor 988. Motor / Motor 989. Motor / Motor 990. Motor / Motor 991. Motor / Motor 992. Motor / Motor 993. Motor / Motor 994. Motor / Motor 995. Motor / Motor 996. Motor / Motor 997. Motor / Motor 998. Motor / Motor 999. Motor / Motor 1000. Motor / Motor 1001. Motor / Motor 1002. Motor / Motor 1003. Motor / Motor 1004. Motor / Motor 1005. Motor / Motor 1006. Motor / Motor 1007. Motor / Motor 1008. Motor / Motor 1009. Motor / Motor 1010. Motor / Motor 1011. Motor / Motor 1012. Motor / Motor 1013. Motor / Motor 1014. Motor / Motor 1015. Motor / Motor 1016. Motor / Motor 1017. Motor / Motor 1018. Motor / Motor 1019. Motor / Motor 1020. Motor / Motor 1021. Motor / Motor 1022. Motor / Motor 1023. Motor / Motor 1024. Motor / Motor 1025. Motor / Motor 1026. Motor / Motor 1027. Motor / Motor 1028. Motor / Motor 1029. Motor / Motor 1030. Motor / Motor 1031. Motor / Motor 1032. Motor / Motor 1033. Motor / Motor 1034. Motor / Motor 1035. Motor / Motor 1036. Motor / Motor 1037. Motor / Motor 1038. Motor / Motor 1039. Motor / Motor 1040. Motor / Motor 1041. Motor / Motor 1042. Motor / Motor 1043. Motor / Motor 1044. Motor / Motor 1045. Motor / Motor 1046. Motor / Motor 1047. Motor / Motor 1048. Motor / Motor 1049. Motor / Motor 1050. Motor / Motor 1051. Motor / Motor 1052. Motor / Motor 1053. Motor / Motor 1054. Motor / Motor 1055. Motor / Motor 1056. Motor / Motor 1057. Motor / Motor 1058. Motor / Motor 1059. Motor / Motor 1060. Motor / Motor 1061. Motor / Motor 1062. Motor / Motor 1063. Motor / Motor 1064. Motor / Motor 1065. Motor / Motor 1066. Motor / Motor 1067. Motor / Motor 1068. Motor / Motor 1069. Motor / Motor 1070. Motor / Motor 1071. Motor / Motor 1072. Motor / Motor 1073. Motor / Motor 1074. Motor / Motor 1075. Motor / Motor 1076. Motor / Motor 1077. Motor / Motor 1078. Motor / Motor 1079. Motor / Motor 1080. Motor / Motor 1081. Motor / Motor 1082. Motor / Motor 1083. Motor / Motor 1084. Motor / Motor 1085. Motor / Motor 1086. Motor / Motor 1087. Motor / Motor 1088. Motor / Motor 1089. Motor / Motor 1090. Motor / Motor 1091. Motor / Motor 1092. Motor / Motor 1093. Motor / Motor 1094. Motor / Motor 1095. Motor / Motor 1096. Motor / Motor 1097. Motor / Motor 10	

2020-08-06

**IT** • Il contenuto e le immagini del presente manuale d'uso sono stati realizzati per conto di ST. S.p.A. e sono tutelati da diritto d'autore – È vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.

**BG** • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за ST. S.p.A. и са защитени с авторски права – Забранява се всяко неоторизирано възпроизвеждане или промяна, дори и отчасти на документа.

**BS** • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za ST. S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je svaka neovlaštena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.

**CS** • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti ST. S.p.A. a jsou chráněny autorským právem – Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.

**DA** • DA • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af ST. S.p.A. og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.

**DE** • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von ST. S.p.A. erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugswise, dieses Dokuments ist verboten.

**EL** • Το πειρεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρηστή δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας ST. S.p.A. και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα – Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή τροποποίηση, έστω και μερική, του εγγράφου χωρίς έγκριση.

**EN** • The content and images in this User Manual were produced expressly for ST. S.p.A. and are protected by copyright – any unauthorized reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.

**ES** • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por ST. S.p.A. y están protegidos por los derechos de autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.

**ET** • Käesoleva kasutusühendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetsest ettevõttele ST. S.p.A. ja neile rakendub autoraikaitseasetus – dokumenti igasugune osaline või täielik ilma loata reproduutseerimine või muutmine on keelatud.

**FI** • Tämän käytöoppaan sisältö jätetään kuvalle valmistettu ST. S.p.A. -yhtiön toimesta ja niitä suojaaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlaisen kopioimisen tai muuttamisen, osittainkin, on kieltetty ilman erityistä lupaa.

**FR** • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de ST. S.p.A. et sont protégés par un droit d'auteur – Toute reproduction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.

**HR** • Sadržaj i slike u ovom priručniku za uporabu izrađeni su za tvrtku ST. S.p.A. te su obuhvaćeni autorskim pravima – Zabranjuje se neovlašteno umnožavanje ili prilagodba, djelomična ili u cijelosti, ovog dokumenta.

**HU** • Ennek a használati útmutatónak a tartalma és a benne szereplő képek kizárálag a ST. S.p.A. számára készültek és szerzői joggal védettek – tilos a dokumentum bármely részének vagy egészének engedély nélküli sokszorosítása és módosítása.

**LT** • Šio naudojoto vadovo turinys yra paveikslėliai skirti tik „ST. S.p.A.“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminči ar modifikuoti, visiškai arba iš dalies, yra draudžiamas.

**LV** • Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai ST. S.p.A. un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā daļas prettiesiskā kopēšana vai pārveidei ir stingri aizliegti.

**MK** • Содржината и сликите во Упатството со корисникот се подготвени исклучиво за ST. S.p.A. и се заштитени со авторски права – забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.

**NL** • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van ST. S.p.A. en zijn beschermd door het auteursrecht – Elké niet-geneutoriseerde reproductive of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.

**NO** • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utfort på oppdrag fra ST. S.p.A. og er beskyttet ved opphavsrett – Enhver gjengivelse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.

**PL** • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstawały na zlecenie spółki ST. S.p.A. i są chronione prawami autorskimi – Zabrania się wszelkiego kopowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.

**PT** • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da ST. S.p.A., encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas deste Manual estão expressamente proibidas.

**RO** • Continutul și imaginile din manualul de utilizare de fată au fost realizate în numele ST. S.p.A. și sunt protejate de drepturi de autor – Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar și parțială neautorizată a documentului.

**RU** • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах ST. S.p.A. и защищены авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.


**SK** • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti ST. S.p.A. a sú chránené autorským právom – Reprodukcie či nepovolené pozmieňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.

**SL** • Vsebine in slike v tem uporabiščem priručniku so izdelane za podjetje ST. S.p.A. in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje ali spremirjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.

**SR** • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime ST. S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.

**SV** • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för ST. S.p.A. och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion eller ändring, även partiell, som inte auktoriseras är förbjuden.

**TR** • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça ST. S.p.A. için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.



**ST. S.p.A.**  
Via del Lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY