



- IT** **Tagliaerba/tagliabordi con alimentazione a batteria portatile**  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.
- BG** **тревен тример/тример с преносима акумулаторна батерия**  
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА  
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.
- BS** **Ručna kosilica/trimer makaze na bateriju**  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU  
PAZŃJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.
- CS** **Přenosný akumulátorový vyžívač/ořezávač okrajů trávníku**  
NÁVOD K POUŽITÍ  
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.
- DA** **Bærbar batteridreven græstrimmer/kantklipper**  
BRUGSANVISNING  
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.
- DE** **Handgehaltener batteriebetriebener Rasentrimmer/Rasenkantenschneider**  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
ACHTUNG: Vor Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.
- EL** **φορητό χλοοκοπτικό / κόφτης άκρων μπαταρίας**  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.
- EN** **Battery powered hand-held lawn trimmer / edge trimmer**  
OPERATOR'S MANUAL  
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.
- ES** **Cortacésped/cortabordes con alimentación por batería portátil**  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.
- ET** **Kaasaskantav akutoitega murulõikur/äärelõikur**  
KASUTUSJUHEND  
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.
- FI** **Käsin kannateltava akkukäyttöinen nurmikoneleikkuri/nurmikon reunojen viimeistelyleikkuri**  
KÄYTTÖOHJEET  
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.
- FR** **Coupe-herbe/coupe-bordures portatif alimenté par batterie**  
MANUEL D'UTILISATION  
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d'utiliser cette machine.
- HR** **Prijenosni šišač trave/šišač travnih rubova s baterijskim napajanjem**  
PRIRUČNIK ZA UPORABU  
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
- HU** **Hordozható akkumulátoros fűnyíró/szegélynyíró**  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
FIGYELEM! a gép használatá előtti olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.
- LT** **Rankinė akumuliatorinė vejapjovė -trimeris vejos kraštams**  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS  
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.
- LV** **Ar bateriju darbināma rokā turama zālienu pļaujmašīna / zālienu apmaļu pļaujmašīna**  
LIETOŠANĀS INSTRUKCIJA  
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.
- MK** **Преносна тревокосачна/поткаструвач на батерии**  
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА  
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.
- NL** **Draagbare grasmaaier/graskantenrijder met accuvoeding**  
GEBRUIKERSHANDLEIDING  
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

**NO** Bærbar batteridrevet plen- og kanttrimmer  
INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

**PL** Przenośna podcinarka/przycinarka elektryczna akumulatorowa  
INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

**PT** Aparador de relva/aparador de canto alimentado a bateria  
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

**RO** Maşină de tuns iarba/maşină de tuns margini de gazon alimenta-  
te cu baterie portabilă  
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ATENȚIE: înainte de a utiliza maşina, citiți cu atenție manualul de față.

**RU** Портативная газоносеилка / триммер для краев газона с  
батарейным питанием  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации.

**SK** Prenosný akumulátorový vyžínač/orezávač okrajov trávnik  
NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

**SL** Prenosni akumulatorski obrezovalnik trat / tratnih robov  
PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

**SR** Ručna kosačica/trimer makaze na bateriju  
PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.

**SV** Batteridrivnen bärbar gräsklippare/kantskärare  
BRUKSANVISNING



VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

**TR** Batarya beslemeli elde taşınabilir çim/kenar kesme makinesi  
KULLANIM KILAVUZU


DIKKAT: makineyi kullanmadan önce talimatlar içeren kılavuzu dikkatle okuyun.

ITALIANO - <b>Istruzioni Originali</b> .....	<b>IT</b>
БЪЛГАРСКИ - Превод на оригиналните инструкции .....	<b>BG</b>
BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa .....	<b>BS</b>
ČESKY - Překlad původního návodu k používání .....	<b>CS</b>
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning .....	<b>DA</b>
DEUTSCH - <b>Originalbetriebsanleitung</b> .....	<b>DE</b>
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης .....	<b>EL</b>
ENGLISH - Translation of the original instruction .....	<b>EN</b>
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original .....	<b>ES</b>
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge .....	<b>ET</b>
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös .....	<b>FI</b>
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale .....	<b>FR</b>
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa .....	<b>HR</b>
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása .....	<b>HU</b>
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas .....	<b>LT</b>
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas .....	<b>LV</b>
МАКЕДОНСКИ -Превод на оригиналните упатства .....	<b>MK</b>
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing .....	<b>NL</b>
NORSK - Oversettelse av original bruksanvisning .....	<b>NO</b>
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej .....	<b>PL</b>
PORTUGUÊS - Tradução do manual original .....	<b>PT</b>
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului .....	<b>RO</b>
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций .....	<b>RU</b>
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil .....	<b>SL</b>
SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie .....	<b>SK</b>
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva .....	<b>SR</b>
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original .....	<b>SV</b>
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi .....	<b>TR</b>


1




2





3




4




5




6




7




8




9





10




11




12




13




14




15




16




17




18




19



20



21



22



[1]	DATI TECNICI		LT 500 Li 48
[2]	Tensione e frequenza di alimentazione MAX	V / DC	48
[3]	Tensione e frequenza di alimentazione NOMINAL	V / DC	43,2
[4]	Velocità massima di rotazione dell'utensile (testina porta filo)	min <sup>-1</sup>	8000
[5]	Larghezza di taglio (testina porta filo)	mm	300
[6]	Diametro filo testina (max)	mm	1,6
[7]	Codice dispositivo di taglio		118805048/0
[8]	Codice protezione		323465013/0
[9]	Asta pieghevole		√
[10]	Peso senza gruppo batteria e senza dispositivi di taglio	kg	3
[11]	Dimensioni		
[12]	Lunghezza	cm	165
[13]	Larghezza	cm	40
[14]	Altezza	cm	25
[15]	Livello di pressione sonora	dB(A)	79,5
[16]	Incertezza di misura	dB(A)	3
[17]	Livello di potenza sonora misurato	dB(A)	91,9
[16]	Incertezza di misura	dB(A)	1,99
[18]	Livello di potenza sonora garantito	dB(A)	96
[19]	Vibrazioni	m/s <sup>2</sup>	2,65
[16]	Incertezza di misura	m/s <sup>2</sup>	1,5

[20]	ACCESSORI A RICHIESTA	
[21]	Gruppo batteria, mod.	BT 520 Li 48 BT 540 Li 48 BT 550 Li 48
[22]	Carica batteria, mod.	CG 500 Li 48 CGF 500 Li 48 CGD 500 Li 48

a) **NOTA:** il valore totale dichiarato delle vibrazioni è stato misurato attenendosi ad un metodo normalizzato di prova e può essere utilizzato per fare un paragone tra un utensile e l'altro. Il valore totale delle vibrazioni può essere utilizzato anche in una valutazione preliminare dell'esposizione.

b) **AVVERTENZA:** l'emissione di vibrazioni nell'uso effettivo dell'utensile può essere diversa dal valore totale dichiarato a seconda dei modi in cui si utilizza l'utensile. Pertanto è necessario, durante il lavoro, adottare le seguenti misure di sicurezza volte a proteggere l'operatore: indossare guanti durante l'uso, limitare i tempi d'utilizzo della macchina e accorciare i tempi in cui si tiene premuta la leva comando acceleratore.

<p>[1] <b>BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b></p> <p>[2] Напрежение и честота на захранване MAX</p> <p>[3] Напрежение и честота на захранване NOMINAL</p> <p>[4] Максимална ротациона скорост на инструмента (глава за корда)</p> <p>[5] Ширина на рязане (глава за корда)</p> <p>[6] Диаметър за глава за корда (max)</p> <p>[7] Код на инструмента за рязане</p> <p>[8] Код на защитата</p> <p>[9] Гъвкав прът</p> <p>[10] Тегло без акумулаторния блок и без решетки устройствa</p> <p>[11] Размери</p> <p>[12] Дължина</p> <p>[13] Ширина</p> <p>[14] Височина</p> <p>[15] Ниво на звуковото налягане</p> <p>[16] Несигурност на измерване</p> <p>[17] Ниво на измерената звукова мощност</p> <p>[18] Гарантирано ниво на звукова мощност</p> <p>[19] Вибрации</p> <p>[20] Принадлечности по поръчка</p> <p>[21] Акумулаторен блок</p> <p>[22] Зарядно устройство за акумулатора</p> <p>a) ЗАБЕЛЕЖКА: декларираната обща стойност на вибрации е измерена придържайки се към</p>	<p>стандартизиран метод на изпитване на сравнение между един и друг инструмент. Общата стойност на вибрации може да се използва и за преварителна оценка на излагането.</p> <p>b) <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b> издаването на вибрации при реалното използване на инструмента може да бъде различна от общата декларирана стойност, в зависимост от начините на използване на инструмента. Поради това е необходимо по време на работа да се вземат следните предпазни мерки целящи предпазването на оператора: носете ръкавици по време на използването, ограничете времената на използване на машината и намалете времената, през които се държи натиснат лоста за управление на ускорителя.</p> <p>[1] <b>BS - ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ</b></p> <p>[2] Napon i frekvencija napajanja MAX</p> <p>[3] Napon i frekvencija napajanja NOMINAL</p> <p>[4] Maksimalna brzina okretanja alatke (glava s reznom niti)</p> <p>[5] Širina reza (glava s reznom niti)</p> <p>[6] Promjer niti glave (maks.)</p> <p>[7] Šifra rezne glave</p> <p>[8] Šifra štitnika</p> <p>[9] Odvojiva ošpka</p>	<p>[10] Težina bez baterije i bez nastavaka za rezanje</p> <p>[11] Dimenzije</p> <p>[12] Dužina</p> <p>[13] Širina</p> <p>[14] Visina</p> <p>[15] Razina zvučnog pritiska</p> <p>[16] Mjerna nesigurnost</p> <p>[17] Izmjerena razina zvučne snage</p> <p>[18] Garantirana razina zvučne snage</p> <p>[19] Vibracije</p> <p>[20] Dodatna oprema na zahtjev</p> <p>[21] Baterija</p> <p>[22] Punjač baterije</p> <p>a) <b>NAPOMENA:</b> ukupna prijavljena vrijednost vibracija izmjerena je prema normalizovanoj metodi ispitivanja i može se koristiti za vršenje poređenja između dvije alatke. Ukupna vrijednost vibracija može se koristiti i prilikom prethodne procjene izloženosti.</p> <p>b) <b>UPOZORENJE:</b> emisija vibracija prilikom stvarne upotrebe alatke može se razlikovati od ukupne prijavljene vrijednosti u zavisnosti od načina na koji se koristi alatka. Stoga je neophodno, za vrijeme rada, primijeniti slijedeće sigurnosne mjere za zaštitu radnika: koristiti rukavice za vrijeme upotrebe, ograničiti vrijeme upotrebe mašine i skratiti vrijeme za koje se drži pritisnuta poluga komande gasa.</p>
<p>[1] <b>CS - TECHNICKÉ PARAMETRY</b></p> <p>[2] Napájecí napětí a frekvence MAX</p> <p>[3] Napájecí napětí a frekvence NOMINAL</p> <p>[4] Maximální rychlost otáčení nástroje (strunová hlava)</p> <p>[5] Záběr (strunová hlava)</p> <p>[6] Průměr struny (max.)</p> <p>[7] Kód sekacího zařízení</p> <p>[8] Kód ochranného krytu</p> <p>[9] Ohebná tyč</p> <p>[10] Hmotnost bez akumulátoru a bez režných nástrojů</p> <p>[11] Rozměry</p> <p>[12] Délka</p> <p>[13] Šířka</p> <p>[14] Výška</p> <p>[15] Úroveň akustického tlaku</p> <p>[16] Nepresnost měření</p> <p>[17] Naměřená hladina akustického výkonu</p> <p>[18] Zaručená úroveň akustického výkonu</p> <p>[19] Vibrace</p> <p>[20] Přislušenství na požádání</p> <p>[21] Akumulátor</p> <p>[22] Nabíječka akumulátorů</p> <p>a) <b>POZNÁMKA:</b> prohlášená celková hodnota vibrací byla naměřena s použitím normalizované zkušební metody a lze ji použít pro srovnání jednotlivých nástrojů. Celková hodnota vibrací může být použita také při přípravě vhodnocování vystavení vibracím.</p>	<p>b) <b>VAROVÁNÍ:</b> emise vibrací při skutečném použití nástroje může být odlišná od deklarované celkové hodnoty v závislosti na režimech, ve kterých se daný nástroj používá. Proto je třeba během práce přijmout níže uvedené bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochránit operátora: během běžného použití mějte nasazené rukavice a omezte dobu použití stroje a zkrátte dobu, během kterých je zatlačena ovládací páka plynu.</p> <p>[1] <b>DA - TEKNISKE DATA</b></p> <p>[2] Forsyningsspænding og -frekvens MAX</p> <p>[3] Forsyningsspænding og -frekvens NOMINAL</p> <p>[4] Maksimalt omdrejningstal for redskabet (trådhoved)</p> <p>[5] Skærebredde (trådhoved)</p> <p>[6] Diameter af tråd i hovedet (maks.)</p> <p>[7] Skæreanordningens varenr.</p> <p>[8] Beskyttelsens varenummer</p> <p>[9] B'jelig stang</p> <p>[10] Vægt uden batteri og uden klippeanordning</p> <p>[11] Mål</p> <p>[12] Længde</p> <p>[13] Bredde</p> <p>[14] Højde</p> <p>[15] Lydtryksniveau</p> <p>[16] Målesikkerhed</p> <p>[17] Målt lydeffektniveau</p> <p>[18] Garanteret lydeffektniveau</p> <p>[19] Vibrationer</p>	<p>[20] Ekstraudstyr</p> <p>[21] Batteri</p> <p>[22] Batterioplader</p> <p>a) <b>BEMÆRK:</b> den samlede erklærede værdi af vibrationer blev målt ifølge en standardiseret metode til afprøvning og kan bruges til at foretage en sammenligning mellem forskellige redskaber. Den samlede værdi af vibrationer kan også bruges til en indledende vurdering af eksponeringen.</p> <p>b) <b>ADVARSEL:</b> den faktiske udsendelse af vibrationer i forbindelse med brug af redskabet kan afvige fra den samlede atesterede værdi afhængigt af den konkrete brug af redskabet. Derfor er det nødvendigt, at man under arbejdet tager følgende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugeren. Bær handsker under brug, begræns den tid maskinen bruges og forkort den tid hvor gashåndtaget holdes aktiveret.</p>

<p>[1] <b>DE - TECHNISCHE DATEN</b>  [2] Versorgungsspannung und -frequenz MAX  [3] Versorgungsspannung und -frequenz NOMINAL  [4] Maximale Drehgeschwindigkeit des Werkzeugs (Fadenkopf)  [5] Schnittbreite (Fadenkopf)  [6] Durchmesser Faden Fadenkopf (max.)  [7] Code Messer  [8] Nummer Schutzeinrichtung  [9] Faltpbarer Bügel  [10] Gewicht ohne Akku und ohne Schneideeinsätze  [11] Abmessungen  [12] Länge  [13] Breite  [14] Höhe  [15] Schalldruckpegel  [16] Messungsgenauigkeit  [17] Gemessener Schalleistungspegel  [18] Garantiertes Schalleistungspegel  [19] Vibrationen  [20] Zubehör auf Anfrage  [21] Akku  [22] Batterieladegerät</p> <p>a) HINWEIS: Der erklärte Gesamtwert der Vibrationen wurde durch eine standardisierte Methode gemessen. Er kann verwendet werden, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Werkzeugen anzustellen. Der Gesamtwert der Vibrationen kann auch bei einer Vorabbewertung der Vibrationsbelastung eingesetzt werden.</p>	<p>b) WARNUNG: Die Schwingungsemission bei der effektiven Verwendung des Werkzeugs kann sich je nach den Einsatzarten des Werkzeugs vom erklärten Gesamtwert unterscheiden. Deshalb ist es notwendig, während der Arbeit die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um den Bediener zu schützen: Handschuhe während der Verwendung anziehen, die Einsatzzeiten der Maschine begrenzen und die Zeiten verkürzen, in denen man den Gashebel gedrückt hält.</p> <p>[1] <b>EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>  [2] Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας MAX  [3] Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας NOMINAL  [4] Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής εργαλείου (κεφαλή νήματος)  [5] Πλάτος κοπής (κεφαλή νήματος)  [6] Διαμέτρος νήματος κεφαλής (μείν.)  [7] Κωδικός συστήματος κοπής  [8] Κωδικός προστασίας  [9] Πτυσσόμενη ράβδος  [10] και χωρίς διατάξεις κοπής  [11] Διαστάσεις  [12] Μήκος  [13] Πλάτος  [14] Ύψος  [15] Αβεβαιότητα μέτρησης</p>	<p>[16] Στάθμη ηχητικής πίεσης  [17] Μετρομενη στάθμη ηχητικής ισχύος  [18] Στάθμη εγγυώμενης ηχητικής ισχύος  [19] Κραδασμοί  [20] Αιτούμενα παρελκομενα  [21] Γκρουπ μπαταρίας  [22] Φορτιστής μπαταρίας</p> <p>a) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η συνολική δηλωμένη τιμή των κραδασμών έχει μετρηθεί με βάση μια πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διαφόρων εργαλείων. Η συνολική τιμή των κραδασμών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μια προκαταρκτική εκτίμηση της έκθεσης.</p> <p>b) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η εκπομπή κραδασμών κατά την πραγματική χρήση του εργαλείου μπορεί να είναι διαφορετική από τη συνολική δηλωμένη τιμή ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου. Επομένως είναι απαραίτητο, κατά την εργασία, να λάβετε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή: φορέστε γάντια κατά τη χρήση, περιορίστε το χρόνο χρήσης του μηχανήματος και μειώστε το χρόνο χρήσης του μοχλού γκαζιού.</p>
<p>[1] <b>EN - TECHNICAL DATA</b>  [2] Power supply frequency and voltage MAX  [3] Power supply frequency and voltage NOMINAL  [4] Maximum tool rotation speed (cutting line head)  [5] Cutting width (cutting line head)  [6] Diameter of cutting line (max)  [7] Cutting means code  [8] Protection code  [9] Separable rod  [10] Weight without battery pack and without cutting means  [11] Dimensions  [12] Length  [13] Width  [14] Height  [15] Sound pressure level  [16] Uncertainty of measure  [17] Measured sound power level  [18] Guaranteed sound power level  [19] Vibrations  [20] Accessories available on request  [21] Battery pack  [22] Battery charger</p> <p>a) NOTE: the declared total vibration value was measured using a normalised test method and can be used to conduct comparisons between one tool and another. The total vibration value can also be used for a preliminary exposure evaluation.</p>	<p>b) WARNING: the vibrations emitted during actual use of the tool can differ from the declared total value according to how the tool is used. Whilst working, therefore, it is necessary to adopt the following safety measures designed to protect the operator: wear protective gloves whilst working, use the machine for limited periods at a time and decrease the time during which the throttle control lever is pressed.</p> <p>[1] <b>ES - DATOS TÉCNICOS</b>  [2] Tensión y Frecuencia de alimentación MAX  [3] Tensión y Frecuencia de alimentación NOMINAL  [4] Velocidad máxima de rotación de la herramienta (cabezal porta hilo)  [5] Ancho de corte (cabezal porta hilo)  [6] Diámetro hilo cabezal (máx)  [7] Código dispositivo de corte  [8] Código de protección  [9] Varilla plegable  [10] Peso sin grupo de batería y sin dispositivos de corte  [11] Dimensiones  [12] Longitud  [13] Anchura  [14] Altura  [15] Nivel de presión sonora  [16] Incertidumbre de medida  [17] Nivel de potencia sonora medido  [18] Nivel de potencia sonora garantizado</p>	<p>[19] Vibraciones  [20] Accesorios bajo pedido  [21] Grupo de batería  [22] Cargador de batería</p> <p>a) NOTA: el valor total de la vibración se ha medido según un método normalizado de prueba y puede utilizarse para realizar una comparación entre una máquina y otra . El valor total de la vibración también se puede emplear para la valoración preliminar de la exposición.</p> <p>b) ADVERTENCIA: la emisión de vibración en el uso efectivo del aparato puede ser diferente al valor total declarado según los modos en los que se utiliza la herramienta. Por ello, durante la actividad se deben poner en práctica las siguientes medidas de seguridad para el usuario: usar guantes, limitar el tiempo de uso de la máquina, así como el tiempo que se mantiene presionada la palanca de mando del acelerador.</p>

<p>[1] <b>ET - TEHNILISED ANDMED</b></p> <p>[2] Toite pinge ja sagedus MAX</p> <p>[3] Toite pinge ja sagedus NOMINAL</p> <p>[4] Lõikeseadme maksimum pöördekiirus (nööripeaga)</p> <p>[5] Lõikelaius (nööripeaga)</p> <p>[6] Nööripea läbimõõt (maks.)</p> <p>[7] Lõikeseadme kood</p> <p>[8] Kaitse kood</p> <p>[9] Eraldatav varras</p> <p>[10] Kaal ilma akuta Oja ilma liikevahenditeta</p> <p>[11] Mõõtmed</p> <p>[12] Pikkus</p> <p>[13] Laius</p> <p>[14] Kõrgus</p> <p>[15] Helirõhu tase</p> <p>[16] Mõõtemääramatus</p> <p>[17] Helivõimsuse mõõdetav tase</p> <p>[18] Garanteeritud helivõimsuse tase</p> <p>[19] Vibratsioon</p> <p>[20] Tellimusel lisatarvikud</p> <p>[21] Aku</p> <p>[22] Akulaadija</p> <p>a) MÄRKUS: deklareeritud koguvibratsiooni tase mõõdeti standardiseeritud testi käigus, mille abil on võimalik võrrelda omavahel erinevate tööriistade vibratsiooni. Deklareeritud koguvibratsiooni võib kasutada ka eeldatava vibratsiooni käes olemise hindamiseks.</p>	<p>b) HOIATUS: tegelikud tööriista kasutamisel tekivad vibratsioonid võivad erineda deklareeritud koguvibratsiooni tasemest sõltuvalt tööriista kasutamise viisist. Seepärast tuleb töö ajal kasutuseel võtta ohutusmeetodid, millega töötajad kaitsta: kandke kasutamise ajal kindaid, piirake masina kasutamise aega ja lühendage perioode, mille väffel hoitakse gaasihooba all.</p> <p>[1] <b>FI - TEKNISE TIEDOT</b></p> <p>[2] Syyttöjännite ja -taajuus MAX</p> <p>[3] Syyttöjännite ja -taajuus NOMINAL</p> <p>[4] Työkälin maksimipyörimisnopeus (siimapää)</p> <p>[5] Leikkuuleveys (siimapää)</p> <p>[6] Siimapään siiman halkaisija (max)</p> <p>[7] Leikkuuväliseen koodi</p> <p>[8] Suojakoodi</p> <p>[9] Taipuva tanko</p> <p>[10] Paino ilman akkuyksikköä ja ilman leikkuuväliseitä</p> <p>[11] Koko</p> <p>[12] Pituus</p> <p>[13] Leveys</p> <p>[14] Korkeus</p> <p>[15] Äänenpaineen taso</p> <p>[16] Mittauksen epävarmuus</p> <p>[17] Mittattu äänitehotaso</p> <p>[18] Taattu äänitehotaso</p> <p>[19] Tärinä</p> <p>[20] Tilattavat lisävarusteet</p> <p>[21] Akkuyksikkö</p> <p>[22] Akkulaturi</p>	<p>a) HUOMAUTUS: tärinän kokonaisarvo on mitattu käyttämällä normalisoitua testiennetelmää ja sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Tärinän kokonaisarvoa voidaan käyttää myös kun tehdään alustamista koskeva esiarviointi.</p> <p>b) VAROITUS: laitteen tuottama tärinä työvälineen todellisen käytön aikana saattaa poiketa ilmoitetusta kokonaisarvosta käyttötavasta riippuen. Tämän vuoksi on tarpeen soveltaa seuraavia käyttäjää suojaavia turvatoimenpiteitä: käyttää käsineitä käytön aikana, rajoittaa laitteen käyttöaika ja lyhentää aikoja jolloin kaasuttimen vipua pidetään painettuna.</p>
<p>[1] <b>FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b></p> <p>[2] Tension et fréquence d'alimentation MAX</p> <p>[3] Tension et fréquence d'alimentation* NOMINAL</p> <p>[4] Vitesse maximum de rotation de l'outil (tête à fil)</p> <p>[5] Largeur de coupe (tête à fil)</p> <p>[6] Diamètre fil tête (max.)</p> <p>[7] Code organe de coupe</p> <p>[8] Code protection</p> <p>[9] Tige pliable</p> <p>[10] Poids sans groupe batterie et sans dispositifs de coupe</p> <p>[11] Dimensions</p> <p>[12] Longueur</p> <p>[13] Largeur</p> <p>[14] Hauteur</p> <p>[15] Niveau de pression sonore</p> <p>[16] Incertitude de la mesure</p> <p>[17] Niveau de puissance sonore mesuré</p> <p>[18] Niveau de puissance sonore garanti</p> <p>[19] Vibrations</p> <p>[20] Accessoires sur demande</p> <p>[21] Groupe batterie</p> <p>[22] Chargeur de batterie</p> <p>a) REMARQUE : la valeur totale déclarée des vibrations a été mesurée selon une méthode d'essai normalisée et peut être utilisée pour comparer un outillage avec un autre. La valeur totale des vibrations peut être utilisée</p>	<p>aussi pour une évaluation préalable à l'exposition.</p> <p>b) AVERTISSEMENT : l'émission de vibrations lors de l'utilisation effective de l'outillage peut différer de la valeur totale déclarée en fonction des modes d'utilisation de l'outillage. Par conséquent, il est nécessaire, pendant le travail, d'adopter les mesures de sécurité suivantes en vue de protéger l'opérateur : porter des gants durant l'utilisation, limiter les temps d'utilisation de la machine et écourter les temps pendant lesquels le levier de commande de l'accélérateur est enfoncé.</p> <p>[1] <b>HR - TEHNIČKI PODACI</b></p> <p>[2] Napon i frekvencija napajanja MAX</p> <p>[3] Napon i frekvencija napajanja NOMINAL</p> <p>[4] Maksimalna brzina rotacije alata (glava s reznom nit)</p> <p>[5] Širina rezanja (glava s reznom nit)</p> <p>[6] Promjer niti glave (maks.)</p> <p>[7] Šifra noža</p> <p>[8] Šifra štitnika</p> <p>[9] Odvojiva oipka</p> <p>[10] Težina bez baterije i bez dodataka za rezanje</p> <p>[11] Dimenzije</p> <p>[12] Dužina</p> <p>[13] Širina</p> <p>[14] Visina</p> <p>[15] Razina zvučnog tlaka</p>	<p>[16] Mjerna nesigurnost</p> <p>[17] Izmjereni razina zvučne snage</p> <p>[18] Zajamčena razina zvučne snage</p> <p>[19] Vibracije</p> <p>[20] Dodatni pribor na upit</p> <p>[21] Baterija</p> <p>[22] Razina zvučnog tlaka</p> <p>a) NAPOMENA: izjavljena ukupna vrijednost vibracija izmjerena je pridržavajući se normirane probne metode i može se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim. Ukupnu vrijednost vibracija može se koristiti i u preliminarnoj procjeni izloženosti.</p> <p>b) UPOZORENJE: emisija vibracija pri stvarnoj uporabi alata može se razlikovati od izjavljene ukupne vrijednosti, ovisno o načinima korištenja alata. Stoga je za vrijeme rada potrebno poduzeti sljedeće sigurnosne mjere namijenjene zaštiti rukovatelja: nositi rukavice tijekom uporabe, ograničiti vrijeme korištenja stroja te skratiti vrijeme držanja pritisnute upravljačke ručice gasa.</p>

<p>[1] <b>HU - MŰSZAKI ADATOK</b></p> <p>[2] Tápfeszültség és -frekvencia MAX</p> <p>[3] Tápfeszültség és -frekvencia NOMINAL</p> <p>[4] A szerszám maximális fogási sebessége (huzaltár fej)</p> <p>[5] Munkaszélesség (huzaltár fej)</p> <p>[6] Fej húzal keresztmetszet (max.)</p> <p>[7] Vágóegység kódszáma</p> <p>[8] Védelem kódja</p> <p>[9] Összecsukható rúd</p> <p>[10] Tömeg akkumulátor egység nélkül és vágóeszközök nélkül</p> <p>[11] Méretek</p> <p>[12] Hosszúság</p> <p>[13] Szélesség</p> <p>[14] Magasság</p> <p>[15] Hangnyomásszint</p> <p>[16] Mérési bizonytalanság</p> <p>[17] Mért zajteljesítmény szint</p> <p>[18] Garantált zajteljesítmény szint</p> <p>[19] Rezgések</p> <p>[20] Rendelhető tartozékok</p> <p>[21] Akkumulátor egység</p> <p>[22] Akkumulátor-töltő</p> <p>a) MEGJEGYZÉS: a rezgés névleges összértékét szabványos teszt módszerrel mértük, ezért alkalmazható más szerszámokkal való összehasonlításra. A rezgés névleges összértéke a kitettség előzetes értékelésére is alkalmas.</p>	<p>b) FIGYELMEZTETÉS: a szerszám valós használata során keletkező rezgés eltérhet a névleges összértéktől a szerszám használati módjának függvényében. Ezért a munka alatt alkalmazni kell a kezelő védelmét szolgáló biztonsági intézkedéseket: viseljen munkakesztyűt a használat során, korlátozza a gép használati idejét és lehetőleg rövid ideig tartsa nyomva a gázkart.</p> <p>[1] <b>LT - TECHNINIAI DUOMENYS</b></p> <p>[2] Maitinimo įtampa ir dažnis MAX</p> <p>[3] Maitinimo įtampa ir dažnis NO-NOMINAL</p> <p>[4] Maksimalus įrankio (pjovimo valo galvutės) sukimosi greitis</p> <p>[5] Pjovimo plotis (pjovimo valo galvutė)</p> <p>[6] Valo galvutės skersmuo (maks.)</p> <p>[7] Pjovimo įtaiso kodas</p> <p>[8] Apsaugos kodas</p> <p>[9] Sulankstomas strypas</p> <p>[10] Svoris be baterijos ir be pjaustymo įrenginių</p> <p>[11] Išmatavimai</p> <p>[12] Ilgis</p> <p>[13] Plotis</p> <p>[14] Aukštis</p> <p>[15] Garso slėgio lygis</p> <p>[16] Matavimo paklaida</p> <p>[17] Išmatuotas garso galios lygis</p> <p>[18] Garantuotas garso galios lygis</p> <p>[19] Vibracijos</p> <p>[20] Priedai, kuriuos galima užsisakyti</p>	<p>[21] Baterijos blokas</p> <p>[22] Baterijos įkroviklis</p> <p>a) PASTABA: bendras deklaruojamas vibracijų lygis buvo išmatuotas laikantis standartizuoto bandymo metodo ir gali būti naudojamas lyginant vieną įrankį su kitu. Bendras vibracijų lygis gali būti naudojamas preliminariam vibracijų įvertinimui.</p> <p>b) ĮSPĖJIMAS: vibracijų skleidimo lygis eksploatuojant įrenginį gali skirtis nuo bendro deklaruojamo vibracijų lygio, priklausomai nuo būdu, kaip bus naudojamas įrankis. Dėl šios priežasties darbo metu yra būtina būti saugos priemonių, susijusių su operatoriaus apsauga: naudojimo metu mūvėti pirštines, riboti įrenginio darbo trukmę ir trumpinti laiką, kurio metu būna paspausta akceleratoriaus valdymo svirtis.</p>
<p>[1] <b>LV - TEHNISKIE DATI</b></p> <p>[2] Barošānas spriegums un frekvence MAX</p> <p>[3] Barošānas spriegums un frekvence NOMINAL</p> <p>[4] Maksimālais instrumenta griešanās ātrums (aukļas turēšanas galviņa)</p> <p>[5] Plaušanas platums (aukļas turēšanas galviņa)</p> <p>[6] Galviņas aukļas diametrs (maks.)</p> <p>[7] Griežējierīces kods</p> <p>[8] Aizsarga kods</p> <p>[9] Atdalāms stienis</p> <p>[10] Svārs bez bateriju paketes un bez griežējierīcēm</p> <p>[11] Izmēri</p> <p>[12] Garums</p> <p>[13] Platums</p> <p>[14] Augstums</p> <p>[15] Skaņas spiediena līmenis</p> <p>[16] Mērījumu kļūda</p> <p>[17] Mērītās skaņas jaudas līmenis</p> <p>[18] Garantētais skaņas jaudas līmenis</p> <p>[19] Vibrācija</p> <p>[20] Piederumi pēc pieprasījuma</p> <p>[21] Bateriju pakete</p> <p>[22] Akumulatoru lādētājs</p> <p>a) PIEZĪME: kopējā norādītā vibrāciju intensitātes vērtība tika izmērīta, izmantojot standarta pārbaudes metodi, un to var izmantot ierīču savstarpējai salīdzināšanai. Kopējo vibrāciju intensitātes vērtību var izmantot arī sākotnējai ekspozīcijas novērtēšanai.</p>	<p>b) BRĪDINĀJUMS: vibrāciju līmenis ierīces faktiskās izmantošanas laikā var atšķirties no kopējās norādītās vērtības, atkarībā no ierīces izmantošanas veida. Tāpēc darba laikā ir svarīgi izmantot šādas operatora aizsardzības līdzekļus: izmantošanas laikā valkājiet cimdus, ierobežojiet mašīnas izmantošanas laiku un sāisniet laiku, kuru akceleratora vadības svira atrodas nospieštā stāvoklī.</p> <p>[1] <b>МК - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ</b></p> <p>[2] Волтажа и вид на напојување MAX</p> <p>[3] Волтажа и вид на напојување NOMINAL</p> <p>[4] Максимална брзина на ротација на дополнителната опрема (калем со конец)</p> <p>[5] Ширина на косење (калем со конец)</p> <p>[6] Дијаметар на калемот со конец (макс)</p> <p>[7] Код на уредот за сечење</p> <p>[8] Код на заштитата</p> <p>[9] Разделник</p> <p>[10] Тежина без батерији и без сечила</p> <p>[11] Димензии</p> <p>[12] Должина</p> <p>[13] Ширина</p> <p>[14] Висина</p> <p>[15] Ниво на звучен притисок</p> <p>[16] Отстапување од мерењата</p> <p>[17] Измерено ниво на бучава</p>	<p>[18] Гарантирано ниво на бучава</p> <p>[19] Вибрации</p> <p>[20] Додатоци достапни на барање</p> <p>[21] Батерији</p> <p>[22] Полнач за батерија</p> <p>a) ЗАБЕЛЕШКА: вкупната посочена вредност за вибрациите е измерена со пробен метод за нормализирање и може да се користи за споредбена вредност на еден уред со друг. Вкупната вредност на вибрациите може да се користи и за прелиминарна проценка на изложеноста.</p> <p>b) ВНИМАНИЕ: емисијата на вибрациите при ефективна употреба може да се разликува од вкупната посочена вредност според начинот на употреба на уредот. Затоа е неопходно во текот на работата да се направат повеќе безбедносни мерења за да се заштити операторот: носете чевли во текот на употребата, ограничете го времето на употреба на машината и скратете го времето кога треба да се притисне рачката за управување со забрзувачот.</p>

<p>[1] <b>NL - TECHNISCHE GEGEVENS</b></p> <p>[2] Spanning en frequentie voeding MAX</p> <p>[3] Spanning en frequentie voeding NOMINAL</p> <p>[4] Maximale rotatiesnelheid van het werktuig (draadhouder)</p> <p>[5] Snijbreedte (draadhouder)</p> <p>[6] Diameter draadhouder (max)</p> <p>[7] Code snij-inrichting</p> <p>[8] Code bescherming</p> <p>[9] Separable rod</p> <p>[10] Gewicht zonder batterij-eenheid and without cutting means</p> <p>[11] Afmetingen</p> <p>[12] Lengte</p> <p>[13] Breedte</p> <p>[14] Hoogte</p> <p>[15] Niveau geluidsdruk</p> <p>[16] Meetonzekerheid</p> <p>[17] Gemeten geluidsvermogeniveau</p> <p>[18] Gegarandeerd geluidsniveau</p> <p>[19] Trillingen</p> <p>[20] Optionele accessoires</p> <p>[21] Batterij-eenheid</p> <p>[22] Batterijlader</p> <p>a) OPMERING: de totale verklaarde waarde van de trillingen werd gemeten met een genormaliseerde testmethode en kan gebruikt worden voor een vergelijking tussen twee werktuigen. De totale waarde van de trillingen kan ook gebruikt worden in een voorafgaande evaluatie van de blootstelling.</p>	<p>b) WAARSCHUWING: de emissie van trillingen bij het effectief gebruik van het werktuig kan verschillen van de totale verklaarde waarden, al naar gelang de manieren waarop het werktuig gebruikt wordt. Daarom is het noodzakelijk, tijdens het werk, de volgende veiligheidsmaatregelen toe te passen om de bediener te beschermen: handschoenen te gebruiken tijdens het gebruik, het gebruik van de machine te beperken en de de bedieningshendel van de versnelling zo kort mogelijk ingedrukt te houden.</p> <p>[1] <b>NO - TEKNISCHE DATA</b></p> <p>[2] Matespenning og -frekvens MAX</p> <p>[3] Matespenning og -frekvens NOMINAL</p> <p>[4] Maksimal omdreiningshastighed for verktøjet (trådspolen)</p> <p>[5] Klippebredde (trådspole)</p> <p>[6] Diameter for trådspolens tråd (maks)</p> <p>[7] Artikelnummer for klippeinretning</p> <p>[8] Artikelnummer for vern</p> <p>[9] Avtakbar stang</p> <p>[10] Vekt uten batterienhet og uten enhet for kutting</p> <p>[11] Mål</p> <p>[12] Lengde</p> <p>[13] Bredde</p> <p>[14] Høyde</p> <p>[15] Lydtryknivå</p> <p>[16] Målesikkerhet</p> <p>[17] Målt lydeffektnivå</p> <p>[18] Garantert lydeffektnivå</p>	<p>[19] Vibrasjoner</p> <p>[20] Tilleggsutstyr på forespørsel</p> <p>[21] Batterienhet</p> <p>[22] Batterilader</p> <p>a) MERK: Oppgitt totalverdi for vibrasjonene har blitt målt ved å bruke en normal prøvemåte og kan brukes for å sammenligne et redskap med et annet. Den totale vibrasjonsverdien kan også brukes i en foreløpig eksponeringsvurdering.</p> <p>b) ADVARSEL: emisjon av vibrasjoner ved effektiv bruk av redskapet kan avvike fra oppgitt totalverdi i henhold til måten redskapet brukes på. Derfor er det nødvendig, under arbeidet, å ta i bruk følgende sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren: iføre seg hansker ved bruk, begrense maskinens holdtid og korte ned på tiden som man holder inne akselerator kommandospaken.</p>
<p>[1] <b>PL - DANE TECHNICZNE</b></p> <p>[2] Napięcie i częstotliwość zasilania MAX</p> <p>[3] Napięcie i częstotliwość zasilania NOMINAL</p> <p>[4] Maksymalna prędkość obrotowa urządzenia (głowica żyłkowa)</p> <p>[5] Szerokość cięcia (głowica żyłkowa)</p> <p>[6] Średnica głowicy żyłkowej (maks)</p> <p>[7] Kod agregatu tnącego</p> <p>[8] Kod zabezpieczenia</p> <p>[9] Składany drążek</p> <p>[10] Ciężar bez zespołu akumulatora i bez urządzeń tnących</p> <p>[11] Wymiary</p> <p>[12] Długość</p> <p>[13] Szerokość</p> <p>[14] Wysokość</p> <p>[15] Poziom ciśnienia akustycznego</p> <p>[16] Błąd pomiaru</p> <p>[17] Mierzony poziom mocy akustycznej</p> <p>[18] Gwarantowany poziom mocy akustycznej</p> <p>[19] Wibracje</p> <p>[20] Akcesoria dostępne na zamówienie</p> <p>[21] Zespół akumulatora</p> <p>[22] Ładowarka akumulatora</p> <p>a) UWAGA: Całkowita wskazana wartość drgań została zmierzona zgodnie ze znormalizowaną metodą badania i może być wykorzystana w celu dokonania porównania między dwoma urządzeniami. Całkowita wartość drgań może być również stosowana do wstępnej oceny zagrożenia.</p>	<p>b) UWAGA: emisja drgań w praktycznym zastosowaniu niniejszego narzędzia może się różnić od deklarowanej wartości łącznej, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia. Dlatego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, konieczne jest podczas pracy z urządzeniem podjęcie następujących środków bezpieczeństwa: noszenie rękawic podczas korzystania z urządzenia, ograniczenie czasu użytkowania urządzenia i skrócenie czasu trzymania wciśniętej dźwigni obrotów silnika.</p> <p>[1] <b>PT - DADOS TÉCNICOS</b></p> <p>[2] Tensão e frequência de alimentação MAX</p> <p>[3] Tensão e frequência de alimentação NOMINAL</p> <p>[4] Velocidade máxima de rotação da ferramenta (cabeça porta-fio)</p> <p>[5] Largura de corte (cabeça porta-fio)</p> <p>[6] Diâmetro fio da cabeça (máx)</p> <p>[7] Código dispositivo de corte</p> <p>[8] Código de proteção</p> <p>[9] Hastê flexível</p> <p>[10] Peso sem grupo bateria e sem dispositivos de corte</p> <p>[11] Dimensões</p> <p>[12] Comprimento</p> <p>[13] Largura</p> <p>[14] Altura</p> <p>[15] Nível de pressão sonora</p> <p>[16] Incerteza de medição</p> <p>[17] Nível medido de potência sonora</p> <p>[18] Nível garantido de potência sonora</p>	<p>[19] Vibrações</p> <p>[20] Acessórios a pedido</p> <p>[21] Grupo bateria</p> <p>[22] Carregador de bateria</p> <p>a) NOTA: o valor total declarado das vibrações foi mensurado de acordo com um método normalizado de ensaio e pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com a outra. O valor total das vibrações também pode ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição.</p> <p>b) ADVERTÊNCIA: a emissão de vibrações no uso efetivo da ferramenta pode ser diversa do valor total declarado de acordo com os modos com os quais a ferramenta é utilizada. Portanto, durante o trabalho, é necessário adotar as seguintes medidas de segurança para proteger o operador: usar luvas durante o uso, limitar o tempo de utilização da máquina e encurtar o tempo durante o qual a alavanca de comando é mantida pressionada.</p>

<p>[1] <b>RO - DATE TEHNICE</b></p> <p>[2] Tensiunea și frecvența de alimentare MAX</p> <p>[3] Tensiunea și frecvența de alimentare NOMINAL</p> <p>[4] Viteză maximă de rotație a sculei (unitate de suport fir)</p> <p>[5] Lățime de tăiere (cap de suport fir)</p> <p>[6] Diametru fir unitate (max)</p> <p>[7] Codul dispozitivului de tăiere</p> <p>[8] Codul protecției</p> <p>[9] Tijă pliabilă</p> <p>[10] Greutate fără grupul acumulator și fără dispozitive de tăiere</p> <p>[11] Dimensiuni</p> <p>[12] Lungime</p> <p>[13] Lățime</p> <p>[14] Înălțime</p> <p>[15] Nivel de presiune sonoră</p> <p>[16] Nesiguranță în măsurare</p> <p>[17] Nivel de putere sonoră măsurat</p> <p>[18] Nivel de putere sonoră garantat</p> <p>[19] Vibrații</p> <p>[20] Accesoria la cerere</p> <p>[21] Grupul acumulator</p> <p>[22] Alimentator pentru baterie</p> <p>a) OBSERVAȚIE: valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată ținându-se cont de o metodă de probă normalizată și poate fi utilizată pentru a compara instrumentele între ele. Valoarea totală a vibrațiilor poate fi utilizată și pentru o evaluare preliminară a expunerii.</p>	<p>b) AVERTISMENT: emisia de vibrații în utilizarea efectivă a instrumentului poate fi diferită față de valoarea totală declarată, în funcție de modulurile în care se utilizează instrumentul. Din acest motiv este nevoie ca, în timpul sesiunii de lucru, să se adopte următoarele măsuri de siguranță menite să protejeze operatorul: purtarea mănușilor în timpul utilizării, limitarea duratei de utilizare a mașinii și scurtarea duratei în care se ține apăsată maneta de comandă a acceleratoarelor.</p> <p>[1] <b>RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></p> <p>[2] Напряжение и частота питания МАХ</p> <p>[3] Напряжение и частота питания NOMINAL</p> <p>[4] Максимальная скорость вращения инструмента (триммерная головка)</p> <p>[5] Ширина скашивания (триммерная головка)</p> <p>[6] Диаметр корда (макс.)</p> <p>[7] Код режущего приспособления</p> <p>[8] Код защиты</p> <p>[9] Складной стержень</p> <p>[10] Вес без аккумулятора и без режущих устройств</p> <p>[11] Габариты</p> <p>[12] Длина</p> <p>[13] Ширина</p> <p>[14] Высота</p> <p>[15] Уровень звукового давления</p> <p>[16] Погрешность измерения</p>	<p>[17] Уровень измеренной звуковой мощности</p> <p>[18] Гарантируемый уровень звуковой мощности</p> <p>[19] Вибрация</p> <p>[20] Принадлежности – навесные орудия по заказу</p> <p>[21] Аккумулятор</p> <p>[22] Зарядное устройство</p> <p>a) ПРИМЕЧАНИЕ: общий заявленный уровень вибрации был измерен с использованием нормализованного метода испытаний, и его можно использовать для сравнения различных инструментов между собой. Общий уровень вибрации можно также использовать для предварительной оценки подверженности воздействию вибрации.</p> <p>b) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: уровень вибрации во время фактической эксплуатации инструмента может отличаться от общего заявленного значения и зависит от режимов эксплуатации инструмента. Поэтому во время работы необходимо принимать следующие меры безопасности для защиты оператора: работать в перчатках, ограничивать время использования машины и сократить время, в течение которого рычаг управления дросселем остается нажатым.</p>
<p>[1] <b>SK - TECHNICKÉ PARAMETRE</b></p> <p>[2] Napájacie napätie a frekvencia MAX</p> <p>[3] Napájacie napätie a frekvencia NOMINAL</p> <p>[4] Maximálna rýchlosť otáčania nástroja (strunová hlava)</p> <p>[5] Záber (strunová hlava)</p> <p>[6] Priemer struny (max.)</p> <p>[7] Kód kosiaceho zariadenia</p> <p>[8] Kód ochranného krytu</p> <p>[9] Ohybná tyč</p> <p>[10] Váha akumulátorovej jednotky a bez rezných nástrojov</p> <p>[11] Rozmery</p> <p>[12] Dĺžka</p> <p>[13] Šírka</p> <p>[14] Výška</p> <p>[15] Úroveň akustického tlaku</p> <p>[16] Nepresnosť merania</p> <p>[17] Hladina nameraného akustického výkonu</p> <p>[18] Zaručená úroveň akustického výkonu</p> <p>[19] Vibrácie</p> <p>[20] Prídavné zariadenia na požiadanie</p> <p>[21] Akumulátorová jednotka</p> <p>[22] Nabíjačka akumulátora</p> <p>a) POZNÁMKA: vyhlásená celková hodnota vibrácií bola nameraná s použitím normalizovanej skúšobnej metódy a je možné ju použiť na porovnanie jednotlivých nástrojov.</p>	<p>Celková hodnota vibrácií môže byť použitá aj pri prípravnom vyhodnocovaní vibrácií.</p> <p>b) VAROVANIE: emisia vibrácií pri skutočnom použití nástroja môže byť odlišná od vyhlásenej celkovej hodnoty v závislosti na režimoch, v ktorých sa daný nástroj používa. Preto je potrebné počas práce prijať nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia, ktoré majú za cieľ ochrániť operátora: počas bežného použitia majte nasadené rukavice, obmedzte dobu použitia stroja a skráťte dobu, počas ktorých je zatlačená ovládacia páka plynu.</p> <p>[1] <b>SL - TEHNIČNI PODATKI</b></p> <p>[2] Napetost in frekvenca električnega napajanja MAX</p> <p>[3] Napetost in frekvenca električnega napajanja NOMINAL</p> <p>[4] Največja hitrost rotacije orodja (glava z nitjo)</p> <p>[5] Širina košnje (glava z nitjo)</p> <p>[6] Premer niti (max)</p> <p>[7] Šifra rezalne naprave</p> <p>[8] Šifra zaščite</p> <p>[9] Odstranljiv drog</p> <p>[10] Teža brez enote baterije in brez rezila</p> <p>[11] Dimenzije</p> <p>[12] Dolžina</p> <p>[13] Širina</p> <p>[14] Višina</p> <p>[15] Raven zvočnega pritiska</p> <p>[16] Merilna negotovost</p> <p>[17] Raven izmerjene zvočne moči</p>	<p>[18] Raven zagotovljene zvočne moči</p> <p>[19] Vibracije</p> <p>[20] Dodatni priključki na zahtevo</p> <p>[21] Enota baterije</p> <p>[22] Polnilnik baterije</p> <p>a) OPOMBA: Deklarirana skupna vrednost vibracij je bila izmerjena v skladu z normirano metodo preizkušanja; mogoče jo je uporabiti za primerjavo med različnimi orodji. Skupna vrednost vibracij se lahko uporabi tudi za predhodno oceno izpostavitve.</p> <p>b) OPOZORILO: Med dejansko uporabo orodja se oddajane vibracije lahko razlikujejo od deklarirane skupne vrednosti, kar je odvisno od načina uporabe orodja. Zato je treba med delom udeležati naslednje varnostne ukrepe za zaščito upravljavca: med delom nosite rokavice, omejite čas uporabe stroja in skrajšajte intervale, med katerimi pritisnete na komandni vzvod pospeševalnika.</p>

<p>[1] <b>SR - TEHNIČKI PODACI</b></p> <p>[2] Napon i frekvencija napajanja MAX</p> <p>[3] Napon i frekvencija napajanja NOMINAL</p> <p>[4] Maksimalna brzina okretanja alatke (glava s reznom niti)</p> <p>[5] Širina rezanja (glava s reznom niti)</p> <p>[6] Prečnik niti glave (maks.)</p> <p>[7] Šifra rezne glave</p> <p>[8] Šifra štitnika</p> <p>[9] Odvojiva čipka</p> <p>[10] Težina bez baterije i bez nastavaka za rezanje</p> <p>[11] Dimenzije</p> <p>[12] Dužina</p> <p>[13] Širina</p> <p>[14] Visina</p> <p>[15] Nivo zvučnog pritiska</p> <p>[16] Merna nesigurnost</p> <p>[17] Izmeren nivo zvučne snage</p> <p>[18] Garantovan nivo zvučne snage</p> <p>[19] Vibracije</p> <p>[20] Dodatna oprema na zahtev</p> <p>[21] Akumulatorska baterija</p> <p>[22] Punjač baterije</p> <p>a) NAPOMENA: ukupna prijavljena vrednost vibracija izmerena je prema normalizovanoj metodi ispitivanja i može se koristiti za poređenje dve alatke. Ukupna vrednost vibracija može se koristiti i prilikom uvodne procene izloženosti.</p>	<p>b) UPOZORENJE: emisija vibracija prilikom efektivne upotrebe alatke može se razlikovati od ukupne prijavljene vrednosti u zavisnosti od načina na koji se koristi alatka. Stoga je potrebno, za vreme rada, primeniti sledeće sigurnosne mere u cilju zaštite radnika: nositi rukavice za vreme upotrebe, smanjiti vreme korišćenja mašine i skratiti vreme pritiskanja poluge komande gasa.</p> <p>[1] <b>SV - TEKNISKA SPECIFIKACIONER</b></p> <p>[2] Spänning och frekvens MAX</p> <p>[3] Spänning och frekvens NOMINAL</p> <p>[4] Verktygets maximala rotationshastighet (trimmerhuvud)</p> <p>[5] Klippbredd (trimmerhuvud)</p> <p>[6] Trädens diameter (max)</p> <p>[7] Skärenhetens kod</p> <p>[8] Skyddskod</p> <p>[9] Fällbar tång</p> <p>[10] Vikt utan batterigrupp och utan skärande anordningar</p> <p>[11] Dimensioner</p> <p>[12] Längd</p> <p>[13] Bredd</p> <p>[14] Höjd</p> <p>[15] Ljudtrycksnivå</p> <p>[16] Tvivel med mått</p> <p>[17] Uppmätt ljudeffektnivå</p> <p>[18] Garanterad ljudeffektnivå</p> <p>[19] Vibrationer</p>	<p>[20] Fyllvalstillbehör</p> <p>[21] Batterigrupp</p> <p>[22] Batteriladdare</p> <p>a) ANMÄRKNING: det totala angivna vibrationsvärdet har mätts i enlighet med en standardiserad testmetod och kan användas för en jämförelse mellan olika verktyg. Det totala vibrationsvärdet kan användas även vid en preliminär exponeringsbedömning.</p> <p>b) WARNING: vibrationsemissioner under användningen av verktyget kan skilja sig från det totala värdet som anges beroende på hur verktyget används. Därför är det nödvändigt, under arbetet, att tillämpa de följande säkerhetsåtgärderna som avses för att skydda föraren: bär handskar under användningen, begränsa användningstiden och tiderna som gasreglaget spak hålls nedtryckt.</p>
<p>[1] <b>TR - TEKNİK VERİLER</b></p> <p>[2] Besleme gerilimi ve frekansı MAX</p> <p>[3] Besleme gerilimi ve frekansı NOMINAL</p> <p>[4] Aletin maksimum rotasyon hızı (misinalı kesme kafası)</p> <p>[5] Kesim genişliği (misinalı kesme kafası)</p> <p>[6] Kesme kafası çapı (maks)</p> <p>[7] Kesim düzeni kodu</p> <p>[8] Koruma kodu</p> <p>[9] Ayrılabilen çubuk</p> <p>[10] Batarya grubu olmadan ağırlık ve kesim araçları olmadan</p> <p>[11] Ebatlar</p> <p>[12] Uzunluk</p> <p>[13] Genişlik</p> <p>[14] Yükseklik</p> <p>[15] Ses basınç seviyesi</p> <p>[16] Ölçü belirsizliği</p> <p>[17] Ölçülen ses güç seviyesi</p> <p>[18] Garanti edilen ses güç seviyesi</p> <p>[19] Titreşim</p> <p>[20] Talep üzerine aksesuarlar</p> <p>[21] Batarya grubu</p> <p>[22] Batarya şarjörü</p> <p>a) NOT: beyan edilen toplam titreşim değeri, normalize edilmiş test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve bir takım ile değeri arasında karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılabilir. Toplam titreşim değeri aynı zamanda maruz kalma durumuna dair ön değerlendirme yaparken de kullanılabilir.</p>	<p>b) UYARI: takımın etkili kullanımı sırasında yayılan titreşim, takımın kullanıma şekline bağlı olarak beyan edilen toplam değerden farklı olabilir. Bu nedenle, çalışma yapılırken operatörü korumaya yönelik aşağıdaki güvenlik tedbirleri alınmalıdır: kullanım sırasında eldiven takın, makinenin kullandığı süreleri sınırladığınız ve gaz kumanda levyesinin basılı tutulduğu süreleri kısaltın.</p>	

**INDEX**

1. GENERAL INFORMATION .....	1
2. SAFETY REGULATIONS.....	2
3. GETTING TO KNOW THE MACHINE .....	7
3.1 Description of the machine and planned use ...	7
3.2 Safety signs.....	8
3.3 Product identification label .....	8
3.4 Main components.....	8
4. ASSEMBLY.....	9
4.1 Assembly components.....	9
4.2 Rod installation.....	9
4.3 Fitting the FRONT hand grip .....	9
4.4 Fitting the guard on the cutting means.....	9
4.5 Fitting the indicator on the cutting limit .....	9
5. CONTROLS.....	9
5.1 Safety button (activation / deactivation device) .....	9
5.2 Throttle control lever .....	10
5.3 Throttle safety lever .....	10
6. USING THE MACHINE .....	10
6.1 Preparation.....	10
6.2 Safety checks.....	11
6.3 Start-up .....	11
6.4 Operation .....	11
6.5 Advice for operation .....	12
6.6 Stop.....	12
6.7 After use.....	13
7. ROUTINE MAINTENANCE.....	13
7.1 General information.....	13
7.2 Battery.....	13
7.3 Cleaning the machine and the motor.....	14
7.4 Nuts and bolts .....	14
8. OCCASIONAL MAINTENANCE .....	14
8.1 Cutting means maintenance .....	14
8.2 Sharpening the line cutting knife .....	15
9. STORAGE.....	15
9.1 Storing.....	15
9.2 Storing the battery.....	15
10. HANDLING AND TRANSPORTATION.....	15
11. ASSISTANCE AND REPAIRS .....	15
12. WARRANTY COVERAGE.....	16
13. MAINTENANCE TABLE.....	16
14. TROUBLESHOOTING.....	16
15. ACCESSORIES ON REQUEST .....	18
15.1 Batteries.....	18
15.2 Battery charger.....	18

**1. GENERAL INFORMATION****1.1 HOW TO READ THE MANUAL**

Some paragraphs in the manual contain important information regarding safety and operation and are emphasized in this manner:

**NOTE** or **IMPORTANT** *These give details or further information on what has been previously indicated and aim to prevent damage to the machine or cause other damage.*

The  symbol highlights danger. Failure to observe the warning can lead to the risk of injury to oneself and others and/or damage.

The paragraphs highlighted in a square with grey spots indicate the optional characteristics not available on all models documented in this manual. Check if the characteristic is on this model.

Whenever reference is made to a position on the machine "front", "back", "left" or "right" hand side, this refers to the operator's working position.

**1.2 REFERENCES****1.2.1 Figures**

The figures in these instructions for use are numbered 1, 2, 3, etc. Components shown in the figures are marked A, B, C, etc. Reference to component C in figure 2 is indicated with the wording: "See fig. 2.C" or simply "(Fig. 2.C)". The figures are given as a guide only. The actual pieces can differ from those illustrated in this document.

**1.2.2 Titles**

The manual is divided into chapters and paragraphs. The title of paragraph "2.1 Training" is a sub-title of "2. Safety regulations". References to titles or paragraphs are marked with the abbreviation chap. or par. and the relevant number. Example: "chap. 2" or "par. 2.1".

## 2. SAFETY REGULATIONS

### 2.1 TRAINING

 ***Become familiar with the controls and the proper use of the machine. Learn how to stop the machine quickly. Failure to follow the warnings and instructions may result in fire and/or serious injury.***

- Never allow the machine to be used by children or individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities, or without experience and know-how, or individuals who do not have the necessary familiarity with the instructions. Local regulations may restrict the age of the operator.
- Never use the machine if the user is tired or unwell, or has taken medicine, drugs, alcohol or any substances which may slow their reflexes and compromise their judgement.
- Bear in mind that the operator or user is responsible for accidents or unexpected events occurring to other people or their property. It is the user's responsibility to assess the potential risk of the area where work is to be carried out and to take all the necessary precautions to ensure his own safety and that of others, particularly on slopes or rough, slippery and unstable ground.

- If the machine is sold or lent to others, make sure that the operator looks over the user instructions contained in this manual.

### 2.2 PREPARATION

#### Personal Protective Equipment (PPE)

- Always wear slim-fitting protective clothes with slash-proof protection, anti-vibration gloves, helmet, protective goggles, half-mask respirator, protective earplugs, cut resistant safety boots with non-slip soles.
- Use of hearing protections can reduce the ability to hear any warnings (shouting or alarms). Be careful of what occurs around you in the work area.
- Never wear scarves, shirts, necklaces, bracelets, loose flowing clothing, laces or ties or any hanging or flapping accessory that could catch in the machine or in any objects or materials in the work area.
- Tie your hair back if it is long.

#### Work area / Machine

- Thoroughly inspect the entire work area and remove anything that could be thrown by the machine or damage the cutting means/rotating units (stones, branches, iron wire, bones, etc.).

## 2.3 DURING OPERATION

### Work area

- Do not use the machine in environments at risk of explosion, in the presence of flammable liquids, gas or powder. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Work only in daylight or with good artificial light in good visibility conditions.
- Keep persons, children and animals away from the working area. Get another adult to keep the children under supervision.
- Check that there is nobody within 15 metres of the machine's range of operation or within 30 metres for heavier cutting.
- Avoid working with wet grass, in the rain and when there is a risk of a thunderstorm, especially lightening.
- Do not expose the machine to rain or wet environments. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Where possible, avoid working on wet, slippery ground or in any case on uneven or steep ground that does not guarantee stability for the operator.
- Pay careful attention to uneven ground (hills, dips), slopes, hidden hazards and obstacles that could limit visibility.
- Be very careful near ravines, ditches or embankments.

- Always work across the face of the slope and never up and down it, being very careful when changing direction, making sure the cutting means is always downstream.
- Look out for traffic when using the machine near the road.

### Behaviour

- When working, the machine must always be firmly held in both hands, keeping the power unit on the right of the body and the cutting group below the line of the belt. Do not excessively extend arms.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Always use caution and take on a firm and well-balanced position.
- Never run, always walk.
- Always keep hands and feet away from the cutting means, when starting and when using the machine.
- Attention: the cutting means will continue to rotate for a few seconds after disengagement or after you have switched off the motor.
- Be careful of flying debris coming from the cutting means.
- Be careful of avoiding violent collisions between the cutting means and foreign objects/

obstacles. Kickback may occur if the cutting means comes into contact with an obstacle/object. This contact can cause a rapid jerk in the opposite direction, pushing the cutting means up and towards the operator. Kickback can cause the operator to lose control of the machine, leading to serious consequences. To avoid kickbacks, take all the appropriate precautions indicated below:

- Firmly hold the machine, with two hands, and place your body and arms in a position that allows you to resist kickback.
  - Do not extend the arms too high and do not cut above waist height.
  - Use only the cutting means specified by the manufacturer.
  - Follow the manufacturer's instructions concerning cutting means maintenance.
- Beware of injuries caused by devices used to cut the line length.

 If something breaks or an accident occurs during work, turn off the motor immediately and move the machine away to prevent further damage; if an accident occurs with injuries or third parties are injured, carry out the first aid measures most suitable for the situation immediately and contact the

medical authorities for any necessary health care. Carefully remove any debris which could cause damage or injury to persons or animals if ignored.

 Prolonged exposure to vibrations can cause injuries and neurovascular disorders (also called "Raynaud's syndrome" or "white hand"), especially to people suffering from circulation disorders. The symptoms can regard the hands, wrists and fingers and are shown through loss of sensitivity, torpor, itching, pain and discolouring of or structural changes to the skin. These effects can be worsened by low ambient temperatures and/or by gripping the hand grips excessively tightly. If the symptoms occur, the length of time the machine is used must be reduced and a doctor consulted.

### Use limitations

- Do not use the machine if you are unable to hold it with both hands or keep steady on your legs while working.
- Never assemble metal cutting means. **The use of metal or rigid blades of any type with this machine is prohibited.**
- Never use the machine with damaged, missing or incorrectly positioned guards.
- Don't use the machine if the attachments/tools are not installed in their seats.

- Never disengage, deactivate, remove or tamper with the safety systems/micro switches installed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Do not strain the machine too much and do not use a small machine for heavy-duty work; if you use the right machine, you will reduce the risk of hazards and improve the quality of your work.

## 2.4 MAINTENANCE, STORAGE

Ensure regular maintenance and correct storage to maintain machine safety and high performance levels.

### Maintenance

- Never use the machine with worn or damaged parts. Faulty or worn-out parts must always be replaced and never repaired.
- Be careful during adjustment of the machine to prevent entrapment of the fingers between moving parts of the cutting means and fixed parts of the machine.

 The noise and vibration levels shown in these instructions are the maximum levels for use of the machine.

The use of an unbalanced cutting element, the excessive speed of movement, or the absence of maintenance have a significant influence on noise emissions and vibrations. Consequently, it is necessary to take preventive steps to eliminate possible damage due to high levels of noise and stress from vibration; maintain the machine well, wear ear protection devices, and take breaks while working.

### Storage

- To reduce fire risks, do not leave containers with debris inside a room.

## 2.5 RESIDUAL RISKS

Despite compliance with all safety prescriptions, some further hazards may remain:

- danger of injuries to fingers and hands if caught in the rotation of the cutting line;
- danger of injuries to feet if struck by the cutting line,
- stones and soil projections.

## 2.6 BATTERY / BATTERY CHARGER

**IMPORTANT** *The following safety instructions are in addition to the safety requirements provided in the specific battery and battery charger manual delivered with this machine.*

- Only use battery chargers recommended by the manufacturer to recharge batteries. An inadequate battery charger may cause electric shock, overheating or corrosive liquid to leak from the battery.
- Use only batteries specifically designed for your power tool. The use of other batteries may cause injuries and fire risks.
- Make sure that the machine is switched off before inserting the battery. Inserting a battery in a machine which is switched on can cause a fire.
- Keep all unused batteries at a distance from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects as contact with the same can cause short circuits. Short circuits between battery contacts can lead to explosion or fires.
- Never use the battery charger in environments in the presence of vapours, flammable substances or on easily flammable surfaces such as paper, fabric, etc. The battery charger heats up during recharging and may cause a fire.
- When transporting batteries, do not allow the contacts ever to come into contact with each other and never use metal containers to transport them.

## 2.7 ENVIRONMENTAL PROTECTION

Safeguarding the environment must be a relevant and priority

aspect of machine use, of benefit to the community and the environment we live in.

- Avoid being a disturbance to the neighbourhood. Use this machine at reasonable times of the day only (not early morning or late evening when the noise could cause disturbance).
- Scrupulously comply with local regulations for the disposal of packaging, deteriorated parts or any elements with a strong environmental impact; this waste must not be disposed of as normal waste, it must be separated and taken to specified waste disposal centres where the material will be recycled.
- Comply with local regulations for the disposal of waste materials.
- When the machine is withdrawn from service, do not dump it in the environment, but take it to a waste disposal facility in accordance with the local regulations in force.



Do not throw electrical equipment away with domestic waste. According to the European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic equipment waste and its implementation in compliance with national standards, old electrical equipment must be collected separately, for eco-compatible recycling. If electrical equipment is disposed of in a landfill or in the ground, the harmful substances can reach the water table and enter the food chain, damaging your

health and well-being. For further information on the disposal of this product, contact your dealer or a domestic waste collection service.



At the end of their working life, dispose of batteries paying due attention to the environment. Batteries contain material classified as hazardous for you and the environment. They must be removed and disposed of separately at a facility that accepts lithium-ion batteries.



Separate waste collection of the products and packaging used allows the materials to be recycled and reused. Reuse of recycled materials help to prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

### 3. GETTING TO KNOW THE MACHINE

#### 3.1 DESCRIPTION OF THE MACHINE AND PLANNED USE

This machine is a garden tool and more precisely a battery-powered portable grass /grass edge trimmer.

The machine is essentially composed of a motor which, employing a transmission shaft, drives a cutting means (cutting line head).

The cutting means works on a surface that is approximately parallel to the ground (in case of use as grass trimmer) or approximately perpendicular to the ground (in case of use as grass edge trimmer).

The operator can operate the machine and use the main controls, always keeping a safe distance from the cutting means.

#### 3.1.1 Intended use

This machine was designed and manufactured for:

- cutting grass and non woody vegetation (e.g. around the borders of flowerbeds, plants, walls, fences and small lawns);
- tidy up the cutting done using a mower;
- being used by one operator.

#### 3.1.2 Improper use

Any other usage not in keeping with the above-mentioned ones may be hazardous and harm persons and/or damage things. Examples of improper use may include, but are not limited to:

- using the machine for sweeping, tilting the cutting line head. The power of the motor could throw objects and small stones 15 metres or more, causing damage or injury to people;
- trimming hedges or other jobs in which the cutting means is not used at ground level;
- cutting and chopping trees, bushes and flowers;
- using the machine for cutting non-plant material;
- using the machine with the cutting means above the operator's belt level;
- using the machine in public gardens, parks, sports centres, on roadways, fields and woods;
- using cutting means other than those listed in the "Technical Data" table. Serious injury and wound hazard.
- using of the machine by more than one person.

**IMPORTANT** *Improper use of the machine will invalidate the warranty, waive the Manufacturer from all liability, and the user will consequently be liable for all and any damage or injury to himself or others.*

#### 3.1.3 User types

This machine is intended for use by consumers, i.e. non-professional operators. The machine is intended for "DIY" use only.

### 3.2 SAFETY SIGNS


The machine has various symbols on it (fig. 2). They are used to remind the operator of the behaviour to follow to use it with the necessary attention and caution.

Meaning of symbols:



**WARNING! DANGER!**

Failure to use this machine correctly can be hazardous for oneself and others



**WARNING!** Read the instruction manual before using the machine.



Anyone operating the machine under normal conditions for continuous daily use may be exposed to a noise level equal to or exceeding 85 dB (A). Use ear protection devices and goggles.



**PROJECTION HAZARD!**

Be careful of flying debris projected by the cutting means, that can cause serious injuries to persons or damage to things.



**PROJECTION HAZARD!**

People or pets must be kept at least 15 m away when using the machine!



Do not leave the machine in the rain (or in damp conditions).

**IMPORTANT** Any damaged or illegible decals must be replaced. Order replacement decals from an Authorised Service Centre.

### 3.3 PRODUCT IDENTIFICATION LABEL

The product identification label provides the following data (fig. 1):

1. Sound power level
2. Conformity marking
3. Year of manufacture
4. Type of machine
5. Serial number
6. Name and address of Manufacturer
7. Article code

Write the identification data of the machine in the specific space on the label on the back of the cover page.

**IMPORTANT** Quote the information on the product identification label whenever you contact an Authorised Service Centre.

**IMPORTANT** The example of the Declaration of Conformity is provided on the last pages of the manual.

### 3.4 MAIN COMPONENTS

The machine is composed of a series of main components that have the following functions (Fig.1):

- A. Power unit:** it drives the cutting means through a transmission shaft.
- B. Rod:** it connects the rear hand grip to the power unit.
- C. Cutting means:** the element designed to cut the vegetation.
  - 1. Cutting line head:** nylon line cutting means.
- D. Cutting means guard:** it is a safety device which prevents objects drawn up by the cutting means from being hurled away from the machine.
- E. Front hand grip:** semi-circular shaped, it is used to handle the machine.
- F. Rear hand grip:** used to handle the machine and equipped with the main on/off/acceleration control buttons.
- G. Battery** (if it is not supplied with the machine, see chapter 15 "accessories on request"): device that supplies electric current to the tool; its specifications and regulations for use are described in a specific manual.
- H. Battery charger** (if it is not supplied with the machine, see chapter 15 "accessories on request"): device used to recharge the battery. Two battery charger models are available: **H1** (fast battery charge); **H2** (standard battery charge).

## 4. ASSEMBLY

**IMPORTANT** *The safety regulations to follow are described in chap. 2. Strictly comply with these indications to avoid serious risks or dangers.*

For storage and transport purposes, some components of the machine are not installed in the factory and have to be assembled after unpacking. Follow the instructions below.

 **Unpacking and completing the assembly should be done on a flat and stable surface, with enough space for machine handling and its packaging, always making use of suitable equipment. Do not use the machine until all the indications provided in the “ASSEMBLY” section have been carried out.**

### 4.1 ASSEMBLY COMPONENTS

The packaging includes assembly components.

#### 4.1.1 Unpacking

1. Carefully open the packaging, paying attention not to lose components.
2. Consult the documentation in the box, including these instructions.
3. Remove all the unassembled parts from the box.
4. Remove the machine from the box.
5. Dispose of the box and packaging in compliance with local regulations.

 **Before assembling, make sure the battery is not inserted in its housing.**

### 4.2 ROD INSTALLATION

- Insert and push the lower part of the rod (Fig. 3.A) in the upper part (Fig. 3.B) until you hear the stop pin that blocks it in the right position. The rod can be removed by pressing the button (Fig. 3.C).

The rod length is adjustable (par. 6.1.2).

### 4.3 FITTING THE FRONT HAND GRIP

- Mount the front hand grip (Fig.4.A) on the support (Fig. 4.B), tighten it with the appropriate screw (Fig. 4.C) and lock the nut on the opposite side (Fig. 4. D).

### 4.4 FITTING THE GUARD ON THE CUTTING MEANS

 **Wear protective gloves.**

 **Every cutting means must be fitted with a specific guard, as indicated by the following directions in the Technical Data table.**

1. Place the guard (Fig. 5.A) on the holes on the power unit base (Fig. 5.B).
2. Secure the guard (Fig. 5.A) fully tightening the screws (Fig. 5.C).

**NOTE** *On the guard of the cutting means there is the following symbol:*



Indicates the rotation direction of the cutting means.

### 4.5 FITTING THE INDICATOR ON THE CUTTING LIMIT

- Insert and fasten the two ends of the cutting limit indicator (Fig. 6.A) in their respective holes on the power unit (Fig. 6.B).

## 5. CONTROLS

### 5.1 SAFETY BUTTON (ACTIVATION / DEACTIVATION DEVICE)



Press this button to activate and deactivate the machine's electrical circuit (Fig. 7.C).



One LED lit: the machine's electrical circuit is activated. The machine is ready for use.  
Both LEDs lit: the machine is operative (Fig. 7.D).

LEDs off: The electrical circuit is completely deactivated.

**IMPORTANT** *Do not keep your finger on the button when moving the machine to avoid accidentally enabling the machine.*



The "Warning" icon (Fig. 7.E) comes ON in the event of machine fault (refer to the troubleshooting table, par. 14).

## 5.2 THROTTLE CONTROL LEVER

It allows to start/stop the machine and simultaneously engages/disengages the cutting means.

The throttle safety lever (Fig. 7.B) can only be operated if the throttle safety lever is pressed at the same time (Fig. 7.B).

For machine start up:

- Simultaneously push the regulator control lever and safety lever.

**⚠ Starting the machine causes the cutting means to start rotating at the same time.**

The machine stops automatically as the throttle control lever is released.

## 5.3 THROTTLE SAFETY LEVER

The throttle safety lever (Fig. 7.B) allows the throttle control lever to be used (Fig. 7.A).

## 6. USING THE MACHINE

**IMPORTANT** *The safety regulations to follow are described in chap. 2. Strictly comply with these indications to avoid serious risks or dangers.*

## 6.1 PREPARATION

Before starting work it is necessary to carry out several checks and operations to ensure you can work efficiently and in maximum safety:

1. make sure the battery is not inserted in its housing;
2. place the machine in a stable horizontal position on the ground;
3. adjust the machine from ergonomic and functional points of view in order to adapt it to the worker stature and to the type of work (par. 6.1.1 - par. 6.1.4);
4. check the battery (par. 6.1.5).

### 6.1.1 Regulating the front hand grip

1. Slacken the clamp (Fig. 9.A);
2. move the front hand grip into the most ergonomic position for the operator;
3. tighten the clamp.

### 6.1.2 Adjusting the length of the rod

1. Loosen the knob (Fig. 10.A) following the direction of the arrow - open padlock;
2. pull or push the rod (Fig. 10.B) until it reaches the desired length;
3. when the adjustment is complete, tighten the hand grip following the direction of the arrow - closed padlock.

### 6.1.3 Aligning the cutting means

The cutting means orientation allows to switch from grass trimmer mode to grass edge trimmer mode, and vice versa, while working.

How to work in grass trimmer mode:

- Press the button (Fig. 11.A);
- Rotate the cutting means (Fig. 11.B) by 90°, making sure it stays locked in position.

**⚠ Perform this operation when the machine is turned off and the cutting means is still.**

### 6.1.4 Adjusting the cutting limit indicator

- Rotate forwards the cutting limit indicator (Fig. 12.A) when working near trees, kerbs or fences, to avoid the impact with the cutting means.

### 6.1.5 Checking the battery

Before each use:

- check the battery charge status according to the instructions in the battery booklet.

## 6.2 SAFETY CHECKS

Run the following safety checks and check that the results correspond to those outlined on the tables.

 **Always carry out the safety checks before use.**

### 6.2.1 General check

Object	Result
Hand grips (Fig. 1.E)	Clean, dry and fixed firmly to the machine.
Cutting means guard (Fig. 1.D)	Correctly and securely fit to the machine, not worn/deteriorated or damaged.
Screws on the machine	Correctly tightened (not loose)
Cutting means (Fig. 1.C)	Clean, not damaged or worn
Battery (Fig. 1.G)	No damage to the casing, no liquid leakage
Cooling air ducts (par. 7.3)	Not clogged
Machine	No signs of damage or wear
Throttle control lever (Fig. 7.A), throttle safety lever (Fig. 7.B)	The levers must move freely and not be forced.
Test driving	No abnormal vibrations. No abnormal sound

### 6.2.2 Machine operating test

Action	Result
1. Fit the battery inside its housing (par. 7.2.3); 2. press the safety button (Fig. 7.C)	The LED (Fig. 7.D) must come ON (electrical circuit activated).
1. Start the machine (par. 6.3); 2. simultaneously activate the throttle control lever (Fig. 7.A) and the throttle safety lever (Fig. 7.B); 3. release the throttle control lever (Fig. 7.A) and throttle safety lever (Fig. 7.B).	1. The cutting means must not move. 2. The cutting means should move. 3. The levers should return automatically and rapidly to the neutral position and the cutting means should stop.
Press only the throttle control lever (Fig. 7.A).	The throttle control lever remains blocked.

 **If any of the results fail to match the indications provided in the tables below, do not use the machine! Take it to a service centre to be checked and repaired if necessary.**

### 6.3 START-UP

1. Make sure the cutting means is not touching the ground or any other object;
2. fit the battery inside its housing correctly (par. 7.2.3);
3. simultaneously activate the throttle control lever (Fig. 7.A) and throttle safety lever (Fig. 7.B).

**NOTE** At every start up new line is automatically released (par. 6.4.2).

### 6.4 OPERATION

**NOTE** Before tackling a mowing job for the first time, get to know the machine, learn the most suitable cutting techniques, grip the machine firmly and make the movements required by the job.

To use the machine proceed as follows:

- always hold the machine firmly with two hands, using the cutting unit below the operator's belt level.

**NOTE** During use, the battery is protected against total drainage with a protective device that switches off the machine and stops it from working.

**NOTE** Battery power reserve (and therefore the cuttable vegetation area before recharging is required) depends on many factors described in (par. 7.2.1).

**NOTE** After one minute of inactivity, if turned on, the machine will automatically switch off.

#### 6.4.1 Work techniques

**⚠ Use ONLY nylon lines. The use of metal lines, plasticised metal lines and/or lines that are not suitable for the head can cause serious injuries and wounds.**

##### a. Cutting in motion (Scything)

- Make sure the cutting means is in grass trimmer mode (par. 6.1.3);
- proceed at a regular pace, with a circular motion similar to a traditional scythe, without tilting the cutting line head during the operation (Fig. 13).

First try cutting at the right height in a small area, so as to then achieve a uniform cutting height keeping the cutting line head at a constant distance from the ground.

For heavier cutting it can be useful to tilt the cutting line head to the left by about 30°.

**⚠ Do not work in this way if there is the possibility of causing objects to be thrown, which could harm people, animals or cause damage.**

##### b. Precision cutting (Trimming)

Keep the machine slightly tilted so that the lower part of the cutting line head does not touch the ground and the cutting line is at the required point, always keeping the cutting means at a distance from the operator.

##### c. Cutting near fences/foundations

- Adjust the cutting limit indicator (if applicable, par. 6.1.4);
- move the cutting line head slowly towards fences, posts, rocks, walls, etc. without hitting them hard (Fig. 12).

If the line strikes a solid object it could break or become worn; if it gets tangled in a fence it could break suddenly.

In any case, cutting around pavements, foundations, walls, etc. can cause greater wear than normal to the line.

##### d. Cutting around trees

- Adjust the cutting limit indicator (if applicable, par. 6.1.4);
- walk round the tree from left to right, approaching the trunks slowly so as not to strike the tree with the line and keeping the cutting line head tilted forward slightly.

Remember that the nylon line could lop off or damage small shrubs and that the impact of the nylon line against the trunk of bushes or trees with soft bark could seriously damage the plant.

#### 6.4.2 Automatic line release

This machine is fitted with an automatic line release head.

To release new line:

1. stop the machine (par. 6.6);
2. wait for two seconds and restart the machine.

The cutting diameter is set to 30 cm.

Repeat the procedure until the line length reaches the line cutting knife (Fig. 8.A) that will cut any excess length.

#### 6.5 ADVICE FOR OPERATION

During use it is best to periodically remove weeds that wrap around the machine to avoid motor overheating (Fig. 1.A), due to grass caught under the cutting means guard (Fig. 1.D).

Proceed as follows:

- stop the machine (par. 6.6);
- remove the battery (par. 7.2.2);
- wear work gloves;
- remove the caught-up grass with a screwdriver to allow the motor to be properly cooled.

#### 6.6 STOP

To stop the machine:

1. release the throttle control lever (Fig. 7.A);
2. wait until the cutting means stops.

**⚠** *When you have stopped the machine, it will take a few seconds for the cutting means to stop.*

**IMPORTANT** *Always stop the machine when moving between work areas.*

## 6.7 AFTER USE

- Remove the battery from its housing and recharge it (par 7.2.2).
- Allow the motor to cool before storing in an enclosed space.
- Clean (par. 7.3).
- Make sure there are no loose or damaged components. If necessary, replace the damaged components and tighten any screws and loose bolts or contact the authorised service centre.

**IMPORTANT** *Always remove the battery (par 7.2.2) whenever you leave the machine unused or unattended.*

## 7. ROUTINE MAINTENANCE

### 7.1 GENERAL INFORMATION

**IMPORTANT** *The safety regulations to follow are described in chap. 2. Strictly comply with these indications to avoid serious risks or dangers.*

**⚠** *Prior to carrying out any maintenance operation, you need to:*

- **Stop the machine;**
  - **remove the battery from its housing and recharge it (par 7.2.2);**
  - **allow the motor to cool before storing in an enclosed space;**
  - **use suitable clothing, protective gloves and goggles;**
  - **read the relevant instructions.**
- The frequency and types of maintenance are summarised in the "Maintenance Table" (chapter 13). The table will help you maintain your machine's safety and performance. It summarises the main interventions to be made and the frequency applicable to each of them. Carry out the relevant task as soon as it is scheduled to be performed.

- The use of non-genuine spare parts and attachments could adversely affect machine operation and safety. The manufacturer declines all liability for any damage or injuries caused by these products.
- Genuine spare parts are supplied by Authorised Assistance Centres and Dealers.

**IMPORTANT** *Any maintenance and adjustment operations not described in this manual must be carried out by your dealer or Authorised Service Centre.*

### 7.2 BATTERY

#### 7.2.1 Battery power reserve

Battery power reserve (and therefore the cuttable vegetation area before recharging is required) mainly depends on:

- a. environmental factors, that cause higher energy requirements:
  - cutting, high, wet vegetation;
- b. operator behaviour that should be avoided:
  - switching the machine on and off frequently whilst working;
  - adopting a cutting technique that is unsuitable for the work to be performed (par. 6.4.1).

To optimise battery power reserve it is always recommended to:

- cut the grass when dry;
- use the most appropriate technique for the work to be performed (par. 6.4.1).

If the need arises to use the machine for sessions which exceed the capability of a standard battery, it is possible to:

- purchase a second standard battery to immediately replace the discharged battery, without compromising the continuity of operations;
- purchase a battery with an extended power reserve compared to the standard version (par. 15.1).

#### 7.2.2 Battery removal and recharging

1. Press the yellow locking button located in the battery housing (Fig. 14.A) and remove the battery (Fig. 14.B);
2. fit the battery (Fig. 15.A) in the battery charger housing (Fig. 15.B);

3. connect the battery charger (Fig. 16.B) to a power socket with the voltage indicated on the rating plate.
4. fully charge the battery according to the instructions in the battery/ battery charger booklet.

**NOTE** *The battery is equipped with a guard that inhibits recharging if the environmental temperature is not between 0 and +45 °C.*

**NOTE** *The battery can be recharged at any time, even partially, with no risk of damaging it.*

### 7.2.3 Refitting the battery on the machine

When recharging is completed:

1. Remove the battery (Fig. 16.A) from the housing in the battery charger (do not keep recharging when recharging is completed);
2. disconnect the battery charger (Fig. 17.B) from the electrical mains;
3. fit the battery (Fig. 17.B) in its housing pressing down until you hear it click firmly into position which ensures the electrical contact.

### 7.3 CLEANING THE MACHINE AND THE MOTOR

- Always clean the machine after use with a damp cloth dipped in neutral detergent.
- Remove all traces of humidity using a soft damp cloth. Humidity can generate risks of electric shocks.
- Do not use aggressive detergents or solvents to clean the plastic parts or hand grips.
- To reduce fire hazards, keep the lawnmower and, in particular, the motor free of grass, leaves, or excessive grease.
- To avoid overheating and damage to the motor or the battery, always keep the cooling air vents clean and free of debris.
- Do not spray water onto the motor and electrical components and prevent them from getting wet.

### 7.4 NUTS AND BOLTS

- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Check regularly that the handles are fixed firmly.

## 8. OCCASIONAL MAINTENANCE

**Prior to carrying out any maintenance operation, you need to:**

- **stop the machine;**
- **remove the battery from its housing and recharge it (par 7.2.2);**
- **allow the motor to cool before storing in an enclosed space;**
- **use suitable clothing, protective gloves and goggles;**
- **read the relevant instructions.**

 **Warning! Risk of injuries due to dangerous moving parts!**

### 8.1 CUTTING MEANS MAINTENANCE

Cutting means displaying the code indicated on the Technical Data table should be used on this machine.

Given product evolution, the cutting means mentioned in the "Technical Data" table may be replaced in time with others having similar interchangeable and operating safety features.

 **Do not touch the cutting means until the battery has been removed and the cutting means is completely stationary.**

#### 8.1.1 Replacing the reel of the cutting line head

1. Press the two side tabs (Fig. 18.A) and remove the cover (Fig. 18.B);
2. Remove the reel (Fig. 18.C);
3. insert the new reel (Fig. 19.A), making sure the line extremity exits the head hole (Fig. 19.B);
4. Refit the cover (Fig. 19.C) insert the two side tabs (Fig. 19.D) in the cutting line head openings (Fig. 19.E).

#### 8.1.2 Replacing the cutting line head

1. Remove the reel (par. 8.1.1);
2. remove the line left inside;
3. only use a line with diameter of 1.6 mm and cut 3 m of length.
4. align the lines that exit the two holes evenly;

5. insert the end of one line in the hole located inside the reel (Fig. 20.A) until it emerges from the opposite hole;
6. wind the line in a clockwise direction as indicated by the arrows (Fig. 20.B) and allow about 15 cm to protrude from the reel;
7. connect it with one of the anchorage sites (Fig. 20.C) on the reel;
8. reposition the reel and reassemble the cover (cap 8.1.1).

## 8.2 SHARPENING THE LINE CUTTING KNIFE

1. Remove the line cutting knife (Fig. 8.A) from the cutting means guard (Fig. 8.B) unscrewing the screws (Fig. 8.C);
2. Fix the line cutting knife in a vice and sharpen it using a flat file, being careful to retain the original cutting angle;
3. Re-assemble the line cutting knife (Fig. 8.A) on the cutting means guard (Fig. 8.B).

## 9. STORAGE

**IMPORTANT** *The safety regulations to follow are described in chap. 2. Strictly comply with these indications to avoid serious risks or dangers.*

### 9.1 STORING

When the machine is to be stored away:

- Remove the battery from its housing and recharge it (par 7.2.2);
- allow the motor to cool before storing in an enclosed space;
- Clean (par. 7.3);
- make sure there are no loose or damaged components. If necessary, replace any damaged components and tighten any screws and loose bolts or contact the authorised service centre;
- store the machine:
  - in a dry place;
  - protected from inclement weather;
  - in a place out of children's reach;
  - making sure that keys or tools used for maintenance are removed.

### 9.2 STORING THE BATTERY

The battery must be kept in a cool, shaded place without humidity.

**NOTE** *If unused for any length of time, recharge the battery every two months to prolong its working life.*

## 10. HANDLING AND TRANSPORTATION

Whenever the machine is to be handled or transported you must:

- stop the machine (par. 6.6);
- remove the battery from its housing and recharge it (par. 7.2.2);
- wear heavy work gloves;
- only hold the machine using the hand grips and position the cutting means in the opposite direction to that used during operations.

When transporting the machine on a vehicle, always:

- position it so that it can not cause a hazard for anybody.

## 11. ASSISTANCE AND REPAIRS

This manual provides all the necessary information to run the machine and for correct basic maintenance operations which can be performed by the user. Any regulations and maintenance operations not described herein must be carried out by your Dealer or Authorised Service Centre, which have the necessary knowledge and equipment to ensure that the work is carried out correctly, maintaining the correct degree of safety and the original operating conditions of the machine. Any operations performed in unauthorised centres or by unqualified persons will totally invalidate the Warranty and all obligations and responsibilities of the Manufacturer.

- Only Authorised Service Centres can carry out guaranteed repairs and maintenance.
- The Authorised Service Centres only use genuine spare parts. Genuine spare parts and attachments have been designed specifically for machines.
- Non-genuine spare parts and accessories are not approved. Use of non-genuine spare parts and accessories cause the warranty to expire.
- It is advisable to send your machine once a year to an Authorised Service Centre for servicing, assistance and safety device inspection.

## 12. WARRANTY COVERAGE

The warranty covers all material and manufacturing defects. The user must follow all the instructions provided in the accompanying documentation.

The warranty does not cover damage caused by:

- failure to become familiar with the documentation accompanying the machine;
- carelessness;
- incorrect or forbidden use or assembly;
- use of non-genuine spare parts;

- use of attachments not supplied or not approved by the manufacturer.

The warranty does not cover:

- normal wear and tear of consumables, such as cutting means, safety bolts; Normal wear and tear.

The purchaser is protected by his or her own national legislation. The purchaser's rights under the national laws or his or her own country are not in any way restricted by this warranty.

## 13. MAINTENANCE TABLE

Intervention	Frequency	Notes
<b>MACHINE</b>		
Check all fasteners	Before each use	par. 7.4
Safety checks/check controls	Before each use	par. 6.2
Check the cutting means guard.	Before each use	par. 6.2.1
Checking the cutting means	Before each use	par. 6.2.1
Check the battery charge status	Before each use	*
Recharge the battery	After each use	par. 7.2.2 *
Cleaning the machine and the motor	After each use	par. 7.3
Checking for any damage to the machine. If necessary, contact the authorised service centre.	After each use	-

\* Refer to the battery/battery charger manual.

## 14. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
1. The cutting means is stationary and the machine does not start when the throttle control lever and throttle safety lever are engaged	Battery is not inserted or is inserted incorrectly	Make sure that the battery is inserted well (par. 7.2.3)
	Low battery	Check the battery status and recharge if necessary (par. 7.2.2)
	The separable rod was not fully or properly inserted in its housing	Make sure the separable rod was installed and correctly inserted (par. 4.2)
	Defective throttle control lever/ throttle safety lever	Do not use the machine. Immediately turn off the machine remove the battery and contact a service centre.
	Machine damaged	Do not use the machine. Immediately turn off the machine remove the battery and contact a service centre.
2. Motor overheating	Grass caught under the cutting means guard	Remove caught grass (par. 6.5)
3. Grass accumulates around the power unit housing and the cutting line head	Too high grass is being cut close to the ground	Cut tall grass with a top down movement to avoid accumulations.

<b>PROBLEM</b>	<b>PROBABLE CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>
4. The line is not released when the automatic release is turned on	The line is stuck to itself	Lubricate with silicone spray
	Not enough line on the reel or reel empty	Replace the reel (chap. 8.1.1) or the line (chap. 8.1.2)
	The line is worn and too short	Release the line manually (chap. 6.4.2.)
	The line is tangled on the reel or broken	Remove the line from the reel and rewind it (chapter 8.1.2)
5. The cutting means comes into contact with a foreign body.	-	Turn off the machine, remove the battery and: - inspect for damage; - check for and tighten any loose parts; - have all replacements or repairs carried out by an authorised service centre.
6. Excessive noise and/or vibration is experienced whilst working	Loose or damaged parts.	Turn off the machine, remove the battery and: - inspect for damage; - check for and tighten any loose parts; - have all replacements or repairs carried out by an authorised service centre.
7. The machine gives off smoke whilst working	Machine damaged	Do not use the machine. Immediately turn off the machine remove the battery and contact a service centre.
8. Battery power reserve is low	Severe working conditions requiring greater current absorption	Optimise operations (par. 7.2.1)
	Battery is insufficient for operating requirements	Use a second battery or extended battery (par. 15.1)
	Decrease in battery capacity	Purchase a new battery

<b>PROBLEM</b>	<b>PROBABLE CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>
9. The battery charger is not recharging the battery	Battery is not correctly inserted in the battery charger	Check it is correctly inserted (par. 7.2.3)
	Unsuitable environmental conditions	Recharge the battery in places with suitable temperatures (see battery/ battery charger instruction manual)
	Dirty contacts	Clean the contacts
	The battery charger is not energised	Check it is plugged in and the power socket is energised
	Faulty battery charger	Replace with an original spare part
	-	If the problem persists, refer to the battery/battery charger manual

10. The LED indicator (Fig. 7.E) remains ON in steady mode	Self-check failed	Do not use the machine. Immediately turn off the machine, remove the battery and contact a service centre.
11. The LED indicator (Fig. 7.E) remains ON in flashing mode	Battery communication error	Do not use the machine. Immediately turn off the machine, remove the battery and contact a service centre.
	Rotor blocked	Do not use the machine. Immediately turn off the machine, remove the battery and contact a service centre.
	Current overload	Optimize machine usage.

If problems persist after having performed the operations described above, contact your dealer.

## 15. ACCESSORIES ON REQUEST

### 15.1 BATTERIES

Different capacity batteries are available to suit specific operating requirements (Fig. 21). The list of approved batteries for this machine is found in the "Technical Data" table.

### 15.2 BATTERY CHARGER

Device used to recharge the battery: fast (Fig. 22.A), standard (Fig. 22.B).

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ** (Istruzioni Originali)  
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Tagliaerba/tagliabordi portatile, taglio erba

a) Tipo / Modello Base

LT 500 Li 48

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore

batteria

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC
- e) Ente Certificatore: /
- f) Esame CE del tipo: /
  
- OND: 2000/14/EC, ANNEX VI, proc.1- 2005/88/EC  
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)
- e) Ente Certificatore: TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstrasse 199, 80686 München, Deutschland  
Notified Body for EC Directive 2000/14/EC:0036
  
- EMCD: 2014/30/EU
- RohS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017    EN 55014-1:2017  
EN 50636-2-91:2014    EN 55014-2:2015  
EN 50581:2012

g) Livello di potenza sonora misurato    91,9    dB(A)  
h) Livello di potenza sonora garantito    96    dB(A)  
i) Ampiezza di taglio    30    cm

n) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico:

ST. S.p.A.  
Via del Lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 01.09.2019

CEO Stiga Group  
Sean Robinson



<p><b>FR</b> (Traduction de la version originale)</p> <p><b>DECLARATION CE de Conformité</b> (Directive Machines 2006/42/CE, Article 6, par 1, let. a)</p> <p>1. Je soussigné 2. Déclare sous ma propre responsabilité que ce machinisme " Couche bébé " Conformité avec le Titre " Modèle de base "</p> <p>a) Type " Modèle de base "</p> <p>b) Marque / Année de construction</p> <p>c) Date</p> <p>d) Motor: accus</p> <p>3. Est conforme aux prescriptions des directives</p> <p>e) Référence(s) harmonisées</p> <p>f) Niveau de puissance sonore mesuré</p> <p>h) Niveau de puissance sonore déclaré</p> <p>i) Logement de coupe</p> <p>j) Personne habilitée à établir le Dossier Technique</p> <p>k) Lieu et Date</p>	<p><b>EN</b> (Translation of the original instruction)</p> <p><b>EC Declaration of Conformity</b> (Directive Machines 2006/42/EC, Annex 6, part A)</p> <p>1. The undersigned 2. Declares under his own responsibility that this machine " Couché bébé " conforms with the Title " Model of base "</p> <p>a) Type " Model of base "</p> <p>b) Serial number</p> <p>c) Motor: battery</p> <p>3. Confirms to the directive specifications:</p> <p>a) Conformity with the specifications</p> <p>b) Reference to harmonised standards</p> <p>c) Sound power level measured</p> <p>d) Sound power level guaranteed</p> <p>e) Range of cut</p> <p>f) Person authorised to create the Technical File</p> <p>g) Place and date</p>	<p><b>DE</b> (Übersetzung des Originaltextes)</p> <p><b>EG-Konformitätserklärung</b> (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil A)</p> <p>1. Ich, Unterschrifteter 2. Erkläre auf eigene Verantwortung, dass die Maschine " Couché bébé " den folgenden Richtlinien entspricht:</p> <p>a) Konformität mit den Spezifikationen</p> <p>b) Bezugnahme auf harmonisierte Normen</p> <p>c) Gemessene Schallleistung</p> <p>d) Garantierte Schallleistung</p> <p>e) Scherbreite</p> <p>f) Gemessene Geräuschleistung</p> <p>g) Scherbreite</p> <p>h) Gemessene Geräuschleistung</p> <p>i) Ort und Datum</p>	<p><b>NO</b> (Oversettelse av original dokument)</p> <p><b>EF-Declarationskonformitet</b> (Maskineriktiv 2006/42/EF, Vedlegg 6, del A)</p> <p>1. Jeg, underskrevet 2. Erklærer på eget ansvar at maskinen " Couché bébé " oppfyller følgende tekniske bestemmelser:</p> <p>a) Oppfylle kravene i direktivene</p> <p>b) Oppfylle harmoniserte standarder</p> <p>c) Målt lydseffekt</p> <p>d) Garantert lydseffekt</p> <p>e) Person som har fullmakt til å utføre teknisk dokumentasjon</p> <p>f) Sted og dato</p>	<p><b>SV</b> (Översättning av original dokument)</p> <p><b>EF-Declarationskonformitet</b> (Maskineriktiv 2006/42/EF, bilaga 6, del A)</p> <p>1. Jag, Underskriften 2. Förklarar på eget ansvar att maskinen " Couché bébé " uppfyller följande tekniska bestämmelser:</p> <p>a) Uppfylla kraven i direktiven</p> <p>b) Uppfylla harmoniserade standarder</p> <p>c) Mätt ljudeffekt</p> <p>d) Garanterad ljudeffekt</p> <p>e) Person som har fullmakt att utföra teknisk dokumentation</p> <p>f) Ort och datum</p>	<p><b>DA</b> (Oversættelse af den originale sprogversion)</p> <p><b>EF-Declarationskonformitet</b> (Maskineriktiv 2006/42/EF, bilag 6, del A)</p> <p>1. Jeg, Underskriften 2. Erklærer på eget ansvar at maskinen " Couché bébé " opfylder følgende tekniske bestemmelser:</p> <p>a) Overholde kravene i direktivene</p> <p>b) Overholde harmoniserede standarder</p> <p>c) Målt lydseffekt</p> <p>d) Garanteret lydseffekt</p> <p>e) Person som har fuldmagt til at udføre teknisk dokumentation</p> <p>f) Sted og dato</p>
<p><b>NE</b> (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)</p> <p><b>EG-Verklaring van overeenstemming</b> (Richtlijn Machines 2006/42/EG, Bijlage II, deel A)</p> <p>1. Verklaar onder mijn eigen verantwoordelijkheid dat dit machinisme " Couché bébé " conformiteit heeft met de titel " Model van basis "</p> <p>a) Type " Basismodel "</p> <p>b) Motor: accu</p> <p>3. Overeenstemt met de specificaties van de richtlijnen</p> <p>f) EG-geharmoniseerde normen</p> <p>g) Gemiddelde waarde van geluidvermogen</p> <p>h) Garandeerd gemiddeld waarde van geluidvermogen</p> <p>i) Technische Documentatie</p> <p>k) Plaats en Datum</p>	<p><b>ES</b> (Traducción del Manual Original)</p> <p><b>Declaración de Conformidad CE</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que el mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas</p> <p>e) Referencia de normas armonizadas</p> <p>f) Nivel de potencia sonora medida</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>PT</b> (Tradução do manual original)</p> <p><b>Declaração CE de Conformidade</b> (Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Eu, Empregado 2. Declaro sob a própria responsabilidade que o mecanismo " Couché bébé " cumpre com o título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: Bateria</p> <p>3. O mecanismo cumpre com as especificações das diretivas:</p> <p>e) Referência às normas harmonizadas</p> <p>f) Nível médio de potência sonora</p> <p>h) Nível de potência sonora garantido</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Local e data</p>	<p><b>FI</b> (Alkuperäisen ohjeiden käännös)</p> <p><b>EF-VAATIMUKSIAKONFORMITEUSVAKUUTUS</b> (Mäskineridirektiivi 2006/42/EY, liite 6, osasto A)</p> <p>1. Vakuutan omalla vastuullani, että kone: rokotusohjeiden mukaisesti rokotettu on täysin konformi vaatimusten kanssa:</p> <p>a) Suorituskyky</p> <p>b) Harmonisoidut standardit</p> <p>c) Määritetty ääniteho</p> <p>d) Harmonisoidut standardit</p> <p>e) Käyttäjän turvallisuusohjeet</p> <p>f) Käyttäjän tekninen dokumentaatio</p> <p>g) Paikka ja päivämäärä</p>	<p><b>CS</b> (Překlad původního návodu k používání)</p> <p><b>ES - Prohlášení o shodě</b> (Směrnice o strojích seřezávacích 2006/42/ES, Příloha II, část A)</p> <p>1. Prohláším, že tento výrobek odpovídá, že stroj vyhovuje následujícím technickým specifikacím:</p> <p>a) Motor: akumulátor</p> <p>b) Motor: akumulátor</p> <p>c) Certifikace orgán</p> <p>d) Odkazy na harmonizované normy</p> <p>e) Naměřená hodnota akustického výkonu</p> <p>f) Garantovaná hodnota akustického výkonu</p> <p>g) Šířka řezání</p> <p>h) Osoba oprávněná provést vyhodnocení technického souboru</p> <p>i) Místo a datum</p>	<p><b>PL</b> (Tłumaczenie oryginalnego opisu)</p> <p><b>Deklaracja zgodności UE</b> (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, część A)</p> <p>1. Proklamuję, że ten produkt jest zgodny z następującymi wymaganiami technicznymi:</p> <p>a) Moc silnika</p> <p>b) Moc silnika</p> <p>c) Wykaz norm</p> <p>d) Wykaz norm</p> <p>e) Wykaz norm</p> <p>f) Wykaz norm</p> <p>g) Wykaz norm</p> <p>h) Wykaz norm</p> <p>i) Wykaz norm</p> <p>j) Wykaz norm</p> <p>k) Wykaz norm</p>
<p><b>EL</b> (Μετάφραση του πρωτότυπου του οδηγού χρήσης)</p> <p><b>EG-Αφώθηση συμμόρφωσης</b> (Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα II, μέρος Α)</p> <p>1. Εγώ, υπάλληλος 2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι αυτό το μηχανήμα " Couché bébé " συμμορφώνεται με τον τίτλο " Μοντέλο βασικής έκδοσης "</p> <p>a) Τύπος " Μοντέλο βασικής έκδοσης "</p> <p>b) Μοτέρ: Ακкумулятор</p> <p>3. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της οδηγίας</p> <p>f) ΕΕ-αρμονισμένες προδιαγραφές</p> <p>g) Μέση τιμή ακουστικής ισχύος</p> <p>h) Εγγυημένη μέση τιμή ακουστικής ισχύος</p> <p>i) Εξοπλισμός τεχνικής документации</p> <p>k) Τόπος και Ημερομηνία</p>	<p><b>TR</b> (Original Technical Text)</p> <p><b>AT Ürünlerin Uygunluğunu Beyan</b> (2006/42/AT Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)</p> <p>1. Ben, Çalışanım 2. Kendimden sorumlu olarak bu makinenin " Couché bébé " modeline uygun olduğunu beyan ederim.</p> <p>a) AT Ürünleri Modeli</p> <p>b) Güç kaynağı: Akü</p> <p>3. Makine aşağıdaki direktiflerin gerektirdiği şartları karşılamaktadır:</p> <p>e) Referanslar: Harmonize edilmiş standartlar</p> <p>f) Ölçülen ses gücü</p> <p>h) Garantili ses gücü</p> <p>i) Teknik Dosya</p> <p>k) Yer ve Tarih</p>	<p><b>DE</b> (Übersetzung des Originaltextes)</p> <p><b>Declaración de conformidad con la UE</b> (Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que el mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>RU</b> (Перевод оригинального документа)</p> <p><b>EG-заявление о соответствии</b> (Директива о машинах 2006/42/ЕС, Приложение II, часть А)</p> <p>1. Я, сотрудник 2. Заявляю под своей ответственностью, что механизм " Couché bébé " соответствует названию " Модель базисной версии "</p> <p>a) Тип " Модель базисной версии "</p> <p>b) Двигатель: аккумулятор</p> <p>3. Соответствует требованиям директивы</p> <p>f) ЕЕ-гармонизированные нормы</p> <p>g) Средняя величина звуковой мощности</p> <p>h) Гарантированная средняя величина звуковой мощности</p> <p>i) Технический документ</p> <p>k) Место и дата</p>	<p><b>RU</b> (Piemērojamais oriģinālā dokumenta tulkojums)</p> <p><b>Declaración de conformidad con la UE</b> (Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Proklamuję, że ten produkt jest zgodny z następującymi wymaganiami technicznymi:</p> <p>a) Moc silnika</p> <p>b) Moc silnika</p> <p>c) Wykaz norm</p> <p>d) Wykaz norm</p> <p>e) Wykaz norm</p> <p>f) Wykaz norm</p> <p>g) Wykaz norm</p> <p>h) Wykaz norm</p> <p>i) Wykaz norm</p> <p>j) Wykaz norm</p> <p>k) Wykaz norm</p>	<p><b>FR</b> (Traduction de la version originale)</p> <p><b>DECLARATION CE de Conformité</b> (Directive Machines 2006/42/CE, Article 6, par 1, let. a)</p> <p>1. Je soussigné 2. Déclare sous ma propre responsabilité que ce machinisme " Couché bébé " Conformité avec le Titre " Modèle de base "</p> <p>a) Type " Modèle de base "</p> <p>b) Marque / Année de construction</p> <p>c) Date</p> <p>d) Motor: accus</p> <p>3. Est conforme aux prescriptions des directives</p> <p>e) Référence(s) harmonisées</p> <p>f) Niveau de puissance sonore mesuré</p> <p>h) Niveau de puissance sonore déclaré</p> <p>i) Logement de coupe</p> <p>j) Personne habilitée à établir le Dossier Technique</p> <p>k) Lieu et Date</p>
<p><b>ES</b> (Překlad původního návodu k používání)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>ES</b> (Překlad původního návodu k používání)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>ES</b> (Překlad původního návodu k používání)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>ES</b> (Překlad původního návodu k používání)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>ES</b> (Překlad původního návodu k používání)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>ES</b> (Překlad původního návodu k používání)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>
<p><b>RO</b> (Traducerea manualului de instructiuni)</p> <p><b>CE - Declaratie de Conformitate</b> (Directiva Masini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)</p> <p>1. Eu, angajatul 2. Declar pe propria raspundere ca acest mecanism " Couché bébé " este conform cu titlul " Modelul de baza "</p> <p>a) Tip: Modelul de baza</p> <p>b) Motor: baterie</p> <p>3. Este in conformitate cu specificatiile directivelor:</p> <p>e) Referinta la standarde armonizate</p> <p>f) Nivel de putere sonora masurata</p> <p>h) Nivel de putere sonora garantata</p> <p>i) Fișă tehnică</p> <p>k) Locul și data</p>	<p><b>LT</b> (Originali instrukcijos vertimas)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>LV</b> (Izstrucējuma lietošanas instrukcijas tulkojums)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>LV</b> (Izstrucējuma lietošanas instrukcijas tulkojums)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>LV</b> (Izstrucējuma lietošanas instrukcijas tulkojums)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>	<p><b>LV</b> (Izstrucējuma lietošanas instrukcijas tulkojums)</p> <p><b>ES</b> (Traducción del manual de instrucciones)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Yo, Empleado 2. Declaro bajo mi propia responsabilidad que este mecanismo " Couché bébé " cumple con el título " Modelo Base "</p> <p>a) Tipo " Modelo Base "</p> <p>b) Motor: batería</p> <p>3. Cumple con las especificaciones de las directivas:</p> <p>e) Referencia a normas armonizadas</p> <p>f) Nivel medio de potencia sonora</p> <p>h) Nivel de potencia sonora garantizado</p> <p>i) Anexo Técnico</p> <p>k) Lugar y Fecha</p>
<p><b>SK</b> (Překlad originálního popisu)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Prohláším, že tento výrobek odpovídá, že stroj vyhovuje následujícím technickým specifikacím:</p> <p>a) Motor: akumulátor</p> <p>b) Motor: akumulátor</p> <p>c) Certifikace orgán</p> <p>d) Odkazy na harmonizované normy</p> <p>e) Naměřená hodnota akustického výkonu</p> <p>f) Garantovaná hodnota akustického výkonu</p> <p>g) Šířka řezání</p> <p>h) Osoba oprávněná provést vyhodnocení technického souboru</p> <p>i) Místo a datum</p>	<p><b>SK</b> (Překlad originálního popisu)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Prohláším, že tento výrobek odpovídá, že stroj vyhovuje následujícím technickým specifikacím:</p> <p>a) Motor: akumulátor</p> <p>b) Motor: akumulátor</p> <p>c) Certifikace orgán</p> <p>d) Odkazy na harmonizované normy</p> <p>e) Naměřená hodnota akustického výkonu</p> <p>f) Garantovaná hodnota akustického výkonu</p> <p>g) Šířka řezání</p> <p>h) Osoba oprávněná provést vyhodnocení technického souboru</p> <p>i) Místo a datum</p>	<p><b>SK</b> (Překlad originálního popisu)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Prohláším, že tento výrobek odpovídá, že stroj vyhovuje následujícím technickým specifikacím:</p> <p>a) Motor: akumulátor</p> <p>b) Motor: akumulátor</p> <p>c) Certifikace orgán</p> <p>d) Odkazy na harmonizované normy</p> <p>e) Naměřená hodnota akustického výkonu</p> <p>f) Garantovaná hodnota akustického výkonu</p> <p>g) Šířka řezání</p> <p>h) Osoba oprávněná provést vyhodnocení technického souboru</p> <p>i) Místo a datum</p>	<p><b>SK</b> (Překlad originálního popisu)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Prohláším, že tento výrobek odpovídá, že stroj vyhovuje následujícím technickým specifikacím:</p> <p>a) Motor: akumulátor</p> <p>b) Motor: akumulátor</p> <p>c) Certifikace orgán</p> <p>d) Odkazy na harmonizované normy</p> <p>e) Naměřená hodnota akustického výkonu</p> <p>f) Garantovaná hodnota akustického výkonu</p> <p>g) Šířka řezání</p> <p>h) Osoba oprávněná provést vyhodnocení technického souboru</p> <p>i) Místo a datum</p>	<p><b>SK</b> (Překlad originálního popisu)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Prohláším, že tento výrobek odpovídá, že stroj vyhovuje následujícím technickým specifikacím:</p> <p>a) Motor: akumulátor</p> <p>b) Motor: akumulátor</p> <p>c) Certifikace orgán</p> <p>d) Odkazy na harmonizované normy</p> <p>e) Naměřená hodnota akustického výkonu</p> <p>f) Garantovaná hodnota akustického výkonu</p> <p>g) Šířka řezání</p> <p>h) Osoba oprávněná provést vyhodnocení technického souboru</p> <p>i) Místo a datum</p>	<p><b>SK</b> (Překlad originálního popisu)</p> <p><b>EG-Declaración de conformidad</b> (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)</p> <p>1. Prohláším, že tento výrobek odpovídá, že stroj vyhovuje následujícím technickým specifikacím:</p> <p>a) Motor: akumulátor</p> <p>b) Motor: akumulátor</p> <p>c) Certifikace orgán</p> <p>d) Odkazy na harmonizované normy</p> <p>e) Naměřená hodnota akustického výkonu</p> <p>f) Garantovaná hodnota akustického výkonu</p> <p>g) Šířka řezání</p> <p>h) Osoba oprávněná provést vyhodnocení technického souboru</p> <p>i) Místo a datum</p>

**IT** • Il contenuto e le immagini del presente manuale d'uso sono stati realizzati per conto di ST. S.p.A. e sono tutelati da diritto d'autore – È vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.

**BG** • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за ST. S.p.A. и са защитени с авторски права – Забранява се всяко неотризирано възпроизвеждане или промяна, дори и отчасти на документа.

**BS** • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za ST. S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je svaka neovlaštena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.

**CS** • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti ST. S.p.A. a jsou chráněny autorským právem – Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.

**DA** • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af ST. S.p.A. og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.

**DE** • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von ST. S.p.A. erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.

**EL** • Το περιεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας ST. S.p.A. και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα – Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή τροποποίηση, έστω και μερική, του εγχειρίδιου χωρίς έγκριση.

**EN** • The content and images in this User Manual were produced expressly for ST. S.p.A. and are protected by copyright – any unauthorised reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.

**ES** • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por ST. S.p.A. y están protegidos por los derechos de autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.

**ET** • Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetselt ettevõttele ST. S.p.A. ja neile rakendub autoriõigusseseadus – dokumendi igasugune osaline või täielik ilma loata reprodutseerimine või muutmine on keelatud.

**FI** • Tämän käyttöoppaan sisältö ja kuvat on valmistettu ST. S.p.A. -yhtiön toimesta ja niitä suojaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlainen kopioiminen tai muuttaminen, osittainkin, on kielletty ilman erityistä lupaa.

**FR** • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de ST. S.p.A. et sont protégés par un droit d'auteur – Toute reproduction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.

**HR** • Sadržaj i slike u ovom priručniku za uporabu izrađeni su za tvrtku ST. S.p.A. te su obuhvaćeni autorskim pravima – Zabranjuje se neovlašteno umnožavanje ili prilagodba, djelomična ili u cijelosti, ovog dokumenta.

**HU** • Ennek a használati útmutatónak a tartalma és a benne szereplő képek kizárólag a ST. S.p.A. számára készültek és szerzői joggal védettek – tilos a dokumentum bármely részének vagy egészének engedély nélküli sokszorosítása és módosítása.

**LT** • Šio naudotojų vadovo turinys ir paveikslėliai skirti tik „ST. S.p.A.“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminti ar modifikuoti, visiškai arba iš dalies, yra draudžiami.

**LV** • Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai ST. S.p.A. un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā daļas prettiesiska kopēšana vai pārveide ir stingri aizliegta.

**MK** • Содржината и сликите во Упатството за корисникот се подготвени исклучиво за ST. S.p.A. и се заштитени со авторски права – забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.

**NL** • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van ST. S.p.A. en zijn beschermd door het auteursrecht – Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.

**NO** • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra ST. S.p.A. og er beskyttet ved opphavsrett – Enhver gjengivelse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.

**PL** • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki ST. S.p.A. i są chronione prawami autorskimi – Zabrania się wszelkiego kopiowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.

**PT** • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da ST. S.p.A., encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas deste Manual estão expressamente proibidas.

**RO** • Conținutul și imaginile din manualul de utilizare de față au fost realizate în numele ST. S.p.A. și sunt protejate de drepturi de autor – Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar și parțială neautorizată a documentului.

**RU** • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах ST. S.p.A. и защищены авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.

**SK** • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti ST. S.p.A. a sú chránené autorským právom – Reprodukcie či nepovolené pozměňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.

**SL** • Vsebine in slike v tem uporabniškem priručniku so izdelane za podjetje ST. S.p.A. in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno nepooblaščenno razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.

**SR** • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime ST. S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.

**SV** • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för ST. S.p.A. och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.

**TR** • Bu Kullanıcı Kilavuzundaki içerik ve resimler açığa ST. S.p.A. için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da dağıtılması yasaktır.



	<b>LWA</b>
Type: .....	<b>dB</b>
Art.N ..... ..... -s/n .....	
<b>CE</b>	

**ST. S.p.A.**

Via del Lavoro, 6

31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY